


EYENIMAL
A LIVING ADVENTURE



ANTYROZPRYSKOWA MISKA NA WODĘ

HYDRA200

PL – INSTRUKCJA OBSŁUGI

NUM'axes

PL - Instrukcja

Dziękujemy za wybór produktu firmy EYENIMAL. Prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją przed użyciem i zachowanie jej na przyszłość.

Zawartość

- 1 miska
- 1 ogranicznik
- 1 pokrywa
- 1 filtr z węglem aktywnym
- 1 plastikowe narzędzie
- Instrukcja obsługi

Opis produktu



Montaż

- 1) Rozpakuj zapobiegającą rozpryskiwaniu się wody miskę i wszystkie akcesoria.
- 2) Umieść miskę na płaskiej powierzchni. Napełnij miskę wodą (maksymalnie 2 litry).
- 3) Usuń plastikowe zabezpieczenie foliowe z filtra węglowego, namocz filtr w wodzie przez 10 minut, a następnie opłucz. Przypnij filtr do zaprojektowanego miejsca pod pokrywą, jak pokazano na ilustracji powyżej
- 4) Umieść pokrywę w misce, nad powierzchnią wody.
- 5) Zamocuj ogranicznik zabezpieczający do górnej części miski.

Czyszczenie i utrzymanie


Twoja antypoślizgowa miska na wodę powinna być regularnie czyszczona. Częstotliwość czyszczenia zależy od liczby zwierząt, które korzystają z miski: częstsze czyszczenie jest wymagane, jeśli kilka zwierząt pije z tej samej miski.

Jako ogólną zasadę zalecamy czyszczenie miski i j pokrywy co najmniej raz w tygodniu, używając ciepłej wody z mydłem.

Zalecamy również wymianę filtra co 30 dni.



Usuń filtr za pomocą narzędzia



Zdemontuj pokrywę



Przeplucz wodą

Jak używać



Niektóre zwierzęta mogą potrzebować trochę czasu, aby przyzwycząić się do miski. Możesz delikatnie nacisnąć palcem na pokrywę, aby pomóc zwierzęciu zauważyć obecność wody.

Gwarancja

A. Rozwiązywanie problemów

Jeśli produkt przestanie działać lub wystąpi usterka, należy przeczytać niniejszą instrukcję i upewnić się, że usterka nie jest spowodowana błędem użytkownika.

Jeśli problem nadal występuje, należy skontaktować się ze sprzedawcą lub sprawdzić sekcję FAQ na stronie www.numaxes.com. Można również skontaktować się z NUM'AXES pod numerem +33.2.38.69.96.27 lub pocztą elektroniczną pod adresem export@numaxes.com.

W zależności od zakresu usterki może być konieczne oddanie produktu do serwisu i naprawy.

W przypadku naprawy należy zwrócić kompletny produkt oraz dowód zakupu (faktura lub paragon sprzedaży)

NUM'AXES udziela gwarancji na produkty w zakresie wszelkich wad produkcyjnych na okres dwóch lat od daty zakupu. Wszelkie opłaty za wysyłkę i pakowanie ponosi wyłącznie nabywca.

B. Warunki gwarancji

1. Gwarancja obowiązuje tylko po przedstawieniu dowodu zakupu (faktura lub paragon sprzedaży). Gwarancja przysługuje wyłącznie pierwotnemu nabywcy.
2. Niniejsza gwarancja nie obejmuje:
 - bezpośredniego lub pośredniego ryzyka transportowego związanego ze zwrotem produktu do NUM'AXES,
 - uszkodzeń produktu wynikających z:
 - zaniedbania lub winy ze strony użytkownika (np.: nadgryzienia, złamania, pęknięcia),
 - użytkowania niezgodnie z instrukcją lub niezgodnie z przeznaczeniem,
 - napraw prowadzonych przez nieautoryzowanych techników.
 - utraty lub kradzieży.
3. W przypadku stwierdzenia wadliwości produktu, NUM'AXES dokona jego naprawy lub wymiany, według uznania NUM'AXES.
4. NUM'AXES nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody wynikające z nieprawidłowego użytkowania lub awarii produktu.
5. NUM'AXES zastrzega sobie prawo do zmiany właściwości swoich produktów w celu wprowadzenia ulepszeń technicznych lub dostosowania się do nowych przepisów.
6. Informacje zawarte w niniejszym przewodniku mogą podlegać zmianom bez wcześniejszego powiadomienia.
7. Zdjęcia i rysunki nie są umowne. contractual.

EYENIMAL

A LIVING ADVENTURE

info@numaxes.com
www.numaxes.com