

Bark Control Pro™ Anleitung

Packungsinhalt



Bark Control Pro



Vernbedienung



Nässeschutz

Nicht in Lieferumfang enthalten




Netzteil
(einzeln
verkaufbar)



Verlängerungs
kabel 18 m
(einzeln
verkaufbar)

Wir fangen an

1. Wählen Sie eine Stromquelle aus




Möglichkeit 1: Legen Sie die Batterie ein

Legen Sie eine 9-V-Batterie (nicht im Lieferumfang enthalten) in das Batteriefach ein.

Info: In der anfänglichen Trainingszeit kann der Akku 1 Woche oder weniger halten. Die Lebensdauer sollte sich verbessern, wenn der Hund trainiert wird.

ODER




Option 2: Verbinden Sie sich mit dem Netzwerk

Stecken Sie das Netzteil (separat erhältlich) in die Steckdose und stecken Sie es in eine Wandsteckdose.

Info: Um Schäden zu vermeiden oder Ihre Garantie ungültig zu machen, verwenden Sie nur das offizielle Netzteil.

ODER



Option 3: Verwenden Sie ein Verlängerungskabel und schließen Sie es an das Stromnetz an


Stecken Sie ein Ende des Verlängerungskabels (separat erhältlich) in das Netzteil und das andere Ende in die Steckdose und stecken Sie es in die Steckdose.

Info: Um Schäden an Ihrem Gerät oder das Erlöschen Ihrer Garantie zu vermeiden, verwenden Sie nur das offizielle Netzteil.

2. Einschalten

Schalten Sie Bark Control Pro ein, indem Sie den Netzschalter nach oben schieben.

Stoppen Sie, wenn Sie zur Audioeinstellung gelangen.



Um zu bestätigen, dass das Gerät funktioniert, drücken Sie die Fernbedienung.


Das Gerät piept 3-5 Sekunden lang und die vorderen LEDs blinken



3. Einstellung des Bell-Empfindlichkeitsknopfs


Info: Versuchen Sie, für diese Aktivität eine ruhige Umgebung zu finden, damit andere Geräusche als Bellen das Gerät nicht aktivieren.

Die von Bark Control Pro abgegebenen Geräusche durchdringen keine festen Barrieren wie Wände, Decken, Fenster oder feste Zäune. Stellen Sie sicher, dass das Gerät so aufgestellt wird, dass es nicht durch feste Hindernisse behindert wird.



Dies ist kein Power-Knopf. Stattdessen passt es die Empfindlichkeit des Geräts auf Hundegebell an.

Schalten Sie die „Hallo“-Funktion nur ein, wenn Ihr Hund sehr weit weg ist oder wenn Sie möchten, dass das Gerät bei fast jedem Geräusch aktiviert wird!



Drehen Sie den Knopf, bis er eine Vierteldrehung über der „Lo“-Position steht. Bitte drehen Sie den Knopf nicht auf die Position „Lo“ – mit dieser Einstellung erkennt das Gerät überhaupt kein Bellen.

Warten Sie, bis der Hund natürlich bellt (erzwingen Sie es nicht) und beobachten Sie, ob das Gerät aktiviert wird.

Wenn das Gerät nicht aktiviert wurde, drehen Sie die Wählscheibe um eine Vierteldrehung nach oben und versuchen Sie es erneut.

Wiederholen Sie diesen Vorgang, bis Bark Control Pro jedes Mal piept, wenn Ihr Hund bellt.

Optimale Bellempfindlichkeit: Die optimale Empfindlichkeitseinstellung hängt von vielen Faktoren ab, einschließlich der Nähe des Bark Control Pro zum Hund. Je weiter das Gerät vom Hund entfernt ist, desto mehr Sensibilität ist wahrscheinlich erforderlich und umgekehrt.

Große Hunde: Einige größere Hunde reagieren möglicherweise besser auf die Audiofrequenz, während kleinere Hunde möglicherweise besser auf die Ultra-Einstellung reagieren. Die Reaktion jedes Hundes ist sehr unterschiedlich. Wir empfehlen, immer mit dem Ultra-Modus zu beginnen und dann von dort aus Anpassungen vorzunehmen.


Hunde mit Hörverlust: Gehörlose Hunde können Bark Control Pro nicht hören. Hunde mit Hochfrequenz-Hörverlust können die Einstellung „Audio“ hören.

4. Wählen Sie die entsprechende Einstellung



Wenn Sie hören möchten, dass das Gerät aktiv ist, lassen Sie den Schalter in der **Audio**-Position.

Wenn der Hund bellt, gibt das Gerät sowohl hörbare als auch Ultraschalltöne ab.



Stellen Sie den Schalter auf Ultra, wenn Sie möchten, dass der Hund nur den Ton hört. Wenn der Hund bellt, gibt das Gerät einen Ultraschallton ab.


Diese Einstellung wird für Nachbarhunde oder Inneninstallationen empfohlen.



Wenn das Gerät durch Bellen aktiviert wird, blinken die **LEDs**, um die Art des ausgegebenen Tons anzuzeigen.

Sowohl die rote als auch die grüne LED leuchten, wenn sich das Gerät in der **Audio**-Position befindet, während nur die grüne LED blinkt, wenn es sich in der **Ultra**-Position befindet.

5. Installation



Klappen Sie die **ausklappbaren Beine** aus und platzieren Sie das Bark Control Pro auf jeder ebenen Fläche im Innen- oder Außenbereich.

Platzieren Sie das Gerät bei Inneninstallationen im Freien in einem Raum, in dem Ihr Hund am meisten bellt.



Um das Gerät stattdessen aufzuhängen, verwenden Sie die **Halterung** auf der Rückseite.

Hängen Sie es an einen Zaun, eine Wand, einen Baum oder eine andere feste Oberfläche und befestigen Sie es mit einem Nagel oder einer Schraube.



Decken Sie das Bark Control Pro mit einer Regenhülle ab, wenn Sie es im Freien oder an anderen Orten installieren, an denen es Feuchtigkeit ausgesetzt sein könnte.

Während eines Regengusses sollte das Gerät nach drinnen gebracht werden. Wasserschäden führen zum Erlöschen der Garantie.

6. Fernbedienung

Mit der mitgelieferten Fernbedienung können Sie Bark Control Pro manuell aktivieren. Dies ist ideal in Situationen, in denen sich der Hund außerhalb des automatischen Erfassungsbereichs von ca. 25 Metern befindet.

- Bei Aktivierung mit der Fernbedienung gibt das Bark Control Pro einen Ton aus, wenn der Netzschalter auf "Audio" steht, und nur Ultraschall, wenn der Netzschalter auf "Ultra" steht.
- Die Fernbedienung schaltet das Gerät nicht ein oder aus.
- Die Fernbedienung funktioniert bis zu einer Entfernung von 20 Metern von Bark Control Pro..



7. Das ist alles! Hier sind einige wichtige Überlegungen, die Sie während des Trainingsprozesses beachten sollten:

- **Geben Sie sich etwas Zeit:** Bark Control Pro ist ein Trainingsgerät. **Bitte erlauben Sie 2-3 Wochen für optimale Ergebnisse.**
- **Unsichtbare Zaunsysteme:** Wir empfehlen die Verwendung von unsichtbaren Zäunen mit Bark Control Pro nicht.
- **Beschützendes Bellen:** Wenn das Bellen Ihres Hundes nach einem Monat nicht aufhört, kann dies daran liegen, dass der Hund instinktiv bellt, belästigt wird, sich in einem Bereich mit hohem Stress befindet oder beschützend ist. Diese Art des Bellens ist nicht störend.
- **Schwachstromanzeige:** Wenn Ihr Bark Control Pro mit Akkustrom betrieben wird und nicht mehr funktioniert oder ununterbrochen piept, ist dies ein Zeichen dafür, dass der Akku leer oder schwach ist. Tauschen Sie den Akku aus oder verwenden Sie das Netzteil..
- **Feuchtigkeit:** Wenn Feuchtigkeit in das Gerät eindringt, versuchen Sie, es mit der Vorderseite nach unten hinzulegen, bis das gesamte Wasser aus dem Gerät abgelaufen und vollständig trocken ist.



To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Działanie podlega następującym dwóm warunkom:

1. Urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń, oraz
2. Urządzenie musi akceptować wszelkie odbierane zakłócenia, w tym zakłócenia, które mogą powodować niepożądane działania.

FCC ID: ZJ8UP1730

