

MANUAL DEL USUARIO

PATPET F300 VALLA Y COLLAR DE ADIESTRAMIENTO



AVISO DE SEGURIDAD

- La base debe estar situada a más de 1 m del suelo y en una zona abierta, porque cualquier estructura/obstáculo/barrera, como muros, árboles y cobertizos de jardín, puede interferir en la transmisión de la señal de radio.
- El dispositivo no es adecuado para perros agresivos o propensos a comportarse de forma agresiva
- Si no está seguro de si el uso del dispositivo es adecuado para su perro, póngase en contacto con su veterinario o adiestrador
- La unidad transmisora/base **sólo** debe utilizarse en interiores o colocarse en un lugar seco. No debe entrar en contacto con el agua.
- Para evitar irritaciones o lesiones en la piel del cuello del perro, el collar **no debe llevarse nunca más de 8 horas al día**. Compruebe regularmente la piel del cuello del perro. Deje de utilizar el dispositivo en cuanto observe signos de irritación.
- Coloque siempre el receptor en el cuello del perro seco y limpio

DESCRIPCIÓN DE LOS EQUIPOS Y ACCESORIOS



CÓMO

- Encienda el mando a distancia y pulse el botón para seleccionar el modo
- Seleccione si desea utilizar el modo valla o el modo entrenamiento
Si la pantalla muestra los números 30,60,90,150,300 has ajustado el modo valla. Si la pantalla muestra 001,002,003 el modo de entrenamiento está activo.

MODO VALLA

- 5 modos de ajuste de distancia: 30=33 metros, 60=66 metros, 90=99 metros,
- 150=150 metros, 300=300 metros
- El receptor responde a la valla sin emparejamiento
- Si el perro entra en la zona de advertencia, el receptor emite un pitido y la luz roja parpadea rápidamente. Si el perro se desplaza más allá de la zona de advertencia, el receptor envía un impulso de corrección.
- Cuando el perro vuelve a la zona de advertencia, los impulsos cesan y la luz roja parpadea rápidamente. Al volver a la zona segura, el receptor no emite ningún sonido ni corrección y la luz no parpadea
- **Se puede utilizar un número ilimitado de receptores por modo de valla**

EMPAREJAR OTRO RECEPTOR

- Encienda el receptor: se enciende el indicador luminoso rojo.
- Encienda el transmisor y ajuste 001, 002 o 003
- Pulse simultáneamente el botón de encendido/apagado del receptor y el botón selector de modo de la base
- La base y el receptor parpadearán en rojo al mismo tiempo
- Haga lo mismo para los collares 002, 003

PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD

- Conectar el receptor
- Encender la estación base/transceptor
- Utilice el botón selector de modo para ajustar el modo de tope (30,60,90,150,300)
- Ajuste la longitud de la zona permitida con los botones "+" o "-".
- Conecte el diodo de prueba a los electrodos del receptor y compruebe el funcionamiento (la bombilla se enciende cuando los impulsos están encendidos)
- Si las reacciones del receptor son correctas, coloque el receptor en el cuello del perro

CARGA

Receptor

Batería de litio DC 5V 3,7V 400mAh. Con carga completa dura 2-3 horas (se ilumina en verde). Si el receptor no se utiliza durante 5 minutos, entrará en modo reposo y estará en espera. Las sacudidas o movimientos suaves pueden activar el collar al instante.

Transmisor

Batería de litio DC 5V 3,7V 2500mah. Si la batería está casi vacía, cárgala, tarda aproximadamente de 4 a 5 horas en cargarse completamente (luz LED roja).

AJUSTE Y COLOCACIÓN DEL COLLARÍN

Es muy importante que el collar esté correctamente colocado en el cuello del perro. Su posición permite al collar enviar las funciones del collar, es decir, sonido, vibración e impulso. La colocación del collar en el cuello del perro debe hacerse siempre de la siguiente manera: coloque el collar en el cuello del perro de manera que los puntos de contacto queden por debajo del cuello del perro y en contacto con la piel del perro. Compruebe el ajuste del collar introduciendo un dedo entre el extremo del punto de contacto y el cuello del perro. Debe quedar ajustado, pero no demasiado. Deje que el perro lleve el collar durante unos minutos y vuelva a comprobar el ajuste. Compruebe que el perro se siente cómodo con el collar.

PARÁMETROS TÉCNICOS

Transmisor

Impermeable: sin protección
Dimensiones: 8 x 12 x 3 cm
Peso: 130 g

Receptor

Estanqueidad: sumergible a corto plazo
Dimensiones: An 4 x Al 7 x Pr 3 cm
Peso: 63 g
Corrección: pulso, sonido,
vibración Nivel de corrección: 6
Longitud del collar: hasta 72 cm

GARANTÍA Y SERVICIO

El aparato ha sido homologado para su uso en países de la UE y, por tanto, lleva la marca CE. Toda la documentación necesaria está disponible en el sitio web del importador, previa solicitud al importador y en la tienda del importador.

La dirección donde puede encontrar las instrucciones descargables actuales:

<https://www.elektro-obojky.cz/bezdratove-ohradniky/patpet-f300-ohradnik-a-vycvikovy-collar>

Cambios en los parámetros técnicos, características y errores tipográficos reservados.

La garantía y las reparaciones posteriores a la garantía corren a cargo del importador:

Reedog s.r.o.

Sedmidomky 459/8

Praga 101 00

Línea directa: 216 216 106

Correo electrónico:

info@elektro-obojky.cz