

B68 Ultradźwiękowa obroża antyszczekowa



- 1 . Przycisk "S": (W stanie wyłączonym naciśnij przycisk "S", aby włączyć obrożę, naciśnij długo, aby wyłączyć obrożę; w stanie włączonym naciśnij przycisk "S", aby dostosować czułość.
- 2 . USB ładowanie
- 3 . Wskaźnik

1. Opis produktu

Obroża antyszczekowa małych rozmiarów. Dostosowana dla małych i wrażliwych psów. Produkt jest zasilany ładowarką, po pełnym ładowaniu wytrzyma w stanie czuwania do 30 dni. Główne funkcje to wibracje i ultradźwięki.

2. Jak używać

1, Włączanie i wyłączanie: Naciśnij przycisk "S" przez 1 sekundę aby włączyć obrożę, naciśnij przycisk „S” przez 2 sekundy aby wyłączyć obrożę.

2 Ustawienie czułości: Naciśnij przycisk "S" gdy obroża jest włączona aby ustawić czułość.

Naciśnij przycisk "S" usłyszysz 1 dźwięk "Bip"	1 poziom (najmniejsza czułość)
Naciśnij "S" usłyszysz 2 dźwięki "Bip"	2 poziom
Naciśnij "S" usłyszysz 3 dźwięki "Bip"	3 poziom
Naciśnij "S" usłyszysz 4 dźwięki "Bip"	4 poziom
Naciśnij "S" usłyszysz długi dźwięk "Bip"	5 poziom (największa czułość)

3. **Wskaźnik LED:** Po włączeniu obroży wchodzi w stan czuwania, zielony wskaźnik i miga co 2 sekund, przestanie migać po 40 sekundach. Jeśli jest pies szczeka, będzie migać kolejne 40 sekund. Jeśli obroża z niskim poziomem baterii, wskaźnik będzie z zielonego na czerwony.

- Ładowanie: Musisz naładować obrozę, jeśli wskaźnik świeci od zielonego do czerwonego, będzie migać światło od słabego do silnego, a także od czerwonego do zielonego, długie światło zielone oznacza, pełne naładowanie.

- Jak działa: Załóż ten model obroży na szyję psa, obroża będzie działać jak poniżej:

Działanie po raz pierwszy: obroża będzie wibrowała 1,5S bez ultradźwięków;

Działanie po raz drugi: obroża będzie wibrowała 1,5S i z 1,5S ultradźwiękami;

Działanie po raz trzeci: obroża będzie wibrowała 1,5S i z 2,5S ultradźwiękami;

Działanie po raz czwarty: obroża będzie wibrować 1,5S i z 3,5S ultradźwięków;

Działanie po raz piąty: obroża będzie wibrowała 1.5S i z 4.5S ultradźwiękami;

Uwaga: bez względu na to ile razy obroża się włączyła obroża ponownie rozpocznie swój cykl po 20 sekundach bez działania.