


RYCHLÝ NÁVOD TC-021



VÝCVIKOVÝ OBOJEK - TC-021



- 1 Zapnutí:** stisknutím tlačítka na přijímači a vysílači zapnete zařízení.
- 2 Výběr psa** - stiskněte tlačítko pro přepnutí kanálů psa pro přepínání mezi 1-2-3 kanály.
- 3 Funkce zvuku:** stiskněte tlačítko zvuku, přijímač vydá pípnutí. Dlouhým stisknutím tlačítka zvuku provedete funkci bez přerušení.
- 4 Funkce vibrace:** stiskněte tlačítko vibrace, přijímač začne vibrovat. Dlouhým stisknutím tlačítka vibrace provedete funkci bez přerušení.
- 5 Funkce impulsu:** stiskněte tlačítko impulsu a přijímač vyše elektrostatický impuls. Impuls je možné nastavit v 16 úrovních.



RYCHLÝ NÁVOD TC-021



VÝCVIKOVÝ OBOJEK - TC-021



- 1 Přijímač:** Ve vypnutém stavu stiskněte a podržte tlačítko zapnutí po dobu 5 sekund, abyste vstoupili do stavu párování, přičemž červená a zelená kontrolka budou střídavě blikat. V tomto okamžiku uvolněte tlačítko a přijímač čeká na párovací signál.
- 2 Vysílač:** Vyberte požadovaný kanál psa na vysílači, poté, co je přijímač připraven ke spárování, stiskněte a podržte tlačítko **V** na dálkovém ovládacím po dobu 3 sekund, dálkové ovládání vyše signál párování.
- 3 Automatické párování:** Když přijímač přijme signál párování, přestanou střídavě blikat červené a zelené světlo a zazní 3 pípnutí, což znamená, že párování bylo úspěšné. Současně bude na 3 sekundy blikat také číslo kanálu dálkového ovládacím, což znamená, že spárování bylo úspěšné.



5 seconds

