


## Reedog UL20 ugatásgátló kenne

Ha a Reedog UL20 ugatásgátló fülke az ugató kutya közelében van, az érzékeny rész - a fülke két első hangszórója veszi fel a hangot, majd az egység automatikusan aktiválódik és magas frekvenciájú hangot ad ki. A magas frekvenciájú hangot csak a kutyák hallják, az emberi fül számára nem hallható. A biztonságos és hatékony hangos zajtól megriadt kutya abbahagyja az ugatást, mivel összefüggésbe hozza az ugatást a kellemetlen ultrahanggal. Amint a kutya abbahagyja az ugatást, az ultrahang is leáll. Az ugatásgátló fülke hatékony és humánus módszert kínál arra, hogy kedvenceit leszoktassa a nem kívánt, kellemetlen ugatásról.

### Legfőbb funkciók:

- Magas frekvenciájú hangot használ a nem kívánt ugatás csökkentésére
- 3 állítható hatótávolság (5, 10 és 15 m)
- A fülke 9V-os elemmel működik
- A fülke csepp- és időjárásálló
- Felhasználási lehetőség beltéri és kültéri használatra
- Kétszínű LED jelzés - feltöltött és lemerült elem
- Fára, falra vagy kerítésoszlopra akasztható kampó
- A fülke méretei: 9,85 x 6,5 x 11,55 cm



**Kétszínű LED jelző:** Az elem állapotát és az üzemmódot mutatja.

**Normál:** A zöld LED 5 másodpercenként egyszer felvillan. Ultrahang kibocsátásakor a piros LED világít.

**Alacsony energiaszint:** A piros LED másodpercenként 1x felvillan.

**Teszt mód:** A zöld LED másodpercenként 1x felvillan. A piros LED világít.

#### **Kapcsoló 4 vezérlési fokozattal:**

- Teszt mód – A mikrofon és a hangszóró működésének ellenőrzésére szolgál
- 1 = Alacsony hatótávolság - akár 5 méter
- 2 = közepes hatótávolság - 10 méterig
- 3 = Nagy hatótávolság - akár 15 méter

## **Hogyan működik az ugatásgátló fülke?**

### **Telepítés és beállítás**

A Reedog ugatásgátló dobozt a kutyával szemben kell elhelyezni, megfelelő hatótávolságban. Legfeljebb 1,5 méter magasságban kell elhelyezni. Felhelyezhető fára, felakasztható rúdra, kerítésoszlopra stb. A legjobb eredmény elérése érdekében az ugatásgátló fülke és a kutya közötti területen nem lehet nagy akadály.

### **Elemcsere**

A Reedog ugatásgátló fülke cserélhető 9 voltos elemmel működik. Ha az elem rendben van, a zöld LED 5 másodpercenként 1-szer felvillan. Ha az elem lemerült, a LED gyakrabban villog. Ha a LED nem világít, ki kell cserélni az elemet. Az elem cseréjéhez nyissa fel az elemfedelelet. Az elem akár 30 napig is üzemel.

### **Üzem módok**

Az ugatásgátló fülkét az alacsony hatótávolságú üzemmóddal kezdje használni ("1"). Ha a kutya nem reagál, növelje a közepes tartományra ("2"). Ha a kutya nem reagál a közepes tartományra ("2"), növelje a tartományt a legmagasabbra ("3"). Váltson teszt üzemmódba, hogy ellenőrizze, hogy az ugatásgátló fülke megfelelően működik-e.

### **Próbálja ki a Reedog ugatásgátló fülkét**

Fordítsa az üzemmód kapcsolót "T" állásba. Tartsa a készüléket úgy, hogy a jelzőfény Ön felé nézzen. Az egységnek karnyújtásnyira kell lennie a szájától. Az egység aktiválásához hangosan ugasson a mikrofon felé. A LED pirosan villog és sípoló hang jelzi, hogy megfelelően működik. Az ultrahangos fülke használata előtt állítsa az üzemmódkapcsolót alacsony tartományba „1”.

## Figyelmeztetés

1. A készülék elhelyezésekor és aktiválásakor maradjon karnyújtásnyira a készüléktől, hogy elkerülje a halláskárosodást, ha a kutya ugatni kezd.
2. Ne álljon túl közel a készülékhez, ha a készülék bekapcsolt állapotban van.
3. Ez a készülék kizárólag kutyák számára készült. Soha ne próbálja olyan célra használni, amely nem szerepel ebben a kézikönyvben.
4. Nem gyermekek számára készült.

## GYIK

### **Mekkora a Reedog ugatásgátló fülke hatótávolsága?**

Az ugatásgátló fülke érzékeli az ugatást és ultrahangot ad ki akár 15 méteres távolságból.

### **Minden kutyánál hatásos az ultrahangos fülke?**

A termék nem működik süket vagy hallássérült kutyák esetében.

### **Az ugatásgátló fülke több kutyánál is működik?**

Igen. Minden kutyánál hatásos lehet.

### **Elérzékenyülhet a kutya az ultrahangra?**

Előfordulhatnak helyzetek, amikor a kutyák elzékenyülnek. Ennek elkerülése érdekében csak akkor kapcsolja be a kültéri fülkét, amikor nem kívánt ugatást észlel.

### **Az emberek hallják az ultrahangot?**

Az emberek nem hallják az ultrahangot. Néha a hangszóró rezeghet, ami hangot adhat ki.

## Hibaelhárítás

A zöld LED abbahagyta a villogást és nem világít a piros led:

- Győződjön meg arról, hogy az elem megfelelően lett behelyezve.
- Cserélje ki az elemet.
- Ha a zöld LED továbbra sem villog, forduljon a forgalmazó ügyfélszolgálatához.