

# BEDIENUNGSANLEITUNG PATPET T502



## FUNKTIONEN


- Wiederaufladbar - sowohl Sender als auch Empfänger
- Wasserdichter Empfänger
- Auswahl aus vier Modi – Licht, Ton, Vibration, elektrostatische Entladung
- Erweiterungsmöglichkeit für bis zu 3 Hunde
- Reichweite bis 800 m

## PACKUNGSINHALT

- Empfänger
- Sender
- USB-Ladekabel
- Prüflampe
- Manual

## TIPS

- Laden Sie das Gerät vor dem ersten Gebrauch vollständig auf und testen Sie die Funktionsfähigkeit des Halsbandes
- Beginnen Sie das Training immer auf der niedrigsten Stufe des elektrostatischen Impulses und beobachten Sie immer das Verhalten Ihres Hundes
- Bevor Sie den elektrostatischen Impuls verwenden, versuchen Sie zunächst, den Hund mit Ton oder Vibration zu warnen
- Fragen Sie immer nur nach einem Kommando, damit der Hund nicht verwirrt wird. Sei im Training konsequent und geduldig zugleich
- Untersuchen Sie die Haut am Hals des Hundes auf Reizungen



## EINSCHALTEN DES EMPFÄNGERS

- Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste für 3 Sekunden
- Zwei blaue Anzeigen leuchten auf und der Empfänger vibriert
- Wenn der Empfänger eingeschaltet ist, blinkt das grüne Licht alle 10 Sekunden


## AUSSCHALTEN DES EMPFÄNGERS

- Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste für 3 Sekunden
- Zwei rote Anzeigen leuchten auf und der Empfänger vibriert


## KOPPELN DES GERÄTES

- Drücken Sie eine beliebige Taste, um den Sender zu aktivieren
- Drücken Sie die CH-Taste, um den Hundekanal CH1, CH2 oder CH3 auszuwählen
- Passen Sie den Korrekturpegel mit der Taste + oder – an
- Drücken Sie am Empfänger dreimal hintereinander die Ein-/Aus-Taste, die Kontrollleuchte muss rot blinken
- Drücken Sie die Vibrations-, Elektroimpuls- oder Tontaste am Sender (innerhalb von 20 Sekunden)
- Nach erfolgreicher Kopplung leuchtet die LED-Anzeige des Empfängers blau und Sie hören einen doppelten Piepton
- Wenn Sie mehr Empfänger haben, wiederholen Sie den Vorgang - wählen Sie Kanal CH2 oder CH3

Testen Sie nach erfolgreicher Kopplung, ob alle Funktionen einwandfrei funktionieren. Um die elektrostatische Entladung zu testen, bringen Sie die mitgelieferte Prüfdiode an den Elektroden an. Nach dem Drücken der Taste zum Senden einer elektrostatischen Entladung, leuchtet die Diode.




## LICHTFUNKTION




### MODUS 1.

Drücken Sie im Modus 1 die Lichttaste am Sender und das grüne Licht des Empfängers blinkt 10 Minuten lang. Wenn Sie die Lichttaste am Sender innerhalb von 10 Minuten erneut drücken, wird das Licht ausgeschaltet.



### MODUS 2.

Drücken Sie im Modus 2 die Lichttaste auf der Fernbedienung und das blaue und rote Licht des Empfängers blinken für 10 Minuten. Wenn Sie die Lichttaste am Sender innerhalb von 10 Minuten erneut drücken, wird das Licht ausgeschaltet.



### MODUS 3.

Drücken Sie im Modus 3 die Lichttaste auf der Fernbedienung und das violette Licht des Empfängers blinkt 10 Minuten lang. Wenn Sie die Lichttaste am Sender innerhalb von 10 Minuten erneut drücken, wird das Licht ausgeschaltet.

## VIBRATIONSFUNKTION

Wenn Sie die Vibrationstaste gedrückt halten, dauert die Funktion maximal 15 Sekunden, bis Sie die Taste loslassen. Die LED-Anzeige blinkt blau.

## IMPULSFUNKTION

Wenn Sie die Impulstaste gedrückt halten, dauert die Funktion maximal 10 Sekunden, bis Sie die Taste loslassen. Die LED-Anzeige blinkt rot.

## TONFUNKTION

Wenn Sie die Sound-Taste gedrückt halten, dauert die Funktion maximal 15 Sekunden, bis Sie die Taste loslassen. Die LED-Anzeige blinkt grün.

## **SICHERHEIT**

Um die maximale Wirkung und Sicherheit Ihres Hundes zu gewährleisten, überprüfen Sie die Position des Halsbandes, dessen ausreichende Straffung und die korrekte Platzierung der Elektroden. Überprüfen Sie auch die Haut, wo sich die Elektroden berühren, auf Ausschlag oder Reizung. Tragen Sie in diesem Fall das Halsband kürzer oder konsultieren Sie Ihren Tierarzt. Das Halsband sollte nicht länger als 12 Stunden ununterbrochen getragen werden (dies ist eine allgemeine Empfehlung für alle Halsbänder, auch nicht elektrische).

## **WENN DAS GERÄT NICHT FUNKTIONIERT**

Das Halsband scheint nicht richtig zu funktionieren –

- Stellen Sie sicher, dass Sender und Empfänger vollständig aufgeladen sind
- Koppeln Sie den Empfänger gemäß den Anweisungen mit dem Sender
- Achten Sie darauf, dass die Intensität der Korrekturen nicht auf Null gesetzt wird
- Stellen Sie sicher, dass Sie am Sender den richtigen Hundekanal ausgewählt haben (1, 2 oder 3)
- Koppeln Sie das Halsband, passen Sie die Intensität an und versuchen Sie das Gerät erneut

Der Empfänger oder der Sender lädt nicht auf -

- Stellen Sie sicher, dass die Netzwerk- und Geräteanschlüsse richtig angeschlossen sind
- Testen Sie beide Geräte auf einen Lade- oder Netzwerkfehler

Mein Hund reagiert nicht auf Korrekturen –

- Testen Sie den Empfänger gemäß den obigen Anweisungen
- Stellen Sie sicher, dass die Elektroden die Haut berühren
- Erhöhen Sie die Intensität der Korrekturen

# TECHNISCHE DATEN

## SENDER

- Reichweite - ca. 880 Meter im freien
- Ladezeit - 2 Stunden
- Display - hintergrundbeleuchtetes LCD
- Antenne - integriert
- Schutz - IPX 1 (der grundlegendste Schutz gegen Wasser)
- Gewicht - 59 Gramm
- Massen - 14 x 4 x 5 cm

## EMPFÄNGER

- Schutz – IPX5 wasserdicht
- Verstellbarer Halsbandumfang - 26 - 65 cm
- Gewicht - 43 gramm
- Massen - 4 x 6 x 5 cm

Auf unserem YouTube-Kanal finden Sie viele nützliche Tipps rund um die Hundeeziehung, oder die Nutzung und Installation elektronischer Erziehungshilfen: [www.Youtube.com/ElektroObojky](http://www.Youtube.com/ElektroObojky).

Konformitätserklärung, Garantie und Nachgarantieservice Das Gerät ist für den Einsatz in EU-Ländern zugelassen und daher mit dem CE-Zeichen versehen. Alle erforderlichen Unterlagen sind auf der Website des Importeurs, auf Anfrage beim Importeur und im Geschäft des Importeurs erhältlich. Die Adresse, an der Sie die Konformitätserklärung und die aktuellen Anleitungen finden: <https://www.elektrohalsbander.de/elektronisches-trainingshalsband/patpet-t502>

Änderungen technischer Parameter, Eigenschaften

und Druckfehler vorbehalten.

**Garantie und Reparaturen übernimmt der Importeur:Reedog, s.r.o.**

**Sedmidomky 459/8  
101 00 Praha 10**

**Tel: +420 216 216 106**

**Email: [info@elektro-obojky.cz](mailto:info@elektro-obojky.cz)**