

Gebrauchsanweisung



Patpet B420

Bitte lesen Sie dieses Benutzerhandbuch, bevor Sie das Produkt zum ersten Mal benutzen.

Ein und Ausschalten

Halten Sie die Einschalttaste des Geräts mindestens 1 Sekunde lang gedrückt.



Steuerung der Empfindlichkeit:

- 1) Der Benutzer kann die entsprechende Empfindlichkeit je nach Stärke der Hundestimme auswählen.
- 2) Es gibt 5 Stufen der Empfindlichkeit. Drücken Sie die Taste "S", um die Stufen 1 - 5 einzustellen. 5 ist die höchste Empfindlichkeit. Je höher die Empfindlichkeit ist, desto einfacher ist es, das Gerät aufgrund von Geräuschen auszulösen.



Funktionelle Modi

1. **Ton:** Das Anti-Bell-Gerät erzeugt nur ein tickendes Geräusch. Starten Sie, nachdem die Anti-Bell-Korrektur ihre Wirkung entfaltet hat.
2. **Vibration:** Das Anti-Bell-Gerät vibriert nur.
3. **M-Modus:** kombiniert statische Korrektur mit einem Audiosignal. Der erste und zweite Auslöser nach der Aktivierung des Geräts gibt nur einen Piepton ab. Der dritte, vierte und fünfte Auslöser löst eine elektrostatische Entladung aus, die von einem Ton begleitet wird. Nach fünf Zyklen schaltet sich das Gerät in den Schutzmodus, so dass die elektrostatische Entladung nur dreimal pro Zyklus ausgelöst wird.
4. **L-Modus:** kombiniert statische Entladung mit Vibration. Die erste und zweite Aktivierung löst nur Vibrationen aus, während die dritte, vierte, fünfte, sechste und siebte Aktivierung Vibrationen und eine elektrostatische Entladung bewirkt. Nach fünf Zyklen schaltet sich das Gerät in den Schutzmodus, so dass die elektrostatische Entladung nur fünfmal pro Zyklus aktiviert wird.
5. **schneller Anti-Bell-Modus:** kombiniert alle drei Arten der Korrektur, Ton, Vibration, elektrostatische Entladung. Wird maximal fünfmal aktiviert.

Beschreibung des M-Modus (der L-Modus funktioniert nach demselben Prinzip)

1. Wenn der Hund bellt, wird das Anti-Bell-Halsband mit einem zweisekündigen Warnton aktiviert.
2. Wenn der Hund nicht aufhört zu bellen und dies innerhalb der nächsten 30 Sekunden wiederholt, gibt das Anti-Bell-Halsband eine dreisekündige Warnung aus.
3. Hört der Hund nicht innerhalb von 30 Sekunden auf zu bellen, ertönt ein fünfsekündiges akustisches Warnsignal, begleitet von einer schwachen elektrostatischen Entladung.
4. Die elektrostatische Entladung wird bei jeder weiteren Aktivierung stärker.
5. Dieses Entladungstraining wird nur fünfmal wiederholt.

Automatischer Schutzmodus

1. Unabhängig vom Modus wird alle 30 Sekunden die Historie gelöscht und der Modus auf den Anfang zurückgesetzt.
2. Im Rahmen des Hundeschutzes ist das Halsband so eingestellt, dass es im M-Modus und im Quick Anti-Bark-Modus nur fünfmal hintereinander funktioniert, ansonsten siebenmal. Das Display blinkt dann und hört 30 Sekunden lang auf zu funktionieren.
3. Doppelter Schutz: wenn der Hund länger als 5 Minuten bellt, werden die elektrostatischen Entladungen automatisch abgeschaltet. Das Gerät vibriert dann weiter oder gibt einen Ton von sich.

Prüfung der Elektrostimulation

Testen Sie die Entladung mit der in der Packung enthaltenen Testlampe. Setzen Sie die Lampe auf die Elektroden und versuchen Sie, so laut zu schreien, wie der Hund bellt, oder in die Induktionsöffnung zu blasen. Die Lampe sollte aufleuchten.



Aufladen:

Aufladen über ein USB-Kabel mit Parametern:

Eingang: 100 - 240 V, 50/60Hz

Ausgang: 5V 1000 mA (oder 300 mA/500 mA)

Wie man einem Hund ein Halsband anlegt

1. Die richtige Trageposition hilft, den Hund sicher und effektiv zu trainieren. Der Empfänger sollte am Hals des Hundes platziert werden, direkt in Kontakt mit der Haut des Hundes. Das Halsband sollte so fest angezogen sein, dass Sie zwei Finger unter das Halsband schieben können.
2. Bringen Sie den Gummibelag über die gesamte Länge der Elektrode auf die Elektroden auf.
3. Wenn Ihr Hund längere Haare hat, verwenden Sie längere Elektroden.
4. Legen Sie die Silikonschnallen mindestens 2 - 3 Mal pro Woche auf die Haut, um Abschürfungen zu vermeiden.
5. Montieren Sie den Nylonkragen entsprechend der Abbildung
Das längere Halsband sollte mit einer Schere gekürzt werden



Sicherheit

1. Erlauben Sie Hunden nicht, auf das Anti-Bell-Halsband oder das Gerät selbst zu beißen. Wenn ein Stück des Halsbandes verschluckt wird, wenden Sie sich sofort an Ihren Tierarzt.
2. Wenn das Halsband zu eng ist, reiben die Kontaktstellen zu stark an der Haut des Hundes und der Hund kann an einer Hautkrankheit leiden. Stellen Sie in diesem Fall die Verwendung des Halsbandes sofort ein und wenden Sie sich an Ihren Tierarzt.
3. Kontrollieren Sie häufig die Haut Ihres Hundes, insbesondere den Hals.
4. Nähern Sie sich nicht einem Hund, der ungewöhnlich bellt und ein Gerät am Hals hat, er könnte Sie beißen. Warten Sie, bis sich der Hund beruhigt hat.
5. Verwenden Sie dieses Produkt nicht bei Hunden, die an Hautkrankheiten leiden.
6. Lassen Sie den Hund das Halsband nicht länger als 18 Stunden pro Tag tragen. Geben Sie dem Hund Zeit zum Ausruhen.
7. Die Anlage ist nur für Hunde, nicht für Kinder.

Hinweis

1. Setzen Sie die Kappen auf die Elektroden.
2. Wenn der Hund anfangs auf das Gerät und seine Entladung überreagiert, ist das normal und der Hund wird sich daran gewöhnen.
3. In den meisten Fällen verringert sich das Bellen nach den ersten Tagen des Tragens des Halsbandes drastisch. Das Training sollte jedoch nicht an diesem Punkt enden. Manche Hunde fangen danach wieder an zu bellen. Ein effektives Training sollte nicht zu früh aufhören.
4. Das Gerät ist nicht perfekt und kann manchmal nicht zwischen Umgebungsgeräuschen und Bellen unterscheiden. In den wenigsten Fällen wird das Gerät auch durch übermäßiges Klatschen aktiviert.

Fragen und Antworten

Welchen Funktionsmodus sollte ich wählen?

Wenn Sie sich nicht sicher sind, welchen Modus Sie wählen sollen, empfehlen wir Ihnen, zuerst den Modus "M" zu wählen. Wenn Sie das anhaltende Bellen wirklich schnell stoppen müssen, versuchen Sie den schnellen Anti-Bell-Modus. Und nach 1 bis 2 Tagen wechseln Sie zu einem anderen Modus.

Warum hat sich das Gerät nur einmal aktiviert, obwohl der Hund noch viele weitere Male gebellt hat?

Wahrscheinlich hat das Gerät seine Tätigkeit beendet, bevor der Hund aufgehört hat zu bellen. Die Korrektur dauert ein paar Sekunden.

Wie lange muss ich das Gerät verwenden, bevor ich Ergebnisse sehe?

Innerhalb von 1 - 3 Tagen hören Hunde in der Regel auf zu bellen, oder zumindest in geringerer Frequenz, wenn sie das Halsband mindestens 2 - 3 Mal pro Tag verwenden.

Wird das Gerät auch dann aktiviert, wenn der Hund nur den Kopf schüttelt?

Das kann passieren, wenn die höchste Empfindlichkeit eingestellt ist. Wir empfehlen normalerweise die Stufen 3 und 4.

Warum wird das Gerät nicht aktiviert, wenn der Hund bellt?

Möglicherweise müssen Sie eine höhere Empfindlichkeit einstellen. Wir empfehlen normalerweise die Stufen 3 und 4.

Wie lange kann das Gerät täglich getragen werden?

Wir empfehlen, das Halsband maximal 12 Stunden pro Tag zu tragen.

Wie lange halten Lithium-Batterien?

Ein Lithium-Akku kann insgesamt 400 Mal aufgeladen werden. Das bedeutet, dass das Gerät zwei Jahre lang intensiv genutzt werden kann.

Was ist die Funktion des Abriebschutzes?

Es handelt sich um eine Vorbeugung gegen Hautkrankheiten, die durch das Tragen des Halsbandes entstehen.

Konformitätserklärung, Garantie und Nachgarantieservice

Das Gerät ist für die Verwendung in EU-Ländern zugelassen und trägt daher die CE-Kennzeichnung. Alle erforderlichen Unterlagen sind auf der Website www.elektro-halsbänder.de verfügbar. Änderungen der technischen Parameter, Merkmale und Druckfehler sind vorbehalten.

Servicezentrum und Vertrieb

Elektro-halsbänder.de
Sedmidomky 459/8
101 00 Prag
Tschechische Republik
+49 176 34 433 212
info@elektro-halsbänder.de