

REEDOG NO BARK PREMIUM

HASZNÁLATI UTASÍTÁS






Funkció:

- Nyakörv a kutyaugatás (vagy üvöltés) korlátozására • Meríthető 1 m-es vízben • Újratölthető – a mellékelt USB-kábellel • Korrekció rezgésekkel • Állítható érzékenység a hang és ,elektromos impulzus kutyaugatásra (7 fokozat) • Teljesen programozható • Érintőképernyő

Csomag tartalma:

- Reedog Premium vevő • Állítható merev nylon nyakörv • USB kábel az újratöltéshez
- Kézi
- Tesztlámpa • Elektródák • Útmutató

A gallér előkészítése:

- Töltse fel teljesen az eszközt a mellékelt USB-kábellel – töltés közben bekapcsol
akkumulátor állapotjelző L - alacsony akkumulátor, 1-7 - akkumulátor töltöttségi szint és F - feltöltött akkumulátor jelenik meg az érintőképernyőn
- Nyomja meg a gombot a bekapcsoláshoz - jelölés a nyakörvön M (amíg sípolást nem hall)
- A nyakörv bekapcsolása után a kijelzőn látni fogja az akkumulátor állapotát
- Az M gomb ismételt megnyomása után megjelenik a kiválasztott funkciók állapota és szintje (érzékenység, rezgés, impulzus)
- A második gomb nyomva tartásával  egyéni korrekciókat és azok szintjeit állítja be
- Érzékenység (1-7)
- Rezgés (0-7)
- Az impulzus (0-7)
- Erősítse meg a kiválasztott szintet a gomb hosszú lenyomásával. • 
- Nyomja meg a gombot a nyakörv kikapcsolásához  majd nyomja meg hosszan az M gombot

A nyakörv tesztelése:

Tesztelje a nyakörv megfelelő működését úgy, hogy a nyakörvet a nyakra helyezi és ugat. Ha minden rendben van, a kiválasztott funkció automatikusan elindul. Használja a mellékelt tesztdiódát az el. megfelelő működésének teszteléséhez. Kísülések. Helyezze a diódát az elektródákhoz, és ismét ugasson. Az el. kísérlet esetén a dióda pirosan világít. Ha csak vibrációt vagy csak elektromosot szeretne használni impulzus, állítsa a szintet 0-ra, bármikor letilthatja valamelyik funkciót. A nyakörv hangja nem kapcsolható ki.

Biztonság:

Kutyája maximális hatásának és biztonságának biztosítása érdekében ellenőrizze a nyakörv helyzetét, megfelelő meghúzását és az elektródák helyes elhelyezését. Ezenkívül ellenőrizze a bőrt, ahol az elektródák érintik, hogy nincs-e kiütés vagy irritáció. Ebben az esetben használja a nyakörvet rövidebb ideig, vagy forduljon állatorvosához.

A gallért nem szabad 12 óránál hosszabb ideig folyamatosan viselni (ez egy általános ajánlás minden gallérhoz és nem elektromos gallérhoz)