


Karcmentes nyakörv Reedog V2

HASZNÁLAT ELŐTT OLVASSA EL EZEKET AZ UTASÍTÁSOKAT

Fontos biztonsági tudnivalók


- Ezt a terméket fájdalommentes korrekcióra tervezték továbbfejlesztett vibrációs és hangtechnológiával, amely segít megállítani a kis és közepes kutyák ugatását, elektrosztatikus impulzus nélkül
 - Ez a termék egy vibráló ugatásgátló nyakörv, a tüskék nem okozhatnak ütést.
 - NEM alkalmas agresszív kutyákkal való használatra. A terméket felügyelet mellett használja.
 - **Ne hagyja a terméket a kutyán napi 12 óránál tovább. Soha ne rögzítsen pórázt a nyakörvhöz.**
 - **Naponta ellenőrizze a bőrkiütés vagy fájdalom jeleit az érintkezési helyen. Ha kiütés vagy fekély alakul ki, azonnal hagyja abba a termék használatát, amíg a bőr meg nem gyógyul.**
 - Minden héten mossa meg a kutya nyakát és hegyét nedves ruhával.
 - A termék érzékeli a kutya nagyfrekvenciás ugatását, és más kutyák ugatása nagyon kicsi eséllyel aktiválja a terméket.
- Csökkentse az érzékenységi szintet, ha egy másik kutya van a közelben.

Termék információ



Termékesztés



1 A. Használat előtt töltsse fel az ugatásgátló nyakörvet



A teljesítményjelző leírása

- Zölden villog, a készülék töltődik
- Zölden világít, a készülék teljesen fel van töltve
- Pirosan világít, a készülék nem megfelelő töltővel van töltve


1B. Kapcsolja be az ugatásgátló nyakörvet




1C. Állítsa az ugatásgátló nyakörvet teszt üzemmódba, a kijelzőn a 0 szám jelenik meg. Ezután fújjon vagy ugasson, mint egy kutya, a termék hátulján található mikrofonérzékelő felé.



Nyomja meg a bekapcsológombot a teszt módba lépéshez, és a teszt előtt győződjön meg arról, hogy a számjegy 0-t mutat.



1D. Ugatásgátló nyakörv teszt üzemmódban:



Ha az eszköz teszt üzemmódban van, a nyakörv rezeg, sípol, majd erősebb rezgéseket bocsát ki, miután fúj vagy kiált a mikrofonérzékelő felé.






Ha a termék a fenti leírás szerint reagál, akkor a nyakörvet sikerült megfelelően beállítani!


2. Tegye fel a nyakörvet a kedvencére

2A. Rögzítse a nyakörvet a nyakörv-vevőhöz.

& Kövesse az ABCD utasításait.



Megjegyzés: Ha a csomagban TPU nyakörv van, jelölje meg a kívánt hosszt, és hagyjon néhány cm-t pluszban. Zárja le a levágott gallér szélét úgy, hogy néhány másodpercig a tűz felett tartsa.



2B. Tegye fel a nyakörvet a kutyára.



Győződjön meg arról, hogy a nyakörv szorosan illeszkedik, de elég laza ahhoz, hogy az egyik ujj a nyakörv és az állat nyaka közé illeszkedjen.



NAGY! Sikeresen felhelyezte az ugatásgátló nyakörvet, és a kutya készen áll a kiképzésre.



3. Üzem mód beállítása

A következő utasítások végigvezetik az üzemmódváltási folyamaton.









Kapcsolja be a készüléket a gomb 1 másodpercig tartó lenyomásával.



A készülék bekapcsolása után a jelzőfény mód zölden vagy pirosan jelenik meg. Nyomja meg az M gombot az üzemmódváltáshoz.



-  A zöld üzemmódjelző azt jelenti Vibrációs mód.
-  A piros módjelző erős rezgésmódot jelent.

Kijelző és kijelző

| Üzemmód jelző | | Bekapcsolásjelző | | | Érzékenységi szint |
|---|---|--|---|---|---|
|  |  |  |  |  | |
| SZILÁRD | SZILÁRD | SZILÁRD | VILLOGÁS | SZILÁRD | Szint 1-5 |
| Vibrációs mód | Erős vibrációs mód | Teljesen feltöltve | Az akkumulátor lemerült vagy töltődik | Ha a készüléket bekapcsolja és a megfelelő töltővel tölti, a tápellátás jelzőfénye kigyullad. Ha a készüléket kikapcsolják, és a megfelelő töltővel töltik, a tápellátás jelzőfénye nem világít, és a gomb megnyomásakor világít. Az alkalmatlan töltők az 5 V-nál nagyobb bemeneti feszültségű töltők. | Érzékenységi szint. Az 5-ös szint a legérzékenyebb, a szint a legkevésbé érzékeny. Az érzékenységi szintek egyetlen gombnyomással változtathatók. |
|  | Teszt üzemmódban | Teszt üzemmódban. Nyomja meg a gombot a teszt módba lépéshez. A kijelzőn a 0 szám látható, ha a teszt mód be van állítva. A teszt befejezése után, vagy ha 10 másodpercen belül nem történik teszt, automatikusan megjelenik egy szám. | | | |

5. Hogyan működik?



-  Vibrációs mód
-  Erős vibrációs mód

A készülék a következő lépésre lép, ha kutyája 1 percen belül nem hagyja abba az ugatást.
Ha a terméket 1 percen belül nem aktiválják, automatikusan visszatér az 1. lépéshez.

6. Gyakran ismételt kérdések és válaszok

K: Miért nem működik a termék, amikor a kutya ugat?

V: Először is győződjön meg arról, hogy a termék szorosan illeszkedik, de elég laza ahhoz, hogy egy ujja elférjen a szíj és kedvence nyaka között. Egyes kutyák gyengén ugatnak, ilyenkor növelni kell az érzékenységi szintet. A nyak területén lévő vastag szőrzet szintén csökkentheti a kéregészlelést, vágja le a bundát a termék elhelyezésének közelében.

K: Miért indul el a termék néha zajos környezetben, még akkor is, ha a kutya nem ugat?

V: Bár a lehető legjobban optimalizáltuk az ugatás érzékelését, egyes környezeti hangok frekvenciája hasonló az ugatáshoz, aminek kicsi az esélye, hogy aktiválja a terméket. Kérjük, csökkentse az érzékenységi szintet.

K: Használhatom a terméket, ha más kutyák játszanak a közelben?

Válasz: A kutyák ugatnak és izgulnak játék közben, kedvence kényelme és biztonsága érdekében nem javasoljuk a termék használatát ilyen környezetben.

K: Honnan tudhatom, hogy használhatom-e ezt a terméket kedvencemen?

Válasz: A termék 6 hónaposnál idősebb, egészséges kutyák számára készült. A legfontosabb, hogy ezt a terméket nem szabad egészségtelen vagy agresszív kutyákon használni, és ha nem biztos abban, hogy ez a termék alkalmas-e az Ön állatának, forduljon állatorvosához vagy minősített oktatójához.

K: Megállíthatja ez a termék a kutya üvöltését?

Válasz: Nem, ez az ugatásgátló nyakörv csak az ugatás érzékelésére szolgál. Nem tudja észlelni vagy leállítani az üvöltést.

K: Tölthetem ezt a terméket bármilyen típusú töltővel?

V: Nem, javasoljuk, hogy a terméket 5 V-os kimeneti töltővel töltsse, mivel a 9 V-os vagy 12 V-os töltő károsíthatja a terméket. A termék automatikusan leállítja a töltést, ha a bemeneti feszültség túl magas, és a tápellátás jelzőfénye pirosra vált.

K: Biztonságos és humánus az ugatásgátló nyakörv?

Válasz: Igen. Az ugatásgátló nyakörv célja, hogy felhívja kutyája figyelmét, nem pedig arra, hogy megbüntesse. Ez a termék nem rendelkezik sokkoló egységgel, és csak hang- és rezgés-korrektívot biztosít. A kezdeti erős rezgés-korrektívó azonban megijesztheti kutyáját.

Ha az FQA nem tudja megoldani a problémát, vagy további segítségre van szüksége, forduljon ügyfélszolgálatunkhoz.