


PETKIT™

BENUTZERHAND

BUCH

PETKIT EVERSWEET MAX (DRAHTLOS)



Vor der Verwendung des Produkts sorgfältig lesen

die Gebrauchsanweisung zu lesen und ordnungsgemäß
Behalten Sie es.

V1.0-2024.01


INHALT

LISTE DER PRODUKTE	3
BESCHREIBUNG DES PRODUKTS -----	4
PRODUKTINSTALLATION	6
BEDIENUNGSANLEITUNG -----	8
FUNKTIONSBESCHREIBUNG -----	13
REINIGUNG UND WARTUNG -----	17
VIDEO-FÜHRER	18
GRUNDLEGENDE ANGABEN -----	19
EINE NACHRICHT AN UNSERE GESCHÄTZTEN KUNDEN	20
SICHERHEITSHANDBUCH FÜR BENUTZER -----	20

01LISTE

PRODUKTE

* **Vergewissern** Sie sich **vor der Installation und Verwendung, dass** alle Zubehörteile **vorhanden sind.**





Hauptge
rät



Auslassr
ohr

Filter



Drahtlos
Wasser
Pumpe ①



Reinig
ungsbürste
2 in 1



Stromka
bel



Benutzerhandbuch

Bemerkung:

Die Wasserpumpe arbeitet im Normalbetrieb kontinuierlich. Die Lebensdauer der Wasserpumpe




variieren je nach Nutzung und Wartung. Ersetzen Sie die Wasserpumpe durch eine neue Pumpe, wenn


Erforderlich.

* Hinweis: In regelmäßigen Abständen können Produktverbesserungen vorgenommen werden, um die Benutzerfreundlichkeit zu erhöhen. Die gezeigten Produktbilder dienen nur zur Veranschaulichung. Das tatsächliche Produkt kann von dem auf der Verpackung abgebildeten Produkt abweichen. Bitte beziehen Sie sich auf das tatsächliche Produkt, wenn es Abweichungen gibt.


02 BESCHREIBUNG PRODUKT



Hinweis: Im Inneren der **Funkbasis** und des **Steuermoduls** enthält **Komponenten**.
Sie dürfen nicht abgespült oder eingeweicht werden.




ON/OFF: Halten Sie die Taste 3 Sekunden lang gedrückt, bis die Anzeileuchte nacheinander blau, grün und rot blinkt, um die erfolgreiche Einstellung anzuzeigen.



(Öffnen Sie die Staubschutzkappe vor dem Gebrauch)

Steuermodul

Kontrolle des Moduls



Aussparung für Warmwasserbereiter

* Nehmen Sie den Deckel ab und öffnen Sie ihn vor dem Gebrauch.

Ausschnitt für
Netzkabel

▲
ZURÜCK
ZUM
INHAL
T

03

PRODUKTINSTALLATION

- ① Entfernen Sie das Steuermodul senkrecht nach oben.




-7-

- ③ Entfernen Sie den Deckel und den Filterhalter.




② Entriegeln Sie den Riegel und entfernen Sie Wasserbehälter aus rostfreiem Stahl.



Setzen Sie die Wasserpumpe in die Nut des Wassertanks ein und setzen Sie dann das Auslassrohr zum darüber liegenden Wasserauslass. kabellose Wasserpumpe.

Hinweis:
Achten Sie
darauf, dass
das Auslassrohr
bis zum Ende
installiert ist.




⑤ NBringen Sie den Deckel an, positionieren Sie den Filterhalter wie abgebildet und setzen Sie den Filter in den Halter ein. (* Lesen Sie vor der Verwendung des Filters sorgfältig Anweisungen auf der Filterverpackung).



⑥ Füllen Sie das Wasser im Wassertank bis zur MAX-Linie auf.



⑦ Führen Sie Punkt A des Wassertanks unter den Auslass und ziehen Sie den Riegel in Richtung heraus, um die andere Seite des Wassertanks zu sichern.



⑧ Setzen Sie das Steuermodul senkrecht in den Sockel ein und die Installation ist abgeschlossen.



04 BENUTZUNGSHINWEISE


4.1 Modi der Nutzung

* **Dieses Produkt** bietet zwei Leistungsoptionen, die Sie je nach Bedarf auswählen können.

4.1.1 Beziehen Sie sie ein

- ① Entfernen Sie das Steuermodul, öffnen Sie die


Silikonstecker und stecken Sie das Netzkabel in den Netzeingang an der Unterseite. Steuermodul.



- ② Schieben Sie das Steuermodul senkrecht nach hinten in den Sockel und schließen Sie ihn an.



- ③ Drücken Sie die Taste, um den Wasserausgabemodus zu wechseln.



① **Normaler**

Volles Blau:
Modus kontinuierlicher Fluss


Strom

② **Intermittierender Modus**


Dauerhaft grün: intermittierender Durchfluss

4.1.2 Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose (Strom vom eingebauten Akku)^T

① Nehmen Sie das Steuermodul ab und stecken Sie das Netzkabel in seinen Anschluss, um das Steuermodul zu laden.



② Ein konstantes blaues oder grünes Licht zeigt eine volle Ladung an. Trennen Sie es ab, decken Sie den Silikonstecker ab und setzen Sie das Steuermodul senkrecht in den Sockel ein.




③ Die Umschaltung des Wasserdosiermodus ist im Batteriebetrieb nicht möglich (um die Lebensdauer der Batterie zu schonen, wird standardmäßig 25 Sekunden pro Stunde Wasser gepumpt).

* Die Häufigkeit der Wasserdosierung kann in der PETKIT-App unter "Energiemanagement" eingestellt werden. Bitte beachten Sie, dass eine hohe Häufigkeit des Wasserpumpens die Lebensdauer der Batterie verkürzt. Um Ihnen die beste Benutzererfahrung zu bieten, werden außerplanmäßige Optimierungen der Software und ihrer Funktionen durchgeführt.


V i aus der eigentlichen Funktion in der Anwendung.

④ Wenn die Statusleuchte rot blinkt, ist der Akku schwach. Zum Aufladen anschließen Steuermodul.



4.2 Beschreibung des Indikators

Filter-Anzeige^① Wassermangel-Anzeige^②



Verkabelung

Vollständig geladen: Aufladen: blinkt blau oder grün

* Die Farbe des Lichts hängt von der Art der Wasserdosierung ab.

Trennen Sie die Verbindung

Das grüne Licht leuchtet 15 Sekunden lang und erlischt dann. (Dadurch wird die Arbeitszeit verlängert.)

Niedriger Batteriestand: rot blinkend

Ausfall der Haupteinheit

Das Licht blinkt abwechselnd blau und grün.



① Rotes Blinken bedeutet, dass der Filter ausgetauscht werden muss. Führen Sie nach dem Austausch einen Reset in der App durch, dann erlischt die Anzeige. (Wasserfontäne im Normalbetrieb)

② Rotes Blinken zeigt an, dass kein Wasser vorhanden ist. Die Anzeige erlischt, wenn das Wasser nachgefüllt ist. (Wasserfontäne im Normalbetrieb)

*** Wenn das Steuermodul entfernt wird, leuchten die Filter- und die Wassermangelleuchte rot auf. Beide Leuchten erlöschen, wenn das Steuermodul wieder eingebaut wird.**

4.3 Bindevorrichtung

① Laden Sie die PETKIT-App herunter und installieren Sie sie:



Laden Sie die PETKIT-App herunter
im App Store oder bei Google Play

② Ein Gerät hinzufügen


Öffnen Sie die PETKIT-App und klicken Sie auf die Schaltfläche "+" in der oberen rechten Ecke, um sie hinzuzufügen. "PETKIT EVERSWEET MAX (WIRELESS)".



* Hinweis: Um die Benutzerfreundlichkeit zu verbessern, wird die Produkt-Firmware regelmäßig aktualisiert. Bitte aktualisieren Sie die Firmware in der App zeitnah. Die aktuelle Anwendungsschnittstelle hat Vorrang.

③ Verbinden Sie

Die App beginnt mit der Verbindung zum Gerät. Warten Sie, bis die Verbindung erfolgreich hergestellt ist.



* Hinweis: Um die Benutzerfreundlichkeit zu verbessern, wird die Produkt-Firmware regelmäßig aktualisiert. Bitte aktualisieren Sie die Firmware in der App zeitnah. Aktuelle Schnittstelle

Anwendung hat Vorrang.


**ZURÜCK
ZUM
INHAL
T**

05 FUNKTIONEN BESCHREIBUNG

5.1 Optionen für die Stromversorgung

Dieses Gerät verfügt über zwei Stromversorgungsoptionen.

Schließen Sie sie an: Kontinuierlicher und intermittierender Fluss sind optional.

Trennen (Batteriestrom): Das Umschalten der Wasserausgangsmodi ist nicht möglich.

① Steck sie ein

Nachdem Sie das Gerät über Bluetooth verbunden haben, können Sie je nach Bedarf zwischen den beiden Modi wechseln. Sie können das Wasser auch in der App pausieren.

Hinweis: Das Gerät nimmt den **Betrieb nach einer 10-minütigen Pause automatisch wieder auf, um sicherzustellen, dass immer Wasser für Ihre Tiere zur Verfügung steht.**



Standard-Modus Modus

Das Gerät gibt kontinuierlich Wasser aus.
(Dieser Modus wird nur unterstützt, wenn eine Verbindung zu einem Netzwerk besteht)



Intermittierender Modus

Das Gerät gibt das Wasser intermittierend ab. Die Häufigkeit der Wasserabgabe kann über das Energiemanagement geändert werden.


(Dieser Modus wird nur unterstützt, wenn eine Verbindung zu einem Netzwerk besteht)



* Hinweis: Um die Benutzerfreundlichkeit zu verbessern, wird die Produkt-Firmware regelmäßig aktualisiert. Bitte aktualisieren Sie die Firmware in der Anwendung zeitnah. Die aktuelle Anwendungsschnittstelle hat Vorrang.

② **Ziehen Sie den Stecker ab** (Batteriebetrieb)


Wenn das Gerät nicht angeschlossen ist, wird es von der eingebauten Batterie mit Strom versorgt. In der Standardeinstellung gibt das Gerät 25 Sekunden lang Wasser ab und stoppt nach einer Stunde. Die Batterielebensdauer wird durch die Häufigkeit der Wasserabgabe beeinflusst.



* Hinweis: Um die Benutzerfreundlichkeit zu verbessern, wird die Produkt-Firmware regelmäßig aktualisiert. Bitte aktualisieren Sie die Firmware in der Anwendung zeitnah. Die aktuelle Anwendungsschnittstelle hat Vorrang.

5.2 Homepage des Geräts

Auf der Startseite können Sie die Anzahl und die durchschnittliche Dauer der Getränke an einem bestimmten Tag sowie den Online-Gerätestatus, die Lebensdauer der Filter, das Energiemanagement usw. einsehen.



- ① **Synchronisierung der Daten Wiederherstellen**, um Echtzeitdaten zu erhalten. **Hinweis: Stellen Sie sicher, dass Apps und Geräte über Bluetooth verbunden sind, und bleiben Sie während der Synchronisierung in der Nähe des Geräts. Wenn Sie Echtzeitdaten aus der Ferne abrufen müssen, finden Sie unter 5.3** Verbinden weitere Einzelheiten.

erushit

Das Gerät **gibt kein Wasser aus**, wenn Sie **es** lockern.

- ③ **Energiemanagement**

Sehen Sie sich die Lebensdauer des Filters, die Reinigungszeit und den Energieverbrauch an. Diese Parameter variieren in Abhängigkeit von der Dauer der Wasserdosierung und der Länge des Intervalls.

- ④ **Aufzeichnungen über Alkoholkonsum**
Zeigen Sie die Aufzeichnungen zum Trinken von Tieren nach Datum an.

* Hinweis: Um die Benutzerfreundlichkeit zu verbessern, wird die Produkt-Firmware regelmäßig aktualisiert. Bitte aktualisieren Sie die Firmware in der App zeitnah. Die aktuelle Anwendungsschnittstelle hat Vorrang.

5.3 Link


Über den Link können Sie das Gerät fernsteuern, Benachrichtigungen über Wassermangel erhalten usw., so dass Sie den Betriebszustand des Geräts jederzeit überprüfen können.

Wie man verbindet

Dieses Gerät kann über Bluetooth mit dem Hauptgerät verbunden werden. Achten Sie bei der Verbindung darauf, dass der Abstand zwischen dem Gerät und dem Hauptgerät nicht mehr als 8 Meter beträgt und dass das Signal nicht durch Hindernisse blockiert wird. Darüber hinaus muss das Hauptgerät auf die neueste Version aktualisiert werden.

Die wichtigsten Geräte, die die Verbindung unterstützen: die selbstreinigende Katzentoailette PETKIT und der intelligente Futterautomat PETKIT.

Die wichtigsten Geräte, die keine Schnittstellen unterstützen, sind PETKIT FRESH ELEMENT smart pet feeder (Modell P512) und PETKIT FRESH ELEMENT Mini smart pet feeder (Modell P530).



* Hinweis: Um die Benutzerfreundlichkeit zu verbessern, wird die Produkt-Firmware regelmäßig

aktualisiert. Bitte aktualisieren Sie die Firmware der App zeitnah. Die aktuelle Anwendungsschnittstelle hat Vorrang.

06REINIGUNG UND

WARTUNG



Die Häufigkeit der Reinigung hängt von den Gewohnheiten des Tieres und der Wasserqualität ab. Um gesundes Trinkwasser für Haustiere zu gewährleisten, wird empfohlen, den Wassertank mindestens einmal pro Woche und einmal im Monat gründlich zu reinigen.

(Siehe 06 für Reinigungs- und Wartungsvideo)

① Entfernen Sie das Steuermodul und die Funkbasis und wischen Sie sie mit einem trockenen oder leicht feuchten Tuch ab.

Tauchen Sie sie nicht in Wasser ein.

② Reinigen Sie den Deckel, den Wassertank, den Filterhalter, den Wassertank, das Abflussrohr und die drahtlose Wasserpumpe.



Warnung.
sind die Komponenten
Steuermodul.

Sie dürfen nicht abgespült oder eingeweicht werden.

der drahtlosen **Basis und**



07VIDEO-FÜHRER

7.1 Video zur Installation und Verwendung

Bitte kopieren Sie die URL des Videos und öffnen Sie sie in Ihrem Browser, um das Video anzusehen.

https://youtu.be/hV9a_9ug4eE

7.2 Wartung und Reinigung Video

Bitte kopieren Sie die URL des Videos und öffnen Sie sie in Ihrem Browser, um das Video anzusehen.

<https://youtu.be/IGwNxt1qQg>

08GRUNDDATEN

Name	PETKIT EVERSWEET MAX (DRAHTLOS)
Modell	P4115
Material	ABS, rostfreier Stahl 304
Abmessungen	265*171*191 mm (10,4*6,7*7,5 Zoll)
Kapazität	3L (101oz)
Gewicht	Etwa 1,2 kg (2,6 lb)
Nennleistungsaufnahme	5V 1A
Verbinden Sie	Bluetooth
Umfang der Nutzung	Katzen und Hunde kleiner Rassen

Entsorgung

Die europäische Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE) schreibt vor, dass Elektroaltgeräte nicht über den normalen, unsortierten Siedlungsabfall entsorgt werden dürfen. Altgeräte müssen getrennt gesammelt werden, um die Rückgewinnung und das Recycling der in ihnen enthaltenen Materialien zu optimieren und die Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt zu verringern. Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf dem Produkt erinnert Sie daran, dass Sie verpflichtet sind, die Geräte getrennt zu sammeln, wenn sie entsorgt werden. Verbraucher sollten sich bei ihrer örtlichen Behörde oder ihrem Händler über die korrekte Entsorgung von Altgeräten informieren.

09 EINE NACHRICHT AN UNSERE GESCHÄTZTEN KUNDEN

- Vielen Dank, dass Sie sich für PETKIT EVERSWEET MAX (CORDLESS) entschieden haben.
- Es ist wichtig, dass Sie die Gebrauchsanweisung lesen und befolgen, bevor Sie das Produkt benutzen. Nach der Installation oder Verwendung bedeutet dies, dass Sie die Sicherheitshinweise sorgfältig gelesen und akzeptiert haben.
- PETKIT ist nicht verantwortlich für Unfälle oder Verletzungen, die durch unsachgemäße Verwendung des Produkts.
- PETKIT behält sich das Recht auf Auslegung und Änderung vor.

SICHERHEITSHANDBUCH FÜR 10

FREUDE AN DEN LÖWEN

* Die Nichtbeachtung **der nachstehenden** Sicherheitshinweise **kann zu Fehlfunktionen des Geräts oder** anderen unvorhergesehenen **Unfällen führen.**

- Installieren und verwenden Sie das Produkt gemäß den Anweisungen in der Bedienungsanleitung. Für Haustiere unter drei Monaten wird die Verwendung dieses Produkts nicht empfohlen.
- Das Produkt ist nur für den Gebrauch in Innenräumen bestimmt. Setzen Sie es nicht dem direkten Sonnenlicht aus und lagern Sie es

von offenen Flammen fernhalten.

- Verwenden Sie nur den Originaladapter, um das Gerät nicht zu beschädigen oder die Sicherheit zu gefährden.
- Stellen Sie das Gerät auf eine ebene Fläche. Kippen Sie das Gerät nicht um, da es sonst möglicherweise nicht richtig funktioniert oder Wasser ausläuft.
- Die Basis und das Steuermodul dürfen nicht abgespült oder eingeweicht werden.



- Vermeiden Sie Schäden an der Pumpe bei der täglichen Reinigung und Wartung. Ein versehentliches Fallenlassen des Gehäuses kann zum Bruch der inneren Keramikwelle führen, was zu einer Beschädigung des Produkts führen kann.
- Bitte beachten Sie, dass dieses Produkt mit einer sicheren Niederspannung betrieben wird, aber Haustiere, die Drähte kauen, können dennoch ein Risiko für elektrische Lecks darstellen. Wir empfehlen, dass Sie Maßnahmen zu ergreifen, um dies zu verhindern, z. B. das Netzkabel zu sichern und zu verstecken, wenn Sie das Gerät benutzen. Wenn Sie feststellen, dass Ihre Haustiere auf dem Kabel herumkauen, müssen Sie sie sofort daran hindern, dies zu tun.
- Gehen Sie vorsichtig damit um, da das Produkt sonst beschädigt werden kann.
- Wenn Sie das Produkt über einen längeren Zeitraum hinweg nicht benutzen oder tragen, müssen Sie empfehlen wir, das Netzkabel abzuziehen.
- Kinder sollten dieses Produkt nur unter Aufsicht und Anleitung von Erwachsenen benutzen. Reparaturen sollten nur von Fachleuten durchgeführt werden, um die Sicherheit nicht zu gefährden.
- Vergewissern Sie sich, dass der Wassertank mit ausreichend Wasser gefüllt ist, bevor Sie für längere Zeit wegfahren.
- Sollten Sie Probleme mit dem Produkt haben, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst.

Dieses Gerät erfüllt die Anforderungen von Teil 15 der FCC-Vorschriften. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen:

(1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Störungen verursachen, und (2) dieses Gerät muss alle empfangenen Störungen, einschließlich Störungen, die einen unerwünschten

Betrieb verursachen können. FCC-Warnung:

Jegliche Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich von der für die Einhaltung der Vorschriften verantwortlichen Stelle genehmigt wurden, können dazu führen, dass der Benutzer die Berechtigung zum Betrieb des Geräts verliert.

Hinweis: Dieses Gerät wurde getestet und erfüllt die Grenzwerte für ein digitales Gerät der Klasse B gemäß Teil

15 der FCC-Vorschriften.

Diese Grenzwerte sind so ausgelegt, dass sie einen angemessenen Schutz gegen schädliche Störungen bei der Installation in Wohngebieten bieten. Dieses Gerät erzeugt und kann Hochfrequenzenergie ausstrahlen und kann, wenn es nicht gemäß den Anweisungen installiert und verwendet wird, schädliche Störungen des Funkverkehrs verursachen. Es kann jedoch nicht garantiert werden, dass bei einer bestimmten Installation keine Störungen auftreten.

Wenn dieses Gerät Störungen des Radio- oder Fernsehempfangs verursacht, die durch Ein- und Ausschalten des Geräts festgestellt werden können, sollte der Benutzer versuchen, die Störungen durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben:

- Umleitung oder Verlegung der Empfangsantenne.
- Vergrößern Sie den Abstand zwischen dem Gerät und dem Empfänger.

-Schließen Sie das Gerät an eine Steckdose eines anderen Stromkreises an als den, an den der Empfänger angeschlossen ist.

-Wenden Sie sich an Ihren Händler oder einen erfahrenen Funktechniker.

Es wurde festgestellt, dass das Gerät die allgemeinen Anforderungen an die Exposition gegenüber Funkwellen erfüllt.

Dieses Gerät entspricht den FCC-Grenzwerten für die Strahlenbelastung in unkontrollierten Umgebungen. Dieses Gerät sollte mit einem Mindestabstand von 20 cm zwischen dem Sender und Ihrem Körper installiert und betrieben werden.

IC-Alarm

- Englisch:

Dieses Gerät entspricht dem/den RSS-Standard(s), der/die nicht durch eine Lizenz von Industry Canada abgedeckt ist/sind. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen:

- (1) Dieses Gerät darf keine Störungen verursachen und
- (2) Dieses Gerät muss gegen jegliche Interferenzen resistent sein, einschließlich Interferenzen, die einen unerwünschten Betrieb des Geräts verursachen können.

- Französisch:

Das vorliegende Gerät entspricht den Bestimmungen der kanadischen Industrie-Normen (CNR), die für lizenzfreie Funkgeräte gelten.

L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:

- (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et
- (2) Der Benutzer des Geräts muss alle radioelektrischen Verunreinigungen akzeptieren, auch wenn diese die Funktion beeinträchtigen können.



Das Gerät ist für die Verwendung in EU-Ländern zugelassen und trägt daher die **CE-Kennzeichnung**. Alle erforderlichen Unterlagen sind auf der Website www.elektro-objky.cz verfügbar. Änderungen der technischen Parameter, Merkmale und Druckfehler sind vorbehalten.

Dienstleistungszentrum und Vertrieb

Reedog, s.r.o.

Sedmidomky 459/8

101 00 Prag 10

Tel: +420 216 216 106

E-Mail: info@elektro-objky.cz