




Gyors üzembe helyezési útmutató

PWW00-14402

Drinkwell® Mini Pet Fountain



Kérjük, olvassa el ezt az egész útmutatót, mielőtt elkezd.

Üdvözljük

Te és kedvenced egymásnak lettél teremtve. Célunk, hogy segítsünk a legjobb társaságban és a legemlékezetesebb pillanatokban együtt élni. Új szökőkútját úgy tervezték, hogy kedvencét hidratált és egészséges maradjon.

Tudjuk, hogy a biztonságos házi kedvencek boldog tulajdonosokká válnak. Mielőtt elkezdené, szánjon egy percet a fontos biztonsági tudnivalók elolvasására. Ha bármilyen kérdése van, forduljon hozzánk bizalommal.

A továbbiakban a Radio Systems Corporation és a Radio Systems Corporation bármely más leányvállalata vagy márkanéve együttesen „Mi” vagy „Mi” néven szerepelhet.

FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

Az útmutatóban használt figyelemfelhívó szavak és szimbólumok magyarázata



Ez a biztonsági figyelmeztető szimbólum. Arra szolgál, hogy figyelmeztesse Önt a lehetséges személyi sérülés veszélyeire. A lehetséges sérülések vagy halálos esetek elkerülése érdekében tartsa be az ezt a szimbólumot követő összes biztonsági üzenetet.

A FIGYELMEZTETÉS veszélyes helyzetet jelez, amely, ha nem kerülik el, halálos vagy súlyos sérülést okozhat.

VIGYÁZAT, a biztonsági figyelmeztető szimbólum nélkül használva olyan veszélyes helyzetet jelez, amely, ha nem kerül el, károsíthatja kedvencét.

A MEGJEGYZÉS a személyi sérüléssel nem összefüggő biztonságos használati gyakorlatok ismertetésére szolgál.

FIGYELMEZTETÉS

Elektromos készülékek használatakor mindig be kell tartani az alapvető biztonsági óvintézkedéseket a tűz, áramütés és/vagy személyi sérülés kockázatának csökkentése érdekében, beleértve a következőket: • A termék

használatát előtt olvassa el az összes utasítást.

- A sérülések kockázatának csökkentése érdekében szoros felügyelet szükséges, ha a készüléket gyermekek használják, vagy gyermekek közelében használják.
- Az áramütés elleni védelem érdekében ne helyezze az elektromos tápkábelt vagy dugót vízbe vagy más folyadékba.
- Ne működtesse a készüléket, ha annak elektromos kábele vagy csatlakozója sérült, vagy ha hibásan működik vagy megsérült. További útmutatásért azonnal hívja az Ügyfélszolgálati Központot.
- Az áramütés kockázatának csökkentése érdekében ne helyezze vagy tárolja a készüléket olyan helyen, ahol leeshet vagy behúzódhat a fürdőkádban vagy mosogatóban.
- Mindig húzza ki a konnektorból a készüléket, ha nem használja, az alkatrészek fel- vagy levétele, valamint tisztítás előtt.
- Ne használja a készüléket a rendeltetésétől eltérő célra.
- Ha a készülék csatlakozója nedves lesz, kapcsolja ki az elektromos hálózatot az elektromos aljzatból. Ne próbálja kihúzni.
- A telepítés után ellenőrizze a készüléket. Ne csatlakoztassa az elektromos hálózathoz, ha víz van az elektromos hálózaton kábel vagy csatlakozó.

VIGYÁZAT


- Ne engedje, hogy háziállatok megrágnák vagy lenyeljék az alkatrészeket. Ha attól tart, hogy kedvence megrághatja a tápkábelt, vásároljon kábelvédőt (kemény műanyag védőt) bármelyik hardverboltban.
- A műanyag szökőkút részek BPA-MENTES. Egyes állatok azonban érzékenyek a műanyag élelmiszer- és víztartályokra. Ha állatán a műanyagra allergiás reakció jelei mutatkoznak, kérjük, hagyja abba a használatát, amíg nem konzultál állatorvosával.

MEGJEGYZÉS

- A szőkőkút folyamatosan működik (mindig konnektorba van csatlakoztatva), mindaddig, amíg a vízszintet fenntartják, és a szőkőkutat rendszeresen tisztítják. Ügyeljen arra, hogy rendszeresen ellenőrizze a vízszintet, hogy elkerülje a szivattyú károsodását, mivel kedvence megissza a vizet, és néhány rész elpárologhat.
- Ne próbálja megjavítani a szivattyút.
- Ne a tápkábelnél fogva húzza ki a dugót a konnektorból.
- A kihúzáshoz a csatlakozót fogja meg, ne a tápkábelt.
- Annak elkerülése érdekében, hogy a csatlakozódugó vagy az elektromos aljzat beázzon, az elektromos aljzatnak mindig fent kell lennie a szőkőkút szintje.
- Ha hosszabbtóra van szükség, megfelelő teljesítményű hosszabbítót kell használni.
- A készülék elektromos fogyasztása 2,5 watt.
- A gyártó által nem ajánlott vagy nem forgalmazott tartozékok használata nem biztonságos állapotot okozhat. Nem módosítsa a készüléket.
- Ne telepítse vagy tárolja a készüléket olyan helyen, ahol az időjárásnak vagy 40°F alatti hőmérsékletnek van kitéve.
- Olvassa el és tartsa be a készüléken és a csomagoláson található összes fontos megjegyzést.
- Soha ne mossa le a szűrőt szappanos vízzel, mert a szappanmaradványok beszivárognak a szűrőbe, és nem távolíthatók el. Csak öblítse le a szűrőt vízzel.
- Csak a PetSafe® márka által engedélyezett csereszűrőket használjon. Nem engedélyezett szűrők használata esetén a garancia érvényesíthető érvénytelené válik.
- Ne használja a szabadban. Ne fuss ki szárazon. Csak beltéri háztartási használatra.

ŐRIZZE MEG EZEKET AZ UTASÍTÁSOKAT

A dobozban




Kezdd itt


1. Távolítsa el az előszűrőt a fül felfelé húzásával.




2. Távolítsa el a ház fedelét, majd távolítsa el a házat úgy, hogy benyomja a kioldófüleket mindkét oldalon, és felemeli.




3. Távolítsa el a szivattyút a négyzet alakú bemélyedésből, és húzza fel az inline dugót az edény oldalán lévő lyukon keresztül.




4. Szerelje szét a szivattyút úgy, hogy először eltávolítja a szivattyút előlap. Előfordulhat, hogy egy körmöt kell használnia a levágásához.



5. Távolítsa el a könnyecsepp alakú állórészt a kis perem felhúzásával.




6. A körmével húzza ki a járókereket (fehér 3 lapátos propeller), amely mágnesesen van a helyén.



7. Öblítse le az összes szőkőkút alkatrészt (kivéve a adapter) meleg vízzel a kisállat szőkőkút használata előtt. Ez eltávolítja a gyártási folyamat minden maradványát.


8. Szerelje össze a szőkőkutat.



9. Alaposan öblítse le a szénszűrőt hideg víz alatt, hogy eltávolítsa a laza szénport.


Helyezze be a szűrőt átlósan úgy, hogy a fekete oldala előre, a keskeny oldala pedig lefelé nézzen.

10. Emelje fel a szőkőkutat a tálnál, és helyezze a kívánt helyre. Öntsön vizet a tálba.



11. Győződjön meg arról, hogy az elektromos tápkábel, a adaptert és a keze teljesen száraz.
Csatlakoztassa az in-line csatlakozót, és győződjön meg arról, hogy nem jelenik meg ezüst, majd csatlakoztassa az adaptert egy szabványos fali aljzathoz.

MEGJEGYZÉS: Soha ne engedje, hogy a vízszint 1 hüvelyk alá csökkenjen az edény aljától, különben a szivattyú meghibásodhat.



Kisállat szökőkút tisztítása

MEGJEGYZÉS: Cserélje ki a szénszűrőt 2-4 hetente, a habszűrőt pedig 1-2 havonta.

1. Húzza ki a szökőkutat, és húzza ki az in-line csatlakozót.
2. Emelje fel a kisállat szökőkutat a tálnál, és vigye a mosogatóhoz.
3. Öntse ki a vizet, majd szerelje szét a kisállat szökőkutat.
4. Dobja ki a szénszűrőt és a habszűrőt. A szivattyú tisztításához lásd a 4-6. lépéseket a 4. és 5. oldalon. Használj 80% víz és 20% fehér ecet oldata a kemény víz felhalmazódásának eltávolítására.
5. Mossa el az összes többi alkatrészt meleg vízzel és szappannal, vagy tegye a mosogatógép felső rácsába.

MEGJEGYZÉS: Ne helyezze az adaptert vagy a pumpát a mosogatógépbe.

Cserealkatrészek és tartozékok

A szökőkúthoz pótalkatrészeket vagy tartozékokat vásárolhat a www.petsafe.com weboldalon, vagy vegye fel a kapcsolatot Ügyfélszolgálatunkkal a +1 (800) 732-2677 telefonszámon.

A szűrőelőfizetések már elérhetőek! A szökőkútszűrőket automatikusan és kényelmesen szállítjuk közvetlenül az ajtóhoz, amikor szüksége van rájuk. Ingyenes szállítás és 5% kedvezmény. Látogassa meg a www.petsafe.com webhelyet a regisztrációhoz, vagy hívja Ügyfélszolgálati Központunkat a +1 (800) 732-2677 telefonszámon.

Alkatrész leírások	Csere cikkszám
Drinkwell® szén-csere-szűrők, 3 csomag	PAC00-13067
Drinkwell® Premium szén-szűrők, 3 csomag	PAC00-13070
Drinkwell® csereszivattyú	PAC00-14745
Drinkwell® szökőkúttisztító készlet	CKPH

Ügyfélszolgálat

USA és Kanada - Tel: +1 (800) 732-2677

Hétfőtől péntekig 8:00-20:00 / szombaton 9:00-17:00 (EST)

Felhasználási feltételek és a felelősség korlátozása

1. Felhasználási feltételek

A termék használatának feltétele a termékhez mellékelt feltételek és megjegyzések módosítása nélküli elfogadása. A termék használata magában foglalja az összes ilyen feltétel, feltétel és megjegyzés elfogadását.

Ha nem kívánja elfogadni ezeket a feltételeket és megjegyzéseket, kérjük, hogy a terméket fel nem használt állapotban, eredeti csomagolásában, saját költségére és kockázatára juttassa vissza az illetékes Ügyfélszolgálati helyre a vásárlást igazoló bizonylattal együtt, a teljes ár visszatérítése érdekében.

2. Megfelelő használat

A rendeltetésszerű használat korlátozás nélkül magában foglalja a teljes termékkézikönyv és az esetleges biztonsági információs nyilatkozatok áttekintését. Előfordulhat, hogy kedvence sajátos temperamentuma vagy mérete/súlya nem megfelelő ehhez a termékhez. Ha nem biztos abban, hogy ez a termék megfelelő-e kedvencének, használat előtt konzultáljon állatorvosával vagy oktatójával. Azoknál a kisállatoknál használt termékeknél, ahol edzésre van szükség, a Radio Systems Corporation azt javasolja, hogy ne használja ezeket a kiképzőtermékeket, ha kedvence agresszív, és nem vállal felelősséget az alkalmasság egyedi esetekben történő megállapításáért.

3. Tilos a jogellenes vagy tiltott felhasználás

Ezt a terméket kizárólag háziállatokkal való használatra tervezték. Ennek a terméknek nem célja, hogy ártson, sebesítsen vagy provokáljon. A termék nem rendeltetésszerű használata a szövetségi, állami vagy helyi törvények megsértését eredményezheti.

4. A felelősség korlátozása

A Radio Systems Corporation vagy annak társult vállalatai semmilyen esetben sem felelősek (i) semmilyen közvetlen, közvetett, büntető, véletlen, különleges vagy következményes kárért és/vagy (ii) bármilyen veszteségért vagy kárért, amely a használja vagy nem rendeltetésszerűen használja ezt a terméket. A Vevő a törvény által megengedett legteljesebb mértékben vállal minden kockázatot és felelősséget a termék használatából eredően.

5. Az Általános Szerződési Feltételek módosítása

A Radio Systems Corporation fenntartja a jogot, hogy időről időre megváltoztassa a termékre vonatkozó feltételeket és megjegyzéseket. Ha az ilyen változásokról értesítették Önt a termék használata előtt, akkor azok kötelező érvényűek Önre nézve, mintha azokat ebbe belefoglalták volna.

Garancia

Egy év, nem átruházható korlátozott garancia

Erre a termékre korlátozott gyártói garancia vonatkozik. A termékre vonatkozó garanciával és feltételeivel kapcsolatos részletes információk a www.petsafe.com oldalon találhatóak.