



PWW17-16560

PWW17-16780

PWW17-16797

PWW17-16561

PWW17-16791

PWW19-16562

PWW17-16779

PWW17-16792

PWW19-16778

PWW17-16735


PWW17-16793

PWW19-16794

Drinkwell® 1,8 literes kisállat szökőkút

Drinkwell® 3,7 literes kisállat szökőkút

Drinkwell® 7,5 literes kisállat szökőkút



Kérjük, olvassa el ezt az egész útmutatót, mielőtt elkezdi

protect. teach. love:

Üdvözljük

Te és kedvenced egymásnak lettél teremtvé. Célunk, hogy segítsünk a legjobb társaságban és a legemlékezetesebb pillanatokban együtt élni. Új szőköktűjtő ügy terveztek, hogy kedvencét hidratált és egészséges maradjon.

Tudjuk, hogy a biztonságos házi kedvencek boldog tulajdonosokká válnak. Mielőtt elkezdené, szánjon egy percet a fontos biztonsági tudnivalók elolvasására. Ha bármilyen kérdése van, forduljon hozzánk bizalommal.

A továbbiakban a Radio Systems Corporation és a Radio Systems Corporation bármely más leányvállalata vagy márkanéve együttesen „Mi” vagy „Mi” néven szerepelhet.

FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

A termékkézikönyvben használt figyelemfelhívó szavak és szimbólumok magyarázata



Ez a biztonsági figyelmeztető szimbólum. Arra szolgál, hogy figyelmeztesse Önt a lehetséges személyi sérülés veszélyeire. A lehetséges sérülések vagy halálesetek elkerülése érdekében tartsa be az ezt a szimbólumot követő összes biztonsági üzenetet.

⚠ WARNING

A FIGYELMEZTETÉS veszélyes helyzetet jelez, amely, ha nem kerülik el, halálos vagy súlyos sérülést okozhat.

⚠ CAUTION

VIGYÁZAT A biztonsági figyelmeztető szimbólummal együtt használva olyan veszélyes helyzetet jelez, amely, ha nem kerülik el, könnyű vagy közepes sérülést okozhat.

CAUTION

VIGYÁZAT, a biztonsági figyelmeztető szimbólum nélkül használva olyan veszélyes helyzetet jelez, amely, ha nem kerül el, károsíthatja kedvencét.

NOTICE

A MEGJEGYZÉS a személyi sérüléssel nem kapcsolatos gyakorlatok kezelésére szolgál.

⚠ WARNING

Elektromos készülékek használatakor mindig be kell tartani az alapvető biztonsági óvintézkedéseket a tűz, áramütés és/vagy személyi sérülés kockázatának csökkentése érdekében, beleértve a következőket:

- A termék használata előtt olvassa el az összes utasítást.
- A sérülések kockázatának csökkentése érdekében szoros felügyelet szükséges, ha a készüléket gyermekek használják, vagy gyermekek közelében használják.
- Az áramütés elleni védelem érdekében ne helyezze az elektromos tápkábelt vagy dugót vízbe vagy más folyadékba.
- Ne működtesse a készüléket, ha az elektromos kábele vagy csatlakozója sérült, vagy ha hibásan működik vagy megsérült. További útmutatásért azonnal hívja az Ügyfélszolgálati Központot.
- Az áramütés kockázatának csökkentése érdekében ne helyezzen vagy tároljon olyan készüléket, ahol az leeshet vagy behúzódhat a készülékbe fürdőkád vagy mosdó.
- Mindig húzza ki a készüléket a konnektorból, ha nem használja, az alkatrészek fel- vagy levétele, valamint tisztítás előtt.
- Ne használja a készüléket a rendeltetésszerű használatán kívül másra.
- Ha a készülék csatlakozója nedves lesz, kapcsolja ki az elektromos hálózatot az elektromos aljzathoz. Ne próbálja kihúzni.
- Az üzembe helyezés után vizsgálja meg a készüléket. Ne csatlakoztassa az elektromos hálózathoz, ha víz van az elektromos hálózaton kábel vagy csatlakozó.

CAUTION

- Ne engedje, hogy háziállatok megrághják vagy lenyeljék az alkatrészeket. Ha attól tart, hogy kedvence megrághatja a tápkábelt, vásároljon kábelvédőt (kemény műanyag védőt) bármelyik hardverboltban.
- A műanyag szökőkút részek BPA-MENTES. Egyes állatok azonban érzékenyek a műanyag élelmiszer- és víztartályokra. Ha állatán a műanyagra allergiás reakció jelei mutatkoznak, kérjük, hagyja abba a használatát, amíg nem konzultál állatorvosával.


NOTICE

- A szökőkút folyamatosan működik (mindig konnektorból van csatlakoztatva), mindaddig, amíg a vízszintet fenntartják, és a szökőkutat rendszeresen tisztítják. Ügyeljen arra, hogy rendszeresen ellenőrizze a vízszintet, hogy elkerülje a szivattyú károsodását, mivel kedvence megissza a vizet, és néhány rész elpárologhat.
- Ne kísérelje meg megjavítani a szivattyút.
- Ne a tápkábelnél fogva húzza ki a dugót az elektromos aljzatból.
- A konnektorból való kihúzáshoz a csatlakozót fogja meg, ne a tápkábelt.
- Annak elkerülése érdekében, hogy a dugó vagy az elektromos aljzat beázzon, az elektromos aljzatnak mindig fent kell lennie a szökőkút szintje.
- Ha hosszabbítóra van szükség, megfelelő teljesítményű hosszabbítót kell használni.
- A készülék elektromos felhasználása 3 watt.
- A gyártó által nem ajánlott vagy nem forgalmazott tartozékok használata nem biztonságos állapotot okozhat. Nem módosítsa a készüléket.
- Ne telepítse vagy tárolja a készüléket olyan helyen, ahol az időjárásnak vagy 4,5°C alatti hőmérsékletnek van kitéve.
- Olvassa el és tartsa be a készüléken és a csomagoláson található összes fontos megjegyzést.
- Soha ne mossa le a szűrőt szappanos vízzel, mert a szappanmaradék beszívárog a szűrőbe, és nem távolítható el. Csak öblítse le a szűrőt vízzel.
- Csak PetSafe® márka által engedélyezett csereszűrőket használjon. Nem engedélyezett szűrők használata esetén a garancia érvényesíthető érvénytelenné válik.
- Ne használja a szabadban. Ne fuss ki szárazon. Csak beltéri háztartási használatra.


ŐRIZZE MEG EZEKET AZ UTASÍTÁSOKAT

A dobozban

Hab szűrő



Szivattyú



Gumi tömítés
(a szivattyúhoz rögzítve)



Szűrőház alap



Szűrőház teteje



Szénszűrő




Áramlásszabályozó gomb




Fedő



Torony




Csatlakozó cső
B oldal




Csatlakozó cső
A oldal




Tál



Adapter







Állítsa össze a Pet Fountain

Megjegyzés: A kisállat szökőkút használata előtt öblítse le a szökőkút összes alkatrészét (kivéve az adaptert) meleg vízzel. Ez eltávolítja a gyártási folyamat minden maradványát.


1. Szerelje szét a szivattyút úgy, hogy először eltávolítja a kék előlapot. Ujjával húzza fel a kis fület.




2. Távolítsa el a kék könnycepp alakú állórészt a kis perem felhúzásával.




3. A körmével húzza ki a járókereket, amelyet mágnesezen tartanak a helyükön. Tisztítsa meg a szivattyú alkatrészeit meleg vízzel és szappannal, majd szerelje össze.




4. Alaposan öblítse le a szén szűrőt hideg víz alatt, hogy eltávolítsa a laza szénport. Helyezze be a szűrőt a szűrőházba úgy, hogy a nagyobbik oldala lefelé nézzen.




5. Helyezze be a szűrőházat a szivattyú tetején lévő lyukba.




6. Helyezze az összeszerelt szivattyút és a szűrőházat a habszűrőbe úgy, hogy a vezeték felette futjon.




7. Helyezze az összeszerelt szivattyút, a szűrőházat és a habszűrőt az edény aljába az ábra szerint. Nyomja le a tapadókorongok bekapcsolásához. Megjegyzés: A tapadókorongok megnedvesítése megkönnyíti az összeszerelést.




8. Miután a szivattyú biztonságosan a helyére került, adagolja húzza át a zsinórt az edény hátulján lévő lyukon, és húzza ki az edény alján lévő bevágást.




9. Távolítsa el a kábel extra lazát, és nyomja be határozottan a gumitömítést a lyukba.




10. A fűlek segítségével húzza szét a csatlakozó csövet. Öblítse le mindkét oldalát víz alatt.




11. Zárja le a csatlakozócsövet a kapcsok alulról történő igazításával és lenyomásával, amíg be nem pattan.




12. Illessze be a csatlakozó csövet a szűrőház tetején lévő lyukba az ábra szerint.




13. Rögzítse a torony az edény hátulján lévő kiemelkedésekhez igazítva.




14. Illessze be az áramlásszabályozó gombot a nyílásba a torony teteje. Forgassa el a gombot az óramutató járásával megegyező irányba, hogy maximalizálja a vízáramot. Forgassa el a gombot az óramutató járásával ellentétes irányba a vízárám csökkentéséhez vagy kikapcsolásához.



15. Rögzítse a fedelet a toronyhoz. Vedd fel a kisállatot szökőkút a tál mellett, és helyezze a kívánt helyre. Öntsön vizet az edénybe úgy, hogy 13 mm távolságot hagyjon a vízszint és az edény pereme között.



16. Győződjön meg arról, hogy az elektromos tápkábel, a adaptert és a keze teljesen száraz. Csatlakoztassa az in-line csatlakozót, és győződjön meg arról, hogy nem jelenik meg ezüst, majd csatlakoztassa az adaptert egy szabványos fali aljzathoz.



MEGJEGYZÉS: Soha ne engedje, hogy a víz szintje 2,5 cm alá csökkenjen a tál aljától, különben a szivattyú meghibásodhat.

Kisállat szökőkút tisztítása

MEGJEGYZÉS: Cserélje ki a szénszűrőt 2-4 hetente, a habszűrőt pedig 1-2 havonta.

1. Húzza ki a szökőkutat, és húzza ki az in-line csatlakozót.
2. Emelje fel a kisállat szökőkutat a tálnál, és vigye a mosogatóhoz.
3. Öntse ki a vizet, majd szerelje szét a kisállat szökőkutat.
4. Dobja ki a szénszűrőt és a habszűrőt. A szivattyú tisztításához lásd az 1-3. lépéseket a 6. oldalon. Használjon oldatot 80% víz és 20% fehér ecet a kemény víz felhalmozódásának eltávolítására.
5. Mossa el az összes többi alkatrészt meleg vízzel és szappannal, vagy tegye a mosogatógép felső rácsába.

MEGJEGYZÉS: Ne helyezze az adaptert vagy a pumpát a mosogatógépbbe.

Cserealkatrészek és tartozékok Cserealkatrészek, szűrők és

tisztítókészletek kedvence szökőkútjához vásárolhatók a www.petsafe.com weboldalon, vagy vegye fel a kapcsolatot Ügyfélszolgálatunkkal. Az Ügyfélszolgálati Központ telefonszámainak listájáért látogasson el weboldalunkra a www.petsafe.com címen.

Felhasználási feltételek és a felelősség korlátozása

1. Felhasználási feltételek

A termék használatának feltétele a termékhez mellékelt feltételek és megjegyzések módosítása nélküli elfogadása. A termék használata magában foglalja az összes ilyen feltétel, feltétel és megjegyzés elfogadását.

Ha nem kívánja elfogadni ezeket a feltételeket és megjegyzéseket, kérjük, hogy a terméket fel nem használt állapotban, eredeti csomagolásában, saját költségére és kockázatára juttassa vissza az illetékes Ügyfélszolgálati helyre a vásárlást igazoló bizonylattal együtt, a teljes ár visszatérítése érdekében.

2. Megfelelő használat

A rendeltetésszerű használat korlátozás nélkül magában foglalja a teljes termékkézikönyv és az esetleges biztonsági információs nyilatkozatok áttekintését. Előfordulhat, hogy kedvence sajátos temperamentuma vagy mérete/súlya nem megfelelő ehhez a termékhez. Ha nem biztos abban, hogy ez a termék megfelelő-e kedvencének, használat előtt konzultáljon állatorvosával vagy oktatójával. Azoknál a kisállatoknál használt termékeknél, ahol edzésre van szükség, a Radio Systems Corporation azt javasolja, hogy ne használja ezeket a kiképzőtermékeket, ha kedvence agresszív, és nem vállal felelősséget az alkalmasság egyedi esetekben történő megállapításáért.

3. Tilos a jogellenes vagy tiltott felhasználás

Ezt a terméket kizárólag háziállatokkal való használatra tervezték. Ennek a terméknek nem célja, hogy ártsen, sebesítsen vagy provokáljon. A termék nem rendeltetésszerű használata a szövetségi, állami vagy helyi törvények megsértését eredményezheti.

4. A felelősség korlátozása

A Radio Systems Corporation vagy annak társult vállalatai semmilyen esetben sem felelősek (i) semmilyen közvetlen, közvetett, büntető, véletlen, különleges vagy következményes kárért és/vagy (ii) bármilyen veszteségért vagy kárért, amely a használja vagy nem rendeltetésszerűen használja ezt a terméket. A Vevő a törvény által megengedett legteljesebb mértékben vállal minden kockázatot és felelősséget a termék használatából eredően.

5. Az Általános Szerződési Feltételek módosítása

A Radio Systems Corporation fenntartja a jogot, hogy időről időre megváltoztassa a termékre vonatkozó feltételeket és megjegyzéseket. Ha az ilyen változásokról értesítették Önt a termék használata előtt, akkor azok kötelező érvényűek Önre nézve, mintha azokat ebbe belefoglalták volna.

Megfelelés



A Radio Systems Corporation saját felelősségére kijelenti, hogy a következő termék(ek) megfelel(nek) a 2014/30/EU EMC irányelv és a 2011/65/EU RoHS irányelv alapvető követelményeinek.

A berendezésen a Radio Systems Corporation által nem jóváhagyott jogosulatlan változtatások vagy módosítások sérthetik az EU EMC-előírásait, érvényteleníthetik a felhasználó jogosultságát a berendezés üzemeltetésére, és érvénytelenítik a garanciát.

A Radio Systems Corporation ezennel kijelenti, hogy ez a rész megfelel az alapvető követelményeknek és egyéb vonatkozó rendelkezéseknek. A megfelelőségi nyilatkozat a következő címen érhető el:

http://www.petsafe.com/customercare/eu_docs.php.

IC – Kanada

Ez az eszköz megfelel az Industry Canada licenctmentes RSS szabvány(ok)nak. A működésre a következő két feltétel vonatkozik:

(1) ez az eszköz nem okozhat interferenciát, és (2) ennek az eszköznek el kell viselnie minden interferenciát, beleértve az olyan interferenciát is, amely az eszköz nem kívánt működését okozhatja.

ACMA – Ausztrália

Ez az eszköz megfelel az ACMA (Australian Communications and Media Authority) által meghatározott vonatkozó EMC-követelményeknek.



Fontos újrahasznosítási tanácsok

Kérjük, tartsa be országában az elektromos és elektronikus berendezések hulladékaira vonatkozó előírásokat. Ezt a berendezést újra kell hasznosítani. A termék élettartamának végén ne helyezze a normál kommunális hulladékgyűjtő rendszerbe. Kérjük, ellenőrizze az Ön területén érvényes előírásokat, vagy vigye vissza oda, ahol vásárolta, hogy az újrahasznosító rendszerünkbe kerülhessen. Ha ezek a lehetőségek nem lehetségesek, további információért forduljon az Ügyfélszolgálati Központhoz.

Garancia

Két év át nem ruházható korlátozott garancia

Erre a termékre korlátozott gyártói garancia vonatkozik. A termékre vonatkozó jótállás és feltételei teljes körűen megtalálhatók a www.petsafe.com webhelyen, és/vagy a helyi vásárlóval kapcsolatba lépve érhetők el.

Gondozási Központ:

Európa – Radio Systems PetSafe Europe Ltd., 2nd Floor, Elgee Building, Market Square, Dundalk, Co. Louth, A91 YR9X Írország

Kanada – Radio Systems Corporation, 10427 PetSafe Way, Knoxville, TN 37932 USA

Ausztrália/Új-Zéland – A 2012. január 1-től hatályos ausztrál fogyasztóvédelmi törvénynek, a hibákra vonatkozó garanciáknak megfelelően a termékre vonatkozó garanciális részletek a következők: A Radio Systems Australia Pty Ltd. (a továbbiakban: „Radio Systems”) garantálja, hogy az eredeti kiskereskedelmi vásárló, és nem bármely más vásárló vagy későbbi tulajdonos, hogy a termék normál és rendeltetésszerű lakossági használat esetén a vásárlás dátumától számított két (2) évig anyag- vagy gyártási hibáktól mentes lesz. Az „eredeti lakossági fogyasztói vásárló” az a személy vagy jogi személy, aki eredetileg megvásárolja a Terméket, vagy egy új, bontatlan és eredeti csomagolású Termék ajándékozottja. A Radio Systems Ügyfélszolgálatát által végzett szervizelés esetén a Radio Systems a tulajdonlás első két évében fedezi a munkát és az alkatrészeket; az első két év után szolgáltatási vagy frissítési díj kerül felszámításra a Termék új vagy felújított termékekre történő cseréjére vonatkozóan, a Radio Systems saját belátása szerint.

A korlátozott jótállás nem ruházható át, és automatikusan megszűnik, ha az eredeti lakossági fogyasztó viszonteladja a Rádiórendszer-terméket vagy átruhazza azt az ingatlant, amelyre a Rádiórendszer-terméket telepítették. Ez a korlátozott jótállás kizárja a kutyarágások miatti véletlen sérüléseket; villám okozta károk; vagy elhanyagolás, megváltoztatás és visszaélés. Azoknak a fogyasztóknak, akik Ausztrálián, Új-Zélandon vagy jogosulatlan kereskedőtől vásárolnak termékeket, a terméket vissza kell küldeniük az eredeti vásárlás helyére bármilyen garanciális probléma miatt.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy a Radio Systems nem biztosít visszatérítést, cserét vagy frissítést, ha meggondolja magát, vagy bármilyen más, a jelen jótállási feltételeken kívüli ok miatt.

Kárigénylési eljárás: A jelen jótállással kapcsolatos bármely igényt közvetlenül a Radio Systems Australia Pty Ltd.-hez kell benyújtani. Ügyfélszolgálati Központ:

Radio Systems Australia Pty Ltd.
PO Box 3442, Australia Fair QLD 4215, Ausztrália
Ausztrália lakosai: 1800 786 608
Új-zélandi lakosok: 0800 543 054

E-mail: aus-info@petsafe.net

A reklamáció benyújtásához be kell mutatni a vásárlást igazoló bizonylatot. A vásárlást igazoló bizonylat nélkül a Radio Systems nem javítja vagy cseréli ki a hibás alkatrészeket. A Radio Systems felkéri a Fogyasztót, hogy a Termék elküldése előtt vegye fel a kapcsolatot a Radio Systems Ügyfélszolgálati Központjával a jótállási visszaküldési szám megszerzése érdekében. Ennek elmulasztása késleltetheti a Termék javítását vagy cseréjét. Ha a Terméket az eredeti vásárlástól számított 30 napon belül hibásnak találják, a Radio Systems megszervezi a csere kiküldését a hibás Termék visszaküldése előtt. A cseretermékhez postátáskát is mellékelünk a hibás Termék visszaküldéséhez. A terméket a csere kézhezvételétől számított 7 napon belül vissza kell küldeni. Ha a Termék az eredeti vásárlástól számított 30 napon belül hibásnak minősül, a fogyasztó köteles a terméket a fogyasztó saját költségén visszaküldeni a Rádiórendszernek.

A Radio Systems megvizsgálja és kicseréli a hibás egységet vagy annak alkatrészeit, és díjmentesen visszaküldi a fogyasztónak, feltéve, hogy a termék a garanciális időszakon belül van. Ez a jótállás kiegészíti a törvény által az Ön rendelkezésére álló egyéb jogokat és jogorvoslati lehetőségeket. A Radio Systems termékeire olyan garanciák vonatkoznak, amelyeket az ausztrál fogyasztói törvény nem zárhat ki. Súlyos meghibásodás esetén jogosult a cserére vagy a pénz visszatérítésére, valamint bármely más ésszerűen előrelátható veszteség vagy kár megtérítésére. Ön jogosult az áru javítására vagy cseréjére is, ha az áru minősége nem megfelelő, és a meghibásodás nem minősül jelentős hibának.

Ha kérdése van, vagy további információra van szüksége, kérjük, forduljon Ügyfélszolgálati Központunkhoz a 1800 786 608 (Ausztrália) vagy a 0800 543 054 (Új-Zéland) telefonszámon.