




Microchip Pet Door Connect

Model no. iMPD





Wprowadzenie do Drzwiczki dla zwierząt domowych Microchip Connect

1 Co znajduje się w pudełku?

Sprawdź, czy masz wszystkie wymienione elementy:

- A** Drzwiczki dla zwierząt Connect (iMPD)
- B** Zawieszka na obrozę Sure Petcare RFID
- C** 4 x zaślepki
- D** 4 x wkręty 30 mm
- E** 4 x wkręty 50 mm
- F** 4 x wkręty 70 mm



Baterie i urządzenie Hub nie są w zestawie. Aby drzwiczki dla zwierząt z czytnikiem mikrochipów Connect mogły działać jako połączony system, wymagany jest zakup urządzenia Hub. Więcej informacji na temat zakupu urządzenia Hub można znaleźć pod adresem surepetcare.com/hub.

2 Pobierz aplikację i postępuj zgodnie z instrukcjami dotyczącymi konfiguracji

Pobierz aplikację Sure Petcare ze sklepu App Store lub Google Play i postępuj zgodnie z instrukcjami dotyczącymi:

- Podłączania produktu Sure Petcare.
- Dodawania zwierząt do Drzwiczki dla zwierząt domowych Microchip Connect.

Masz już aplikację Sure Petcare? Możesz dodać drzwiczki dla zwierząt z czytnikiem mikrochipów Connect do istniejącej sieci domowej, klikając na nią w menu aplikacji.

3 Przyciski

- A** Przycisk Ustawienia
- B** Przycisk trybu blokady
- C** Ustaw czas
- D** Przycisk godziny włączenia blokady
- E** Przycisk godziny wyłączenia blokady
- F** Przycisk „Dodaj zwierzę”

4 Wyświetlacz

- A** Czas
- B** Kierunek trybu blokowania – wyjście
- C** Godzina wyłączenia blokady
- D** Godzina włączenia blokady
- E** Aktualny czas
- F** Włączony czytnik mikrochipów
- G** Kierunek trybu blokowania – wejście



Ważne informacje



OBYWIAZKIEM UŻYTKOWNIKA JEST ZACHOWANIE ROZWAGI I PRZESTRZEGANIE WSZYSTKICH ŚRODKÓW BEZPIECZEŃSTWA WYMAGANYCH PRZEZ PRAWO I WYNIKAJĄCYCH ZE ZDROWEGO ROZSĄDKU. NALEŻY UWAGNIE PRZECZYTAĆ PONIŻSZE INFORMACJE I ZACHOWAĆ NINIEJSZĄ INSTRUKCJĘ, ABY MÓC SKORZYSTAĆ Z NIEJ W PRZYSZŁOŚCI.

OSTRZEŻENIE:

Produkt jest przeznaczony tylko dla zwierząt domowych.

Nie należy go używać, jeśli brakuje w nim części lub są one uszkodzone albo zużyte.

- Drzwiczki dla zwierząt domowych Microchip Connect (iMPD) nie są zabawką. **Nie** należy udostępniać produktu do zabawy dzieciom.
- Urządzenie Drzwiczki dla zwierząt domowych Microchip Connect zawiera małe elementy. Aby uniknąć ryzyka zadławienia, należy przechowywać luźne części poza zasięgiem małych dzieci lub zwierząt domowych oraz w odpowiedni sposób pozbyć się wszelkich opakowań.

ZABEZPIECZENIE PRODUKTU PRZED DZIEĆMI: W gospodarstwach domowych, w których znajdują się dzieci, **konieczne** jest uwzględnienie drzwiczek Drzwiczki dla zwierząt domowych Microchip Connect podczas zabezpieczania pomieszczeń pod kątem dzieci. Niewłaściwe użycie produktu przez dziecko może narazić je na potencjalne niebezpieczeństwo. Nie należy pozostawiać małych dzieci bez opieki, gdy znajdują się w pobliżu drzwiczek Drzwiczki dla zwierząt domowych Microchip Connect.

BATERIE: W celu zapewnienia działania drzwiczek Drzwiczki dla zwierząt domowych Microchip Connect wymagane są 4 dobrej jakości baterie alkaliczne „C” LR14 1,5 V.

Produkt nie może być używany z bateriami ładowalnymi.

- Należy zawsze wymieniać wszystkie 4 baterie jednocześnie i unikać mieszania baterii różnych rodzajów lub producentów.
- Aby włożyć lub wymienić baterie, należy uzyskać dostęp do komór baterii, zdejmując pokrywy znajdujące się z obu stron produktu.
- Upewnij się, że symbole +/- na bateriach odpowiadają symbolom na drzwiczkach Drzwiczki dla zwierząt domowych Microchip Connect.
- Baterii nieładownych **nie** należy ładować.
- Aby uniknąć ryzyka pożaru, zawsze upewnij się, że baterie są zamontowane zgodnie z oznaczeniem na drzwiczkach Drzwiczki dla zwierząt domowych Microchip Connect i nigdy nie powodują zwarcia na stykach baterii.
- Jeśli baterie są zużyte lub zostały nieprawidłowo włożone, lampka u góry drzwiczek będzie migać na czerwono co 5 sekund, wskazując niski poziom baterii.
- W przypadku użycia baterii niewłaściwego typu istnieje ryzyko wybuchu. Aby zapewnić najlepsze działanie urządzenia, zawsze używaj wysokiej jakości baterii od renomowanego producenta.

Zużyte lub przeterminowane baterie **należy** wyjmować i wyrzucać zgodnie z lokalnymi przepisami.

Jeśli urządzenie będzie przez dłuższy czas nieużywane, **należy** wyjąć z niego baterie.

W przypadku wycieku z baterii przed usunięciem baterii i czyszczeniem skutków wycieku należy założyć odpowiedni sprzęt ochrony osobistej, aby zabezpieczyć się przed działaniem szkodliwych substancji chemicznych. Podczas usuwania wycieku należy unikać kontaktu ze skórą i oczami lub ryzyka potknięcia. Jeśli wystąpią takie okoliczności, natychmiast skontaktuj się z lekarzem.

Z produktem Drzwiczki dla zwierząt domowych Microchip Connect należy używać wyłącznie zatwierdzonych akcesoriów i części zamiennych marki Sure Petcare.

- Produkt rozpoznaje ruchy zwierzęcia poprzez wykrywanie ruchów drzwiczek i mikrochipu lub zawieszki na obroże RFID zwierzęcia. Nietypowe zachowanie zwierzęcia może skutkować nieprawidłowym wykryciem jego lokalizacji.
- Myj urządzenie **wyłącznie** przyjaznymi dla zwierząt produktami czyszczącymi i wilgotną ściereczką. **Nie** zanurzaj produktu w wodzie.

ZWIERZĘTA: Firma Sure Petcare zaleca, aby drzwiczek Drzwiczki dla zwierząt domowych Microchip Connect używać z wszczepionym zwierzęciu mikrochipem. Może być on również obsługiwany za pomocą zawieszki na obroże Sure Petcare RFID. W przypadku użycia zawieszki na obroże u kota **należy** zawsze używać obroży zabezpieczającej z klamrą zwalniającej. Firma Sure Petcare nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiegokolwiek obrażenia lub śmierć spowodowane przez obrozę zwierzęcia.



System Drzwiczki dla zwierząt domowych Microchip Connect

Pobierz bezpłatną aplikację Sure Petcare już teraz



Pobierz **aplikację Sure Petcare** i utwórz konto. Pojawi się prośba o utworzenie „sieci domowej” (połączonej sieci zawierającej wszystkie połączone produkty Sure Petcare i zwierzęta). Możesz zaprosić innych członków rodziny, aby dołączyli do sieci domowej.

Zakup urządzenia Sure Petcare Hub



Aby Drzwiczki dla zwierząt domowych Microchip Connect mogły współpracować z aplikacją Sure Petcare, wymagany jest zakup urządzenia Hub. Więcej informacji można znaleźć pod adresem **surepetcare.com/hub**.

Urządzenie Hub wskazuje swój aktualny stan za pomocą lampek w uszach. Poszczególne sekwencje zapalonych lampek oznaczają różne rzeczy:

Lampki konfiguracji

Za każdym razem, gdy urządzenie Hub włącza się lub próbuje połączyć z innymi elementami systemu, zaświecą się lampki konfiguracji:

Zielone uszy

Zielone uszy oznaczają, że urządzenie Hub działa prawidłowo. Poniżej znajdują się szczegółowe informacje na temat znaczenia każdej sekwencji lampek.

Oboje uszu świeci stale na zielono – urządzenie Hub jest włączone, podłączone i działa prawidłowo.

Uszy naprzemiennie świecą się na zielono – urządzenie Hub ponownie łączy się z serwerami.

Czerwone uszy

Oboje uszu świeci się stale na czerwono – urządzenie Hub przeprowadza aktualizację oprogramowania. Należy zachować cierpliwość, urządzenie Hub zresetuje się i niedługo zacznie działać normalnie.

Oboje uszu miga na czerwono – urządzenie Hub utraciło połączenie z drzwiczkami dla zwierząt i próbuje nawiązać je ponownie.


Uszy naprzemiennie świecą się na czerwono – urządzenie Hub ma kłopoty z połączeniem z Internetem i/lub serwerami.



Baterie


Zawsze używaj **4 dobrej jakości baterii alkalicznych C LR14 1,5V**, aby zapewnić największą wydajność produktu.

i **Lampka baterii** (obok wyświetlacza LCD) zaświeci się na czerwono, gdy poziom baterii będzie niski.




Drzwiczki dla zwierząt mają dwie komory baterii, po jednej z każdej strony produktu.

1




Zdejmij pokrywy baterii po obu stronach drzwiczek dla zwierząt.

2




Włóż pierwszą baterię do komory z ujemnym końcem skierowanym do góry. Wsuń ją w głąb komory i przytrzymaj w miejscu.

3



Przytrzymując pierwszą baterię w miejscu, wsuń drugą baterię poniżej, upewniając się, że symbole +/- znajdują się we właściwym miejscu.

4



Po włożeniu obie baterie powinny bez problemu zmieścić się w komorze. Następnie załóż pokrywę komory na baterię i **powtórz tę czynność po przeciwnej stronie**.



Montaż Drzwiczki dla zwierząt domowych Microchip Connect

MONTAŻ: Chcesz zamontować drzwiczki w szybie, drzwiach metalowych lub ścianie ceglanej?

Czynności opisane w niniejszej instrukcji nie nadają się do montażu w szybach, drzwiach metalowych lub ścianach. Nie należy montować drzwiczek dla zwierząt w drzwiach przeciwpożarowych, ponieważ przestaną one spełniać swoją funkcję.



Aby uzyskać więcej informacji na temat montażu w szkle, drzwiach metalowych lub ścianach ceglanych, pobierz pełną instrukcję na stronie surepetcare.com/pdf.


O czym należy pamiętać



Należy pamiętać, że po obu stronach drzwiczek dla zwierząt znajdują się komory baterii, które muszą być dostępne po montażu produktu.




Jeśli nie chcesz samodzielnie montować drzwiczek dla zwierząt, doskonałym rozwiązaniem jest pomoc wykwalifikowanego instalatora. W przypadku montażu w szybie lub ścianie zdecydowanie zalecamy skontaktowanie się z instalatorem.



Do montażu drzwiczek dla zwierząt w szybie, drzwiach metalowych lub w ścianie wymagane jest kilka akcesoriów SureFlap.

Kluczowe funkcje



W żadnym wypadku nie należy wiercić ani przecinać tunelu drzwiczek dla zwierząt.



Montaż drzwiczek dla zwierząt w drzwiach drewnianych lub plastikowych

Wymagane narzędzia i materiały


- ✓ Linijka
- ✓ Ostry ołówek
- ✓ Wiertarka elektryczna z różnymi rozmiarami wiertel
- ✓ Poziomica
- ✓ Wyrzynarka elektryczna
- ✓ Śrubokręt krzyżakowy
- ✓ Masa mocująca Blu Tack
- ✓ Okulary ochronne
- ✓ Dostarczone wkręty i zaślepki

Szczegółowy przewodnik




Zanim zaczniesz, upewnij się, że mikrochipy wszystkich zwierząt domowych zostały zaprogramowane.

1




Aby zapewnić zwierzęciu swobodne przejście przez drzwiczki, zmierz wysokość jego brzucha od podłogi. Ten pomiar to odległość od podłogi do dolnej krawędzi otworu, który należy wyciąć. Zaznacz tę wysokość na drzwiach, na których chcesz umieścić drzwiczki dla zwierząt.

2



Przymocuj kulkę masy klejącej Blu Tack (lub podobnego lepkiego kitu) do każdego tylnego rogu ramy zewnętrznej, aby można było przykleić ją do drzwi i używać jako szablonu.

3




Przyklej ramę do drzwi, korzystając z wykonanego wcześniej oznaczenia wysokości, aby dopasować ją do dolnej krawędzi otworu. Użyj poziomicę, aby upewnić się, że produkt jest umieszczony równo, a następnie obrysuj ołówkiem **wewnętrzną krawędź ramy**.




Podczas używania elektronarzędzi należy stosować się do wszelkich instrukcji bezpieczeństwa dołączonych do produktu.

4



Teraz, gdy masz już wyraźny zarys drzwi, czas przygotować się do cięcia. Stanowczo zalecamy wywiercenie otworów we wszystkich czterech rogach obrysu, by łatwiej było wyciąć otwór wyrzynarką. Upewnij się, że otwory stykają się z linią i że są na tyle duże, aby zmieściło się w nich ostrze wyrzynarki.

5




Użyj wyrzynarki, aby ciąć wzdłuż **zewewnętrznej krawędzi** narysowanego obrysu. Dzięki temu drzwiczki dla zwierząt powinny od razu zmieścić się w otworze. Jeśli jednak poprowadzisz ostrze po samej linii lub po jej wewnętrznej stronie, otwór może być zbyt mały. W takim wypadku należy powoli i ostrożnie nadpiłować otwór, aby drzwiczki mogły się zmieścić.

6




Teraz włóż tunel drzwi dla zwierząt do otworu. Pamiętaj, że **logo SureFlap i wyświetlacz LCD** muszą **znajdować się wewnątrz domu**. Zalecamy, aby w tym kroku uczestniczyły dwie osoby; jedna wewnątrz domu, a druga na zewnątrz, aby przytrzymać produkt w miejscu.

7




Stojąc na zewnątrz domu, upewnij się, że tunel drzwiczek dla zwierząt został całkowicie przesunięty przez otwór i nałóż na niego ramę zewnętrzną. **Gdy rama będzie na miejscu, ołówkiem zaznacz cztery otwory.**

8




Zdejmij drzwiczki dla zwierząt z otworu i wywierć cztery otwory na wkręty wiertłem o średnicy 6 mm (1/4"). Zalecamy wybranie odpowiedniej długości wkrętów spośród wkrętów dostarczonych do mocowania drzwiczek dla zwierząt do drzwi. Należy to zrobić, mierząc długość wkrętu w stosunku do grubości drzwi. Wkręt musi być o około 15 mm (5/8") dłuższy niż grubość drzwi, aby utrzymać drzwiczki na miejscu.

9




Przełóż drzwiczki z powrotem przez otwór, umieść je centralnie i załóż zewnętrzną ramę. Następnie przymocuj ramę zewnętrzną za pomocą śrubokręta krzyżakowego oraz wybranych wkrętów. Pierwszy wkręt należy dokręcić, ale nie za mocno, a następnie zrobić to samo z pozostałymi wkrętami. Gdy wszystkie cztery wkręty są już założone, dokręć je jeszcze na zmianę, aby upewnić się, że produkt jest dokręcony równomiernie.

10



Teraz włóż cztery zaślepki, tak aby ich rowek był skierowany na zewnątrz tunelu.





Gwarancja i wyłączenie odpowiedzialności

Gwarancja: Żadne postanowienia niniejszej gwarancji i wyłączenia odpowiedzialności nie mają wpływu na obowiązujące prawa ustawowe lub inne obowiązkowe prawa wynikające z przepisów prawa.

Drzwiczki dla zwierząt domowych Microchip Connect są objęte 3-letnią gwarancją od daty zakupu, pod warunkiem okazania dowodu zakupu. Gwarancja jest ograniczona do wszelkich usterek spowodowanych przez wadliwe materiały, części lub produkcję. Niniejsza gwarancja nie obejmuje produktów, których wady zostały spowodowane przez normalne zużycie, niewłaściwe użytkowanie, zaniedbanie lub celowe uszkodzenie bądź przez montaż i użycie produktu w sposób inny niż nieopisany w instrukcji.

W przypadku awarii elementów z powodu wadliwych części lub wykonania, dana część zostanie wymieniona bezpłatnie jedynie w okresie gwarancyjnym. W przypadku poważniejszych nieprawidłowości w działaniu producent może, wedle własnego uznania, bezpłatnie dostarczyć część zastępczą.

W przypadku mieszkańców jurysdykcji, w której obowiązują prawa i przepisy dotyczące ochrony praw konsumenta zawierające postanowienia korzystniejsze dla użytkownika niż warunki niniejszej gwarancji, takie prawa i przepisy zastępują warunki niniejszej gwarancji.

Niniejsza gwarancja ma zastosowanie wyłącznie do pierwotnego nabywcy produktu. Nie ma zastosowania do produktów odsprzedanych, z wyjątkiem odsprzedaży u pośrednika zatwierdzonego przez firmę Sure Petcare.

Wyłączenie odpowiedzialności: Drzwiczki dla zwierząt domowych Microchip Connect wyposażono w selektywne funkcje wejścia, zaprojektowane tak, aby zminimalizować ryzyko przedostania się do domu intruzów. Nie jest jednak możliwe zapewnienie wykluczenia takiego ryzyka we wszystkich okolicznościach.

W rzadkich przypadkach, kiedy niepożądane zwierzęta uzyskają dostęp do domu lub dowolne zwierzęta nieoczekiwanie z niego wyjdą, firma Sure Petcare nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wszelkie ewentualne szkody, obrażenia lub niedogodności.



Usuwanie starych produktów i zużytych baterii: Każdy z tych symboli na produkcie oznacza, że podlega on następującym przepisom:

Dyrektywa 2012/19/UE w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE) i Dyrektywa 2006/66/WE w sprawie baterii i akumulatorów oraz zużytych baterii i akumulatorów oraz Poprawka 2013/56/EU wymagają od gospodarstw domowych usuwania zużytych baterii i produktów, których okres użytkowania dobiegł końca, w sposób zmniejszający ich wpływ na środowisko. Oznacza to zatem, że nie można ich umieszczać w domowych koszach na śmieci i należy poddawać je recyklingowi w odpowiednim zakładzie.