





BEDIENUNGSANLEITUNG


PRODUKTBE SCHREIBUNG




WIE MAN EINEN BRUNNEN ZUSAMMENBAUT



① Stellen Sie die Pumpe wie in der Abbildung gezeigt an den vorgesehenen Platz.



② Nach Bedarf Wasser hinzufügen. Der Wasserstand sollte immer über dem auf dem Hauptgehäuse angegebenen MIN-Wasserstand liegen.



③ Setzen Sie den Filter in den Tank ein und bringen Sie die obere Abdeckung an.




④ Vergewissern Sie sich, dass Ihre Hände und Stecker trocken sind, bevor Sie den Springbrunnen anschließen.


TECHNISCHE PARAMETER

Produkttyp	W3
Abmessungen	182X181X114mm
Material	ABS
Gewicht	475g
Kapazität	1.1L
Aufladen	5V 1A USB Cable

REINIGUNG DER PUMPE



① Entfernen Sie den Pumpenschwamm ② Drücken Sie auf beide Seiten der Saugplatte und ziehen Sie sie heraus



③ Entfernen Sie die Kappe ④ Heben Sie das Drehrad an und reinigen Sie es

SICHERHEITSHINWEISE

1. Wenn das Gerät nicht benutzt wird, sollte es ausgeschaltet werden.
2. Schalten Sie das Gerät aus, während die Basis gereinigt wird. Stellen Sie sicher, dass das Gerät vor der Verwendung vollständig trocken ist.
3. Vergewissern Sie sich, dass der Wasserstand im Tank zwischen der MIN- und der MAX-Wasserlinie liegt, die im Inneren des Gehäuses markiert sind.
4. Wenn der Wasserstand unter MIN liegt, schaltet das Gerät ab. Füllen Sie Wasser nach und starten Sie das Gerät neu.
5. Tauschen Sie den Reinigungsfilter alle zwei bis vier Wochen aus.
6. Übermäßiger Schmutz auf dem Filter beeinträchtigt die Wasserqualität und verringert die Wasserdurchdringungsr ate. Wir empfehlen, die Filter jedes Mal zu reinigen, wenn Sie das Gerät reinigen.
7. Filtern Sie den Filter gründlich unter kaltem Wasser, bevor Sie ihn in den Filterbereich einsetzen. Durch das Abspülen wird der meiste lose Kohlestaub entfernt.