



iFetch Too

INSTRUKCJA OBSŁUGI

 iFetch
v2.0 | POLSKI



ZAWSZE CZYTAJ, ROZUMIEJ I STOSUJ SIĘ DO WSZYSTKICH OSTRZEŻEŃ I INSTRUKCJI DOTYCZĄCYCH URZĄDZENIA IFETCH PRZED UŻYCIEM. ZACHOWAJ NA PRZYSZŁOŚĆ.

WAŻNA, BEZPIECZNA INFORMACJA

Użytkownik musi przeczytać i zrozumieć niniejsze Instrukcje i Gwarancję przed użyciem iFetch Too.

Konfiguracja jest obowiązkiem użytkownika końcowego i jest poza kontrolą firmy iFetch , LLC. Dlatego iFetch ogranicza swoją gwarancję wyłącznie do naprawy lub wymiany wadliwego produktu. Uszkodzenie domu, własności lub jakiegokolwiek osoby lub zwierzęcia jest wykluczone.



Twój iFetch Too musi być sprawdzany pod kątem oznak zużycia, uszkodzeń i zmęczenia przed każdym użyciem. W przypadku uszkodzenia nie używać.



Ten produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku rekreacyjnego do rzucania piłek iFetch Too (lub podobnych) dla zwierząt domowych. **wój iFetch Too NIE jest zabawką dla dzieci.**



Nie próbuj modyfikować iFetch Too ani żadnych składników systemu.

Przejrzyj uważnie wszystkie ostrzeżenia, instrukcje i informacje dotyczące gwarancji. Niezastosowanie się do tych ostrzeżeń i instrukcji spowoduje unieważnienie gwarancji.

Odwiedź goifetch.com, jeśli masz jakiegokolwiek pytania dotyczące korzystania z iFetch.

LISTA CZĘŚCI



CZĘŚĆ	OPIS
A	Jeden (1) iFetch Too
B	Jeden (1) przewód zasilający
C	-Trzy (3) kulki (średnica 2,5 cala)



ORGANIZOWAĆ COŚ

1. Przed pierwszym użyciem użyj ładowarki, aby w pełni naładować wewnętrzną baterię.

Podłącz końcówkę adaptera do dolnej części produktu, a następnie włóż wtyczkę do ściany.

- Pełne naładowanie baterii trwa zwykle 8 godzin, ale za pierwszym razem najlepiej jest ładować ją przez noc lub nawet przez pełne 24 godziny.
- Odłącz przewód od spodu urządzenia i umieść iFetch Too w miejscu, w którym chcesz grać. Aby uzyskać najlepszą wydajność, upewnij się, że iFetch Too znajduje się na płaskiej, równej powierzchni.
- Naciśnij przycisk zasilania, aby włączyć (przycisk powinien zaświecić się na zielono wskazując, że bateria jest w pełni naładowana).
- Jesteś gotowy do gry!

OSTRZEŻENIE

ABY ZAPOBIEC POWAŻNYM OBRAŻENIOM:

- PRZED** każdym użyciem **SPRAWDZIĆ** pod kątem oznak zużycia, korozji i zmęczenia. **NIE** używaj, jeśli jest uszkodzony.
- NIE WOLNO** obsługiwać, gdy jakkolwiek część maszyny jest mokra lub stoi w wodzie. **NIE WOLNO** używać podczas deszczu. Zagrożenie porażeniem prądem elektrycznym może wystąpić, jeśli urządzenie zostanie podłączone do zasilania w czasie lub po wystawieniu na działanie wody.
- NIE** próbuj modyfikować iFetch Too ani żadnego z komponentów systemu

UWAGA: Twój iFetch Too będzie rzucał kulkami przez około 250 startów na w pełni naładowanym akumulatorze.

PRZED ROZPOCZĘCIEM GRY

Sprawdź suwak pod przyciskiem zasilania z tyłu iFetch Too, aby upewnić się, że znajduje się w żądanej pozycji:

- W dół (biały) ograniczy odległość startu do 10 stóp (lepiej do użytku w pomieszczeniach) bez względu na wybraną odległość
- W górę (czerwony) pozwoli na wszystkie ustawienia odległości startu (10, 25, 40 stóp lub „losowe”)

OSTRZEŻENIE

Aby zapobiec POWAŻNYM OBRAŻENIOM LUB USZKODZENIOM MIENIA :

- **NIE** używaj, jeśli jest uszkodzony.
- **NIGDY** nie stój ani nie pozwól swojemu zwierzakowi stać bezpośrednio przed iFetch Too.
- **NIE WOLNO** kierować w kierunku tłukących się przedmiotów, w tym okien, opraw oświetleniowych i ramek do zdjęć.

Naciśnij przycisk z tyłu iFetch , aby włączyć urządzenie. Lampka przycisku zaświeci się, wskazując poziom naładowania akumulatora.

- **Zielony** - w pełni naładowany
- **Żółty** - Poziom naładowania spada lub ładuje się, jeśli ładowarka jest podłączona
- **Czerwony** - bateria jest słaba i wymaga naładowania
- **Miga na czerwono** - bateria jest zbyt słaba, aby działać prawidłowo; przed dalszym użytkowaniem wymagane jest ładowanie

Jeśli przycisk suwaka (pod przyciskiem zasilania) ma kolor czerwony, naciśnij przycisk zasilania, aby przejść do żądanego ustawienia odległości:

- **Jedno niebieskie światło** = 10 stóp/3 metry
- **Dwa niebieskie światła** = 25 stóp/7,5 metra
- **Trzy niebieskie światła** = 40 stóp/12 metrów
- **Jedno niebieskie światło migające losowo** = losowa odległość między 10 a 40 stóp

UWAHI: odległość startu może mieć wpływ stan piłki (np. mokra lub brudna). NIE używaj uszkodzonych piłki z Twoim iFetch Too. Światła wyłączą się po około 30 sekundach, ale iFetch Too pozostanie włączone (w trybie gotowości), dopóki Ty lub Twój zwierzak nie wrzuci na górę kolejnej piłki.

GRAĆ

Gdy iFetch Too jest włączone, włóż tylko jedną (1) kulkę na górę iFetch Too na raz.

Twój iFetch Zbyt uruchamiający się mechanizm szybko zacznie się kręcić. Gdy mechanizm startowy osiągnie swoją prędkość roboczą, kulka wpadnie do rynny i będzie się obracać, dopóki kulka nie zostanie wyrzucona z iFetch Too. Po wyrzeleniu kuli mechanizm startowy szybko zwolni i przestanie się obracać.

W razie potrzeby ponownie dostosuj pozycję swojego iFetch Too.

Używaj pod nadzorem. Uważaj, aby upewnić się, że iFetch Too jest w pozycji pionowej i działa prawidłowo. et fonctionne correctement.

OSTRZEŻENIE

Aby zapobiec POWAŻNYM OBRAŻENIOM LUB USZKODZENIOM MIENIA:

- **NIGDY** nie wkładaj rąk ani palców do iFetch Too ani nie patrz w dół lufy, gdy urządzenie jest włączone lub znajduje się w trybie STAND-BY.
- Upewnij się, że wszystkie osoby i zwierzęta znajdują się z dala od iFetch Too i ścieżki piłki przed włączeniem.
- Używaj **WYŁĄCZNIE** kulek iFetch Too lub kulek o tej samej średnicy (około 2,5 cala) z urządzeniem iFetch Too.
- **NIGDY** nie próbuj używać swojego iFetch Too z jakimkolwiek innym rodzajem piłki lub jakimkolwiek obcymi przedmiotami.
- **NIGDY** nie ćwicz swojego zwierzaka aż do wyczerpania. Wyłącz iFetch Too OFF, gdy zwierzę potrzebuje odpoczynku i regeneracji.
- **ZAWSZE** bierz pod uwagę zdrowie swojego zwierzaka podczas użytkowania.

PO ZABAWIE

1. Wyłącz iFetch Too po użyciu. Naciskaj przycisk, aż przestanie świecić się niebieska strzałka, a kontrolka przycisku zgaśnie.
2. Przechowuj iFetch Too w pomieszczeniu w nocy i po zabawie w czystym, suchym miejscu.

UWAGA: Twój iFetch Too ma odpływ na wypadek pozostawienia go na zewnątrz na deszczu. Jeśli dostanie mokry, cała woda musi całkowicie spłynąć, a Twój iFetch Too powinien całkowicie wyschnąć przed dalszym użytkowaniem. Woda może skorodować wewnętrzne elementy, powodując, że iFetch Too nie będzie już działać prawidłowo.

UWAGA: Możesz zostawić iFetch Too podłączony, jeśli grasz w pobliżu gniazdka. Tosposób, Twoja bateria jest zawsze naładowana i gotowa do pobrania, gdy jesteś.

KONSERWACJA I CZYSZCZENIE

Konserwacja

Wewnętrzna bateria iFetch Too musi być ładowana co najmniej raz na trzy miesiące. Aby uzyskać maksymalną żywotność i wydajność baterii, ładuj jak najszybciej po każdym użyciu. Baterie należy przechowywać w stanie pełnego naładowania. Przechowywanie w stanie rozładowanym spowoduje skrócenie żywotności baterii. iFetch Too należy przechowywać w chłodnym, suchym miejscu. Przechowywanie w temperaturach powyżej 68 stopni F wpłynie na żywotność baterii.

Czyszczenie

Twój iFetch Too nie wymaga regularnego czyszczenia, chyba że jest brudny. Jeśli iFetch wymaga czyszczenia, wyłącz urządzenie i włóż wilgotną szmatkę do górnego lejka i wyrzuć przez przedni zsyg startowy. Ciągnięcie szmatki w przód i w tył (podobne do miotania zębów) zatroszczy się o jeden poziom zabrudzenia. Aby lepiej wyczyścić koła, mocno trzymaj szmatkę po wewnętrznej stronie urządzenia, a następnie ostrożnie włącz urządzenie i naciśnij spust kulowy, aby koła zaczęły się obracać i wycierać o szmatkę. W najgorszym przypadku materiał może się rozerwać lub wyrwać z ręki i wystrzelić, ale nie powinno to uszkodzić urządzenia.



NIE WOLNO używać chemikaliów ani ściernych środków czyszczących.



ZAWSZE wyłączaj iFetch Too przed czyszczeniem.



NIE PRÓBUJ czyścić mechanizmu uruchamiającego.

CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA

Dois-je utiliser uniquement les balles iFetch Too? Czy muszę używać tylko kulek iFetch Too?

Narzędzie iFetch Too jest zoptymalizowane do wystrzeliwania piłek iFetch Too, jednak większość innych piłek, które mają mniej więcej ten sam rozmiar i wagę (np . piłki tenisowe), powinna zostać wystrzelona.

Co się stanie, jeśli wrzucę do lejka inne rzeczy (np . monety, kamienie itp .)?

NIGDY nie wkładaj do iFetch Too niczego innego niż piłki iFetch Too (lub inne piłki wielkości piłki tenisowej), ponieważ nie jest to przeznaczeniem iFetch Too.

Mój pies bardzo się ślini. Czy to problem?

Silny ślinotok może spowodować, że kulki przykleją się lub ześlizgną się z wyrzutni. Jeśli Twój pies jest mocno śliniącym się, zalecamy użycie ręcznika do wycierania piłek po kilku startach lub zastąpienie suchych piłek. Może też zadziałać inna piłka. Skontaktuj się z nami, jeśli potrzebujesz sugestii.

Czy bateria iFetch Too jest bezpieczna?

TAK! Akumulator iFetch Too to szczelny akumulator kwasowo-ołowiowy (SLA) 2 V, 2,3 Ah/20 godz. NIE jest to typ akumulatora litowo-jonowego lub litowo-polimerowego, który został zakazany w liniach lotniczych.

Aby uzyskać więcej często zadawanych pytań, odwiedź goifetch.com.

GWARANCJA

Klienci ze Stanów Zjednoczonych, którzy dokonali zakupu u autoryzowanych sprzedawców w Stanach Zjednoczonych, mają roczną gwarancję producenta, jak opisano poniżej. Gwarancja traci ważność, jeśli produkt zostanie wywieziony poza Stany Zjednoczone.

Klienci z innych krajów, którzy dokonali zakupów u autoryzowanych sprzedawców w swoim kraju, powinni skontaktować się z lokalnym dystrybutorem międzynarodowym w celu uzyskania informacji dotyczących gwarancji. [Linki do międzynarodowych dystrybutorów można znaleźć tutaj.](#)

Jeśli masz jakiegokolwiek pytania dotyczące zakresu gwarancji, skontaktuj się z iFetch za pośrednictwem poczty e-mail pod adresem support@goifetch.com.

iFetch są objęte roczną gwarancją obejmującą wady producenta, przy założeniu normalnego użytkowania. Wadliwe produkty zwrócone do iFetch mogą zostać wysłane z opłaconą wysyłką lub, jeśli zostało to wcześniej zatwierdzone przez iFetch, transportem lądowym UPS z opłaconą przez iFetch. Aby honorować gwarancję, iFetch, według własnego uznania, naprawi wadliwy produkt lub wymieni wadliwy produkt na nowy lub odnowiony.

Zanim iFetch uzna roszczenie gwarancyjne, klient musi:

- przedstawić dowód zakupu,
- uzyskać numer autoryzacji zwrotu towaru (RMA), kontaktując się z iFetch pod adresem support@goifetch.com lub 512-219-3271.

Gwarancja traci ważność, jeżeli:

- produkt został zakupiony i/lub wywieziony poza Stany Zjednoczone,
- produkt był niewłaściwie używany lub
- produkt nie został zakupiony u autoryzowanego sprzedawcy.

iFetch w ramach niniejszej wyraźnej gwarancji na produkt jest, według uznania i na koszt iFetch, naprawa wadliwego produktu, dostarczenie klientowi równoważnego produktu w celu wymiany wadliwego produktu lub, jeśli żadna z powyższych opcji nie jest dostępna, iFetch może zwrot klientowi ceny zakupu zapłaconej za wadliwy produkt. Wszystkie wymienione produkty staną się własnością iFetch. Produkty zastępcze mogą być nowe lub regenerowane. Firma iFetch udziela gwarancji na każdy wymieniony lub naprawiony produkt przez dziewięćdziesiąt dni (90) dni od wysyłki lub pozostałą część początkowego okresu gwarancyjnego, w zależności od tego, który okres jest dłuższy. Wadliwe produkty zwrócone do iFetch muszą być odpowiednio zapakowane, aby zapewnić bezpieczną wysyłkę. Zaleca się, aby przesyłka była ubezpieczona lub została wysłana metodą umożliwiającą śledzenie przesyłki. iFetch nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie podczas wysyłki do iFetch. Naprawiony lub wymieniony przedmiot zostanie wysłany do klienta, na koszt iFetch, nie później niż trzydzieści (30) dni po otrzymaniu przez iFetch wadliwego produktu, a iFetch zachowa ryzyko utraty lub uszkodzenia do momentu dostarczenia przedmiotu do klienta.

GWARANCJA

WYŁĄCZENIA GWARANCYJNE:

iFetch nie będzie ponosić odpowiedzialności w ramach niniejszej ograniczonej gwarancji, jeśli testy i badania ujawnią, że rzekoma wada lub nieprawidłowe działanie produktu nie istnieje lub wynika z:

- Nieprzestrzeganie instrukcji obsługi i konserwacji iFetch ;
- Nieautoryzowana zmiana produktu;
- Warunki pogodowe;
- Uszkodzenie produktu spowodowane przez jakiegokolwiek zwierzę;
- Nadużycie, niewłaściwe użycie, zaniedbanie lub zaniechanie klienta i/lub osób pozostających pod kontrolą klienta; lub
- Działania osób trzecich, zdarzenia losowe, wypadek, pożar lub inne zagrożenia.

WYŁĄCZNA GWARANCJA:

JEŚLI PRODUKT IFETCH NIE DZIAŁA W ZAKRESIE GWARANCJI POWYŻEJ, KLIENTOWI JEST JEDYNYM ŚRODKIEM PRAWNYM W PRZYPADKU NARUSZENIA TEJ GWARANCJI NAPRAWA, WYMIANA LUB ZWROT ZAPŁACONEJ CENY ZAKUPU, ZGODNIE Z OPCJĄ IFETCH. W NAJSZERSZYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO, POWYŻSZE GWARANCJE, WARUNKI, WYRAŻNE LUB DOROZUMIANE, FAKTYCZNE LUB ZGODNE Z PRAWEM, USTAWOWE LUB INNE, W TYM GWARANCJE, WARUNKI LUB WARUNKI WARTOŚCI SPRZEDAŻY, WARTOŚCI SPRZEDAŻY I SATYSFAKCJONUJĄCEJ JAKOŚCI, Z KTÓRYCH WSZYSTKIE SĄ WYRAŹNIE ZRZECZONE. IFETCH NIE PRZYJMUJE ANI NIE UPOWAŻNIA ŻADNYCH INNYCH OSÓB DO PONOSZENIA JAKIEJKOLWIEK INNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI W ZWIĄZKU ZE SPRZEDAŻĄ, KONSERWACJĄ LUB KORZYSTANIEM Z JEJ PRODUKTÓW.

OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI:

KLIENT PONOSI WSZELKIE RYZYKO I ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZWIĄZANE Z UŻYCIEM LUB NIEWŁAŚCIWYM UŻYCIEM TEGO PRODUKTU. W NAJSZERSZYM ZAKRESIE DOPUSZCZALNYM PRZEZ PRAWO, IFETCH WYŁĄCZA DLA SIEBIE I SVOICH DOSTAWCÓW WSZELKĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ, UMOWĄ LUB CZYNNĄ (W TYM ZANIEDBANIA), ZA PRZYPADKOWE, WTÓRNE, POŚREDNIE, SZCZEGÓLNE LUB KARNE ODSZKODOWANIA LUB ODSZKODOWANIA ANI ZYSKÓW ANI ZA JAKIEJKOLWIEK USZKODZENIA LUB ŚMIERĆ ZWIERZĄT LUB OSÓB, WYNIKAJĄCE ZE SPRZEDAŻY, KONSERWACJI LUB KORZYSTANIA Z JEJ PRODUKTÓW, NAWET JEŚLI FIRMA IFETCH LUB JEJ AUTORYZOWANY SPRZEDAWCA ZOSTAŁA POINFORMOWANA O TAKIEJ MOŻLIWOŚCI. WYŁĄCZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ IFETCH BĘDZIE OGRANICZONA DO NAPRAWY, WYMIANY LUB ZWROTU CENY ZAKUPU ZAPŁACONEJ ZA PRODUKT, WEDŁUG OPCJI IFETCH. NINIEJSZE ZRZECZENIE SIĘ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY NIE BĘDZIE NARUSZONE, JEŚLI JAKIKOLWIEK PRZEDSTAWIONY NINIEJSZY ŚRODEK NIE SPEŁNI SWOJEGO ZASADNICZEGO CELU.

ZASTRZEŻENIE:

NIEKTÓRE KRAJE, STANY LUB PROWINCJE NIE ZEZWALAJĄ NA WYŁĄCZENIE LUB OGRANICZENIE GWARANCJI DOROZUMIANYCH LUB OGRANICZENIE SZKÓD PRZYPADKOWYCH LUB WYNIKOWYCH W PRZYPADKU NIEKTÓRYCH PRODUKTÓW DOSTARCZANYCH KONSUMENTOM LUB OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA OBRAŻENIA CIAŁA, WIĘC POWYŻSZE OGRANICZENIA I WYŁĄCZENIA MOGĄ BYĆ OGRANICZONE W APLIKACJA DO CIEBIE. JEŻELI NIE MOŻNA WYŁĄCZYĆ GWARANCJI DOROZUMIANYCH W CAŁOŚCI, BĘDĄ ONE OGRANICZONE DO OKRESU OBOWIĄZYWANIA ODPOWIEDNIEJ GWARANCJI PISEMNEJ. NINIEJSZA OGRANICZONA GWARANCJA I OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI DAJE UŻYTKOWNIKOWI OKREŚLONE PRAWA, KTÓRE MOGĄ SIĘ RÓŻNIĆ W ZALEŻNOŚCI OD LOKALNEGO PRAWA.

PRAWO RZĄDOWE:

NINIEJSZA OGRANICZONA GWARANCJA I OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI PODLEGA PRAWU STANU TEKSAS W USA ORAZ PRAWU STANÓW ZJEDNOCZONYCH, Z WYŁĄCZENIEM ICH ZASAD KOLIZYJNYCH. KONWENCJA NARODÓW ZJEDNOCZONYCH O UMOWACH MIĘDZYNARODOWEJ SPRZEDAŻY TOWARÓW ZOSTAJE NINIEJSZYM WYŁĄCZONA W CAŁOŚCI Z ZASTOSOWANIA DO NINIEJSZEJ OGRANICZONEJ GWARANCJI. WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE NA MOCY MIĘDZYNARODOWYCH I PANAMERYKAŃSKICH KONWENCJI O PRAWIE AUTORSKIM. NIE USUWAJ (ANI NIE POZWALAJ INNYM NA USUWANIE) JAKIKOLWIEK INFORMACJI IDENTYFIKACYJNYCH PRODUKTU, INFORMACJI O PRAWACH AUTORSKICH LUB INNYCH INFORMACJI.

WSKAZÓWKI I SZKOLENIA

Przedstawiamy Twojego psa

Jeśli Twój pies jest niespokojny, zaplanuj przedstawienie mu zabawki przed jej włączeniem.

- Wyjmij iFetch Too z pudełka i umieść go w miejscu, w którym Twój pies może go odkryć. Jako bonus dodaj kilka smakołyków wewnątrz wargi na górze lub w pobliżu produktu i pozwól swojemu psu je odkryć. Chwal swojego psa „dobrym psem!” za każdym razem, gdy wachają lub okazują przyjazne zainteresowanie.
- Bez włączania iFetch Too, pobaw się w aportowanie w jego pobliżu, aby upewnić się, że Twój pies nie jest wrażliwy wokół tego nowego obiektu i zacznij budować pozytywne skojarzenie. Zobaczenie iFetch Too oznacza, że nadszedł czas na pobranie !
- Dobre nawyki na wczesnym etapie, prowadząc psa za iFetch Too, zanim rzucisz go za każdym razem.

Psy boją się hałasu

iFetch Too jest dość cichy, z wyjątkiem warkotu, gdy wystrzeliwuje piłkę . Jeśli Twój pies boi się hałasu, wprowadzaj iFetch Too stopniowo, aby przyzwycząić go do dźwięku bez niepokojenia go. Zalecamy najpierw przetestowanie psa pod kątem wrażliwości na dźwięk z daleka.

Rzuć piłkę i, gdy twój pies jest daleko, wystrzel kolejną piłkę z iFetch Too (lub przytrzymaj dźwignię wewnątrz w dół), aby wydać dźwięk startu. Powtórz to kilka razy i obserwuj reakcję psa. Gdy już się do tego rozgrzeją, hałas kojarzy im się z czymś pozytywnym - rzucaną piłką!

Uczenie polecenia „upuść”

Voici quelques conseils utiles pour apprendre aux chiens à laisser tomber la balle dans le haut de l' iFetch Too afin de lancer la récupération par eux-mêmes:

- Aby opanować „Drop”, zacznij od opanowania „Take”. Na początek treningu zalecamy użycie dwóch piłek iFetch . Pomoże również mieć pod ręką plastikową miskę.
- Przytrzymaj pierwszą piłkę (lub połóż ją na ziemi) i powiedz swojemu psu, aby ją „wziął”. (Trzymaj drugą piłkę w tylnej kieszeni lub w drugiej ręce za plecami.)
- Gdy twój pies podniesie pierwszą piłkę, odkryj drugą piłkę i powiedz mu, aby „upuścić” pierwszą. Trzymaj rękę pod pierwszą piłką, aby ją złapać, lub użyj plastikowej miski, aby złapać piłkę, gdy pies ją upuszcza. Jak tylko ją upuści, w nagrodę rzuć drugą piłkę.
- Jeśli „wziąć” psa jest zbyt mocne (tj. bardziej przypomina ugryzienie), spróbuj umieścić piłkę na drewnianej łyżce do serwowania i ponownie go „wziąć”. Twój pies nauczy się pracować wokół łyżki, aby zdobyć piłkę i stanie się bardziej świadomy swojego ugryzienia.
- Powtarzaj ten proces, aż pies z radością weźmie i upuści piłkę do ręki lub do miski.

Uwaga: jeśli druga kula nie działa jako motywacja do polecenia upuszczenia, spróbuj zamiast tego użyć poczęstunku jako nagrody.

WSKAZÓWKI I SZKOLENIA

Przynoszenie piłki z powrotem

Jeśli Twój pies lubi się bawić, trzymaj się z daleka, zamiast przynosić piłkę z powrotem, wypróbuj te wskazówki:

- Zalecamy trening z iFetch Too z psem na długiej smyczy (30 stóp). Gdy pies wróci, po prostu poprowadź go, zmniejszając luz na smyczy, aby nie uciekł.
- Użyj polecenia „tutaj”, prowadząc ich z tropem. Pamiętaj, aby używać dużo pochwał, gdy przychodzą do ciebie, zwłaszcza jeśli przychodzą do ciebie bez pomocy ołowiu. Druga osoba może również stać w pobliżu, aby pomóc zaprowadzić psa z powrotem do trenera i iFetch .
- Ważne jest, aby dać psu czas na zastanowienie się, rozwiązanie problemów, a następnie podniesienie piłki i przyniesienie jej do siebie. Unikaj zbyt częstego powtarzania polecenia, ponieważ może to ich przytłoczyć i wywołać większą frustrację.
- Pamiętaj: pies, który uwielbia aportować, znajdzie sposób na zabawę w aportowanie. Przerwy też pomagają!

Utrzymywanie zaangażowania psa

Jeśli Twój pies konsekwentnie rezygnuje z iFetch Too, zanim to zrobisz, grasz zbyt długo. Spróbuj skrócić grę - zatrzymuj akcję, gdy pies chce więcej. Dwie minuty ciekawej zabawy to lepsze niż dziesięć minut nudy psa.

Bezpieczna odległość

Proszę nauczyć psa pozostawania za produktem (lub z boku), aby był bezpieczny. W najwyższym ustawieniu startu (40 stóp) piłka porusza się z prędkością, która może zranić psa, zwłaszcza jeśli stoi bezpośrednio przed nią. Niektóre psy są tak podekscytowane, że skaczą przed piłkę podczas jej wystrzeliwania. Jeśli tak się stanie, zalecamy wyłączenie produktu, nauczanie ich siedzenia za nim, a następnie rzucenie piłki (siebie) przed ponownym włączeniem iFetch Too. Możesz także nauczyć psa „znakowania” lub pozostawania w bezpiecznej odległości przed maszyną i z dala od przedniego spadochronu.

Zaprojektowaliśmy iFetch Too z otworem odchylonym do tyłu, aby zachęcić psa do wrzucenia piłki od tyłu. Zaprojektowaliśmy również zabawkę tak, aby natychmiast wystrzeliła piłkę, aby dać psom mniej czasu na ustawienie się przed spadochronem. Podczas gdy większość psów szybko uczy się, gdzie stać, aby uniknąć uderzenia, należy nadzorować, dopóki pies nie zostanie w pełni wyszkolony.

Conseils d'entraînement généraux

- Trenuj z iFetch Too najwyżej trzy razy dziennie i tylko przez 10-15 minut na raz. W ten sposób aportowanie pozostaje zabawą i nie staje się obozem treningowym.
- Jeśli czujesz, że Twój pies jest sfrustrowany i nie jest w stanie wbić piłki do iFetch , po prostu pracuj nad wzmocnieniem zachowania względem iFetch i upewnij się, że Twój pies zostanie nagrodzony.
- Zaplanuj swój trening w pomieszczeniu lub obszarze, w którym jest jak najmniej zakłóceń. Upewnij się, że obszar jest wolny od innych zabawek, innych ludzi i innych psów. (uwaga : korytarze działają dobrze!)
- Jeśli twój pies próbuje zdobyć nagrodę poprzez inne zachowania (np . przewracanie się, podskakiwanie, potrząsanie łapami itp.), ważne jest, abyś NIE nagradzał tych zachowań.
- Ciesz się tym czasem więzi ze swoim pupilem. Łatwo się denerwować, jeśli nie odbierają tego od razu. Ale pamiętaj, że ten czas z twoim szczeniakiem jest cenny. Uwielbiają mieć twoją pełną uwagę.

DOSTĘPNE RÓWNIEŻ Z IFETCH

iFetch oferuje pełną gamę zabawek do pobierania, gier mózgowych i zabawek do kopania. Sprawdź goifetch.com, aby dowiedzieć się więcej i robić zakupy już teraz.



iFetch

Mamy też wyrzutnię dla małych psów! iFetch wypuszcza minipiłkę tenisową (średnica 1,5") o długości 10, 20 lub 30 stóp. Można ją podłączyć lub używać z sześcioma bateriami typu C-cell.



iFetch Frenzy

iFetch Frenzy to szybka, nieelektroniczna gra mózgowa dla małych i średnich psów. Twój pies umieszcza minipiłkę tenisową w górnej części zabawki, a następnie wspina się po piłkę, która toczy się z jednego z trzech zsypów na dole.



iDig Stay

iDig Stay to pierwsza w swoim rodzaju zabawka do kopania dla każdej rasy. Ukryj ulubione zabawki lub smakołyki swojego psa w trzech kłapkach wewnątrz zabawki i patrz, jak kopią, aby znaleźć skarb.



iDig Go

iDig Go to tkaninowa, wysuwana wersja iDig Stay. Ukryj ulubione zabawki lub smakołyki Twojego psa w trzech kłapkach i patrz, jak wykopują skarb. Składa się w celu łatwego przechowywania.



Firma iFetch została założona w 2013 roku przez dziadka Denny'ego Hamilla i jego nastoletniego wnuka Granta. Wynaleźli wyrzutnię kulek iFetch w swoim garażu, zachęceni przez nieustanne dążenie ich psa Prancera do pełnoetatowego partnera do aportowania. Kilka lat później iFetch jest nadal sprawą rodzinną. „Bapa ” Denny jest dyrektorem generalnym, jego córka Debbie zajmuje się marketingiem i operacjami, a Grant pracuje na pełny etat w zakresie sprzedaży i obsługi klienta. Serdecznie dziękujemy za wsparcie naszego niezależnego, małego biznesu!



DOŁĄCZ DO PACZKI

Jeśli podobają Ci się Twoje produkty iFetch , zostaw nam opinię. Twoja pozytywna opinia pomaga w rozwoju naszej małej firmy.

Urządzenie zostało zatwierdzone do użytku w krajach UE i dlatego posiada oznaczenie **CE**. Cała niezbędna dokumentacja jest dostępna na stronie internetowej: www.obroza-elektryczna.pl Zmiany parametrów technicznych, funkcji i błędy w druku są zastrzeżone.

Serwis i dystrybucja

Reedog s.r.o

Sedmidomky 459/8

101 00 Praga 10

Czechy

Tel: +48 579 061 399

E-mail: info@obroza-elektryczna.pl