


PETKIT™

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

PETKIT YUMSHARE SZÓLÓ KAMERAVAL
SMART PET ETETÉS



Kérjük, a termék használata előtt figyelmesen olvassa el a
használati útmutatót, és őrizze meg megfelelően.


V1.0-2023.11

TARTALOMJEGYZÉK


TERMÉKLISTA	3
TERMÉKLEÍRÁS	4
TERMÉK TELEPÍTÉSE	5
HOGYAN KELL HASZNÁLNI	7
AZ ALKALMAZÁS FUNKCIÓJÁNAK LEÍRÁSA	12
TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS	25
VIDEÓ ÚTMUTATÓ	27
ALAPVETŐ ELŐÍRÁSOK	27
ÜZENET ÉRTÉKES ÜGYFELEINKNEK	28
HASZNÁLATI BIZTONSÁGI ÚTMUTATÓ	28

01 TERMÉKLISTA


* Kérjük, győződjön meg arról, hogy az alábbi tartozékok teljesek a telepítés és használat előtt.
(Az elemek vagy csavarhúzók nincsenek felszerelve, azokat külön kell megvásárolni)




Fő egység




Food Bowl



Hopper



Adapter





Szárítószer




Használati utasítás

*Megjegyzés: a jobb felhasználói élmény érdekében rendszeres termékfejlesztéseket hajtunk végre.
A termék képei csak illusztrációk. A tényleges termék eltérhet a dobozon látható képtől. Az esetleges eltérésekért kérjük, nézze meg a tényleges terméket.

02 TERMÉKLEÍRÁS



A fő egység
hátlja



A fedél belseje



03 TERMÉK TELEPÍTÉSE

3.1 A főegység beszerelése Helyezze

a főegységet vízszintes talajra vagy asztalra.


Helyezze be a garatot, igazítsa a bevágásokat mindkét oldalon a fő egység PUSH gombjához, és helyezze függőlegesen lefelé.

Nyomja meg és tartsa lenyomva a PUSH gombokat, amíg teljesen be nem akadnak a hornyokba. Helyezze az edényt az edénytartóba.



3.2 A tápegység csatlakoztatása Húzza ki a

hálózati adapter kábelét, és csatlakoztassa a hátul lévő tápbemenethez.



3.3 A tartalék akkumulátorok behelyezése


Vegye ki a csavart, és vegye le az akkumulátorfedelelet.

Vegyen elő 5 db AAA elemet, és helyezze be őket az elemtartóba. (ügyeljen a pozitív és negatív végek irányára)

Helyezze vissza az elemtartó fedelét, és húzza meg a csavart. Válassza ki, hogy behelyezi-e az akkumulátorokat a személyes tényleges használati igények alapján. (Az elemeket külön kell megvásárolni, és csak alkáli elemek használhatók)

***Megjegyzés:** Ha az akkumulátor lemerült, kérjük, időben cserélje ki az elemeket. Ellenőrizze és cserélje ki az elemeket, mielőtt huzamosabb ideig felügyelet nélkül hagyná a készüléket.

Alja a
fő egység





AAA lúgos
akkumulátorok *5



3.4 A szárítószer beszerelése

Nyomja meg a fedélkioldó gombot jobbra az ábrán látható módon, majd húzza felfelé a fedél eltávolításához.

Nyissa ki a nedvszívó rekeszt, tegye bele a szárítószer, és zárja le a szárítószer rekesz.




04 HOGYAN KELL HASZNÁLNI

4.1 Állateledel hozzáadása Nyissa


ki a fedelet az állateledel hozzáadásához, és ne lépje túl a MAX vonalat.

* Száraz élelmiszer ajánlott apríték mérete 12 mm (0,47 hüvelyk)

A fagyasztva szárított élelmiszerek ajánlott apríték mérete 9 mm (0,35 hüvelyk)



Fedje le a fedelet: Helyezze be a fedél hátsó részét a garat feletti két lyukba.




4.2 Jelzőlámpa

A jelzőfény be-/kikapcsolható az alkalmazásban.


A jelzőfény nem világít akkumulátoros üzemmódban.

Jelző lámpa	Állapot
A fehér fény lassan villog	Az eszköz nincs csatlakoztatva Wi-Fi
A fehér fény gyorsan villog	Az eszköz csatlakozik a következőhöz Wi-Fi
A fehér fény folyamatosan világít	Az eszköz Wi-Fi hálózathoz csatlakozik (A kamera nem működik)
A zöld fény folyamatosan világít	Az eszköz Wi-Fi hálózathoz csatlakozik (A kamera működik)



4.3 Kézi adagolás

Tartsa lenyomva az adagoló gombot az étel adagolásához. Az ételkiadás leállításához engedje fel a gombot.




4.4 Alkalmazások összerendelése és aktiválása

Töltse le és telepítse a PETKIT alkalmazást:



Töltse le a PETKIT alkalmazást az App Store-ból vagy az Android Store-ból



Eszköz hozzáadása

Nyissa meg a PETKIT alkalmazást, és lépjen be a kezdőlapjára; kattintson a „+” gombra az oldal jobb felső sarkában a „PETKIT YUMSHARE SOLO WITH CAMERA” kiválasztásához és hozzáadásához.





*Megjegyzés: A lehető legjobb felhasználói élmény és a funkcionális optimalizálás érdekében a termék firmware-ét rendszertelenül frissítik. Kérjük, tekintse meg a tényleges helyzeteket, és azonnal frissítse a firmware-t a PETKIT App segítségével.

Indítsa el a kapcsolatot

Indítási állapotban tartva lenyomva a Wi-Fi beállítás gombot 5 másodpercig, amíg az eszköz jelzőfénye gyorsan villogni nem kezd; kattintson a Tovább gombra a Wi-Fi konfigurálásához, és az alkalmazás elkezd csatlakozni az eszközhöz. Kérjük, várja meg, amíg az alkalmazás megjeleníti a konfigurációt.


***Ez a termék támogatja a 2,4 GHz-es Wi-Fi-t, de az 5 GHz-et nem. Kérjük, ellenőrizze, hogy bekapcsolta-e a 2,4-es sávot, amikor csatlakoztatja az eszközt az internethez.**



*Megjegyzés: A lehető legjobb felhasználói élmény és a funkcionális optimalizálás érdekében a termék firmware-ét rendszeresen frissítik. Kérjük, tekintse meg a tényleges helyzeteket, és azonnal frissítse a firmware-t a PETKIT App segítségével.

Olvassa el a használati útmutatót


Ha a készülék első alkalommal sikeresen csatlakozik a PETKIT App-hoz, az állatok biztonsága és a termék megfelelő használata érdekében kérjük, figyelmesen olvassa el a használati útmutatót, és használja a terméket az utasításoknak megfelelően.



*Megjegyzés: A lehető legjobb felhasználói élmény és a funkcionális optimalizálás érdekében a termék firmware-ét rendszeresen frissítik. Kérjük, tekintse meg a tényleges helyzeteket, és azonnal frissítse a firmware-t a PETKIT App segítségével.

AZ ALKALMAZÁS LEÍRÁSA 05 FUNKCIÓK

5.1 Az eszköz kezdőlapja



Valós idejű videó

Nézze meg kedvence állapotát valós időben.

VLOG

Kattintson **Megj**, és a rendszer fog automatikusan generál vlogokat kedvencedről. Ebben a részben az elmúlt 7 nap videója látható.

YUMSHARE ma (idővonal)

A rögzített klipek a látogatás, evés kategóriába sorolhatók és az AI algoritmuson keresztül táplálkozik. Bármelyikre kattinthat további részletekért.

*Csak a képek tekinthetők meg, ha nincs előfizetve a PETKIT Care+ Cloud Service szolgáltatásra. Kérem iratkozzon fel a Szolgáltatásra, ha olyan funkciókat szeretne, mint a teljes klipek, pillanatok lejátszása és a lejátszás felgyorsítása. A konkrét szabályokat a PETKIT Care+ szolgáltatási szerződésben találja.

Funkcióbillentyűk


*Megjegyzés: A lehető legjobb felhasználói élmény és a funkcionális optimalizálás érdekében a termék firmware-ét rendszertelenül frissítik. Kérjük, tekintse meg a tényleges helyzeteket, és azonnal frissítse a firmware-t a PETKIT App segítségével.

A funkcióbillentyűk leírása



Extra etetés

Kattintson rá, hogy azonnali ételt adagoljon kedvenceinek.
(A távirányító támogatott.)




Intercom

Nyomja meg hosszan az „Intercom” gombot, és az adagoló egyszerre sugározza, amit mondott, így valós időben folytathat párbeszédet kedvenceivel.



A hangját csak videók lejátszásakor hallja.
(Először be kell kapcsolnia a mikrofont az alkalmazáson keresztül.)




*Megjegyzés: A lehető legjobb felhasználói élmény és a funkcionális optimalizálás érdekében a termék firmware-ét rendszertelenül frissítik. Kérjük, tekintse meg a tényleges helyzeteket, és azonnal frissítse a firmware-t a PETKIT App segítségével.



Táplálkozási tervek

Állítsa be az etetési időt és az adagokat, hogy kedvence időben táplálkozzon.





*Megjegyzés: A lehető legjobb felhasználói élmény és a funkcionális optimalizálás érdekében a termék firmware-ét rendszertelenül frissítik. Kérjük, tekintse meg a tényleges helyzeteket, és azonnal frissítse a firmware-t a PETKIT App segítségével.

5.2 A videók lejátszásának három módja

Ha előfizet a PETKIT Care+ Cloud Service szolgáltatásra, kattintson az eszköz kezdőlapján az Idővonalra a teljes klipek lejátszásához, emelje ki a gyorsítási opciókkal.


Jelölje ki a lejátszást
Az idővonalon rákattintva megtekintheti a felgyorsított 4 másodperces videók előnézetét.



*Megjegyzés: A lehető legjobb felhasználói élmény és a funkcionális optimalizálás érdekében a termék firmware-ét rendszertelenül frissítik. Kérjük, tekintse meg a tényleges helyzeteket, és azonnal frissítse a firmware-t a PETKIT App segítségével.

Teljes klip lejátszása


A teljes videoklipek megtekintéséhez állítsa a címkét „Lejátszás” értékre.



*Megjegyzés: A lehető legjobb felhasználói élmény és a funkcionális optimalizálás érdekében a termék firmware-ét rendszertelenül frissítik. Kérjük, tekintse meg a tényleges helyzeteket, és azonnal frissítse a firmware-t a PETKIT App segítségével.

Lejátszás felgyorsítása

Teljes videoklipek lejátszásakor kattintson a **jobb** felső sarokban található „ikonra a kívánt sebesség kiválasztásához, vagy tartsa lenyomva a videokocka közepét, hogy közvetlenül 2x lejátszásra váltson.





*Megjegyzés: A lehető legjobb felhasználói élmény és a funkcionális optimalizálás érdekében a termék firmware-ét rendszertelenül frissítik. Kérjük, tekintse meg a tényleges helyzeteket, és azonnal frissítse a firmware-t a PETKIT App segítségével.

5.3 Videoklipek törlése

Jogosult bármely videó törlésére.

1. módszer: Töröljön videókat az idővonalról;
2. módszer: Töröljön videókat a VLOG-ban. Kattintson az eltávolítani kívánt videóra, állítsa a lejátszási címkét „Teljes” értékre, majd kattintson a jobb felső sarokban található „ikonra a videó törléséhez.




*Megjegyzés: A lehető legjobb felhasználói élmény és a funkcionális optimalizálás érdekében a termék firmware-ét rendszertelenül frissítik. Kérjük, tekintse meg a tényleges helyzeteket, és azonnal frissítse a firmware-t a PETKIT App segítségével.

5.4 Adatvédelem

Kameraengedélyek: Ön jogosult a kamerát szükség szerint be- vagy kikapcsolni.





Ha ki van kapcsolva, a videofelvételt nem sikerül rögzíteni.



*Megjegyzés: A lehető legjobb felhasználói élmény és a funkcionális optimalizálás érdekében a termék firmware-ét rendszeresen frissítik. Kérjük, tekintse meg a tényleges helyzeteket, és azonnal frissítse a firmware-t a PETKIT App segítségével.


(1) Szabja testre a kamera észlelési időtartamát
Személyre szabhatja a kamera bekapcsolásának időtartamát, és ezeken túl a kamera automatikusan kikapcsol.



*Megjegyzés: A lehető legjobb felhasználói élmény és a funkcionális optimalizálás érdekében a termék firmware-ét rendszertelenül frissítik. Kérjük, tekintse meg a tényleges helyzeteket, és azonnal frissítse a firmware-t a PETKIT App segítségével.

(2) A jelzőfény állapota

Amikor a kamera be van kapcsolva, a fény zölden világít; amikor o, a fény fehér.





*Megjegyzés: A lehető legjobb felhasználói élmény és a funkcionális optimalizálás érdekében a termék firmware-ét rendszertelenül frissítik. Kérjük, tekintse meg a tényleges helyzeteket, és azonnal frissítse a firmware-t a PETKIT App segítségével.

Mikrofon engedélyek

Ön jogosult a mikrofont szükség szerint be- vagy kikapcsolni.



Ha ki van kapcsolva, nincs hang egyetlen videofelvételnél sem.




*Megjegyzés: A lehető legjobb felhasználói élmény és a funkcionális optimalizálás érdekében a termék firmware-ét rendszertelenül frissítik. Kérjük, tekintse meg a tényleges helyzeteket, és azonnal frissítse a firmware-t a PETKIT App segítségével.

Valós idejű adatvédelem

Ha ez a funkció be van kapcsolva, minden valós idejű videó képkocka elmosódik, hogy megvédje a magánéletét, amikor belép az eszköz kezdőlapjára.

Valós idő
keret magánélet



*Megjegyzés: A lehető legjobb felhasználói élmény és a funkcionális optimalizálás érdekében a termék firmware-ét rendszertelenül frissítik. Kérjük, tekintse meg a tényleges helyzeteket, és azonnal frissítse a firmware-t a PETKIT App segítségével.

5.5 További megjegyzések

A felhőben tárolt ciklikus videók

A lejátszott tartalmak időkorlátos ciklikus tároláson alapulnak, és az időkorláton kívüli adatokat időszakonként törli. Az összes videó letölthető és megtekinthető a telefon helyi és alkalmazásalbumaiban. (pl. a 7 napos videóhurok azt jelenti, hogy az elmúlt 7 napban tárolt videók vagy képek a mai nap kivételével megmaradnak, és közben az utolsó 7 nap előtti nap tartalma automatikusan törlődik.)

PETKIT Care+ Cloud Service


Az alkalmazáson keresztül minden kamerával ellátott feederhez megvásárolhatja a Szolgáltatást, hogy élvezhesse az olyan szolgáltatásokat, mint a kisállat-felderítés, a Cloudban tárolt Full HD videók és a HD Moments, amelyek a tényleges leírás tárgyát képezik. A Szolgáltatás többszöri megvásárlása támogatott. A PETKIT sta a megvásárolt szolgáltatás attribútumai szerint biztosítja Önnek a szolgáltatás frissítését vagy bővítését. A Cloud Service évente egyszer átvihető másik eszközre. Felhívjuk figyelmét, hogy a Cloud Service egy virtuális termék, így a vásárlás után nem téríthető vissza.




Kattintson a PETKIT Care+ Cloud Service Szerződés elemeinek megtekintéséhez.

06 TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS


Nyissa ki a fedelet a szárítószer eltávolításához, majd távolítsa el az edényt.



Tartsa középső ujjával a PUSH gombokat a fő egység mindkét oldalán, és egyidejűleg húzza fel a garat eltávolításához.




Húzza ki az ételadagoló lapátokat a garatban.




Forgassa el az óramutató járásával megegyező irányba a járókerék fedelének eltávolításához, és vegye ki a járókereket.

Alja a
tartály



Forgassa el az óramutató járásával megegyező irányba



Tisztítsa meg egymás után a garatot, a lapátokat, a járókerék fedelét, a járókereket, a felső fedelet és az ételtálat. Javasoljuk, hogy adjon hozzá megfelelő mennyiségű mosószert és alaposan öblítse le.

Levegőtisztítás, várja meg, amíg minden alkatrész teljesen megszárad, és egymás után szerelje vissza őket.

(*A tisztítás és karbantartás részletes lépéseiről tekintse meg a megfelelő videót.)



Ügyeljen arra, hogy szivaccsal vagy ronggyal tisztítsa meg a garat belsejét, ne használjon kemény anyagú tisztítószerszámokat, hogy elkerülje a műanyag alkatrészek megkarcolását és az érzékelő normál működését. A főegység nem meríthető vagy áztatható vízbe, nedves törölkendővel törölhető.

07VIDEÓ ÚTMUTATÓ

7.1 Videó a telepítésről és használatról Kérjük, másolja ki a videó URL-címét, és nyissa meg böngészőjében a videó megtekintéséhez.

<https://youtu.be/TWpWSRLi6fg>

7.2 Videó a tisztításról és karbantartásról Kérjük, másolja ki a videó URL-címét, és nyissa meg böngészőjében a videó megtekintéséhez.

<https://youtu.be/Rfj6vm6sF40>

08 ALAPVETŐ ELŐÍRÁSOK

termék név	PETKIT YUMSHARE SZÓLÓ KAMERA INTÉZETES KEDVEZETŐVEL
Termékkód	P571
termék méretek	316 * 186 * 296 mm (12,4 * 7,3 * 11,7 hüvelyk)
Kapacitás	3L
Névleges bemenet	6V 
Névleges teljesítmény	4W
Vezetéknélküli kapcsolat	Wi-Fi
Hatály	macskák és kistestű kutyák

ÜZENET ÉRTÉKES 10 ÜGYFÉLÜNKNEK

- Köszönjük, hogy a PETKIT YUMSHARE SOLO WITH CAMERA SMART PET megvásárlását választotta FEEDER.
- Kérjük, figyelmesen olvassa el a használati útmutatót a termék használata előtt. A termék üzembe helyezésével és használatával elismeri, hogy már elolvasta és elfogadta az alább felsorolt biztonsági irányelveket.
- Nem vállalunk felelősséget az ebből eredő balesetekért vagy sérülésekért a termék nem megfelelő használatából ered.
- A PETKIT fenntartja a értelmezés és a lektorálás jogát.

11 FELHASZNÁLÓI BIZTONSÁGI ÚTMUTATÓ

* Az alábbiakban ismertetett biztonsági útmutatók be nem tartása a termék meghibásodásához vagy más előre nem látható hibához vezethet.

- Kérjük, telepítse és használja a terméket a Felhasználói kézikönyvben leírtak szerint.
- Ne próbálja meg erővel szétszerelni a fényképezőgépet.
- Ne karcolja vagy fényesítse a fényképezőgépet éles tárgyakkal.
- Csak beltéri használatra. Ne tegye ki a terméket közvetlenül a napfény hatásának huzamosabb ideig. Ne helyezze nyílt láng közelébe.
- Kérjük, vegye figyelembe, hogy ez a termék biztonságos alacsony feszültségen működik, de a vezetékeket rágszáló háziállatok továbbra is elektromos szivárgás veszélyét jelenthetik. Javasoljuk, hogy tegyen intézkedéseket ennek megakadályozására, például rögzítse és rejtse el a tápkábelt a termék használata közben. Ha úgy találja, hogy kedvencei rájárák a kábelt, azonnal állítsa le őket.
- Kérjük, használja az eredeti adaptert, különben károsíthatja a készüléket vagy biztonsági kockázatokat okozhat.
- Győződjön meg arról, hogy a készülék vízszintes felületre van helyezve. Ne döntse fel a készüléket, különben előfordulhat nem működik megfelelően.
- Ne dobjon be minden száraz állateledelt az élelmiszertároló edénybe vagy a készülékbe nem fog megfelelően működni, és akár a kedvence biztonságát is veszélyeztetheti.
- Annak érdekében, hogy kedvence ne borítsa fel ezt a készüléket, javasoljuk, hogy helyezze a sarokba vagy falhoz.
- Kérjük, ne helyezze magas helyre a készüléket, nehogy a készülék leessen, és megsérüljön háziállatában, vagy anyagi károkat okozzon.
- A termék fő egységét tilos vízbe áztatni vagy vízbe meríteni, és a gépet ne használja nedves környezetben.
- Ha nem szeretné használni a készüléket, vegye ki az akkumulátort, és húzza ki a konnektorból hálózati adaptert, és tárolás előtt tisztítsa meg és szárítsa meg a készüléket.
- Kérjük, húzza ki a tápkábelt a készülék mozgathatása előtt.
- Gyermeknek ezt a terméket felnőtt irányítása mellett használhatják.
- A biztonsági kockázatok elkerülése érdekében a javításokat szakember irányítása mellett kell elvégezni.
- Ha ki kell mennie, ellenőrizze az akkumulátort az elemtartóban, hogy megbizonyosodjon róla az akkumulátor kellően fel van töltve (ez a készülék csak alkáli elemeket tud használni).

A készüléket az EU-országokban engedélyezték, ezért CE jelöléssel látták el. Minden szükséges dokumentáció elérhető a www.elektro-nyakorvek.hu weboldalon. A műszaki paraméterek, tulajdonságok és nyomtatási hibák változtatása fenntartva.

Szervizközpont és disztribúció

Reedog, sro

Sedmidomky 459/8 101 00

Praha 10

Telefon: +36 21 300 7514

E-mail: info@elektro-nyakorvek.hu