

Tartalmazza a csomagot

- BarkWise™ Complete
- AC adapter
- Nylon szíj
- Távírányító

Elkezdni

BarkWise™ vezérlőpult



1. Töltse fel

Mielőtt elkezdené, töltse a BarkWise™-t legalább 2 órán keresztül. A kék LED kigyullad és töltés közben égve marad. Az akkumulátor élettartama használatától függően 12-24 óra.

A legjobb eredmény érdekében éjszaka töltse fel. Ezzel a kutyája is kipihenheti magát a napi edzésből.

2. Állítsa be az ugatásérzékelőt

Az ugatásérzékenység csúszkája a kutya ugatásához igazítja az egység érzékenységét. Kezdje azzal, hogy a kéregérzékenység csúszkáját alacsonyra állítja. Javasoljuk, hogy állítsa be a csúszkát az R felett a „BARK” menüben. Ha az érzékelő túl magas, a nyakörv túl gyakran aktiválódhat, ami megterhelheti a kutyát és akadályozhatja az edzést.

MEGJEGYZÉS: Csak akkor emelje meg az érzékenységi szintet, ha a készülék nem reagál a kutya ugatására. Ügyeljen arra, hogy kutyájának legyen ideje hozzászokni a nyakörvhöz. Javasoljuk, hogy várjon 2-3 hetet a beállítások módosítása előtt.



3. Válassza ki a képzési típus(oka)t

Vezérlőpult konfigurációja

A BarkWise™ a hang, a rezgés és a távirányítás edzés kombinációját kínálja. Itt választhatja ki a kutyája egyedi igényeinek megfelelő lehetőségeket.

Sokan szeretnek „FEL-FEL-LE” konfigurációval kezdeni, ahogy az az oldal jobb felső sarkában lévő diagramon is látható.

Ha csak távoli edzéssel szeretne kezdeni, állítsa a kapcsolót: LE-LE-LE.

MEGJEGYZÉS: Ha segítségre van szüksége a döntésben, csak hívjon minket, vagy küldjön üzenetet. Az összes elérhetőség az útmutató végén található.

Konfigurációs lehetőségek


Beállítás	REM (Távoli)	AUD (Hang)	VIB (Rezgés)
(fel) 	Automatikus ugatásérzékelés BE Távoli aktiválás <small>TOVÁBB</small>	Ultrahangos hang <small>TOVÁBB</small> Hallható hang KI	Rezgés KI
(le) 	Automatikus ugatásérzékelés KI Távoli aktiválás <small>TOVÁBB</small>	Ultrahangos hang <small>TOVÁBB</small> Hallható hang BE	Rezgés BE

4. Kapcsolja be

Nyomja meg és tartsa lenyomva a bekapcsológombot körülbelül 8 másodpercig a bekapcsoláshoz. Ekkor egy kék fény villog, és 3 sípoló hangot hall.

A készülék kikapcsolásához egyszerűen nyomja meg és tartsa lenyomva a bekapcsológombot ismét, amíg meg nem jelenik a piros lámpa, és 1 sípoló hangot nem hall.

A BarkWise™ használata közben a kék fény villogni kezd, amikor a nyakörv aktiválódik. A piros fény villogni fog, ha a készüléket tölteni kell.



5. Helyezze a kutyájára

- Távolítsa el minden egyéb nyakörvet vagy zajos címkét.
- Bármilyen gallér felszerelésekor hagyjon két ujjnyi távolságot közöttük a nylon szíj és a kutya nyaka. Ennek nem kell lennie túl szoros.
- Ha a gallér túl hosszú, vágja le a nylon szíjat a megfelelőre hosszában, és óvatosan lezárjuk a levágott végét lánggal, mint szükséges.
- Rendszeresen ellenőrizze a nyakörvet a megfelelő illeszkedés érdekében.



6. Típek a legjobb eredmény eléréséhez

- Győződjön meg arról, hogy a nyakörv aktiválódik, amikor kutyája ugat, de ne gyakrabban. A megfelelő képzés kulcsa a következetesség.
 - Miután megtalálta a legjobb beállításokat kutyája számára, hagyjon 2-3 hetet az optimális edzésre (egyes rossz szokások több időt vesz igénybe helyes, mint mások).
 - Ha kívánja, használja a mellékelt távirányítót a BarkWise™ manuális aktiválásához. A távirányító manuálisan aktiválhatja a BarkWise™ akár 75 láb (22 m) távolságból. Ez akkor hasznos, ha kutyáját arra tanítja, hogy megállítson más nem kívánt viselkedést, mint pl ugrálás vagy ásás.
- Ne feledje: Ha bármilyen kérdése van az út során, kérdezzen!

További részletek

Itt vagyunk, hogy segítsünk

Lépjön kapcsolatba velünk

Ingyenesen hívható: 1-800-657-8214 Weboldal: www.ultimatebarkcontrol.com
Az Egyesült Államokon kívül: 1-541-245-4488 E-mail: customerservice@goodlifeinc.com

Ez az eszköz megfelel az FCC-szabályok 15. részének. A működésre a következő két feltétel vonatkozik: (1) ez az eszköz nem okozhat káros interferenciát, és (2) ennek az eszköznek el kell viselnie minden interferenciát, beleértve a nem kívánt működést okozó interferenciát is.

Vigyázat

A felelős fél által kifejezetten nem jóváhagyott változtatások vagy módosítások érvényteleníthetik a felhasználó jogosultságát a készülék használatára.

Figyelem

Robbanásveszély, ha az akkumulátort nem megfelelő típusúra cserélik. A használt elemeket az utasításoknak megfelelően ártalmatlanítsa. Ennek a terméknek olyan adatterről kell táplálnia, amely képes megfelelni az LPS-nek. A maximális üzemi hőmérséklet 45°C.

Jegyzet

Ezt a berendezést tesztelték, és megállapították, hogy megfelel a B osztályú digitális eszközökre vonatkozó határértékeknek, az FCC-szabályok 15. része szerint. Ezeket a határértékeket úgy alakították ki, hogy egyszerű védelmet nyújtsanak a káros interferencia ellen lakossági telepítés során. Ez a berendezés rádiófrekvenciás energiát állít elő, használ és sugározhat ki, és ha nem az utasításoknak megfelelően telepítik és használják, káros interferenciát okozhat a rádiókommunikációban.

Nincs azonban garancia arra, hogy egy adott telepítés során nem lép fel interferencia.

Ha ez a berendezés káros interferenciát okoz a rádió- vagy televízióvetelben, ami a berendezés ki- és bekapcsolásával állapítható meg, a felhasználónak arra biztatjuk, hogy próbálja meg kiküszöbölni az interferenciát az alábbi intézkedések közül egy vagy több segítségével:

- Irányítsa át vagy helyezze át a vevőantennát.
- Növelje a távolságot a berendezés és a vevő között.
- Csatlakoztassa a berendezést a vevőegységtől eltérő áramkörtől lévő aljzathoz.

-- Kérjen segítséget a kereskedőtől vagy egy tapasztalt rádió/TV technikusától.