

Obroża treningowa Reedog TC-021

Podręcznik użytkownika

OSTRZEŻENIE

Zabrania się używania urządzenia w przypadku agresywnych psów. Agresywny pies może spowodować poważne obrażenia lub śmierć właściciela lub innych osób. Jeśli nie masz pewności, czy i jak używać urządzenia z psem, skonsultuj się z profesjonalnym trenerem psów.

Dzieci nie mogą bawić się tym produktem. Obroża powinna znajdować się poza zasięgiem dzieci.




UWAGA


Przed użyciem Reedog TC-021 należy upewnić się, że pies jest zdrowy. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem weterynarii.

Jeśli obroża jest założona, nie należy dotykać punktów styku.

Nie używaj urządzenia, jeśli pies ma wysypkę lub inną chorobę skóry w miejscu noszenia. Poczekaaj, aż skóra psa się zagoi.




ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIE




1. Nadajnik
2. Obroża treningowa
3. Klucz
4. Lampka testowa
5. Długie i krótkie elektrody
6. Gumowe osłony ochronne elektrod
7. Kabel USB do ładowania
8. Podręcznik użytkownika

WPROWADZENIE DO KOMPONENTÓW



1. Blokada
2. Przełącznik
3. Miejsce na smyczkę
4. Przycisk impulsu
5. Przycisk korekty dźwiękowej
6. Przycisk wibracji
7. Weryfikacja sparowanej obrożi
8. Wyświetlacz LED
9. Ustawienie poziomu impulsu
10. Klucz parowania
11. Ładowanie przez USB
12. Smyczka



1. Klamra
2. Przesuwana klamra
3. Regulowana obroża
4. Włączanie i wyłączanie /Parowanie
5. Ładowanie przez USB
6. Punkty styku dla impulsu
7. Wskaźnik LED
8. Śruba
9. Lampka testowa
10. Światło testowe



GŁÓWNE FUNKCJE

3 PODSTAWOWE METODY TRENINGOWE

Trening dźwiękowy: wystarczy jedno naciśnięcie przycisku, intensywności nie można regulować.

Wibracje: wystarczy jedno naciśnięcie przycisku, intensywności nie można regulować.

Impuls: wystarczy jedno naciśnięcie przycisku, intensywność można ustawić na 16 poziomach, ustawienia można zobaczyć na wyświetlaczu. Urządzenie nie obsługuje ciągłego naciskania i nadawania impulsu ze względu na bezpieczeństwo psa. Poziom impulsu można ustawić za pomocą przycisków + i - z boku nadajnika. Domyślnie ustawiony jest poziom 4.

WERYFIKACJA POŁĄCZENIA Z PSEM

🎯 Naciśnij przycisk na nadajniku, aby zweryfikować połączenie z obrożą, która zaświeci się na zielono po naciśnięciu przycisku.


KANAŁY

Urządzenie treningowe posiada 3 kanały, dzięki którym można kontrolować do 3 psów jednocześnie (obroże). Kanały te są następnie dzielone na tryb jednokanałowy lub kanał obejmujący wszystkie trzy jednocześnie.

Tryb jednokanałowy: Urządzenie treningowe kontroluje tylko jedną obrożę (psa). Jest odpowiednie dla jednego właściciela psa. Jest łatwe w użyciu i domyślne, jeśli kupisz tylko podstawowy zestaw z jedną obrożą.

Tryb wielokanałowy: używane są wszystkie trzy kanały, co oznacza, że można kontrolować do trzech psów za pomocą jednego radiotelefonu. Ten tryb jest odpowiedni dla właścicieli dwóch lub więcej psów.

Przełączanie między trybami: Użytkownicy mogą łatwo przełączać się między trybami, na wyświetlaczu pojawi się numer kanału.



FUNKCJA BLOKADY

Aby mieć pewność, że nie utracisz swoich ustawień, przycisk blokady umożliwia zablokowanie i odblokowanie ustawień w dowolnym momencie.

WODOODPORNE URZĄDZENIE

Urządzenie jest wodoodporne, może przetrwać krótki deszcz, ale **nie jest wodoszczelne**. Pies nie może nurkować z nim w wodzie.

JAK DZIAŁA ?



Naciśnij przycisk na nadajniku, aby wysłać sygnał do psa. Dzięki tej technice możesz z łatwością doskonalić swojego psa w podstawowych i bardziej zaawansowanych sztuczkach i komendach.


Maksymalna odległość, na jaką może dotrzeć urządzenie, wynosi do 500 metrów, ale w terenie, w którym znajduje się otwarta przestrzeń wolna od elementów zakłócających sygnał.

WŁĄCZANIE I WYŁĄCZANIE ODBIORNIKA

Aby włączyć urządzenie, przytrzymaj przycisk przez 2 sekundy. Rozlegnie się długi sygnał dźwiękowy i zapali się zielone światło.

Powtórz procedurę, **aby wyłączyć urządzenie.** Urządzenie zawibruje i wyemituje dwa krótkie sygnały dźwiękowe.

Gdy obroża jest **gotowa do użycia,** wskaźnik zaświeci się na zielono dwa razy co 5 sekund.




WŁĄCZANIE I WYŁĄCZANIE NADAJNIKA

Aby włączyć, przytrzymaj przycisk włączania/wyłączania przez 2 sekundy.

Aby wyłączyć, przytrzymaj przycisk włączania/wyłączania przez 2 sekundy.

Jeśli nadajnik **nie będzie** używany przez **ponad 20 sekund**, przełączy się w tryb oszczędzania energii.

Power On



PAROWANIE URZĄDZEŃ

PRZEŁĄCZANIE TRYBU KANAŁÓW

1. Jeśli użytkownik chce przełączać się między kanałami, powinien najpierw wyłączyć nadajnik.
2. Następnie naciśnij kombinację przycisków parowania, wyłączenia i włączania przez dwie sekundy, aby ponownie włączyć urządzenie.
3. Nadajnik włączy się i przejdzie na inny kanał, który będzie widoczny na wyświetlaczu radia.
4. W nowym kanale naciśnij przycisk włączania/wyłączania, aby zapisać ustawienia.

SZKOLENIE

Aby wybrać psa, naciśnij **przycisk parowania**. Wybrana opcja zostanie wyświetlona na wyświetlaczu pilota.

Trening dźwiękowy: naciśnij przycisk korekty dźwiękowej. Obroża wyemituje dwa sygnały dźwiękowe. W tym samym czasie wskaźnik zacznie migać.



Wibracje: naciśnij przycisk wibracji, obraz zacznie wibrować. W tym samym czasie wskaźnik będzie migać.



Impuls: Naciśnij przycisk impulsu, obroża wyemituje wstrząs, w tym samym czasie wskaźnik zacznie migać.

INNE DZIAŁANIE:


Regulacja siły impulsu: Na wszystkich poziomach, z wyjątkiem ustawionej blokady, można łatwo regulować siłę impulsu za pomocą przycisku bocznego.

Blokada: Naciśnij przycisk boczny, aby zablokować ustawienia. Gdy ustawienie jest zablokowane, na wyświetlaczu widoczna jest ikona blokady. Po naciśnięciu przycisku na zablokowanym nadajniku wyświetlacz zacznie migać, wskazując, że jest on zablokowany.

Aby zweryfikować połączenie psa, wybierz kanał, a następnie naciśnij przycisk za pomocą pokrętła. Odpowiedni odbiornik zacznie migać na biało.



PAROWANIE URZĄDZENIA



1. **Odbiornik:** gdy urządzenie jest wyłączone, naciśnij przycisk włączania/wyłączania przez 5 sekund, aby przejść do trybu parowania, gdy ekran zacznie migać na zielono i czerwono.


2. **Pilot:** naciśnij przycisk parowania i ustaw odpowiedni kanał. Następnie naciśnij i przytrzymaj ten sam przycisk przez 3 sekundy, a pilot wyemituje sygnał parowania.

3. **Automatyczne parowanie:** gdy odbiornik odbierze sygnał parowania, czerwone i zielone diody przestaną migać i rozlegnie się sygnał dźwiękowy (3 razy) wskazujący, że parowanie zostało zakończone. Jednocześnie numer kanału będzie migać na wyświetlaczu radia przez 3 sekundy.

4. **Zmiana kanału:** Aby zmienić kanał, powtórz operację.

WSKAŹNIK BATERII

Jeśli poziom naładowania baterii w **odbiorniku spadnie** poniżej 15%, na odbiorniku pojawi się migające czerwone światło. Odbiornik wyłączy się automatycznie po 10 sekundach.




Jeśli poziom naładowania baterii **w pilocie** jest niższy niż 15%, 4 kropki wskaźnika baterii zaczną migać, a urządzenie wyłączy się automatycznie po 15 sekundach.




ŁADOWANIE AKUMULATORA

Urządzenie jest ładowane za pomocą kabla **USB**. Podczas ładowania ani pilot, ani odbiornik nie mogą być używane do treningu. Podczas ładowania odbiornika miga czerwona dioda, po naładowaniu czerwona dioda zmienia kolor na zielony. Nadajnik odtworzy animację ładowania podczas podłączenia do ładowarki




TESTOWANIE FUNKCJI

1. Włącz nadajnik i odbiornik.
2. Wybierz odpowiedni kanał, naciśnij przycisk dźwięku, a odbiornik wyemituje treningową dźwięk. To samo dotyczy wibracji. Impuls musi być testowany za pomocą specjalnej lampki testowej, aby testowanie było bezpieczne.



JAK NOSIĆ OBROŻĘ


1. Dopasuj obrożę do rozmiaru szyi psa i rozłóż wszystkie jej elementy, jak pokazano na rysunku.
2. Jeśli obroża jest za długa możesz ją skrócić
3. Załóż obrożę na szyję psa, aby było mu wygodnie.
4. Między obrożą a szyją psa powinny zmieścić się dwa p



UWAGA



Pies nie powinien nosić obroży dłużej niż 12 godzin.




Codziennie sprawdzać obszar kontaktu ze skórą.



Utrzymuj punkty styku w czystości.



Zdejmij obrożę, gdy nie trenujesz psa lub gdy pies się bawi.



Jeśli pies nosi obrożę z odbiornikiem, powinna to być jedyna obroża, jaką nosi.



Zabronione jest używanie obroży razem ze smyczą.

WSKAZÓWKI SZKOLENIOWE

Rozpoczynając trening, warto w pełni zrozumieć, na czym polega trening z tym urządzeniem treningowym.

Po przyniesieniu szczeniaka do domu zaleca się rozpoczęcie od podstawowych poleceń bez sprzętu treningowego. Urządzenie jest zalecane dla psów w wieku od 6 miesięcy, kiedy psy już rozumieją i znają podstawowe komendy.

Jeśli chcesz skorygować niewłaściwe zachowanie, poziom korekty powinien oznaczać wyprowadzenie psa z sytuacji, przerwanie jego niewłaściwego zachowania, aby mógł zostać nagrodzony za prawidłowe zachowanie.

Nie chcesz, aby pies kojarzył noszenie obroży z treningiem, więc zapewnij mu dużo miejsca do zabawy i odpoczynku.

Właściwe wyczucie czasu jest ważne dla udanego treningu z urządzeniem treningowym Reedog. Ważne jest, aby pies otrzymał 2-sekundowe ostrzeżenie, aby skojarzył zachowanie z korektą, a Ty osiągniesz sukces.

Jeśli pies reaguje nerwowo, zestresowany, nie używaj impulsu.

Urządzenie ma 16 poziomów impulsu, ważne jest, aby ustawić odpowiedni, na który pies reaguje, a jednocześnie nie stanowi dla niego nadużycia ani nieprzyjemnego doświadczenia. Zacznij od poziomu 1 przez 2 sekundy. Dopiero jeśli pies nie wykazuje oznak reakcji na korektę, należy dodać kolejny poziom.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Czy stymulacja statyczna - impulsowa - jest bezpieczna dla mojego psa?

Tak, to niewygodne, ale bezpieczne.

Dlaczego mój pies nie reaguje na obrozę?

Istnieją dwa powody, jeśli poziom stymulacji jest ustawiony na niskim poziomie, pies może na nią nie reagować. Możliwe, że obroża jest zbyt luźna i punkty kontaktowe nie dotykają skóry.

Jeśli mój pies jest już wyszkolony i wykonuje moje polecenia, czy nadal ma sens noszenie urządzenia treningowego Reedog?

Prawdopodobnie nie, ale zaleca się zakładanie obroży od czasu do czasu, aby wzmocnić nawyki.

Dlaczego takie urządzenia powodują poważne choroby na szyi psa?

Nieprawidłowe i nadmierne noszenie jakiegokolwiek urządzenia treningowego na szyi psa może powodować owrzodzenia lub martwicę uciskową skóry psa.

Urządzenie zostało zatwierdzone do użytku w krajach UE i dlatego posiada oznaczenie **CE**.

Urządzenie zostało zatwierdzone do użytku w krajach UE i dlatego posiada oznaczenie **CE**. Cała niezbędna dokumentacja jest dostępna na stronie internetowej: www.obroza-elektryczna.pl Zmiany parametrów technicznych, funkcji i błędy w druku są zastrzeżone.

Serwis i dystrybucja

Reedog s.r.o

Sedmidomky 459/8

101 00 Praga 10

Czechy

Tel: +48 579 061 399

E-mail: info@obroza-elektryczna.pl