

Deutsch


PETKIT

DRAHTLOSER TIERBRUNNEN EVERSWEET **SUS304** Bedienungsanleitung



Bitte lesen Sie das Benutzerhandbuch, bevor Sie dieses Produkt verwenden, und bewahren Sie das Benutzerhandbuch an einem geeigneten Ort auf.

| PRODUKTBESCHREIBUNG



*Bitte beachten: Um die Benutzerfreundlichkeit zu verbessern, werden wir in regelmäßigen Abständen Produktverbesserungen vornehmen. Die Produktbilder dienen nur zu Illustrationszwecken. Das tatsächliche Produkt kann von der Abbildung auf der Verpackung abweichen. Bei Unstimmigkeiten beziehen Sie sich bitte auf das tatsächliche Produkt.

7

| ANWENDUNG



Erscannen, um die PETKIT-Anwendung herunterzuladen

Bitte laden Sie die PETKIT-Anwendung vom App Store oder dem Android App-Markt herunter. Gehen Sie zur Hauptseite der Anwendung und befolgen Sie die Anweisungen, um Ihr Gerät zu koppeln.
*In der Anwendung können Sie den Wasserflussmodus einstellen.

| ANZEIGELEUCHE



- INTELLIGENTER MODUS
Grüne Leuchte an: Ununterbrochenes Aufsteigen von Wasser. (Spezifische Parameter können durch Sie in der Anwendung eingestellt werden. Die werkseitigen Einstellungen stehen auf Wasserfluss für 3 Minuten und Abschaltung nach 3 Minuten).
- NORMALER MODUS
Blaue Leuchte an: Ununterbrochenes Aufsteigen von Wasser.
- FILTERANZEIGELEUCHE
Blinkende grüne Leuchte: Der Filter muss ausgetauscht werden. (Nach dem Austausch des Filterelements führen Sie bitte in der Anwendung die Rückstellung aus.)
- WASSERMANGELANZEIGE
Blinkende blaue Leuchte: Zeigt Wassermangel und das Gerät geht in den Bereitschaftszustand über. Nach dem Nach dem Auffüllen nimmt das Gerät den Betrieb wieder auf.
- GERÄTESTROMAUSFALL
Alternativ blinkende blaue oder grüne Leuchte: Zeigt Stromausfall an. Bitte stecken Sie das USB-Kabel ein und starten Sie das Gerät erneut oder kontaktieren Sie den Kundendienst.

8

| EINRICHTEN UND VERWENDEN



Erscannen, um ein Vorspielvideo über das Einrichten und die Verwendung des Produkts anzusehen

| WARTUNG UND REINIGUNG



Erscannen, um ein Vorspielvideo über die Wartung und Reinigung des Produkts anzusehen

| EINE NACHRICHT AN UNSERER GESCHÄTZTEN KUNDEN

- Vielen Dank, dass Sie sich für den DRAHTLOSEN TIERBRUNNEN EVERSWEET (SUS304) von PETKIT entschieden haben. Wir von PETKIT haben unser Bestes gegeben, um Ihnen und Ihren Haustieren das Leben durch Technologie zu erleichtern.
- Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt benutzen. Mit dem Einrichten und Verwenden dieses Produkts bestätigen Sie, dass Sie die unten aufgeführten Sicherheitsrichtlinien gelesen und akzeptiert haben.
- Wir sind nicht haftbar und übernehmen keinerlei Verantwortung für Unfälle oder Verletzungen, die durch die unsachgemäße Verwendung dieses Produkts entstehen.
- PETKIT behält sich das Recht auf Auslegung und Überarbeitung vor.

| SICHERHEITSHINWEISE

- * Die Nichtbeachtung der nachstehenden Sicherheitshinweise kann zu einer Fehlfunktion des Produkts oder anderen unvorhergesehenen Fehlfunktionen führen.
- Installieren und verwenden Sie das Gerät bitte gemäß den Anweisungen der Bedienungsanleitung.
- Haustiere unter 3 Monate sollten dieses Produkt nicht verwenden.
- Nur für den Innenbereich.
- Obwohl dieses Produkt Niedrigstrom verwendet, können Haustiere durch Herumkaufen am Netzkabel die Stromversorgung des Produkts unterbrechen. Bitte stellen Sie sicher, dass Ihr Haustier das Produkt wie vorgesehen verwendet.
- Bitte stellen Sie das Produkt auf einem ebenen Untergrund auf. Drehen Sie das Gerät nicht verkehrt herum, ansonsten könnte es sein, dass es nicht korrekt funktioniert und Wasser ausläuft.
- Tauchen Sie das Produkt nicht in Wasser ein.
- Bitte reinigen Sie die Edelstahlteile des Produkts vor der Verwendung.
- Bei langzeitiger Nichtverwendung bitte stets den Netzstecker ziehen.
- Kinder sollten das Gerät nur unter Aufsicht durch einen Erwachsenen bedienen.
- Reparaturen sollten unter der Aufsicht einer Fachkraft ausgeführt werden, um Gefahren zu vermeiden.
- Bevor Sie in Urlaub fahren, überprüfen Sie bitte den verbleibenden Wasserstand des Brunnens.
- Sollten während der Verwendung dieses Produkts Probleme auftreten, kontaktieren Sie uns bitte umgehend.

9

| GRUNDSPEZIFIKATIONEN

Produktbezeichnung	PETKIT DRAHTLOSER TIERBRUNNEN EVERSWEET (SUS304)	Produktgewicht	1,28kg
Produktcode	P4108	Drahtlose Konnektivität	Bluetooth
Produktabmessungen	195*195*148mm	Nennspannung	5V
Verwendungszweck	Für Katzen und kleine Hunderassen	Nennleistung	2W
Produktmaterialien	ABS, Silizium, SUS304, PP	Produktkapazität (Volumen)	1,8L

Entsorgung

Die europäische Richtlinie 2012 / 19 / CE über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE) schreibt vor, dass Elektroaltgeräte nicht über den normalen, unsortierten Gemeindeabfall entsorgt werden dürfen. Altgeräte müssen getrennt gesammelt werden, um die Rückgewinnung und das Recycling der in ihnen enthaltenen Materialien zu optimieren und die Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt zu verringern. Das Symbol der „durchgestrichenen Mülltonne“ auf dem Produkt erinnert Sie an Ihre Verpflichtung, das Gerät getrennt zu entsorgen. Verbraucher sollten sich bei ihrer örtlichen Behörde oder ihrem Händler über die korrekte Entsorgung ihres Altgeräts informieren.

10

Konformitätserklärung, Garantie und Nachgarantieservice

Das Gerät ist für die Verwendung in EU-Ländern zugelassen und trägt daher die **CE**-Kennzeichnung. Alle erforderlichen Unterlagen sind auf der Website www.elektro-halsbander.de verfügbar. Änderungen der technischen Parameter, Merkmale und Druckfehler sind vorbehalten.

Servicezentrum und Vertrieb

Reedog s.r.o.
Sedmidomky 459/8
101 00 Prag
Tschechische Republik
Tel: +49 176 34 433 212
E-mail: info@elektro-halsbander.de