



PETONEER

Automatická chladicí miska na dvě porce





Uvnitř krabice



Two-Meal Feeder



Ice Packs x2



AA LR6 Battery x4



Manual

Specifikace

- Model: PF003

- Napájení: Baterie 1.5V AA LR6 * 4
- Sdílení: Bluetooth
- Kapacita na přihrádku: 355 ml (asi 4.23 Oz)
- Vhodná domácí zvířata: Kočky a malí psi


*Při výběru náhradních baterií mějte na paměti maximální objem článků 1.5 voltu.

- Velikost: 300x220x92mm (11.81×8.66×3.62 in)
- Čistá hmotnost: 780 g
- Materiál: břišní svaly
- Výrobce: SkyRC Technology Co., Ltd.
- Adresa: 4,5,8/F, budova č. 4, Meitai Science Park, Guanguang South Road, Guihua, Guanlan, Longhua New District, Shenzhen 518110, Čína

Operace


1. Vložte baterie

Vybalte a vložte čtyři baterie AA LR6 do přihrádky na baterie umístěné na spodní straně podavače. Dejte si pozor, abyste nepřepólovali; nasadte kryt a LCD obrazovka se rozsvítí.




2. Přidejte jídlo a Programujte krmení

Krátkým stisknutím tlačítka OPEN otevřete levý zásobník a dalším stisknutím otevřete pravý zásobník a přidejte potraviny (suché i mokré). Na dno každé misky lze



umístit sáček s ledem, aby zůstal čerstvý. Před použitím je třeba ledový balíček zmrazit! Zavřete levé a pravé víko, stiskněte levé tlačítko „+“ nebo „-“ pro nastavení času odpočítávání pro levý jídelní box. Poté opakujte stejný krok na pravém zásobníku. Po dosažení plánovaného času se víko zásobníku automaticky otevře. Doporučuje se nastavit plán krmení pomocí mobilní aplikace, abyste si ušetřili potíže!



3. Ruční podávání


Krátce stiskněte tlačítko OPEN pro okamžité podávání!

4. Nastavení aplikace

Stáhněte si aplikaci Petoneer a přidejte zařízení.

Rychlé nastavení

Naskenujte QR kód vpravo a stáhněte si aplikaci Petoneer, která je k dispozici na App Store a Google Play. Kliknutím na tlačítko Zaregistrovat se a Přihlásit se zobrazíte pokyny k připojení podavače stisknutím ikony +.



Vysvětlení ikon

+: krátkým/dlouhým stisknutím prodloužíte čas odpočítávání příslušného zásobníku v 15minutových krocích.

-: krátkým/dlouhým stisknutím zkrátíte dobu odpočítávání příslušného zásobníku v 15minutových krocích.

OTEVŘENO: Krátkým stisknutím otevřete levý zásobník, poté pravý. Dlouhým stisknutím na více než 5 sekund resetujete podavač do továrního nastavení!



◀	Left Tray
⏻	The feeding countdown is turned on. The icon will disappear when all the day's scheduled feeding is accomplished, and it will show the next day.
📶	Blinking: Bluetooth awaiting connection Steady-on: Bluetooth Connected
🔋	Battery Level
▶	Right Tray

1.

4. Nikdy krmítko neoplachujte vodou.
5. Nenaplňujte potraviny přes okraj tácu, abyste předešli selhání.
6. Když aplikace upozorní na nedostatek energie, vyměňte baterii včas. Pokud se delší dobu nepoužívá, vyjměte baterii.
7. Vyboulení ledového obalu po zmrazení je normální.
8. NIKDY se nepokoušejte sníst ledový obklad. Pokud jej nepoužíváte, umístěte jej na tmavé místo, aby se zabránilo přímému slunečnímu záření.
9. Toto krmítko je vhodné pro kočky a malé psy.

Certifikace

Pokyny FCC:


Tento produkt byl testován a bylo zjištěno, že vyhovuje limitům pro digitální zařízení třídy B podle části 15 pravidel FCC. Tyto limity jsou navrženy tak, aby poskytovaly přiměřenou ochranu před škodlivým rušením při domácí instalaci. Tento produkt generuje, používá a může vyzařovat vysokofrekvenční energii, a pokud není nainstalován a používán v souladu s pokyny, může způsobit škodlivé rušení rádiové

komunikace. Neexistuje však žádná záruka, že k rušení nedojde při konkrétní instalaci. Pokud produkt způsobuje škodlivé rušení rádiového nebo televizního příjmu, což lze zjistit vypnutím a zapnutím zařízení, doporučujeme uživateli, aby se pokusil napravit rušení jedním nebo více z následujících opatření:

- Přesměrujte nebo přemístěte přijímací anténu.
- Zvětšete vzdálenost mezi výrobkem a přijímačem.
- Připojte výrobek do zásuvky v jiném obvodu, než ke kterému je připojen přijímač.
- Obraťte se na prodejce nebo zkušeného rozhlasového / televizního technika.

Toto zařízení vyhovuje části 15 pravidel FCC. Provoz podléhá následujícím dvěma podmínkám:

1. toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení a
2. toto zařízení musí akceptovat jakékoli přijaté rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz.



Varování: Změny nebo úpravy, které nejsou výslovně schváleny stranou odpovědnou za shodu, mohou zrušit oprávnění uživatele provozovat produkt.

Prohlášení FCC o radiční expozici:

Zařízení vyhovuje limitům FCC pro vystavení radiaci stanoveným pro nekontrolované prostředí. Toto zařízení by mělo být instalováno a provozováno s minimální vzdáleností 20 cm mezi radiátorem a vaším tělem.

Ekologické předpoklady

Provozní teplota: 32 °F až 104 °F, (0 °C až 40 °C) (pouze vnitřní) SkyRC Technology Co., Ltd. prohlašuje, že toto krmítko pro dvě jídla (PF003) je v souladu se základními požadavky a dalšími relevantními ustanovení směrnice o rádiových zařízeních (2014/53/EU).

Likvidace šetrná k životnímu prostředí

Můžete pomoci chránit životní prostředí!

Nezapomeňte prosím respektovat místní předpisy: zlikvidujte nefunkční elektrické zařízení v příslušném středisku pro likvidaci odpadu.

Výrobce: SkyRC Technology Co., Ltd.

4, 5, 8 podlaží, budova 4, Meitai Science Park, Guanguang Road, Guanlan, Longhua District, Shenzhen, Čína.

Přečtěte si všechny pokyny

Při používání elektrických spotřebičů je třeba vždy dodržovat základní bezpečnostní opatření, včetně následujících:

1. Nedotýkejte se horkých povrchů. Použijte rukojeti.
 2. Pro ochranu před úrazem elektrickým proudem neponořujte kabel, nezapojujte jej do vody nebo jiné kapaliny.
 3. Je-li jakýkoli spotřebič používán dětmi nebo v jejich blízkosti, je nutný pečlivý dohled.
 4. Pokud jej nepoužíváte a před čištěním jej odpojte ze zásuvky. Před nasazením nebo vyjmutím dílů a před čištěním nechejte zařízení vychladnout.
 5. Neprovozujte žádný spotřebič s poškozenou šňůrou nebo zástrčkou, pokud dojde k poruše spotřebiče nebo pokud byl jakýmkoli způsobem poškozen.
- Vraťte spotřebič do nejbližšího autorizovaného servisního střediska ke kontrole, opravě nebo seřízení.

6. Používání nástavců příslušenství výrobce spotřebiče nedoporučuje, protože může způsobit zranění.
7. Nepoužívejte venku.
8. Nenechte kabel viset přes okraj stolu nebo pultu a nedotýkejte se horkých povrchů.
9. Nepokládejte na horký plynový nebo elektrický hořák ani do jeho blízkosti ani do vyhřívané trouby.
10. Vždy nejprve připojte zástrčku ke spotřebiči a poté zapojte kabel do zásuvky ve zdi.
11. Nepoužívejte spotřebič k jinému než určenému použití.
12. VAROVÁNÍ: Nikdy nenechávejte spotřebič během používání bez dozoru.
13. Varování: během používání udržujte napájecí kabel mimo topnou špičku a kovový kryt.
14. Toto zařízení není určeno k použití osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud na ně nebyl dohlížen nebo jim nebyl dán návod k použití zařízení osobou odpovědnou za jejich bezpečnost.
15. Děti by měly být pod dohledem, aby bylo zajištěno, že si s přístrojem nebudou hrát.
16. Pokud je napájecí kabel poškozen, musí jej vyměnit výrobce, jeho servisní zástupce nebo podobně kvalifikovaná osoba, aby se předešlo nebezpečí.
17. VAROVÁNÍ: Tento nástroj musí být umístěn na stojanu, když se nepoužívá.

USCHOVEJTE TYTO POKYNY.

Přístroj byl schválen pro použití v zemích EU a je proto opatřen značkou **CE**. Veškerá potřebná dokumentace je k dispozici na webových stránkách: www.elektro-objky.cz Změny technických parametrů, vlastností a tiskové chyby vyhrazeny.

Servisní středisko a distribuce

Reedog, s.r.o.

Sedmidomky 459/8

101 00 Praha 10

Tel: +420 216 216 106

Email: info@elektro-objky.cz