






Fresco Smart Fountain Ultra

Uživatel'ský manuál


Obsah balenia




Fontánka



Filter



Napájanie 5 V 2 A




Kábel micro USB 4 stopy
(1,2 m)



Náhradná pena

Zoznámte sa so svojim zariadením Fresco Ultra




Ako funguje sterilizácia:

Ultrafialové svetlo UVC, ktoré vyžaruje trubica na dne fontány, môže zničiť štruktúru DNA mikroorganizmov, ako sú baktérie, a spôsobiť ich smrť. Funguje počas 3 minút v každom intervale. Osvetlenie trvá 3 minúty v každom intervale a zabíja až 99,7 % baktérií.

Prevádzka


1) Montáž

Všetky diely umiestnite na správne miesta podľa obrázka.



2) Zapnutie napájania

Pripojte kábel micro USB do vstupného portu napájania v spodnej časti a potom pripojte adaptér do elektrickej zásuvky.



3) Naplňte

Do nádržky nalejte vodu. Neprekračujte maximálnu hladinu vody.

4) Upratovanie

Zdvihnite nádržku a vyčistite jej vnútro.

5) Výmena príslušenstva

Odporúča sa pravidelne vymieňať filter a penu.

6) Pripojenie fontánky

Stiahnite si aplikáciu Petoneer a pripojte fontánku k sieti WiFi, aby ste ju mohli monitorovať a ovládať.

Rýchle nastavenie

1. **Naskenujte QR kód** vpravo a stiahnite si aplikáciu Petoneer, ktorá je k dispozícii v App Store a Google Play. Kliknutím na tlačidlo Zaregistrovať sa prejdite na vytvorenie svojho účtu Petoneer.



2. **Zapnite napájanie** a uistite sa, že indikátor WiFi pomaly bliká, čo znamená, že zariadenie je pripravené na pripojenie k sieti WiFi. Otvorte aplikáciu Petoneer, kliknite na tlačidlo „+“ a prejdite krokmi SET-UP.

Upozornenie:

1. Fontánka nepodporuje 5 GHz WiFi, uistite sa, že vaša WiFi je 2,4 G.
2. Ak indikátor WiFi po zapnutí rýchlo nebliká, dlho stlačte a podržte tlačidlo ručného podávania, kým indikátor nezačne rýchlo blikáť.

Stav LED

Stav LED

Modrá	Hladina vody
Červená	Upozornenie na výmenu filtra

Špecifikácia

Hmotnosť:	43,03 oz (1 220 g)	Veľkosť:	8,19 × 7,80 × 7,13 palca (208 × 198 × 181 mm)
Príkon:	DC 5 V 2 A	Kapacita:	2 L
Komunikácia:	WiFi	Dosah:	98,5 stôp (30 m)
Miera sterilizácie:	99,7 %	Životnosť UVC trubice:	15 000 hodín

Bezpečnostné opatrenia

1. **Používajte** vo vnútornom prostredí.
2. **Pri čistení** nádržky neumývajte priamo dno nádržky ani ho nenamáčajte do vody; pri čistení celého stroja odpojte napájanie.
3. **Deti smú** zariadenie používať iba pod dohľadom dospeléj osoby.
4. Zariadenie **umiestnite** na rovnú zem, aby ste zabránili náhodnému prevráteniu, ktoré by spôsobilo pokropenie fontánky alebo jej nesprávnu funkciu.
5. Napájací kábel dobre **chráňte** alebo uložte tak, aby ste zabránili tomu, že domáce zvieratá prehryzie kábel a spôsobí nebezpečné situácie, napríklad úraz elektrickým prúdom.
6. **Táto fontánka je** vhodná pre mačky alebo malé a stredne veľké psy.
7. **TDS (celkové rozpustené tuhé látky):** obsah rozpustených pevných látok vo vode. Čím nižšia je hodnota TDS, tým vyššia je čistota vody. TDS sa používa ako ukazovateľ na určenie celkovej kvality vody. Kritériá a normy kvality vody sa veľmi líšia v závislosti od rôznych krajín a regiónov. Pozrite si miestne normy.

- 8. Ultrafialové svetlo UVC** nepreniká cez plast ani oblečenie a zdroj viditeľného svetla, ktorému je UV trubica vystavená, nespôsobuje škody.
- 9. Po dlhom používaní** je zožltnutie fontánky normálne!

Záručné podmienky

Na nový výrobok zakúpený v predajnej sieti Alza.cz sa vzťahuje záruka 2 roky. V prípade potreby opravy alebo iných služieb počas záručnej doby sa obráťte priamo na predajcu výrobku, je potrebné predložiť originálny doklad o kúpe s dátumom nákupu.

Za rozpor so záručnými podmienkami, pre ktorý nemožno uznať uplatnenú reklamáciu, sa považujú nasledujúce skutočnosti:

- Používanie výrobku na iné účely, než na ktoré je výrobok určený, alebo nedodržanie pokynov na údržbu, prevádzku a servis výrobku.
- Poškodenie výrobku živelnou pohromou, zásahom neoprávnenej osoby alebo mechanicky vinou kupujúceho (napr. pri preprave, čistení nevhodnými prostriedkami atď.).
- Prírodné opotrebovanie a starnutie spotrebného materiálu alebo komponentov počas používania (napr. batérie atď.).
- Pôsobenie nepriaznivých vonkajších vplyvov, ako je slnečné žiarenie a iné žiarenie alebo elektromagnetické polia, vniknutie tekutín, vniknutie predmetov, prepätie v sieti, elektrostatické výbojové napätie (vrátane blesku), chybné napájacie alebo vstupné napätie a nevhodná polarita tohto napätia, chemické procesy, ako sú použité napájacie zdroje atď.
- Ak niekto vykonal úpravy, modifikácie, zmeny dizajnu alebo adaptácie s cieľom zmeniť alebo rozšíriť funkcie výrobku v porovnaní so zakúpeným dizajnom alebo použitím neoriginálnych komponentov.

Vyhlásenie o zhode EÚ

Zariadenie bolo schválené na používanie v krajinách EÚ, a preto je označené značkou CE. Všetka potrebná dokumentácia je k dispozícii na webovej stránke: www.elektricke-objky.sk. Zmeny technických parametrov, funkcií a tlačové chyby sa môžu zmeniť.

Servisné stredisko a distribúcia

Reedog, s.r.o.
Sedmidomky 459/8
101 00 Praha 10
Tel: +421 322 601 057
Email: info@elektricke-objky.sk



WEEE

Tento výrobok sa nesmie likvidovať ako bežný domový odpad v súlade so smernicou EÚ o odpade z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ – 2012/19/EU). Namiesto toho sa musí vrátiť na miesto nákupu alebo odovzdať na verejnom zbernom mieste recyklovateľného odpadu. Zabezpečením správnej likvidácie tohto výrobku pomôžete predísť možným negatívnym dôsledkom pre životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by inak mohlo spôsobiť nevhodné nakladanie s odpadom z tohto výrobku. Ďalšie informácie získate na miestnom úrade alebo na najbližšom zbernom mieste. Nesprávna likvidácia tohto druhu odpadu môže mať za následok pokuty v súlade s vnútroštátnymi predpismi.

