

BENUIZERHANDBUCH





WICHTIGE SICHERHEITSINFORMATIONEN

Der Benutzer muss diese Anleitung und die Garantie vor der Verwendung des Produkts lesen und verstehen.

Die Einrichtung liegt in der Verantwortung des Endverbrauchers und außerhalb der Kontrolle von iFetch, LLC. Daher beschränkt iFetch seine Garantie ausschließlich auf die Reparatur oder den Ersatz eines defekten Produkts. Schäden an Ihrem Haus, Ihrem Eigentum, einer Person oder einem Haustier sind ausgeschlossen.





Ihr iFetch Frenzy muss vor jedem Gebrauch auf Anzeichen von Verschleiß, Beschädigung und Ermüdung überprüft werden. Wenn er beschädigt ist, darf er nicht verwendet werden.



Dieses Produkt ist nur für den Freizeitgebrauch mit einem Miniatur-Tennisball (Durchmesser ca. 40 mm) für Ihr Haustier bestimmt. **Der Frenzy ist KEIN Spielzeug für Kinder.**

Versuchen Sie nicht, Ihr iFetch Frenzy oder eine der Systemkomponenten zu verändern.

Lesen Sie alle Warnhinweise, Anweisungen und Garantieinformationen sorgfältig durch. Die Nichtbeachtung dieser Warnhinweise und Anweisungen führt zum Erlöschen der Garantie.

Rufen Sie iFetch unter (512) 219-3271 an oder besuchen Sie goifetch.com, wenn Sie Fragen zur Verwendung Ihres iFetch Frenzy haben.

TEILELISTE



TEIL	BESCHREIBUNG
А	Ein (1) iFetch Frenzy
В	Drei (3) Kugeln (1,6" Durchmesser)



ZUM SPIEL

- 1. Entfernen Sie iFetch Frenzy aus der Verpackung.
- 2. Auf eine ebene Spielfläche stellen.
- Einen der iFetch-Bälle fallen lassen in die Spitze des Frenzy.
 - 4. Ermuntern Sie Ihren Hund, ihn zu holen", wenn er ausrollt!
 - 5. Wiederholen, wiederholen!

WARNUNG

- Versuchen Sie NICHT, Ihr iFetch Frenzy oder eine seiner Komponenten zu verändern.
- Verwenden Sie mit Ihrem Frenzy NUR iFetch-Bälle oder Bälle mit dem gleichen Gewicht und Durchmesser (I,6"/40mm).



HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN

Gibt es irgendetwas, das ich wissen sollte, bevor ich den iFetch Frenzy verwende?

Der iFetch Frenzy ist nicht elektronisch und wirft keine Bälle ab, sodass Sie sich keine Sorgen machen müssen, dass sich Ihr Hund durch das Produkt selbst verletzen könnte. Bitte seien Sie vorsichtig, wenn Sie mittelgroße bis große Hunde mit den Miniatur-iFetch-Tennisbällen (1,6" Durchmesser oder 40 mm) spielen lassen. Beaufsichtigen Sie Ihren Hund, um sicherzustellen, dass er die Bälle nicht verschluckt oder verschluckt.

Wie weit rollt der Ball aus dem iFetch Frenzy?

Auf einer ebenen Fläche rollt der Mini-Tennisball aus einer der Rutschen am Boden im Durchschnitt etwa sechs bis zwölf Meter weit, es sei denn, der Hund apportiert ihn vorher.

Muss ich nur die iFetch-Bälle mit meinem Frenzy verwenden?

Der Frenzy ist so optimiert, dass er die iFetch-Bälle aufgrund ihres Gewichts und Durchmessers rollen kann. Wenn Sie jedoch andere Bälle finden, die die gleiche Größe und das gleiche Gewicht haben, sollten diese auch funktionieren.

Mein Hund sabbert viel. Ist das ein Problem?

Starkes Schlabbern kann die Geschwindigkeit der Bälle beim Verlassen des Frenzy verlangsamen und auch die Zufallsverteilung der Bälle, die aus den verschiedenen Öffnungen am Boden des Spielzeugs kommen, verändern. Wenn Ihr Hund stark sabbert, empfehlen wir, die Bälle gelegentlich mit einem Handtuch abzuwischen, wenn sie nass geworden sind, oder einen trockenen Ball für den Rest der Spielzeit zu verwenden. Sie können auch Miniatur-Squash-Bälle (1,5 - 1,6" Durchmesser) ausprobieren, um zu sehen, ob das hilft.

Weitere FAQs finden Sie unter goifetch.com.

WARTUNG UND REINIGUNG

Ihr iFetch Frenzy benötigt keine regelmäßige W artung.

- Wenn das Innere Ihres Frenzy gereinigt werden muss, drehen Sie das Spielzeug auf den Kopf und führen Sie ein langes, feuchtes Tuch durch eine der unteren Öffnungen oben hindurch. Drehen und ziehen Sie das Tuch zum Reinigen hin und her. Wiederholen Sie den Vorgang für die beiden anderen Öffnungen.
- Wenn die Bälle schmutzig sind, empfehlen wir, sie mit einem feuchten Tuch zu reinigen und bei Bedarf auszutauschen. Wenn Ihr Hund an den Fusseln an der Außenseite des Balls zieht, kann dies dazu führen, dass der Ball nicht in den oberen Teil des Frenzy passt. Wir empfehlen, den Flaum in diesem Fall zu kürzen.



TIPPS & AUSBILDUNG

Den Befehl "Drop" lehren

Hier finden Sie einige hilfreiche Tipps, wie Sie Ihren Hunden beibringen können, den Ball in den oberen Teil des iFetch Frenzy zu werfen, damit sie von sich aus mit dem Apportieren beginnen können:

- 1. Um "Drop" zu beherrschen, müssen Sie mit "Take" beginnen. Wir empfehlen, zwei iFetch-Bälle zu verwenden, um mit dem Training zu beginnen. Es ist hilfreich, auch einen Plastiknapf zur Hand zu haben.
- 2. Halten Sie den ersten Ball in der Hand (oder legen Sie ihn auf den Boden) und sagen Sie Ihrem Hund, dass er ihn nehmen soll (den zweiten Ball halten Sie in Ihrer Gesäßtasche oder in der anderen Hand hinter Ihrem Rücken).
- 3. Sobald Ihr Hund den ersten Ball aufgesammelt hat, zeigen Sie den zweiten Ball und sagen Sie ihm, er soll den ersten Ball fallen lassen. Halten Sie entweder Ihre Hand unter den ersten Ball, um ihn aufzufangen, oder verwenden Sie eine Plastikschale, um den Ball aufzufangen, wenn Ihr Hund ihn fallen lässt. Sobald er ihn fallen lässt, rollen Sie den anderen Ball zur Belohnung.
- 4. Wiederholen Sie den Vorgang, bis Ihr Hund den Ball freudig annimmt und in Ihre Hand oder in den Napf fallen lässt. Positionieren Sie dann den Napf oder Ihre Hand über dem Frenzy, um ihn darin zu bestärken, den Ball fallen zu lassen. Sobald er den Dreh raus hat, sagen Sie ihm einfach "Drop" und zeigen Sie auf die Spitze des Frenzy.

Hinweis: Versuchen Sie, mit einem Leckerli zu trainieren, wenn Ihr Hund durch ein Leckerli mehr motiviert wird als durch einen zweiten Ball.

Weitere Trainingstipps

- Trainieren Sie mit dem Frenzy h\u00f6chstens dreimal am Tag und jeweils nur 10-15 Minuten lang. Auf diese Weise bleibt der Spa\u00df am Spiel erhalten und Ihr Hund bleibt besch\u00e4ftigt.
- Wenn Sie das Gefühl haben, dass Ihr Hund frustriert ist und den Ball nicht in die Spitze des Frenzy werfen kann, arbeiten Sie einfach daran, andere positive Verhaltensweisen zu verstärken (z. B. den Ball zu holen und zurückzubringen).
- Wenn Ihr Hund gerne Fernbleiben spielt, anstatt den Ball zurückzubringen, versuchen Sie, ihn an einer langen Leine (6-12') zu führen und ihn sanft zurückzubringen, nachdem er den rollenden Ball geholt hat. Verwenden Sie das Kommando "Hier" und loben Sie ihn, wenn er zu Ihnen zurückkommt.
- Planen Sie Ihr Training in einem Raum oder Bereich, der möglichst wenig Ablenkung bietet.
 Achten Sie darauf, dass der Bereich frei von anderem Spielzeug, anderen Menschen und anderen Hunden ist. Und stellen Sie sicher, dass der Frenzy auf einer ebenen Fläche steht.



- Wenn Ihr Hund versucht, die Belohnung durch andere Verhaltensweisen zu erhalten (z. B. sich umdrehen, hochspringen, Pfoten schütteln usw.), ist es wichtig, dass Sie diese Verhaltensweisen NICHT belohnen.
- Genießen Sie diese gemeinsame Zeit mit Ihrem Welpen. Es ist leicht, frustriert zu sein, wenn er es nicht sofort aufnimmt. Aber denken Sie daran, dass diese Zeit mit Ihrem Welpen kostbar ist. Sie lieben es, Ihre volle Aufmerksamkeit zu haben.



GARANTIEN

US-Kunden, die bei autorisierten Verkäufern in den USA gekauft haben, haben eine einjährige Herstellergarantie wie unten beschrieben. Die Garantie wird ungültig, wenn das Produkt außerhalb der USA verbracht wird.

Kunden in anderen Ländern, die bei autorisierten Verkäufern in ihrem Land gekauft haben, sollten sich für Informationen zur Garantie an den örtlichen internationalen Vertriebspartner wenden. Links zu internationalen Vertriebspartnern finden Sie hier.

Wenn Sie Fragen zu Ihrer Garantie haben, wenden Sie sich bitte an iFetch per E-Mail an support@goifetch.com.

iFetch-Produkte werden mit einer einjährigen Garantie geliefert, die Herstellerfehler bei normalem Gebrauch abdeckt. Defekte Produkte, die an iFetch zurückgeschickt werden, können entweder mit vorausbezahltem Versand oder, wenn von iFetch vorab genehmigt, mit UPS Ground Transport auf Kosten von iFetch verschickt werden. Um die Garantie zu erfüllen, wird iFetch, nach eigenem Ermessen, das defekte Produkt reparieren oder das defekte Produkt durch ein neues oder überholtes Gerät ersetzen.

Bevor iFetch einen Garantieanspruch anerkennen kann, muss der Kunde:

- · einen Kaufnachweis erbringen,
- erhalten Sie eine RMA-Nummer (Return Merchandise Authorization), indem Sie sich an iFetch wenden: support@goifetch.com oder 512-219-3271.

Die Garantie ist nichtig, wenn:

- das Produkt außerhalb der Vereinigten Staaten gekauft und/oder mitgenommen wird,
- das Produkt missbräuchlich verwendet wurde, oder
- das Produkt nicht von einem autorisierten Verkäufer erworben wurde.

iFetchs einzige Verpflichtung im Rahmen dieser ausdrücklichen Produktgarantie besteht darin, nach iFetchs Ermessen und auf seine Kosten das defekte Produkt zu reparieren, dem Kunden ein gleichwertiges Produkt zu liefern, um das defekte Produkt zu ersetzen, oder, wenn keine der beiden vorgenannten Optionen vernünftigerweise verfügbar ist, kann iFetch dem Kunden den für das defekte Produkt gezahlten Kaufpreis erstatten. Alle Produkte, die ersetzt werden, gehen in das Eigentum von iFetch über. Ersatzprodukte können neu oder wiederaufbereitet sein. iFetch garantiert jedes ersetzte oder reparierte Produkt für neunzig Tage (90) Tage nach dem Versand oder für den Rest der ursprünglichen Garantiezeit, je nachdem, welcher Zeitraum länger ist. Defekte Produkte, die an iFetch zurückgeschickt werden, müssen für einen sicheren Versand angemessen verpackt werden. Es wird empfohlen, die Sendung zu versichern oder mit einer Methode zu versenden, die eine Nachverfolgung des Pakets ermöglicht. iFetch ist nicht verantwortlich für Verlust oder Beschädigung während des Transports zu iFetch. Der reparierte oder ersetzte Artikel wird auf Kosten von iFetch spätestens dreißig (30) Tage nachdem iFetch das defekte Produkt erhalten hat, an den Kunden versandt, und iFetch behält das Risiko des Verlustes oder der Beschädigung, bis der Artikel an den Kunden geliefert wird.

GARANTIE (FORTSETZUNG)

GARANTIEAUSSCHLÜSSE:

iFetch haftet nicht unter dieser eingeschränkten Garantie, wenn seine Tests und Untersuchungen ergeben, dass der angebliche Defekt oder die angebliche Fehlfunktion des Produkts nicht existiert oder darauf zurückzuführen ist:

- Nichteinhaltung der Betriebs- und Wartungsanweisungen von iFetch;
- Unbefugte Produktveränderung;
- Wetterbedingungen;
- Schäden am Produkt, die durch ein Tier verursacht wurden;
- Missbrauch, Fehlgebrauch, fahrlässige Handlungen oder Unterlassungen des Kunden und/oder von Personen, die unter der Kontrolle des Kunden stehen, oder
- Handlungen Dritter, höhere Gewalt, Unfall, Feuer oder andere Gefahren.

GARANTIE AUSGESCHLOSSEN:

WENN EIN IFETCH-PRODUKT NICHT WIE OBEN GARANTIERT FUNKTIONIERT, BESTEHT DAS EINZIGE RECHTSMITTEL DES KUNDEN BEI VERLETZUNG DIESER GARANTIE IN DER REPARATUR, DEM ERSATZ ODER DER RÜCKERSTATTUNG DES GEZAHLTEN KAUFPREISES, JE NACH WAHL VON IFETCH. DIE VORSTEHENDEN GARANTIEN, BESTIMMUNGEN ODER BEDINGUNGEN, OB AUSDRÜCKLICH ODER STILLSCHWEIGEND, OB FAKTISCH ODER KRAFT GESETZES, GESETZLICH ODER ANDERWEITIG, EINSCHLIESSLICH DER GARANTIEN, BESTIMMUNGEN ODER BEDINGUNGEN DER MARKTGÄNGIGKEIT, DER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK UND DER ZUFRIEDENSTELLENDEN QUALITÄT, WERDEN IM VOLLEN GESETZLICH ZULÄSSIGEN UMFANG AUSDRÜCKLICH ABGELEHNT. IFETCH ÜBERNIMMT WEDER EINE ANDERE HAFTUNG IN VERBINDUNG MIT DEM VERKAUF, DER WARTUNG ODER DER VERWENDUNG SEINER PRODUKTE, NOCH AUTORISIERT ES EINE ANDERE PERSON, DIESE ZU ÜBERNEHMEN.

HAFTUNGSBESCHRÄNKUNG:

DER KUNDE ÜBERNIMMT ALLE RISIKEN UND HAFTUNGEN, DIE SICH AUS DEM GEBRAUCH ODER MISSBRAUCH DIESES PRODUKTS ERGEBEN. SOWEIT GESETZLICH ZULÄSSIG, SCHLIESST IFETCH FÜR SICH SELBST UND SEINE LIEFERANTEN JEGLICHE HAFTUNG FÜR BEILÄUFIG ENTSTANDENE SCHÄDEN, FOLGESCHÄDEN, INDIREKTE SCHÄDEN, BESONDERE SCHÄDEN ODER SCHÄDEN MIT STRAFCHARAKTER JEGLICHER ART ODER FÜR EINKOMMENS- ODER GEWINNVERLUSTE ODER FÜR VERLETZUNGEN ODER DEN TOD EINES TIERES ODER EINER PERSON AUS, DIE SICH AUS ODER IN VERBINDUNG MIT DEM VERKAUF, DER WARTUNG ODER DER VERWENDUNG SEINER PRODUKTE ERGEBEN, SELBST WENN IFETCH ODER SEIN AUTORISIERTER HÄNDLER AUF DIE MÖGLICHKEIT SOLCHER SCHÄDEN HINGEWIESEN WURDE. DIE EINZIGE HAFTUNG VON IFETCH BESCHRÄNKT SICH AUF DIE REPARATUR, DEN ERSATZ ODER DIE RÜCKERSTATTUNG DES FÜR DAS PRODUKT BEZAHLTEN KAUFPREISES, JE NACH WAHL VON IFETCH. DIESER HAFTUNGSAUSSCHLUSS FÜR SCHÄDEN WIRD NICHT BERÜHRT, WENN EIN HIERIN VORGESEHENES RECHTSMITTEL SEINEN WESENTLICHEN ZWECK VERFEHLT.

DISCLAIMER:

IN EINIGEN LÄNDERN, STAATEN ODER PROVINZEN IST DER AUSSCHLUSS ODER DIE BESCHRÄNKUNG STILLSCHWEIGENDER GARANTIEN ODER DIE BESCHRÄNKUNG VON ZUFÄLLIGEN SCHÄDEN ODER FOLGESCHÄDEN FÜR BESTIMMTE AN VERBRAUCHER GELIEFERTE PRODUKTE ODER DIE BESCHRÄNKUNG DER HAFTUNG FÜR PERSONENSCHÄDEN NICHT ZULÄSSIG, SO DASS DIE OBEN GENANNTEN BESCHRÄNKUNGEN UND AUSSCHLÜSSE IN IHRER ANWENDUNG AUF SIE EINGESCHRÄNKT SEIN KÖNNEN. WENN DIE STILLSCHWEIGENDEN GARANTIEN NICHT VOLLSTÄNDIG AUSGESCHLOSSEN WERDEN DÜRFEN, SIND SIE AUF DIE DAUER DER GELTENDEN SCHRIFTLICHEN GARANTIE BESCHRÄNKT. DIESE BESCHRÄNKTE GARANTIE UND HAFTUNGSBESCHRÄNKUNG GIBT IHNEN BESTIMMTE RECHTE, DIE JE NACH LOKALEM RECHT VARIIEREN KÖNNEN.

GELTENDES RECHT:

DIESE BESCHRÄNKTE GARANTIE UND HAFTUNGSBESCHRÄNKUNG UNTERLIEGT DEN GESETZEN DES BUNDESSTAATES TEXAS,



USA, UND DEN GESETZEN DER VEREINIGTEN STAATEN, UNTER AUSSCHLUSS DER KONFLIKTRECHTLICHEN GRUNDSÄTZE. DAS ÜBEREINKOMMEN DER VEREINTEN NATIONEN ÜBER VERTRÄGE ÜBER DEN INTERNATIONALEN WARENKAUF WIRD HIERMIT VOLLSTÄNDIG VON DER ANWENDUNG AUF DIESE BESCHRÄNKTE GARANTIE AUSGESCHLOSSEN. ALLE RECHTE SIND GEMÄSS DEN INTERNATIONALEN UND PAN-AMERIKANISCHEN URHEBERRECHTSKONVENTIONEN VORBEHALTEN. ENTFERNEN SIE KEINE PRODUKTKENNZEICHNUNGEN, URHEBERRECHTSHINWEISE ODER ANDERE HINWEISE (UND LASSEN SIE DIESE AUCH NICHT ENTFERNEN).



Auch bei iFetch erhältlich

iFetch führt ein komplettes Sortiment an Apportierspielzeug, Denkspielen und Grabungsspielzeug.

Besuchen Sie goifetch.com, um mehr zu erfahren und jetzt einzukaufen.



iFetch

Ihr kleiner Hund könnte sich auch über den iFetch Ballwerfer freuen! Der iFetch wirft einen Mini-Tennisball (1,5" Durchmesser) 10, 20 oder 30 Fuß weit. Er kann an die Steckdose angeschlossen oder mit sechs C-Zellen-Batterien betrieben werden.



iDig Stay

Der iDig Stay ist ein neuartiges Buddelspielzeug für Hunde jeder Größe. Verstecken Sie die Lieblingsspielzeuge oder Leckerlis Ihres Hundes in den drei Klappen im Inneren des Spielzeugs und beobachten Sie, wie Ihr Hund nach dem Schatz gräbt.

goifetch.com



iFetch Too

Der iFetch Too wirft einen Tennisball in Standardgröße 10, 25 und 40 Fuß weit! Er verfügt über einen eingebauten Akku und eignet sich hervorragend für größere Rassen.



iDig Go

Der iDig Go ist eine aufklappbare Stoffversion des iDig Stay. Verstecken Sie die Lieblingsspielzeuge oder Leckerlis Ihres Hundes in den drei Klappen und beobachten Sie, wie sie graben für den Schatz. Lässt sich zur einfachen

#iFetch

iFetch wurde 2013 von Großvater Denny Hamill und seinem jugendlichen Enkel Grant gegründet. Sie erfanden den iFetch-Ballwerfer in ihrer Garage, angespornt durch die unermüdliche Suche ihres Hundes Prancer nach einem Vollzeit-Wurfpartner. Heute, einige Jahre später, ist iFetch immer noch eine Familienangelegenheit. "Bapa" Denny ist CEO, seine Tochter Debbie ist für Marketing und Betrieb zuständig, und Grant arbeitet Vollzeit im Vertrieb und Kundendienst. Wir bedanken uns herzlich für die Unterstützung unseres unabhängigen Kleinunternehmens!



Wir würden uns freuen, von Ihnen zu hören!







512.219.3271

support@goifetch.com

goifetch.com

Schließen Sie sich dem Rudel an!

Wenn Sie Ihre iFetch-Produkte lieben, hinterlassen Sie uns bitte eine Bewertung. Ihr positives Feedback hilft unserem kleinen Unternehmen zu wachsen.



@goiFetch



goiFetch.com

Das Gerät ist für die Verwendung in EU-Ländern zugelassen und trägt daher das **CE-Zeichen**. Alle erforderlichen Unterlagen sind auf der Website www.elektro-halsbander.de verfügbar. Änderungen der technischen Parameter, Eigenschaften und Druckfehler vorbehalten.

Dienstleistungszentrum und Vertrieb

Reedog s.r.o. Sedmidomky 459/8 101 00 Prag 10

Telefon: +49 176 43 344 212

E-Mail: info@elektro-halsbander.de