

Rychlý start

Začít s iFetch Frenzy je rychle a snadné! Díky gravitačnímu principu hry, kdy vložený míček padá na dno hračky a vykutálí se jedním z otvorů, není třeba vkládat žádné baterie. Jednoduše:

- 1. Vhodíte** míček do horního otvoru iFetch Frenzy.
- 2. Sledujete**, jak pes vyhlíží, kterým ze 3 dolních otvorů míček vyrazí ven.

A to je všechno, co potřebujete ke hře s iFetch Frenzy s vaším čtyřnohým kamarádem. Shlédněte i naše tréninkové videa online.



Najděte nás online

Shlédněte i tréninkové videa, které pomůžou vám a vašmu psovi zvládnout všechny iFetch hry na: www.goifetch.com/training-tips

iFetch Frenzy využívá mini tenisové míčky (průměr 4 cm). Používejte výhradně míčky iFetch nebo míčky stejné velikosti i hmotnosti.

Přečtěte si i sekci FAQ na naší stránce.

Máte další otázky? Napište nám na email: support@goifetch.com

nebo kontaktujte vašeho distributora:

email: info@elektro-obojky.cz

tel.: 216 216 106

Prohlášení o shodě, záruční a pozáruční servis

Přístroj je povolen k použití v zemích EU, a proto je opatřen označením CE. Všechny požadované dokumenty jsou k dispozici na webových stránkách www.elektricke-objky.sk. Technické parametry, funkce a tiskové chyby se mohou změnit bez předchozího upozornění.

Servisní středisko a prodej

Reedog s.r.o.
Sedmidomky 459/8
101 00 Praha
Česká republika
Telefon: +421 322 601 057
E-mail: info@elektricke-objky.sk