

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

REEDOG MX – 600 KÖZEPES



Funkció:

- 1) Töltés – adó és vevő (lehetőség mindkét rész egyidejű töltésére)
- 2) Merülő - adó és vevő (2 m-ig)
- 3) Állítható rezgésszint és el. kisülések (1-10 tartomány)
- 4) 3 üzemmód közül választhat – hang, rezgés és elektromos. ürités
- 5) Bővítési lehetőség akár 3 kutyára (további vevőkészülék vásárlása után)
- 6) Lehetőség a rádió és a vevő kikapcsolására az akkumulátor kímélése érdekében

Tippek:

- 1) Az eszköz első használata előtt töltsse fel teljesen és tesztelje a nyakörv működőképességét.
- 2) Az edzés mindig a legalacsonyabb teljesítményszinten kezdődik. rázkódásokat, és mindig figyelje kutyája viselkedését
- 3) Az el. verekedés közben először hanggal vagy vibrációval próbálja meg figyelmeztetni a kutyát.
- 4) Mindig csak egy parancsot kell végrehajtani, hogy a kutya ne legyen összezavarodva és türelmes egyszerre
- 5) Vizsgálja meg a kutya nyakán lévő bőrt irritáció szempontjából



Az első használat előtt:

- 1) Töltse fel teljesen a rádiót a mellékelt kábellel (2-3 óra), amikor lemerült, a piros fény villog
- 2) Töltse fel teljesen a vevőegységet a mellékelt kábellel (2-3 óra) lemerüléskor piros fény villog
- 3) Nyomja meg hosszan a be-/kikapcsoló gombot a vevőn. Ha gyorsan zölden villog = párosítási módban van módban, a párosítás után 5 másodpercenként villog. A vevő ki- és bekapcsolása együtt jár hangjelzés.

- 4) Nyomja meg hosszan a rádió be-/kikapcsoló gombját, és állítsa be a kutyaválasztó gombbal (doghead) válassza ki a dogAXX-et. Ha csak egy vevője van, mindig ellenőrizze, hogy be van-e állítva AXX.
(XX a beállított intenzitási szint 01-10)
- 5) Ha több vevője van, állítsa be a kutya B XX vagy C XX értéket.
- 6) A párosítás a hang gombbal és a "+" gombbal történik, melyeket egyszerre kell megnyomni - a vevő közvetlen közelében (bekapcsolva) Párosításkor a 01,02-es szint automatikus emelkedése látható ,03...98,99
A rádió és a vevőegység sikeres párosítása után hangjelzést fog hallani, és 5 másodpercenként felvillan a vevő jelzőfénye .

- 7) Ha bármilyen okból fel kell osztania a készüléket, azonnal tegye meg, de használja hangerő gombok és "-" gombok A vevő párosítási módban marad = gyorsan zölden villog.

- 8) Győződjön meg arról, hogy minden funkció megfelelően működik. Az el. kisülések esetén rögzítse az elektródákhoz a mellékelt tesztdiódát. kisülés esetén a dióda világít
- 9) Válassza ki a megfelelő hosszúságú elektródákat kutyája szőrzetének megfelelően (hosszú szőrű fajták esetén használjon hosszabb ideig) és szorosan húzza meg a mellékelt lemezeket
- 10) Fűzze át a nyakörvet a vevőn (ha akarja, fűzze át a zsinórt a rádión)
- 11) Most az edzőgallér használatra kész

Biztonság:

Kutyája maximális hatásának és biztonságának biztosítása érdekében ellenőrizze a nyakörv elhelyezkedését, megfelelő meghúzását és az elektródák helyes elhelyezését. Ezenkívül ellenőrizze a bőrt, ahol az elektródák érintik, hogy nincs-e kiütés vagy irritáció. Ebben az esetben rövidebb ideig viselje a nyakörvet, vagy forduljon állatorvosához

A gallért nem szabad 12 óránál hosszabb ideig folyamatosan hordani (ez általános ajánlás minden nyakörvhöz, még a nem elektromoshoz is).

A készülék meghibásodása:

Úgy tűnik, hogy a nyakörv nem működik megfelelően:

- győződjön meg arról, hogy mind az adó, mind a vevő teljesen fel van töltve
- párosítsa a vevőt a rádióval az utasításoknak megfelelően
- ügyeljen arra, hogy a korrekciós intenzitás ne legyen nulla értéken
- győződjön meg arról, hogy a megfelelő csatorna (A, B vagy C) van kiválasztva a rádión
- párosítsa a nyakörvet, állítsa be az intenzitást és próbálja újra a készüléket

A vevő vagy az adó nem töltődik:

- győződjön meg arról, hogy megfelelően csatlakoztatta a csatlakozókat a hálózathoz és az eszközhöz
- tesztelje mindkét eszközt töltő vagy hálózati hiba szempontjából

A kutyám nem reagál a javításokra:

- tesztelje a vevőt a fenti utasítások szerint
- győződjön meg arról, hogy az elektródák hozzáérnek a bőrhöz
- a korrekciók intenzitásának növelése

A készüléket az EU-országokban engedélyezték, ezért CE jelöléssel látták el. Minden szükséges dokumentáció elérhető a www.elektro-nyakorvek.hu weboldalon. A műszaki paraméterek, tulajdonságok és nyomtatási hibák változtatása fenntartva.

Szervizközpont és disztribúció

Reedog, sro

Sedmidomky 459/8 101 00

Praha 10

Telefon: +36 21 300 7514

E-mail: info@elektro-nyakorvek.hu