

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Wicked Ball PE

HU


A CSOMAG TARTALMA



Wicked Ball PE




Töltőkábel




- ❶ Kapcsológomb
- ❷ LED
- ❸ Töltőport

GYORS ÚTMUTATÓ

1. Kapcsolja be és válassza ki az interaktív módot



2. A Wicked Ball Pe aktiválásának két módja



1. Mielőtt játszana kedvencével, ellenőrizze, hogy a Wicked Ball Pe jó állapotban van-e.
2. A játék során az Ön felügyelete szükséges, hogy kedvence ne nyelje le a játékot.
3. Gyermekek elől elzárva tartandó.

Az epilepszia nagyon kevés egyénnél fordul elő, ha meghatározott fénymintáknak vagy fényvillanásoknak lettek kitéve. Ezt az állapotot az epilepszia néhány nem diagnosztizált tünete okozhatja, még akkor is, ha a személynek nem volt epilepsiája. Ha családja vagy bármely családtagja hasonló tüneteket tapasztalt, használat előtt konzultáljon orvosával.

LED INDIKÁTOR



Égszínkék (mozgó)



Sárga - villogó (mozdulatlan marad)



Színes fény (rázkódás vagy ugrás)



Piros (alacsony akkumulátor)



A Wicked Ball PE 10 percig játszik kedvencével, majd 30 percet pihen alvó üzemmódban. A pihenőidőben viszont ha kedvence megérinti, ismét aktiválódik és további 10 percet játszhat vele.

TÖLTÉS



1. Nyomja meg és tartsa lenyomva a gombot, ha a LED jelzőfény pirosan villog vagy nem reagál, töltsen fel a Wicked Ball PE-t.
2. Ha a Wicked Ball PE leáll interaktív módban és a LED jelzőfény 3 másodpercig pirosan villog, az akkumulátor lemerült, kérjük, töltsen fel.
3. Győződjön meg arról, hogy nincs idegen tárgy a töltőcsatlakozóban, és a töltőcsatlakozó száraz.



Ügyeljen arra, hogy az eredeti kábelt használja!

Kérjük, függőlegesen helyezze be a töltőkábelt a töltőadapterbe, különben fennáll a töltőcsatlakozó és a termék károsodásának veszélye.




Töltés

Teljesen feltöltve



A teljes feltöltés körülbelül 1 órát vesz igénybe.

PARAMÉTEREK



A készüléket az EU-országokban engedélyezték, ezért CE jelöléssel látták el. Minden szükséges dokumentáció elérhető a www.elektro-nyakorvek.hu weboldalon. A műszaki paraméterek, tulajdonságok és nyomtatási hibák változtatása fenntartva.

Szervizközpont és disztribúció

Reedog, sro

Sedmidomky 459/8 101 00

Praha 10

Telefon: +36 21 300 7514

E-mail: info@elektro-nyakorvek.hu