

UŽIVATELSKÝ MANUÁL

REEDOG MX - 600 MEDIUM



Funkce:

- 1) Nabíjecí - vysílačka i přijímač (možnost nabíjet obě části zároveň)
- 2) Ponořitelný - vysílačka i přijímač (až do 2 m)
- 3) Nastavitelná úroveň vibrací a el. výboje (rozmezí 1-10)
- 4) Výběr ze 3 módů - zvuk, vibrace a el. výboj
- 5) Možnost rozšíření až pro 3 psy (po zakoupení dalších přijímačů)
- 6) Možnost vypnout vysílačku i přijímač v rámci úspory baterie

Tipy:

- 1) Před prvním použitím zařízení plně nabijte a vyzkoušejte funkčnost obojku
- 2) Výcvik začínejte vždy na nejnižší úrovni el. výboje a vždy sledujte chování Vašeho psa
- 3) Před použitím el. výboje zkuste nejprve psa upozornit pomocí zvuku nebo vibrací
- 4) Vždy požadujte vykonání pouze jednoho povelu, aby pes nebyl zmatený. Ve výcviku buďte důslední a trpěliví zároveň
- 5) Prohlížejte psovi kůži na krku, zdali nedochází k podráždění

VYSÍLAČKA



PŘIJÍMAČ



Před prvním použitím:

- 1) Plně nabijte vysílačku pomocí přiloženého kabelu (2-3 hod.)
při vybití bliká červená kontrolka
- 2) Plně nabijte přijímač pomocí přiloženého kabelu (2-3 hod.)
při vybití bliká červená kontrolka
- 3) Dlouze stiskněte tlačítko pro zapnutí/vypnutí na přijímači. Pokud rychle zeleně bliká = je v párovacím režimu, po spárování problikává každých 5 vteřin. Vypnutí a zapnutí přijímače je doprovázeno zvukovým signálem.
- 4) Dlouze stiskněte tlačítko pro zapnutí/ vypnutí na vysílače a nastavte pomocí tlačítka pro výběr psa (psí hlava) vyberte psa **A XX**. Pokud máte pouze jeden přijímač vždy se ujistěte, že máte nastaveno **A XX**.
(XX značí úroveň nastavené intenzity 01-10)
- 5) Pokud máte více přijímačů nastavte psa **B XX** nebo **C XX**.
- 6) Párování se provádí pomocí tlačítka pro zvuk a tlačítka „+“, které je nutné zmáčknout současně - v těsné blízkosti přijímače (zapnutého). Při párování uvidíte automatické zvyšování úrovně 01,02,03...98,99. Po úspěšném spárování vysílačky s přijímačem uslyšíte zvukové upozornění kontrolka na přijímači bude každých 5 vteřin problikávat.
- 7) Pokud potřebujete zařízení z jakéhokoliv důvodu rozdělit, proveďte tento úkon stejně, ale za pomoci tlačítka pro zvuk a tlačítka „-“. Přijímač zůstane v párovacím režimu = bude rychle zeleně blikat.
- 8) Ujistěte se, že všechny funkce pracují správně. Pro vyzkoušení el. výboje přiložte ke elektrodám přiloženou testovací diodu. Po stisknutí tlačítka pro vyslání el. výboje začne dioda svítit
- 9) Vyberte vhodnou délku elektrod dle srsti Vašeho psa (pro dlouhosrstá plemena použijte delší) a pomocí přiložené destičky pevně utáhněte
- 10) Provlékněte obojek přijímačem (pokud chcete, provlékněte šňůrku vysílačkou)
- 11) Nyní je výcvikový obojek připraven pro použití

Bezpečnost:

Pro zajištění maximálního efektu bezpečnosti vašeho psa, kontrolujte umístění obojku, jeho dostatečné utažení a správné umístění elektrod. Kontrolujte také kůži v místech dotyku elektrod, zda se zde nevyskytuje vyrážka či podráždění. V takovém případě obojek nasazujte na kratší časové úseky, popřípadě se poraďte se svým veterinářem

Obojek by neměl být nošen nepřetržitě déle než 12 hodin (jedná se o obecné doporučení pro všechny obojky, i neelektrické).

Nefunkčnost zařízení:

Zdá se, že obojek nepracuje správně:

- ujistěte se, že je vysílačka i přijímač plně nabitý
- dle instrukcí přijímač spárujte s vysílačkou
- ujistěte se, že není intenzita korekcí na nulové hodnotě
- ujistěte se, že mále na vysílačce zvolen správný kanál (A, B nebo C)
- spárujte obojek, nastavte intenzitu a vyzkoušejte zařízení znovu

Přijímač nebo vysílačka se nenabíjí:

- ujistěte se, že máte správně zapojené konektory do sítě a zařízení
- otestujte obě zařízení, zda není závada v nabíječce nebo síti

Můj pes nereaguje na korekce:

- otestujte přijímač dle instrukcí výše
- ujistěte se, že se elektrody dotýkají kůže
- zvyšte intenzitu korekcí

Prohlášení o shodě, záruční a pozáruční servis

Přístroj je povolen k použití v zemích EU, a proto je opatřen označením **CE**. Všechny požadované dokumenty jsou k dispozici na webových stránkách www.elektricke-objky.sk. Technické parametry, funkce a tiskové chyby se mohou změnit bez předchozího upozornění.

Servisní středisko a distribuce

Reedog s.r.o.

Sedmidomky 459/8

101 00 Praha

Česká republika

Telefon: +421 322 601 057

E-mail: info@elektricke-objky.sk



Elektro Obojky

elektronické obojky pro psy