

# UŽIVATELSKÝ MANUÁL

## REEDOG MX400 EASY





## Spárování obojku

1. Vysílačku i přijímač plně nabijte pomocí přiloženého kabelu (2-3 hod.) - pokud je baterie slabá začne kontrolka červeně problikávat.
2. Zapněte přijímač i vysílačku dlouhým stisknutím příslušného tlačítka. Nespárovaný přijímač poznáte podle rychle problikávající zelené kontrolky zespodu.
3. Na vysílačce stiskněte tlačítko pro výběr psa (A,B nebo C), kam přijímač napárujete. Volbu vidíte i na displeji vysílačky.
4. Nyní současně dlouze stiskněte na vysílačce **tlačítko + (plus)** a **tlačítko impuls (blesk)** – dokud se na displeji nezačnou přičítat čísla (A01,02,03,04,05,06....). Poté tlačítka uvolněte.
5. Dotkněte se vysílačkou přijímače a několikrát stiskněte písmeno (A, B nebo C), kam přijímač párujete - **dokud neuslyšíte zvukové upozornění**. Kontrolka na přijímači bude blikat pomalu. Čísla na displeji se ale budou stále přičítat.
6. Ukončete režim párování dlouhým stisknutím a podržením stejné kombinace – současně **tlačítko + (plus)** a **tlačítko impuls (blesk)**. Dokud se čísla na displeji nezastaví.
7. Vyzkoušejte všechny funkce obojku – zvuk, impuls a vibrace.

## Spárování druhého (třetího) přijímače

Pokud chcete přidat na vysílačku další přijímač, postupujte stejně jako při párování prvního přijímače. Jediné co změníte, je **písmeno psa (A, B nebo C)**. Takže než začnete párovat, zvolíte na displeji např. B01

## Odpárování obojku

Pokud z nějakého důvodu potřebuje přijímač od vysílačky odpárovat postupujte následovně:

1. Zapněte přijímač i vysílačku pomocí příslušného tlačítka
2. Na vysílačce dlouze stiskněte a přidržte současně **tlačítko pro zvuk (zvoneček)** a **tlačítko pro krátký impulz (blesk)** – na vysílačce se opět budou měnit číslice. Poté kombinaci můžete uvolnit.
3. Dotkněte se vysílačkou přijímače a několikrát stiskněte číslo psa, odkud přijímač chcete odstranit – dokud neuslyšíte zvukové upozornění. Číslo na displeji se budou stále přičítat.
4. Ukončete režim párování dlouhým stisknutím stejné kombinace **tlačítek zvuk (zvoneček) a krátký impulz (blesk)**.
5. Úspěšné odpárování poznáte díky rychle blikající kontrolce na přijímači.

### Prohlášení o shodě, záruční a pozáruční servis

Přístroj je povolen k použití v zemích EU, a proto je opatřen označením **CE**. Všechny požadované dokumenty jsou k dispozici na webových stránkách [www.elektricke-objky.sk](http://www.elektricke-objky.sk).  
. Technické parametry, funkce a tiskové chyby se mohou změnit bez předchozího upozornění.

### Servisní středisko a distribuce

Reedog s.r.o.  
Sedmidomky 459/8  
101 00 Praha  
Česká republika  
Telefon: +421 322 601 057  
E-mail: [info@elektricke-objky.sk](mailto:info@elektricke-objky.sk)