

Bedienungsanleitung

REEDOG DT-4200



Funktion:

- 1) Laden - Sender und Empfänger (Möglichkeit, beide Teile gleichzeitig zu laden)
- 2) Kurzzeittauchgang für 30 Minuten bis zu 1 m
- 3) Einstellbarer Leistungspegel. Entladungen (Bereich 1-99)
- 4) Auswahl von 3 Modi - Sound, Vibration und el. erfüllen
- 5) Erweiterungsmöglichkeit für bis zu 2 Hunde (nach Kauf eines anderen Empfängers)
- 6) Möglichkeit, Sender und Empfänger auszuschalten, um Batterie zu sparen
- 7) Reichweite 2000 m
- 8) LED-Empfangslicht mit Nachtsichtbarkeit 200-300 m

Tipps:

- 1) Před prvním použitím zařízení plně nabijte a vyzkoušejte funkčnost obojku
- 2) Výcvik začínějte vždy na nejnižší úrovni korekce a vždy sledujte chování Vašeho psa
- 3) Před použitím el. výboje zkuste nejprve psa upozornit pomocí zvuku nebo vibrací
- 4) Vždy požadujte vykonání pouze jednoho povelu, aby pes nebyl zmatený. Ve výcviku buďte důslední a trpěliví zároveň
- 5) Prohlížejte psovi kůži na krku, zdali nedochází k podráždění



Einschalten und koppeln:

- 1) Halten Sie den Netzschalter am Empfänger gedrückt, bis Sie 2 Pieptöne hören. Wenn die grüne Anzeigelampe schnell blinkt, muss der Empfänger gekoppelt sein. Wenn es langsam blinkt, wird es mit dem Sender gekoppelt
- 2) Halten Sie den Netzschalter am Sender gedrückt, bis das Display aufleuchtet
- 3) Verwenden Sie den Hundeauswahlschalter, um auszuwählen, mit welchem Kanal Sie den Empfänger koppeln möchten
- Konformitätserklärung, Garantie und Service nach der Garantie Das Gerät wurde für die Verwendung in EU-Ländern zugelassen und ist daher CE-gekennzeichnet. Alle erforderlichen Unterlagen sind auf der Website des Importeurs, auf Anfrage beim Importeur und im Geschäft des Importeurs erhältlich. Adresse, an der Sie die Konformitätserklärung und die aktuellen Anweisungen finden:
- 4) Halten Sie die Vibrations- und Lichttaste gleichzeitig gedrückt, bis der Buchstabe „P“ auf dem Display erscheint, und stellen Sie das Radio neben den Empfänger
- 5) Sie hören 5 Pieptöne und die grüne LED am Empfänger blinkt alle 4-5 Sekunden
- 6) Lassen Sie die Tasten am Sender los und testen Sie alle Funktionen
- 7) Wenn der Empfänger antwortet, haben Sie das Gerät erfolgreich

gekoppelt Paaren:

- 1) Schalten Sie den Empfänger ein, indem Sie den Netzschalter gedrückt halten, bis Sie 2 Pieptöne hören. Die grüne LED blinkt alle 5 Sekunden
- 2) Schalten Sie das Radio ein, indem Sie den Netzschalter gedrückt halten, bis das Display aufleuchtet
- 3) Drücken Sie gleichzeitig die Ton- und Lichttaste, bis der Buchstabe "U" auf dem Display erscheint, und stellen Sie das Radio neben den Empfänger
- 4) Sie hören 5 Pieptöne und die grüne LED blinkt schnell.
- 5) Lassen Sie die Optionsfelder los, der Empfänger ist jetzt gekoppelt

Aufladen:

- 1) Wenn die rote Anzeigelampe am Empfänger leuchtet, muss sie aufgeladen werden
- 2) Schließen Sie das Ladekabel an die Ladelochöffnung des Empfängers an
- 3) Der Ladevorgang dauert ca. 2 Stunden
- 4) Wenn der Akku vollständig aufgeladen ist, leuchtet die grüne Anzeigelampe am Empfänger auf
- 5) Wenn das rote Licht am Sender leuchtet, muss es aufgeladen werden
- 6) Schließen Sie das Ladekabel an die Ladelochung an der Unterseite des Senders an
- 7) Wenn der Akku vollständig aufgeladen ist, leuchtet die grüne Anzeigelampe auf

Gerätetests:

- 1) Schalten Sie den Empfänger ein
- 2) Setzen Sie eine Plastikprüflampe so auf die Elektroden, dass die Elektroden den Draht in der Lampe berühren
- 3) Wählen Sie die Impulskorrektur am Sender (darf nicht auf 0 gesetzt werden!)
- 4) Die Lampe in der Lampe leuchtet auf - die elektrostatischen Impulse sind funktionsfähig

Sicherheit:

Um maximale Wirkung und Sicherheit Ihres Hundes zu gewährleisten, überprüfen Sie die Position des Halsbandes, dessen ausreichendes Anziehen und die korrekte Platzierung der Elektroden. Überprüfen Sie auch die Haut, an der sich die Elektroden berühren, auf Hautausschläge oder Reizungen. Legen Sie in diesem Fall das Halsband für kürzere Zeit an oder wenden Sie sich an Ihren Tierarzt

Das Halsband sollte nicht länger als 12 Stunden ununterbrochen getragen werden (dies ist eine allgemeine Empfehlung für alle Halsbänder, auch für nicht elektrische) und bei Hunden unter 6 Monaten verwendet werden.

Gerätefehlfunktion:

Der Kragen scheint nicht richtig zu funktionieren:

Stellen Sie sicher, dass sowohl der Sender als auch der Empfänger vollständig aufgeladen sind

Befolgen Sie die Anweisungen, um den Empfänger mit dem Sender zu koppeln Stellen Sie

sicher, dass die Intensität der Korrekturen nicht Null ist

Stellen Sie sicher, dass am Sender der richtige Kanal (A oder B) ausgewählt ist

Koppeln Sie den Kragen, stellen Sie die Intensität ein und versuchen Sie es

erneut **Der Empfänger oder das Radio werden nicht aufgeladen:**

Stellen Sie sicher, dass Sie die Netzwerk- und Geräteanschlüsse ordnungsgemäß angeschlossen haben

Testen Sie beide Geräte auf einen Fehler im Ladegerät oder im Netz

Mein Hund reagiert nicht auf Korrekturen:

Testen Sie den Empfänger gemäß den obigen Anweisungen

Stellen Sie sicher, dass die Elektroden die Haut berühren

Erhöhen Sie die Intensität der Korrekturen

Konformitätserklärung, Garantie und Nachgarantieservice

Das Gerät ist für die Verwendung in EU-Ländern zugelassen und trägt daher die **CE**-Kennzeichnung. Alle erforderlichen Unterlagen sind auf der Website www.elektro-halsbänder.de verfügbar. Änderungen der technischen Parameter, Merkmale und Druckfehler sind vorbehalten.

Servicezentrum und Vertrieb

Reedog s.r.o.

Sedmidomky 459/8

101 00 Prag

Tschechische Republik

Telefon: +49 176 34 433 212

E-Mail: info@elektro-halsbänder.de