

Jakość poruszająca świat

Made In China
CE FCC

Pilnik do pazurów dla zwierząt domowych

Instrukcja obsługi
przed użyciem należy uważnie przeczytać instrukcję i zachować ją w celach informacyjnych

^1

#1

封2

Schemat produktu

Tarcza do szlifowania paznokci

Rękaw ochronny

Pilnik

Pokrywa ochronna

Przycisk zasilania

Wskaźnik ładowania

Wtyczka USB

Wtyczka ładowania

do

01

Specyfikacja produktu

Nazwa produktu	Pilnik do pazurów zwierząt domowych
Ładowarka	Wejście: AC100-240V 50/60 Hz Wyjście: DC5V 1000mA
Typ Baterii	Akumulator Ni-MH 1,2V 400mAh><2szt
Czas ładowania	2 godz
Używanie czasu	5 godz

Metoda ładowania

1

Włóż wtyczkę ładowania do szczeliny pilnika do paznokci.

2

Włóż wtyczkę USB do ładowarki USB (ładowarki telefonu komórkowego).

3

Potwierdź włożenie ładowarki do gniazdka, gdy pilnik do paznokci jest w stanie WYŁĄCZONYM.

4

Niebieska kontrolka miga w stanie ładowania. Po naładowaniu świeci w sposób ciągły, a nie miga.

01

Metoda aplikacji

1

*Dopuszczalne dla Małego zwierzaka

Dotyczy dużego zwierzaka

2

Nadaje się do szybkiego szlifowania paznokcia

1

Wybierz odpowiedni port zgodnie z charakterystyką paznokci zwierzęcia.

2

Podczas szlifowania paznokcia delikatnie włóż paznokieć zwierzęcia w otwór do szlifowania paznokci. Czas mielenia nie powinien każdorazowo przekraczać 5 sekund.

3

Jeśli po raz pierwszy używasz pilnika do paznokci, zaleca się szlifowanie! najpierw zwierzątkraskaj lub long nán Należy pamiętać, aby nie szlifować zbyt mocno, abyt uch i zrobić dostosować się do pilnika do paznokci.

4

Proszę oczyścić zanieczyszczenia paznokci, gdypowierzchnię koła efekty szlifowania paznokci zostaną zmniejszone.

Czyszczenie

1

Obróć osłonę ochronną ściemnicy do paznokci w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara i zdejmij ją.

2

Uruchom pilnik do paznokci, aby obrócić tarczę szlifierską do paznokci.

3

Delikatnie dotknij obracającą się ściemnicę do paznokci gumką lub kawałkiem materiału, aby usunąć pył z paznokci pozostawiony na powierzchni ściemnicy.

Przestrogi

1

Nie rozbieraj produktu losowo.

2

Nie czyść produktu splukiwaniem wodą i trzymać urządzenie z dala od wilgoci.

3

Do czyszczenia powierzchni nie należy używać żadnych środków żrących, takich jak alkohol, benzyna itp.

4

Unikaj ładowania w temperaturze powyżej 40°C lub poniżej 0°C.

1

Jeżeli produkt nie będzie używany przez dłuższy czas, należy go naładować przynajmniej raz na trzy miesiące.

2

* Nagrzewanie się produktu podczas użytkowania lub ładowania jest zjawiskiem normalnym. Utylizacja baterii Wewnątrz znajduje się akumulator. Przed wyrzuceniem należy wyjąć baterię i zutylizować ją w sposób przyjazny dla środowiska.

Urządzenie zostało zatwierdzone do użytku w krajach UE i dlatego posiada oznaczenie **CE**. Cała niezbędna dokumentacja jest dostępna na stronie internetowej: www.obroza-elektryczna.pl Zmiany parametrów technicznych, funkcji i błędy w druku są zastrzeżone.

Serwis i dystrybucja

Reedog s.r.o

Sedmidomky 459/8

101 00 Praga 10

Czechy

Tel: +48 579 061 399

E-mail: info@obroza-elektryczna.pl