

# PATPET TC01

## INSTRUKCJA OBSŁUGI



### GŁÓWNA FUNKCJA

---

- Zasięg do treningu 300 m
- Szkolenie do 9 psów
- Funkcje: alarm dźwiękowy, wibracje, puls
- 99 poziomów impulsu
- 99 poziomów wibracji
- Odbiornik - stopień ochrony IP65
- Nadajnik - nie wodoodporny
- Ładowanie odbiornika i nadajnika
- Przycisk dla każdej funkcji osobno
- Podświetlany wyświetlacz LDC

### PAKIET ZAWIERA

---

- Nadajnik
- Odbiorca
- Czarny pasek
- Kabel do ładowania USB
- Sznurek do zawieszenia
- Instrukcja



## ZACZYNAAMY

### 1. Ładowanie urządzenia

Ładuj urządzenie przez 2 godziny.

Nadajnik: Ładuj urządzenie, aż wskaźnik stanu baterii na wyświetlaczu pokaże pełne naładowanie (4 kreski).

Odbiornik: Ładuj urządzenie, aż czerwone światło zmieni się na zielone. Wskaźnik stanu baterii odbiornika widoczny jest na wyświetlaczu.

### 2. Parowanie nadajnika i odbiornika

*\* Jeśli urządzenie jest już sparowane, możesz pominąć ten krok.*

2.1. Podłącz odbiornik do źródła zasilania za pomocą kabla USB. Urządzenia można sparować tylko podczas ładowania.

2.2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk wyboru kanału przez 5 sekund. Odbiornik wibruje i wydaje sygnał dźwiękowy. Parowanie zostało zakończone. Jeżeli urządzenie zostało pomyślnie sparowane, na wyświetlaczu pojawi się cyfra „1”.

#### Parowanie dodatkowych odbiorników

2.3. Podłącz drugi odbiornik do źródła zasilania za pomocą kabla USB. Naciśnij i przytrzymaj przycisk wyboru kanału przez 5 sekund (powtórz kroki 2.1. i 2.2.). Jeżeli urządzenie zostało pomyślnie

sparowane, na wyświetlaczu pojawią się następujące cyfry.

**Uwaga: Podłącz jeden odbiornik na raz. Nigdy nie próbuj sparować wszystkich odbiorników na raz.**

### **3. Usuwanie sparowanych odbiorników**

Naciśnij i przytrzymaj jednocześnie przycisk kontroli siły impulsu i sygnału dźwiękowego przez 8 sekund. Wyświetlacz pokazuje 0.

### **4. Ustawienie poziomu tętna**

Naciśnij i przytrzymaj przycisk, aby wyregulować siłę impulsu i jednocześnie włączyć regulator (włączenie/wyłączenie nadajnika). Obracaj, aż wyświetlacz pokaże odpowiedni poziom tętna.

Zalecamy zacząć od poziomu „10” i powoli zwiększać poziom w zależności od reakcji psa.

## **KOREKTA**

---

### **1. Wibracja**

Naciśnij przycisk wibracji. Odbiornik wibruje. Jeśli przytrzymasz przycisk dłużej, wibracje będą kontynuowane.

### **2. Powiadomienie dźwiękowe**

Naciśnij przycisk, aby włączyć alarm dźwiękowy. Odbiornik wyemituje sygnał dźwiękowy. Jeśli przytrzymasz przycisk dłużej, sygnał dźwiękowy będzie się powtarzał.

### **3. Impuls**

Naciśnij przycisk pulsu. Odbiornik emituje impuls.

Nie zalecamy przytrzymywania tego przycisku przez dłuższy czas. Może to spowodować obrażenia zwierzęcia. Aby zapobiec przypadkowym obrażeniom, korekcja wyłączy się automatycznie po 4 sekundach.

### **4. Przełączanie kanałów (psy)**

Jeśli masz sparowanych wiele odbiorników i chcesz przełączać się między obrożami, naciśnij przycisk wyboru kanału.

## **OBROŻA**

---

1. Przeciągnij pasek przez odbiornik.
2. Każda obroża elektroniczna musi ściśle przylegać do skóry. Elektrody muszą przylegać do skóry pod sierścią, ale nie mogą się udusić.
3. Jeżeli obroża będzie zbyt luźna, stymulacja nie będzie działać prawidłowo, gdyż elektrody nie będą miały odpowiedniego kontaktu ze skórą zwierzęcia. Jeśli pies nie reaguje na stymulację, zawsze sprawdź, czy elektrody dobrze przylegają do skóry.
4. Nakładki silikonowe mogą zmniejszać intensywność impulsu. Nakładki chronią psa przed bezpośrednim kontaktem z metalowymi elektrodami, co u niektórych psów może

powodować dyskomfort.  
Od Ciebie zależy, czy z nich skorzystasz.

## PORADY

---

1. Za każdym razem, gdy wykona polecenie, nagradzaj psa smakołykiem.
2. Nie stosować preparatu u psów młodszych niż 6 miesięcy, w ciąży, agresywnych, starszych i tych, które nie są w najlepszej kondycji.
3. Najpierw używaj poleceń werbalnych, a jeśli to konieczne, użyj bodźca korygującego.
4. Zawsze proś tylko o jedno polecenie, aby pies nie był zdezorientowany. Podczas treningu bądź konsekwentny i jednocześnie cierpliwy.
5. Zawsze używaj tych samych poleceń, nie zmieniaj ich.
6. Nigdy nie polegaj wyłącznie na tym urządzeniu.
7. Jeśli zauważysz, że Twój pies wykazuje nietypowe zachowanie lub jest agresywny, przestań używać obroży i skontaktuj się z profesjonalnym trenerem.

## PARAMETRY TECHNICZNE

---

| Model                               | TC01                                         |
|-------------------------------------|----------------------------------------------|
| Wymiary odbiornika (szer./wys./gł.) | 6,9 cm x 3,8 cm x 3,5 cm                     |
| Rozmiar nadajnika                   | 10cm x 4cm x 2cm                             |
| Odbiorca                            | stopień ochrony IP65, możliwość pływania     |
| Nadajnik                            | nie jest wodoodporny, trzymaj z dala od wody |
| Ładowanie                           | Kabel USB                                    |
| Wytrzymałość odbiornika             | 7-15 dni                                     |
| Wytrzymałość nadajnika              | 1-3 miesiące                                 |
| Waga odbiornika                     | 54 gr                                        |
| Waga nadajnika                      | 72 gr                                        |
| Pełne naładowanie                   | 2-3 godziny                                  |

Urządzenie zostało zatwierdzone do użytku w krajach UE i dlatego posiada oznaczenie **CE**. Cała niezbędna dokumentacja jest dostępna na stronie internetowej: [www.obroza-elektryczna.pl](http://www.obroza-elektryczna.pl) Zmiany parametrów technicznych, funkcji i błędy w druku są zastrzeżone.

### Serwis i dystrybucja

Reedog s.r.o  
Sedmidomky 459/8  
101 00 Praga 10  
Czechy  
Tel: +48 579 061 399  
E-mail: [info@obroza-elektryczna.pl](mailto:info@obroza-elektryczna.pl)