

BENUTZERHANDBUCH PATPET T720



FUNKTION:

- Reichweite 1000 Meter
- Ton, Vibration, Licht, Impuls - 100 Stufen
- Anti-Bark-Modus
- Wiederaufladbarer Empfänger und Sender
- Hintergrundbeleuchtetes LCD-Display
- Geeignet für 3 Hunde
- Taste für jede Funktion separat

PACKUNGSGEHALT:

- Empfänger + Nylonkragen
- Sender
- Duales USB-Ladegerät
- 2x Elektroden 7 mm, 18 mm
- 2x Kunststoffabdeckungen für Elektroden
- 2x Sprengschutzklammern
- Prüflampe
- Anleitung

- Laden Sie das Gerät vor der ersten Verwendung vollständig auf und testen Sie die Funktionalität des Halsbandes
- Beginnen Sie immer mit dem Training mit dem niedrigsten elektrischen Impuls und überwachen Sie immer das Verhalten Ihres Hundes
- Versuchen Sie zunächst, den Hund durch Geräusche oder Vibrationen zu alarmieren, bevor Sie den elektrischen Impuls verwenden
- Erfordern Sie immer die Ausführung nur eines Befehls, damit der Hund nicht verwirrt wird. Seien Sie konsequent und geduldig im Training
- Untersuchen Sie die Haut des Hundes am Hals auf Reizungen



SENDETASTEN:

- **Ein / Ein** - Drücken Sie die Taste, um das Radio ein- und auszuschalten. - Halten Sie die Taste gedrückt, um den Anti-Bark-Modus ein- und auszuschalten
- **Ton** - Drücken Sie die Tontaste - der Empfänger piept. Der Schallpegel ist nicht einstellbar
- **Impuls** - Drücken Sie die Impulstaste und der Empfänger gibt eine elektrostatische Korrektur aus. Der Impuls ist einstellbar von 1 bis 100 Stufen
- **Vibration** - Drücken Sie die Vibrationstaste und der Empfänger vibriert. Die Vibration ist in 100 Stufen einstellbar
- **+/- Taste Stellt den Vibrations-** und statischen Stimulationspegel von 1-100 ein
- **CH-Taste** - Wählt einen Hundekanal aus - 1, 2 oder 3
- Lichtknopf

COLLAR UND EMPFÄNGER PAAREN

- Drücken Sie die POWER-Taste, um den Sender einzuschalten
- Hinweis: Wenn innerhalb von 30 Sekunden keine Hintergrundbeleuchtung für das Display ausgeführt wird, wird das Display ausgeschaltet
- Drücken Sie die POWER-Taste, um den Empfänger einzuschalten. Das Signal piept
- Halten Sie die POWER-Taste erneut 3 Sekunden lang gedrückt, bis die rote LED schnell blinkt
- Drücken Sie eine Korrekturtaste (Ton, Vibration, Puls) am Sender, bis der Empfänger piept. Wenn das Pairing erfolgreich ist, hört die Anzeigelampe am Empfänger schnell auf zu blinken.
- Wenn der zweite Empfänger gekoppelt werden muss, gehen Sie genauso vor, wechseln Sie jedoch zuerst mit der CH-Taste zu einem anderen Hundekanal.

Das Halsband und der Empfänger MÜSSEN für die ordnungsgemäße Verwendung gepaart werden. Sie sollten dann alle Funktionen ausprobieren, bevor Sie Ihrem Haustier das Halsband anlegen.

ANTI-SPRAY-MODUS

Dieses Kragenmodell verfügt über einen Anti-Barking-Modus. Drücken Sie POWER, um den Empfänger einzuschalten.

Halten Sie die POWER-Taste am Sender gedrückt, um den Anti-Bark-Modus ein- oder auszuschalten.

Wenn der Empfänger zweimal piept, ist die Anti-Bark-Funktion ausgeschaltet.
Wenn der Empfänger einmal piept, ist die Anti-Bark-Funktion aktiviert.

Wenn der Hund bellt, gibt das Gerät automatisch einen 2-Sekunden-Warnton aus. Wenn innerhalb von 30 Sekunden ein weiteres Bellen auftritt, gibt das Gerät einen 3-Sekunden-Warnton aus. Wenn der Hund innerhalb von 30 Sekunden und nach dem dritten Gerät bellt, gibt er 5 Sekunden lang einen Warnton + eine schwache elektrostatische Korrektur aus, um den Hund daran zu erinnern, dass er nach dem Warnton nicht bellt. Wenn der Hund bellt, wird der gesamte Vorgang bis zu 7 Mal wiederholt. Zum ersten Mal sind nur Warntöne zu hören. Wenn der Hund weiter bellt, wird 3 - 7 Mal ein Warnton ausgelöst + die elektrostatische Korrektur erhöht. Die Stärke der statischen Korrektur wird schrittweise erhöht, um das Verhalten des Hundes zu kontrollieren.

1. Nur Audio
2. Nur Audio
3. Ton + schwacher Impuls
- 4-7. Ton + zunehmender Impuls

RICHTIGE STECKERANWENDUNG:

Um die sichere und korrekte Wirksamkeit des Kragens zu gewährleisten, muss er korrekt angebracht sein.

- Jeder elektronische Kragen muss eng an der Haut anliegen. Die Elektroden müssen direkt unter die Haut unter den Haaren passen, dürfen aber nicht ersticken.
- Wenn das Halsband zu locker ist, funktioniert die Stimulation nicht richtig, da die Elektroden keinen richtigen Kontakt mit der Haut des Tieres haben. Wenn der Hund nicht auf Stimulation reagiert, überprüfen Sie immer, ob die Elektroden genau auf der Haut sitzen.
- Während des Trainings oder Laufens kann ein zu lockeres Halsband Hautreizungen am Hals des Tieres verursachen. Ein richtig sitzender Kragen beugt Irritationen vor.
- Die richtige Passform des Kragens ist wichtig. Es muss getragen werden, damit es den Hund nicht erwürgt und er normal atmen kann. Das Halsband darf das Tier niemals am Atmen hindern. Das Aufnahmehalsband muss korrekt in der Mitte des Halses des Tieres positioniert sein.
- Um maximale Wirkung und Sicherheit Ihres Hundes zu gewährleisten, überprüfen Sie die Position des Halsbandes, dessen ausreichendes Anziehen und die korrekte Platzierung der Elektroden. Überprüfen Sie auch die Haut, an der sich die Elektroden berühren, auf Hautausschläge oder Reizungen. Legen Sie in diesem Fall das Halsband für kürzere Zeit an oder wenden Sie sich an Ihren Tierarzt. Das Halsband sollte nicht länger als 12 Stunden ununterbrochen getragen werden (dies ist eine Empfehlung für alle Halsbänder, auch für nicht elektrische).

MAXIMIERUNG DER BEREICHE

Mit dem Patpet T720-Halsband haben Sie die Kontrolle über Ihren Hund bis zu einer Entfernung von 1000 m. Der Funktionsumfang hängt davon ab, wie Sie den Sender halten. Halten Sie den Sender für maximale Reichweite so weit wie möglich von Ihrem Körper entfernt. Sie können auch die maximale Reichweite sicherstellen, indem Sie den Sender vollständig aufladen.



LADEN

Der Betrieb von Sender und Empfänger erfolgt über einen wiederaufladbaren Lithium-Ionen-Akku mit einer Kapazität von bis zu 650 mAh. Dank der QuickCharge-Technologie wird der Akku in 2 Stunden aufgeladen und bleibt 14 Tage lang im Standby-Modus. **Laden Sie Sender und Empfänger mit dem mitgelieferten USB-Kabel auf.**

AUSRÜSTUNGSTEST - ELEKTROSTATISCHE KORREKTUREN

1. Schalten Sie den Empfänger ein
2. Stellen Sie den Impulspegel an der Seite des Senders mit den Tasten + und - ein
3. Setzen Sie die Testdiode auf die Elektroden
4. Drücken Sie die Impulstaste
5. Test-LED blinkt. Hinweis: Bei einem höheren Impulspegel leuchtet die Test-LED heller auf
6. Schalten Sie den Empfänger aus.

AUSRÜSTUNGSTEST - VIBRATION

1. Schalten Sie den Empfänger ein
2. Wählen Sie mit der Taste am CH-Sender den Hundeempfänger aus, den Sie testen möchten
3. Stellen Sie den Vibrationspegel an der Seite des Senders mit den Tasten + und - ein
4. Drücken Sie die Vibrationstaste am Sender
5. Wenn Sie richtig vorgegangen sind, vibriert der Kragenempfänger

AUSRÜSTUNGSTEST - SOUND

1. Schalten Sie den Empfänger ein
2. Wählen Sie mit der Taste am CH-Sender den Hundeempfänger aus, den Sie testen möchten
3. Drücken Sie die Audio-Taste am Sender
4. Wenn Sie richtig vorgegangen sind, gibt der Kragenempfänger ein Geräusch von sich

SICHERHEIT

- Um maximale Wirkung und Sicherheit Ihres Hundes zu gewährleisten, überprüfen Sie die Position des Halsbandes, dessen ausreichendes Anziehen und die korrekte Platzierung der Elektroden. Überprüfen Sie auch die Haut, an der sich die Elektroden berühren, auf Hautausschläge oder Reizungen. Legen Sie in diesem Fall das Halsband für kürzere Zeit an oder wenden Sie sich an Ihren Tierarzt. Das Halsband sollte nicht länger als 12 Stunden ununterbrochen getragen werden (dies ist eine Empfehlung für alle Halsbänder, auch für nicht elektrische).

GERÄT FUNKTIONIERT NICHT:

Der Kragen scheint nicht richtig zu funktionieren:

- Stellen Sie sicher, dass sowohl der Sender als auch der Empfänger vollständig aufgeladen sind
- Befolgen Sie die Anweisungen, um den Empfänger mit dem Sender zu koppeln
- Stellen Sie sicher, dass die Intensität der Korrekturen nicht Null ist
- Stellen Sie sicher, dass Sie den richtigen Kanal im Radio ausgewählt haben (1 oder 2).
- Koppeln Sie den Kragen, stellen Sie die Intensität ein und versuchen Sie es erneut

DER EMPFÄNGER ODER SENDER LADT NICHT:

- Stellen Sie sicher, dass Sie die Netzwerk- und Geräteanschlüsse ordnungsgemäß angeschlossen haben
- Testen Sie beide Geräte auf einen Fehler im Ladegerät oder im Netz

Mein Hund reagiert nicht auf Korrekturen:

- Testen Sie den Empfänger gemäß den obigen Anweisungen
- Stellen Sie sicher, dass die Elektroden die Haut berühren
- Erhöhen Sie die Intensität der Korrekturen

SPEZIFIKATIONEN

SENDER

Reichweite - 1000m
Stromversorgung - Lithium-Ionen-Akku 650 mAh
Display - Hintergrundbeleuchtetes LCD-Display
Antenne - integriert
Schutz - IPX1 (grundlegendster Wasserschutz)

Gewicht - 72g
Abmessungen - 4,5 x 14,5 x 2 cm

EMPFÄNGER

Stromversorgung - Lithium-Ionen-Akku 650 mAh
Gehäuse - IPX5 (wasserdichter Empfänger)
Einstellbarer Kragenumfang - 24 - 69 cm
Gewicht - 86g
Abmessungen - 3,5 x 5,5 x 2 cm

Konformitätserklärung, Garantie und Nachgarantieservice

Das Gerät ist für die Verwendung in EU-Ländern zugelassen und trägt daher die **CE**-Kennzeichnung. Alle erforderlichen Unterlagen sind auf der Website www.elektro-halsbänder.de verfügbar. Änderungen der technischen Parameter, Merkmale und Druckfehler sind vorbehalten.

Servicezentrum und Vertrieb

Reedog s.r.o.
Sedmidomky 459/8
101 00 Prag
Tschechische Republik
Telefon: +49 176 34 433 212
E-Mail: info@elektro-halsbänder.de