

BENUTZERHANDBUCH



Trainingshalsband für Hunde

Packliste

1 x Sender

1 X Empfänger

1 X Halsband

1 X USB-Kabel

1 X Prüflampe 1X

Benutzerhandbuch

Kontaktstellen (kurz/lang)

2 Paar leitfähige Silikonüberzüge (kurz/lang) 1X

Handschlaufe



FUNKTIONEN



*.:

Power-Taste Drücken Sie eine beliebige

Taste auf der Fernbedienung, um sie zu aktivieren.

HINWEIS: Das Display schaltet sich nach 1 Minute aus, ohne dass die Fernbedienung benutzt wird.

Fahrer.

1. **Anzeige:** Auf dem Bildschirm werden Symbole für statische Entladung, Vibration, Signalton, Intensität, Batterielampenanzeige, Sperre und Kanal 1/3 angezeigt.
2. **Taste für höhere Intensität:** Drücken Sie die Taste, um die Intensität des statischen Schocks, der Vibration und des Signaltons zu erhöhen.
3. **Taste zur Verringerung der Intensität:** Drücken Sie die Taste, können Sie die Intensität der statischen Schocks, Vibrationen und Signaltöne verringern.
4. **Die Sperrtaste: Sperren und Entsperren.**
5. **Beleuchtung: Drei Leuchtmodi: immer an, langsames Blinken, schnelles Blinken.**
6. **Ton-Taste:** Wenn Sie die Taste drücken, gibt der Empfänger einen "Piepton" von sich.
7. **Kanaltaste 1/3:** Drücken Sie die Taste, um den Hund, den Sie steuern möchten, zwischen dem ersten Hund und den anderen Hunden auszuwählen.
8. **Vibrationstaste:** Drücken Sie die Taste, der Empfänger wird vibrieren.
9. **Impulstaste:** Drücken Sie die Taste, der Empfänger gibt eine Entladung ab.
10. **USB-Ladeanschluss:** Stecken Sie das Ladekabel in den Ladeanschluss, um die Fernbedienung aufzuladen.
11. **USB-Ladeanschluss und Gummideckel:** Stecken Sie das Ladekabel in den Ladeanschluss und laden Sie den Empfänger auf.

12. **Kontaktstelle:** Umfasst die Kontaktstelle und die leitfähige Silikonabdeckung. Hinweis: Die leitfähige Silikonabdeckung kann auch leitfähig sein.
13. **Ein-/Ausschalttaste des Empfängers:** Drücken Sie die Taste lange, um den Empfänger ein- oder auszuschalten.

Kodierungsverfahren:

1. Schalten Sie den Sender und den Empfänger ein.



2. Drücken Sie erneut die POWER-Taste, das rote Licht leuchtet auf und Sie hören BEEP.



3. Drücken Sie die STATIC SHOCK-Taste am Sender und Sie hören erneut BEE, was anzeigt, dass das Produkt gekoppelt wurde. Verwenden Sie die Testlampe, um den Impuls zu testen.



Wenn der Receiver nicht funktioniert, geht er nach 2 Minuten in den Ruhezustand. Drücken Sie eine beliebige Taste auf der Fernbedienung, um ihn wieder zu aktivieren.

Wie man zwei Empfängergleichzeitig benutzt:

1. Drücken Sie die Taste "Kanal", um den Kanal 1 auszuwählen, den Sie koppeln möchten, und koppeln Sie ihn dann wie folgt "operativeSchritte".

2. Drücken Sie die Taste "Kanal", um den Kanal 2 auszuwählen, den Sie koppeln möchten, und folgen Sie den "Bedienungsschritten" zum Koppeln.

Hinweis: Der Impulspegel kann während des Tests nicht 0 sein.

VERWENDUNG DES T504

Hinweis: Laden Sie das Produkt vor dem Gebrauch auf! (Der begrenzte Ladestrom des Adapters benötigt weniger als 1A)

1. Laden Sie das Radio auf:

- 1) Schließen Sie das Ladekabel an den Ladeanschluss an.
- 2) Schließen Sie das Ladegerät an eine normale Steckdose an.
- 3) Das Batteriesymbol blinkt.
- 4) Laden Sie das Radio bei der ersten Aufladung etwa eine Stunde lang auf oder bis das Batteriesymbol nicht mehr blinkt.

2. Laden Sie den Empfänger auf:

- 1) Schließen Sie das Ladekabel an den Ladeanschluss an.
- 2) Schließen Sie das Ladegerät an eine normale Steckdose an.
- 3) Das rote Licht am Empfänger blinkt
- 4) Wenn Sie den Empfänger zum ersten Mal aufladen, laden Sie ihn etwa eine Stunde lang auf oder bis das rote Licht am Empfänger erlischt.

3. Koppeln von Funkgerät und Empfänger

- 1) Schalten Sie die Fernbedienung ein und drücken Sie die Taste "Kanal", um Kanal 1 für die Kopplung auszuwählen.
- 2) Drücken Sie die Einschalttaste am Empfänger, das ROTE Licht leuchtet auf.
- 3) Drücken Sie die Taste für den statischen Schock oder die Vibration oder den Signalton nach Belieben, dann gibt das Empfängerhalsband einen "Impuls" oder eine "Vibration" oder einen "Signalton" ab.

Hinweis: Das grüne Licht blinkt kontinuierlich und zeigt damit an, dass die Kopplung erfolgreich war.

- 4) Wenn die Kopplung nicht erfolgreich war, wiederholen Sie die Schritte 3-5.
- 5) Um den zweiten Empfänger zu kodieren, drücken Sie die Taste "Kanal", wählen Sie den zweiten Empfänger aus und verfahren Sie genauso.

Wie wählt man ein geeignetes Niveau für Hunde?

Größe des Hundes	15-30 LBS	31-50 LBS	51-80 LBS	> 80 LBS
Schallpegel	1-3	1-3	1-3	1-3
Schwingungspegel	1-5	5-9	9-12	12-16
Impulswertigkeit	1-5	3-7	5-9	7-16

Hinweis: Wenn Sie den Ton-, Vibrations- und Impulsmodus verwenden, wählen Sie die für die Größe des Hundes geeignete Stufe.

Über das Produkt

1. Wenn der Sender nicht benutzt wird, schaltet sich der Bildschirm innerhalb von 1 Minute ab. Wenn der Empfänger nicht benutzt wird, geht er nach 2 Minuten in den Ruhezustand.
2. Nachdem der Empfänger in den Schlafmodus gegangen ist, kann er durch Drücken einer beliebigen Taste am Sender wieder aufgeweckt werden.
3. Wenn der Sender gesperrt ist, reagiert er nicht auf Tastendruck.
4. Es gibt 0-3 Stufen für Ton, 0-16 Stufen für Vibration und 0-16 Stufen für Stimulation (wenn der Gang 0 ist, funktioniert der Empfänger nicht). Im Lichtmodus schaltet er sich nach 2 Minuten aus, wenn er nicht benutzt wird. Im Lichtmodus leuchtet er beim ersten Drücken auf. Beim zweiten Drücken beginnt sie langsam zu blinken. Bei der dritten Betätigung blinkt sie schnell. Wenn Sie ein viertes Mal drücken, geht sie aus.
5. Es dauert 2 Stunden, um den Empfänger vollständig aufzuladen, der dann etwa 10 Tage lang verwendet werden kann. Eine vollständige Aufladung des Senders dauert 2 Stunden und kann etwa 90 Tage lang genutzt werden.

Allgemeine Tipps zur Hundeerziehung

Die folgenden Tipps zeigen Ihnen, wie Sie Ihr Hundetrainingshalsband optimal nutzen können.

1. Es wird empfohlen, einen Hund nach dem anderen zu trainieren.
2. Halten Sie den Hund während der ersten Trainingseinheiten in einer vertrauten Umgebung im Freien. Das Training an einem Ort, der dem Hund nicht vertraut ist, kann ihn ablenken.
3. Die Vibration ist eher für das grundlegende Gehorsamkeitstraining geeignet.
4. Achten Sie während des Trainings auf positive Veränderungen im Verhalten des Hundes und vergessen Sie nicht, ihn frühzeitig zu ermuntern.
5. Achten Sie beim Anlegen des Halsbandes darauf, dass Sie es nicht zu fest um den Hals ziehen, sondern dass es noch eng genug sitzt. Für eine optimale Funktion ist es wichtig zu prüfen, ob die Leine Kontakt mit der Haut Ihres Hundes hat. Wenn Ihr Hund lange Haare hat, müssen Sie sein Fell eventuell etwas kürzen, damit die Kontaktfläche gut an der Haut Ihres Hundes haftet.
6. Es ist wichtig, das Halsband mit der niedrigsten Stufe zu beginnen, um einen Schock für

Ihren Hund zu vermeiden. Sie können damit beginnen, Ihrem Hund das Halsband ohne Schnalle anzulegen, damit er sich an das Tragen gewöhnt und versteht, dass das Halsband ihn nicht stören soll.



Verwenden Sie dieses Produkt nicht für Ihren aggressiven Hund oder wenn Ihr Hund zu aggressivem Verhalten neigt. Aggressive Hunde können Menschen oder Dinge in ihrer Umgebung verletzen. Wenn Sie unsicher sind, ob dieses Produkt für Ihren Hund geeignet ist, *fragen Sie* Ihren Tierarzt oder einen zertifizierten Trainer.

Wichtige Informationen

1. Um zu verhindern, dass sich der Hund beim Laufen, Bewegen oder Schütteln stranguliert, sollte das Halsband so fest angezogen sein, dass man leicht zwei Finger darunter schieben kann.
2. Tragen Sie das Halsband nicht länger als 12 Stunden pro Tag. Legen Sie das Halsband nach Möglichkeit alle 1 bis 2 Stunden um.
3. Befestigen Sie die Hundeleine niemals am Halsband, da dies zu einem übermäßigen Druck auf die Kontaktfläche führt.
4. Waschen Sie den Halsbereich Ihres Hundes und die Kontaktstellen am Halsband wöchentlich mit einem feuchten Tuch.
5. Kontrollieren Sie den Kontaktbereich des Hundes täglich auf Hautausschläge oder wunde Stellen. Diese Hinweise tragen dazu bei, dass sich Ihr Haustier sicher und wohl fühlt.

FAQ

F1: Wie alt muss mein Haustier sein, um ein Trainingshalsband zu tragen?

Antwort 1: Ihr Haustier sollte in der Lage sein, grundlegende Gehorsamskommandos zu erkennen, wie z. B.

"Sitz" oder "Bleib" Dieses Produkt kann für Haustiere unter 10 Pfund zu groß sein.

F2: Warum funktioniert das Trainingshalsband nicht?

Antwort 2: Vergewissern Sie sich zunächst, dass der Sender entriegelt ist, und stellen Sie dann die entsprechende Stärke der Vibration, des statischen Schocks und des Piepsens entsprechend den Eigenschaften Ihres Hundes wie Art, Typ, Alter, Gewicht usw. ein.

F3: Kann ich ein Trainingshalsband für mehr als ein Haustier verwenden?

A3: Ja, Sie können dem System problemlos ein weiteres Empfängerhalsband hinzufügen.

F4: Kann ich mit dem Trainingshalsband genau 600 m Reichweite erzielen?

A4: Die effektive Reichweite des Trainingshalsbandes ist die direkte Entfernung zwischen der Fernbedienung und dem Empfängerhalsband, ohne dass sich Hindernisse zwischen ihnen befinden. Die Reichweite kann je nach Gelände, Wetter, Vegetation, Batteriekapazität und Übertragung durch andere Funkgeräte variieren.

F5: Was sollte ich tun, wenn der Rachen meines Haustieres rot und gereizt ist?

A5: Setzen Sie das Produkt für einige Tage ab. Wenn der Zustand länger als 48 Stunden anhält, wenden Sie sich an Ihren Tierarzt. Sobald sich die Haut erholt hat, sollten Sie den Hautzustand Ihres Tieres regelmäßig überprüfen.

F6: Wie lange ist die Lebensdauer einer Lithiumbatterie?

A6: Unsere Lithium-Batterie kann 2000 Mal für die Fernbedienung und das Empfängerhalsband aufgeladen werden.

F7: Wie lange kann ich das Hundehalsband mit dem Empfänger tragen?

A7: Das Halsband ist nicht zum dauerhaften Tragen gedacht. Wir empfehlen, das Halsband nicht länger als 12 Stunden alle 24 Stunden zu tragen.

Frage 8: Wie lange sollte ich mein Haustier trainieren?

Antwort 8: Das Training sollte positiv und kurz sein, etwa 10-15 Minuten sind immer besser.

Konformitätserklärung, Garantie und Nachgarantieservice

Das Gerät ist für die Verwendung in EU-Ländern zugelassen und trägt daher die CE-Kennzeichnung. Alle erforderlichen Unterlagen sind auf der Website www.elektro-halsbänder.de verfügbar. Änderungen der technischen Parameter, Merkmale und Druckfehler sind vorbehalten.

Servicezentrum und Vertrieb

Reedog s.r.o.
Sedmidomky 459/8
101 00 Prag
Tschechische Republik
Telefon:+49 176 34 433 212
E-Mail: info@elektro-halsbänder.de