

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ PATPET 258V



Funkció:

- 1) Nyakörv, amely megakadályozza a kutyaugatást
- 2) Nincs víz elleni védelem - normál háztartási használatra alkalmas
- 3) Korrekció csak automatikusan növekvő rezgéssel
- 4) Nyakörv blokkolása a 7-es korrekciós szint elérése után (30 másodpercig)



A gallér előkészítése:

- 1) Töltse fel teljesen az eszközt a mellékelt USB-kábellel - töltés közben villog, csak töltés után világít
- 2) Nyomja meg a bekapcsoló gombot
- 3) A + és - gombokkal állítsa be a kutyaugatás érzékenységet (5 szint - 1 legkevésbé érzékeny, 5 legérzékenyebb)
- 4) A nyakörv megfelelő működésének tesztelése, ugatás vagy fújás arra a helyre, ahol a kutya érzékeli ugat

Javítási mód:

1. ugatás - rezgésértesítés
2. ugatás - hosszabb vibrációs riasztás
3. ugatás - hosszú rezgésriasztás, amely fokozatosan növekszik a 7. szintig. Ha a kutya még mindig ugat, a nyakörv biztonsági okokból 30 másodpercre kikapcsol. blokkolja, majd a mód ismétlődik az elejétől.
- 5) Ha a gallér megfelelően működik, fűzze be a mellékelt nylon gallért, amelyet a nyak kerületének megfelelően állít be. egy kutya.
- 6) Figyelje a kutya reakcióit, és ha szükséges, állítsa be az ugatás érzékenységet

Biztonság:

Kutyája maximális hatásának és biztonságának biztosítása érdekében ellenőrizze a nyakörv helyzetét, ez elegendő az elektródák meghúzása és megfelelő elhelyezése. Ezenkívül ellenőrizze a bőrt, ahol az elektródák érintik, hogy nincs-e kiütés vagy irritáció. Ebben az esetben rövidebb ideig viselje a nyakörvet, vagy forduljon állatorvosához

A készüléket az EU-országokban engedélyezték, ezért CE jelöléssel látták el. Minden szükséges dokumentáció elérhető a www.elektro-nyakorvek.hu weboldalon. A műszaki paraméterek, tulajdonságok és nyomtatási hibák változtatása fenntartva.

Szervizközpont és disztribúció

Reedog, sro

Sedmidomky 459/8 101 00

Praha 10

Telefon: +36 21 300 7514

E-mail: info@elektro-nyakorvek.hu