

PATPET 620 FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ



Funkció:

- 1) Újratölthető - adó és vevő egyaránt
- 2) Merülő vevő (vízálló adó)
- 3) Állítható rezgésszint és el. pulzus (1-16 tartomány)
- 4) 3 mód közül választhat - hang, rezgés és pulzus
- 5) Bővítési lehetőség 2 kutyára
- 6) Akkukímélő mód

Tippek:

- 1) Az eszköz első használata előtt töltsé fel teljesen, és tesztelje a nyakörv működését
- 2) Mindig a legalacsonyabb teljesítményszinten kezdje el az edzést. impulzus, és mindig figyelje kutyája viselkedését
- 3) Az el. impulzus, próbálja meg először hanggal vagy rezgéssel riasztani a kutyát
- 4) Mindig csak egy parancs végrehajtását követelje meg, nehogy a kutya összezavarodjon. Legyen következetes az edzés során és beteg egyben
- 5) Vizsgálja meg a kutya nyakán lévő bőrt irritáció szempontjából



A gallér előkészítése:

- 1) Töltse fel teljesen az adót a mellékelt USB-kábellel - töltés közben az akkumulátor ikon villog a rádió kijelzőjén, és a kijelző feletti piros fény világít. Ha az akkumulátor már nem villog, a rádió teljesen fel van töltve (kb. 2 óra). Első töltéskor ez az idő fele olyan hosszú.
- 2) A mellékelt USB-kábellel is töltse fel teljesen a vevőegységet – a vevőegységen lévő piros jelzőfény töltés közben világít, majd töltés után zöldre vált. Ha a vevőn lévő jelzőfény gyorsan pirosan villog, akkor fel kell tölteni.
- 3) Csavarja rá az antennát a rádióra.
- 4) Nyomja meg a be-/kikapcsoló gombot a vevőn. Készenléti üzemmódban a zöld fény villog (5 másodpercenként). A vevő kikapcsolásához nyomja meg hosszan a gombot (tartsa lenyomva a gombot, amíg a piros lámpa kialszik)

- 5) KÉSZENLÉTI ÜZEMMÓD: ha a rádiót nem használja (30 másodpercnél tovább), a kijelző kikapcsol. Ha a rádiót 5 percnél tovább nem használják, energiatakarékos üzemmódba kapcsol. Ha 5 percen belül nem érkezik jel a vevőhöz, az energiatakarékos üzemmódba kapcsol - a rádió gombjának megnyomásával felébresztheti. (a vevő ébresztésekor nem történik semmi funkció, azaz sem rezgés, sem ütés nem ad ki)

- 6) ESZKÖZPÁROSÍTÁS:
 - Ha a hang gomb megnyomásakor nem hall semmit, vevőre van szükség párosítani.
 - A rádión a kar segítségével állítsa be azt a csatornát, amelyre a vevőt beállítja (1 vagy 2).
 - Nyomja meg és tartsa lenyomva a rádióerősítő be-/kikapcsoló gombját, amíg a jelzőfény villogni nem kezd zölden villogni.
 - A rádión egyszerre tartsa lenyomva a hang és a rezgés gombot. Sikeres párosítás után a zöld fény 5-ször felvillan.
 - Ha több vevője van, ismételje meg az eljárást, de állítsa be a 2. csatornát

- 7) A párosítás befejezése után ellenőrizze, hogy minden funkció megfelelően működik-e. Az egyes funkciók különböző szintjeit is beállíthatja (a hangnak csak egy hallható szintje van). Az el. kisülések esetén csatlakoztassa a mellékelt tesztdiódát az elektródákhoz. A gomb megnyomása után e-mailt küld kisülés esetén a dióda világít.
- 8) Ha minden rendben van, a nyakörv használatra kész.

Biztonság:

Kutyája maximális hatásának és biztonságának biztosítása érdekében ellenőrizze a nyakörv elhelyezését, megfelelő meghúzását és az elektródák helyes elhelyezését. Ezenkívül ellenőrizze a bőrt, ahol az elektródák érintik, hogy nincs-e kiütés vagy irritáció. Ebben az esetben rövidebb ideig viselje a gallért, vagy forduljon a védőnőhöz egy állatorvos.

A gallért nem szabad 12 óránál hosszabb ideig folyamatosan hordani (ez minden nyakörvhöz ajánlott, még a nem elektromoshoz is)

A készülék meghibásodása:

Úgy tűnik, hogy a nyakörv nem működik megfelelően:

- győződjön meg arról, hogy mind az adó, mind a vevő teljesen fel van töltve
- az utasításoknak megfelelően párosítsa a vevőt a
- rádióval, győződjön meg arról, hogy a korrekciós intenzitás nem nulla
- értéken van, győződjön meg arról, hogy a megfelelő csatorna (1 vagy 2) van kiválasztva a rádión
- párosítsa a nyakörvet, állítsa be az intenzitást, és próbálja újra a készüléket

A vevő vagy az adó nem töltődik:

- győződjön meg arról, hogy a hálózati és az eszközcsatlakozók megfelelően csatlakoztatva vannak
- tesztelje mindkét eszközt töltő vagy hálózati hiba szempontjából

A kutyám nem reagál a javításokra:

- tesztelje a vevőt a fenti utasítások szerint
- győződjön meg arról, hogy az elektródák hozzáérnek a
- bőrhöz, növelje a korrekciók intenzitását

A készüléket az EU-országokban engedélyezték, ezért CE jelöléssel látták el. Minden szükséges dokumentáció elérhető a www.elektro-nyakorvek.hu weboldalon. A műszaki paraméterek, tulajdonságok és nyomtatási hibák változtatása fenntartva.

Szervizközpont és disztribúció

Reedog, sro

Sedmidomky 459/8 101 00

Praha 10

Telefon: +36 21 300 7514

E-mail: info@elektro-nyakorvek.hu