

PATPET 320

HASZNÁLATI UTASÍTÁS



CSOMAG TARTALMA

- walkie-talkie
- vevő
- nylon szíj
- töltő
- USB kábel
- kontaktelektródák
- tesztdióda
- csuklópánt

FŐBB JELLEMZŐI

- Hatótávolság 300 m
- 3 típusú korrekció (impulzus, rezgés és hangjelzés)
- Az impulzus 16 fokozatban állítható be
- A vibráció 8 fokozatban állítható be
- Teljesen vízálló vevő
- Gyors töltés – 2 óra az akkumulátor teljes feltöltéséhez
- Bővítési lehetőség 2 kutyával
- A háttérvilágítású LCD kijelző áttekintést nyújt az akkumulátor állapotáról és az aktuális töltöttségről

NYAKÖR BE/KI Az adó bekapcsolása

- Nyomja meg bármelyik gombot. A kijelző világít.
 - A kijelző 30 másodpercre világít.
 - Ha nem tesz semmit, a kijelző körülbelül 5 percen belül kikapcsol.

A vevő bekapcsolása

Nyomja meg az ON/OFF gombot. A jelzőfény zöldre vált, és 5 másodpercenként villog.

A vevő kikapcsolása

- Nyomja meg és tartsa lenyomva az ON/OFF gombot, amíg a jelzőfény abbahagyja a piros villogást szín. Körülbelül 3 másodpercet vesz igénybe.
- Engedje el a gombot.

Megjegyzés: Az akkumulátor élettartamának meghosszabbítása érdekében kapcsolja ki a rádióerősítőt, ha nem használja.

GOMBOK AZ ADÓN



- Ha megnyomja a vibrációs gombot, a vevő rezegni fog.
- Ha megnyomja az impulzus gombot, a vevő impulzust küld.
- Ha megnyomja a hangjelzés gombot, a vevő hangot ad ki.

- Nyomja meg és tartsa lenyomva egyszerre a pulzus- és rezgésgombokat. A vevő folyamatos rezgést/impulzust bocsát ki és 10 másodperc múlva kikapcsol.
- Nem javasoljuk, hogy mindkét gombot egyszerre tartsa lenyomva. Lelki vagy fizikai sérülést okozhat az állatban.

Csatornaválasztó gomb (2 kutya közötti váltás)

Ha váltani szeretne a kutyák között, nyomja meg ezt a gombot.

A korrekció intenzitásának beállítása

- Nyomja meg és tartsa lenyomva a csatornaválasztó gombot, amíg a kijelzőn lévő számjegyek villogni nem kezdenek (felső számjegy - rezgés, alsó számjegy - impulzus). Engedje el a gombot.
- Nyomja meg a „+” és „-” gombot az intenzitás beállításához.

A GALLÉR HELYES FELSZERELÉSE

A nyakörv biztonságának és megfelelő működésének garantálása érdekében azt helyesen kell felszerelni.

- Minden elektronikus nyakörvnek szorosan illeszkednie kell a bőrhöz. Az elektródáknak egészen a szőrzet alatti bőrig kell illeszkedniük, de nem szabad megfójtani.
- Ha a gallér túl laza, a stimuláció nem fog megfelelően működni, mivel nem történik meg a megfelelő az elektródák érintkezése az állat bőrével. Ha a kutya nem reagál a stimulációra, mindig ellenőrizze, hogy az elektródák szorosan illeszkednek-e a bőrhöz.
- Edzés vagy futás közben a túl laza gallér irritációt okozhat a nyak bőrén állat. A megfelelően illeszkedő gallér segít megelőzni az irritációt.
- Fontos a gallér megfelelő illeszkedése. Úgy kell viselni, hogy ne fulladja meg a kutyát és tudjon lélegezni normális esetben. A nyakörv soha nem akadályozhatja meg az állatot a légzésben.

A vevő nyakörvet megfelelően kell elhelyezni az állat nyakának közepén.

Kutyája maximális hatásának és biztonságának biztosítása érdekében ellenőrizze a nyakörv helyzetét, ez elegendő az elektródák meghúzása és megfelelő elhelyezése. Ezenkívül ellenőrizze a bőrt, ahol az elektródák érintik, hogy nincs-e kiütés vagy irritáció. Ebben az esetben használja a nyakörvet rövidebb ideig, vagy forduljon állatorvosához. A nyakörvet 12 óránál tovább ne viselje folyamatosan (ez minden nyakörvhöz ajánlott, még a nem elektromoshoz is).

A KORREKCIÓ HELYES INTENZITÁSA

A „+” és a „-” gombokkal (az adó oldalán) állítsa be a korrekciós szintet.

Legalacsonyabb intenzitás – 1. szint.

Legmagasabb intenzitás - 8-as szint (rezgés), 16-os (impulzus).

Mindig a korrekció legalacsonyabb szintjén (1. szint) kezdje, és lassan növelje a szintet kutyája reakciójának megfelelően. A korrekció mértéke kutyája temperamentumától, valamint a képzési helyzettől függ. Ha kutyája nagyon elvont, a korrekció szintjének magasabbnak kell lennie.

A HATÓKÖVET MAXIMALIZÁLÁSA A

Patpet 320 nyakörvvel akár 300 m távolságig is irányíthatja a kutyáját. A funkciók tartománya a jeladó tartásától függően változik. A maximális hatótávolság érdekében tartsa a jeladót a lehető legtávolabb a testétől.

A maximális hatótávolságot is biztosíthatja, ha az adót teljesen feltöltve tartja.

TÖLTÉS A

működést a csomagban található 2 db Li-ion akkumulátor biztosítja.

Az első használat előtt teljesen töltse fel a készüléket.

Töltse fel a készüléket, ha:

- A vevőegység jelzőfénye pirosan villog
- Az LCD kijelzőn az akkumulátor állapotjelzője csak egy sort mutat
- Az adón vagy a vevőn lévő jelzőfény nem világít

Megjegyzés: Az első használat előtt töltse a készüléket 4 órán keresztül. Ekkor az akkumulátor 2-3 óra töltés után teljesen rendelkezésre áll.

Töltse fel az adót és a vevőt a mellékelt USB-kábellel.

Töltés közben

- vevő: a jelzőfény pirosan világít • adó: jelzőlámpa piros

Teljes töltés

- vevő: jelzőfény zöld • adó: jelzőlámpa pirosan villog

ESZKÖZPÁROSÍTÁS

- Kapcsolja be a vevőt. Tartsa lenyomva az ON/OFF gombot, amíg a jelzőfény ki nem gyullad a vevő gyorsan zölden kezd villogni.
- Az adón nyomja meg és tartsa lenyomva bármelyik funkciót, amíg a vevő jelzőfénye fel nem gyullad 5-ször pirosan villog. A párosítás befejeződött.
- Ellenőrizze a megfelelő párosítást az egyes funkciók kipróbálásával.

További nyakörv vásárlásával a Patpet 320 kiképző nyakörv 2 kutya kiképzésére bővíthető.

- A csatornaválasztó gomb megnyomásával válthat 2 kutya között.
- Kapcsolja be a kutyakiképző vevőt 2, és nyomja meg bármelyik gombot az adón a funkció ellenőrzéséhez.
- A 2. kutya vevőegysége nem válaszol. A készüléket párosítani kell. Ismétlje meg a fenti eljárást.

BERENDEZÉS VIZSGÁLATA

- Kapcsolja be a vevőt.
- Helyezze a tesztdiódát az elektródákra.
- Nyomja meg az impulzus gombot.
- A tesztdióda villog.

Megjegyzés: magasabb impulzusszintnél a tesztdióda erősebben világít

- Kapcsolja ki a vevőt.

A tesztdiódát őrizze meg későbbi használatra.

A készüléket az EU-országokban engedélyezték, ezért CE jelöléssel látták el. Minden szükséges dokumentáció elérhető a www.elektro-nyakorvek.hu weboldalon. A műszaki paraméterek, tulajdonságok és nyomtatási hibák változtatása fenntartva.

Szervizközpont és disztribúció

Reedog, sro

Sedmidomky 459/8 101 00

Praha 10

Telefon: +36 21 300 7514

E-mail: info@elektro-nyakorvek.hu