




EVERSWEET 3 PRO (UVC)

Uživatelský manuál




Poznámka: V zájmu lepšího uživatelského komfortu budeme pravidelně provádět vylepšení produktu. Obrázky produktů jsou zobrazeny pouze pro ilustraci. Skutečný výrobek se může od obrázků lišit. Při nesrovnalostech se orientujte podle reálného produktu.

Stažení aplikace

Stáhněte si aplikaci z App Store nebo Google Play pod názvem „PETKIT“. Vstupte na hlavní stránku aplikace a kliknutím na symbol (+) přidejte zařízení. Při párování zařízení postupujte podle pokynů v aplikaci. V aplikaci můžete nastavit režim proudění vody.



Světelný indikátor



CHYTRÝ REŽIM

Svíí zelené světlo: Přerušené vyvěrání vody. (V aplikaci si můžete sami nastavit konkrétní parametry. Výchozí nastavení je, že voda teče po dobu tří minut a po třech minutách se zastaví.)

NORMÁLNÍ REŽIM

Svíí modré světlo: Nepřetržitý výtok vody.

KONTROLKA FILTRU

Bliká zelené světlo: Filtr je třeba vyměnit. (Po výměně filtrační vložky dokončete reset v aplikaci.)

INDIKÁTOR NEDOSTATKU VODY

Blikající modrá kontrolka: Signalizuje nedostatek vody a zařízení je v pohotovostním režimu. Po doplnění vody může zařízení pokračovat v normálním provozu.

VÝPADEK NAPÁJENÍ ZAŘÍZENÍ

Střídavé blikání modrého a zeleného světla: Signalizuje výpadek napájení. Pro restartování zařízení připojte napájecí kabel USB nebo kontaktujte zákaznický servis.

Bezpečnostní příručka pro uživatele

Nedodržení níže uvedených bezpečnostních pokynů může mít za následek nesprávnou funkci zařízení nebo neočekávané nehody.

- Výrobek nainstalujte a používejte přesně podle pokynů v uživatelské příručce.
- Zvířata mladší tří měsíců by tento přípravek neměla používat.
- Pouze pro vnitřní použití.
- I když tento výrobek používá nízký proud, domácí zvířata mohou napájecí kabel poškodit, pokud jej rozkousnou, a zabránit tak napájení výrobku. Zajistěte, aby domácí zvířata používala výrobek v souladu s jeho určením.
- Ujistěte se, že je zařízení umístěno na rovném povrchu. Zařízení nepřevracejte, jinak by nemuselo správně fungovat nebo by se na něj mohla vylít voda.
- Základnu hlavního tělesa neponořujte ani nenamáčejte do vody.
- Před použitím očistěte nerezovou část výrobku.
- Pokud zařízení delší dobu nepoužíváte nebo jej přenášíte, odpojte napájecí kabel.
- Děti by měly toto zařízení obsluhovat pouze pod dohledem dospělé osoby.
- Opravy by měly být prováděny pod vedením odborníka, aby se předešlo bezpečnostním rizikům.
- Před odjezdem na dovolenou zkontrolujte, zda je v pitné fontánce ještě voda.
- Pokud se při používání tohoto výrobku vyskytnou jakékoli problémy, neprodleně nás kontaktujte.

Specifikace

Název produktu	PETKIT EVERSWEET 3 PRO (SUS304)
Kód produktu	P4108
Rozměry výrobku	195 × 195 × 148 mm
Zamýšlené použití	Pro kočky a psy malých plemen
Materiály výrobku	ABS, křemík, PP
Hmotnost výrobku	1,28 kg
Bezdrátové připojení	Bluetooth
Jmenovité napětí	≈ 5 V
Jmenovitý výkon	2 W
Kapacita výrobku (objem)	1,8 litru

Přístroj byl schválen pro použití v zemích EU a je proto opatřen značkou **CE**. Veškerá potřebná dokumentace je k dispozici na webových stránkách: www.elektro-objky.cz Změny technických parametrů, vlastností a tiskové chyby vyhrazeny.

Servisní středisko a distribuce

Reedog, s.r.o.

Sedmidomky 459/8

101 00 Praha 10

Tel: +420 216 216 106

Email: info@elektro-objky.cz