




EVERSWEET 3 PRO (UVC)

Benutzerhandbuch




Hinweis: Um die Benutzerfreundlichkeit zu verbessern, werden wir regelmäßig Produktverbesserungen vornehmen. Die Produktbilder dienen nur der Illustration. Das tatsächliche Produkt kann von den Bildern abweichen. Bitte beziehen Sie sich auf das reale Produkt für Unstimmigkeiten.

Download der App

Laden Sie die App aus dem App Store oder von Google Play unter dem Namen "PETKIT" herunter. Öffnen Sie die Hauptseite der App und klicken Sie auf das (+)-Symbol, um das Gerät hinzuzufügen. Befolgen Sie die Anweisungen in der App, um Ihr Gerät zu koppeln. Sie können den Wasserdurchflussmodus in der App einstellen.



Lichtanzeige



- **SMART-MODUS**
Das grüne Licht leuchtet: Intermittierender Wasseranstieg (Sie können in der App bestimmte Parameter einstellen. Die Standardeinstellung ist, dass das Wasser drei Minuten lang fließt und nach drei Minuten stoppt).
- **NORMALER MODUS**
Das blaue Licht leuchtet: Kontinuierlicher Wasserabfluss.
- **FILTER-LICHT**
Grünes Licht blinkt: Der Filter muss ausgetauscht werden (nach dem Auswechseln der Filterpatrone die Rückstellung in der Anwendung abschließen).
- **INDIKATOR FÜR WASSERKNAPPHEIT**
Blinkendes blaues Licht: Zeigt an, dass zu wenig Wasser vorhanden ist und sich das Gerät im Standby-Modus befindet. Sobald das Wasser nachgefüllt ist, kann das Gerät den normalen Betrieb wieder aufnehmen.
- **STROMAUSFALL DES GERÄTS**
Abwechselndes Blinken blaues und grünes Licht: Zeigt einen Stromaustfall an. Um das Gerät neu zu starten, schließen Sie das USB-Netzkabel an oder wenden Sie sich an den Kundendienst..

Sicherheitshandbuch für Benutzer

Die Nichtbeachtung der nachstehenden Sicherheitshinweise kann zu einem unsachgemäßen Betrieb des Geräts oder zu unerwarteten Unfällen führen.

- Installieren und verwenden Sie das Produkt genau so, wie es in der Gebrauchsanweisung beschrieben ist.
- Haustiere unter drei Monaten sollten dieses Produkt nicht verwenden.
- Nur für den Gebrauch in Innenräumen.
- Obwohl dieses Produkt mit einer geringen Stromstärke arbeitet, können Haustiere das Netzkabel beschädigen, wenn sie darauf herumkauen, so dass das Produkt nicht mehr mit Strom versorgt wird. Achten Sie darauf, dass Haustiere das Produkt entsprechend seiner Bestimmung verwenden.
- Achten Sie darauf, dass das Gerät auf einer ebenen Fläche steht. Kippen Sie das Gerät nicht um, da es sonst möglicherweise nicht richtig funktioniert oder Wasser darauf verschüttet wird.
- Tauchen Sie den Sockel des Hauptkörpers nicht in Wasser ein.
- Reinigen Sie die Edelstahlteile des Geräts vor dem Gebrauch.
- Ziehen Sie den Netzstecker, wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht benutzen oder wenn Sie es bewegen.
- Kinder sollten dieses Gerät nur unter Aufsicht von Erwachsenen bedienen.
- Reparaturen sollten unter Anleitung eines Fachmanns durchgeführt werden, um Sicherheitsrisiken zu vermeiden.
- Vergewissern Sie sich vor der Abreise in den Urlaub, dass sich noch Wasser im Trinkbrunnen befindet.
- Sollten bei der Verwendung dieses Produkts Probleme auftreten, wenden Sie sich bitte umgehend an uns.

Spezifikationen

Name	PETKIT EVER SWEET 3 PRO (SUS304)
Code	P4108
Abmessungen	195 x 195 x 148 mm
Verwendungszweck	Für Katzen und Hunde kleiner Rassen
Material	ABS, Silizium, PP
Gewicht	1,28 kg
Drahtlose Verbindung	Bluetooth
Nennspannung	= 5 V
Nennleistung	2 W
Kapazität des Produkts (Umfang)	1,8 Liter

Konformitätserklärung, Garantie und Nachgarantieservice

Das Gerät ist für die Verwendung in EU-Ländern zugelassen und trägt daher die **CE**-Kennzeichnung. Alle erforderlichen Unterlagen sind auf der Website www.elektro-halsbander.de verfügbar.

Änderungen der technischen Parameter, Merkmale und Druckfehler sind vorbehalten.

Servicezentrum und Vertrieb

Reedog s.r.o.
Sedmidomky 459/8
101 00 Prag
Tschechische Republik
Telefon: +49 176 34 433 212
E-Mail: info@elektro-halsbander.de