




Petwant PWS 102

Doplňujte vodu často

Udržujte hladinu vody vysokou. Při vyschnutí fontány se čerpadlo spálí.






Čistěte čerpadlo i fontánu

Čistěte svou fontánu každé 2 nebo 4 týdny s mýdlem. Po čištění se přesvědčte, že na fontáně neulpívá mýdlo.

Vyměňte filt


Filtr z aktivního uhlí byste měli měnit každé 4 týdny.

Pěnový filtr každé 2 měsíce.






Nastavení fontány

1 Nainstalujte filtry a čerpadlo





Promyjte filtr z aktivního uhlí, abyste zabránili nadměře prachu z aktivního uhlí.




Sestavte držák na čerpadlo, sestavte filtr z aktivního uhlí. Umístěte pěnový filtr tak, aby pěna obepínala čerpadlo.

2 Nainstalujte víko fontány




Vložte čerpadlo do pěnového filtru a obojí umístěte na čtverec na dně misky. Zatlačte dolů.




Provlečte kabel tunelem a ven ze základny misky.


3 Nainstalujte gumové těsnící víko



Nasadte silikonový uzávěr a přehněte jeho horní okraj dolů přes horní okraj tunelem. Tím se kabel udrží na místě a zabrání se úniku vody.



Nasadte věž na těleso filtru a zatlačte na silikonové těsnění, aby došlo k utěsnění. Připojte napájecí adaptér



1. Sejměte kryt čerpadla
2. Nehtem sejměte kryt oběžného kola jeho umístěním pod malý okraj, kde se kolo nachází.
3. Vyjměte oběžné kolo a vyčistěte jeho části pomocí mýdla a teplou vodou.

Upozornění

1. Nezapomeňte vypnout a odpojit napájení z bezpečnostních důvodů, pokud zařízení není v provozu.
používáno.
2. Tento výrobek je určen pouze pro vnitřní použití.
3. Napájecí adaptér a drátová zástrčka nesmí být během čištění zaplaveny.
4. Tento výrobek nesmí být provozován bez vody (lze ignorovat u modelů s funkcí automatického vypnutí bez vody).
5. Před údržbou a čištěním stroje odpojte napájení.

Přístroj byl schválen pro použití v zemích EU a je proto opatřen značkou CE. Veškerá potřebná dokumentace je k dispozici na webových stránkách: www.elektro-objky.cz Změny technických parametrů, vlastností a tiskové chyby vyhrazeny.

Servisní středisko a distribuce

Reedog, s.r.o.

Sedmidomky 459/8

101 00 Praha 10

Tel: +420 216 216 106

Email: info@elektro-objky.cz