


正面




Pet szökőkút

Mielőtt elkezdenénk: Ápolási utasítások

Annak érdekében, hogy háziállatát folyamatosan friss és tiszta vízzel lássa el, kérjük, ne feledje ezt a három egyszerű feladatot:


Töltse fel gyakran.	Tartsa a vízszintet. A szivattyút úgy tervezték, hogy minél hosszabb ideig működjön. Ha a szivattyú kiszárad, meghibásodhat.
Tisztítsa meg a szivattyút és a szűrőt.	Szedje szét a szivattyút és a szűrőt, hogy meg tisztítsa a szivattyút és a szűrőt. Legyen óvatos, ne kerüljön szappan a szűrőbe, mert az nem öblíthető.
Cserélje ki a szűrőt.	Cserélje ki a szűrőt négyhetente, amikor tisztítsa meg a szivattyút. A habszűrőt kéthavonta cserélje ki.

Mi van nálad?



Beállítási utasítások

Először szerelje be a szivattyútartót, majd helyezze a szivattyút a szivacsba. Tegye az aktív szén szűrőt a szűrőtömlőbe, és zárja le.



Áztassa a szűrőt egy tiszta táliban 5 percig.


Megjegyzések:

1. A szökőkút bekapcsolása előtt a szűrőnek teljesen át kell átni; ellenkező esetben a víz nem tud átni a szűrőn, és túlszűrődést okozhat.
2. Ne áztassa a szűrőt a szökőkúttartályban, hogy elkerülje a porosodást a felületen.




背面

Nyissa ki a fedelet, és tegye vissza a fedelet.




Tegye vissza a fedelet, hogy tömítést képezzen.

Csatlakoztassa a hálózati adaptert.



Csatlakoztassa a hálózati adaptert.

Használati utasítás




Helyezze a szökőkút oda, ahol a háziállat használni fogja. Töltsd meg a tálat vízzel úgy, hogy a víz és a perem között fél hüvelyknyi hely maradjon. Győződjön meg róla, hogy keze, a kábel és a hálózati adapter száraz, majd csatlakoztassa a szökőkút egy konnektorba.

Egészséget és boldogságot kívánunk!

Kétféleképpen tisztítsa meg a szivattyút és a szűrőt.

Vegye le a szivattyú fedelet és a forgórészt. A kefével tisztítsa meg az alkatrészeket vízzel.



1. A szivattyú és a szűrőt minden esetben meg kell tisztítani, ha a vízszintet nem használja.

2. Ez a termék csak beltéri használatra alkalmas.

3. A hálózati adaptert és a hálózati csatlakozót nem szabad elválasztani a tisztítástól.

4. Ez a termék nem működhet víz nélkül (az automatikus kikapcsolási funkcióval rendelkező modellek víz nélkül figyelmen kívül hagyhatók).

5. Kérjük, a gép karbantartása és tisztítása előtt válassza le a tápellátást.

A készüléket az EU-országokban engedélyezték, ezért CE jelöléssel látták el. Minden szükséges dokumentáció elérhető a www.elektro-nyakorvek.hu weboldalon. A műszaki paraméterek, tulajdonságok és nyomtatási hibák változtatása fenntartva.

Szervizközpont és disztribúció

Reedog, sro

Sedmidomky 459/8 101 00

Praha 10

Telefon: +36 21 300 7514

E-mail: info@elektro-nyakorvek.hu