


## I Pokyny pro nabíjení

Indikátor stavu baterie



Červená kontrolka svítí za vybité baterie

Modrá kontrolka bliká při nabíjení

Modrá kontrolka svítí, pokud je nabití ukončeno

-Aby se předešlo nebezpečí, je nutné k nabíjení používat dodaný nabíjecí adaptér.

- Nabíjení ze slabé baterie na plnou trvá 3-4 hodiny.
- Pokud je baterie vybitá, nedoporučuje se zařízení používat, když se nabíjí. Předejdete tak možnému poškození životnosti baterie.
- Před nabíjením se ujistěte, že okolní teplota je v rozmezí 5°C a 40°C, aby nedošlo k přehřátí nebo podchlazení a poškození baterie.

## I Pokyny k použití

- Najednou lze vložit pouze jeden míček
  - Před stisknutím tlačítka "LAUNCH" se ujistěte, že již není žádný míč uvnitř zařízení. Pokud je uvnitř zařízení míček, nejprve ji vyjměte.
- Zařízení se automaticky vypne, pokud není používáno déle než 15 minut po zapnutí.
- Používejte oficiální míček iRetriever Ball, který je dodáván se zařízením. Použití jiných míčků může vést k problémům, jako je zaseknutí, zablokování a může ohrozit vaše domácí mazlíčky.

## I Vnitřní čištění stroje



Odšroubujte dva šrouby a odkryjte kryt přístroje.

Vyčistěte cizí předměty a nečistoty.

Nasadte odnímatelný kryt a zašroubujte.

## I Údržba a čištění míče iRetriever Ball

- iRetriever Ball se používá ve vlhkých, špinavých a jiných podmínkách, které do jisté míry ovlivňují dosah. Před dalším používáním jej otřete a osušte.
- V poškozeném stavu vyměňte iRetriever Ball včas, abyste předešli náhodnému zranění při spolknutí způsobenému kousnutím domácího mazlíčka. Míč iRetriever Ball si můžete zakoupit v oficiálním obchodním centru [www.uahpet.com](http://www.uahpet.com).

## I Další aspekty čištění

- Abyste zajistili správnou funkci senzorového radaru, pravidelně kontrolujte a čistěte port senzorového radaru, aby nedošlo k jeho zablokování nečistotami nebo úlomky.
- Zařízení obsahuje elektronické součástky. Nemyjte pod tekoucí vodou.

- Pokud zařízení zmokne v dešti, okamžitě jej vypněte a řádně uložte. Před dalším použitím počkejte, až zařízení přirozeně vyschne, aby nedošlo k jeho poškození.
- Na výkyvnou plochu zařízení nepůsobte větší silou, aby nedošlo k jeho zaseknutí a poškození.
- Nevkládejte míček do odpalovacího otvoru, aby nedošlo k zaseknutí nebo poškození zařízení.

Nedodržení následujících podmínek může mít za následek nesprávnou funkci výrobku nebo jiné neočekávané ztráty.

- Při instalaci a používání tohoto zařízení důsledně dodržujte pokyny.
- Při nabíjení výrobku nebo používání nabíjecího kabelu zabraňte domácím zvířatům v kousání nebo poškození kabelu, aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem.
- Kromě autorizovaných opravářů by se jiné osoby neměly pokoušet výrobek opravovat, aby se předešlo různým nehodám.
- Pokud výrobek obsluhují děti, zajistěte, aby byly pod dohledem dospělé osoby. Je to je nezbytné, aby se zabránilo tomu, že děti budou přístroj považovat za hračku nebo si na něj budou sedat.
- Nepoužívejte nabíječku, která překračuje jmenovité napětí.
- Aby nedošlo ke zranění, nesměřujte přístroj směrem k lidem nebo domácím zvířatům.

Přístroj byl schválen pro použití v zemích EU a je proto opatřen značkou CE. Veškerá potřebná dokumentace je k dispozici na webových stránkách: [www.elektro-objky.cz](http://www.elektro-objky.cz)

Změny technických parametrů, vlastností a tiskové chyby vyhrazeny.

Servisní středisko a distribuce

Reedog, s.r.o.

Sedmidomky 459/8

101 00 Praha 10

Tel: +420 216 216 106


Email: [info@elektro-objky.cz](mailto:info@elektro-objky.cz)

# UahPet



## Uživatelská příručka iRetriever

## I Díly Popis



## I Specifikace produktu

|                                |                                  |                                      |                 |           |
|--------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|-----------------|-----------|
| Vypuštěn míč iRE*trieve r Ball | Model výrobku                    | UWQJ01                               | Vstupní napětí  | 12V -1A   |
|                                | Materiál výrobku                 | ABS+Silikon+PA66 +20%GF              | Jmenovitý výkon | 12W       |
|                                | Hmotnost výrobku                 | 2.83Kg / 6.241b                      | Baterie         | 4000 mAh  |
|                                | Rozměry výrobku                  | 31 x 30 x 30 cm                      | Barva výrobku   | Bílá+šedá |
|                                | Použitelný typ domácího mazlíčka | Psi nad 5 kg, Střední psi, Velcí psi |                 |           |

|                 |                  |               |                  |                 |
|-----------------|------------------|---------------|------------------|-----------------|
| iRetriever Ball | Model výrobku    | UFQJ01QQ eTPU | Hmotnost výrobku | 27a(T3g)/0,06lb |
|                 | Materiál výrobku |               | Rozměr výrobku   | 6.5 cm          |

## I Seznam produktů

|                      |                |           |
|----------------------|----------------|-----------|
| Odpalovač míčků      | Míč iRetriever | Nabíječka |
| Uživatelská příručka |                |           |

Zkontrolujte, zda se obsah balení shoduje s tím, co jste dostali.

\*Před prvním použitím se doporučuje plně nabít.

## I ON/OFF




Dlouhým stisknutím tlačítka "ON/OFF" na 3 sekundy zapnete napájení; naopak vypnete napájení. V zapnutém stavu stiskněte tlačítko "ON/OFF" pro přepnutí rychlostních stupňů. Kontrolka se odpovídajícím způsobem rozsvítí.

Po zapnutí je výchozí převodový stupeň 1.

Před zapnutím se ujistěte, že uvnitř nejsou žádné cizí předměty.

## I Vyhazení



V zapnutém stavu krátce stiskněte tlačítko "LAUNCH", horní kontrolka zůstane rozsvícená a zařízení přejde do režimu spouštění. Vložte míč do nadhazovacího otvoru a můžete ho vypustit, pokud před vámi nejsou žádné překážky. V režimu spouštění krátce stiskněte tlačítko "LAUNCH", horní kontrolka začne blikat a zařízení opustí režim spouštění.

Nejprve zapněte režim spouštění a poté vložte míček do nadhazovacího otvoru.

## I Random



V zapnutém stavu krátce stiskněte tlačítko "RANDOM", horní kontrolka zůstane rozsvícená a zařízení se přepne do vícesměrového režimu. V tomto režimu bude zařízení náhodně vypouštět míček do tří různých směrů.

Aby nedošlo k poškození, zajistěte, aby tato funkce byla používána výhradně venku nebo na volném prostranství.


## I GT



V zapnutém stavu krátce stiskněte tlačítko "GT", horní kontrolka zůstane rozsvícená a zařízení se přepne do režimu GT. Maximální vzdálenost odpálení může dosáhnout 24 metrů.

V režimu GT se mechanický zvuk výrazně zvýší. Abyste zajistili pohodlí vašich domácích mazlíčků, používejte jej po výcviku a adaptaci zvířete.

## I Vyhýbání se překážkám pomocí radaru



Režim RANDOM OFF

Pokud v režimu odpalování sensor radaru zjistí přítomnost domácích zvířat, dětí nebo jiných překážek v dosahu odpalování (vzdálenost 2 metry, úhel 20°), zařízení odpalování automaticky zastaví.



Režim RANDOM ON

Pokud zařízení zjistí, že se v dosahu odpalu nacházejí domácí zvířata nebo lidé, automaticky upraví úhel, aby se vyhnulo překážkám, a pokračuje v odpalu. Pokud se vyhýbání překážkám nezdaří po dobu 10 po sobě jdoucích pokusů, zařízení přestane startovat a automaticky vypne režim startu.

## Děkujeme, že jste si vybrali Uahpet!

Uahpet trvá na tom, že pomáhá domácím zvířatům žít způsobem, který je více v souladu s jejich přirozeností, a to prostřednictvím vědeckých a pokročilých konceptů výchovy, jako je fyziologie, životní prostředí, chování a psychologie.

