

Sprejový výcvikový obojek Patpet T400

Uživatelský manuál



Bezpečnostní upozornění

<p>Pozor</p>	<ol style="list-style-type: none">1. Tento produkt je vhodný pro všechny velikosti psů (od 7 Kg do 40 Kg).2. Nepoužívejte zařízení na lidech.3.4. Před hraním se psem prosím vypněte nebo sundejte zařízení.5. Nenechávejte zařízení psovi na krku déle než 8 hodin denně!
--------------	--

<p>Varování</p>	<ol style="list-style-type: none">1. Nedovolte dětem, aby si hrály se zařízením2. Udržujte zařízení a spreje vždy v dostatečné vzdálenosti od zdrojů ohně a tepla (sporák, mikrovlnná trouba atd.)3. Nikdy se nepokoušejte zařízení sami otevřít / rozebrat.4. Při použití postupujte vždy podle návodu.
-----------------	---

Popis zařízení



- 1 Tlačítko "POWER"**
Zapnutí/vypnutí zařízení, přepínání mezi automatickým a manuálním režimem
 - 2 Tlačítko "ADJUST" - nastavení**
nastavení objemu spreje, párování s dálkovým ovladačem nebo zrušení aktuálního párování.
 - 3 LED 1**
světelná kontrolka
 - 4 LED 2**
světelná kontrolka
 - 5 Rozprašovací tryska**
místo výstiku spreje
 - 6 Plnicí otvor**
Otvor pro dolnění spreje
 - 7 Nabíjení**
připojte USB kabel pro nabíjení
 - 8 Mikrofon**
Snímá štěkot psa
 - 9 Tlačítko CH**
Přepínání mezi obojky A a B
- 10 11 Tlačítko Zvuk**
zvukové upozornění
- 12 13 Tlačítko Sprej**
Korekce sprejem
- 14 Kontrolka dálkového ovládání**
Stisknutím tlačítka CH vyberte kanál červeného světla (pro přijímač A) nebo kanálu zeleného světla (pro přijímač B)

LED kontrolka

Na zařízení jsou 2 LED indikátory, které indikují různé pracovní stavy. Podrobnosti najdete v následující tabulce:

Stav	LED1/2	Light	Flashing mode
On/OFF	LED 1	Zelená	Každé 3 vteřiny
Zapnuto	LED 1	Zelená	každých 7 vteřin
Slabá baterie	LED 1	Červená	nepřetržitě
Nabíjení	LED 1	Červená Zelená	Červené světlo při nabíjení, zelená plně nabitá
Párování	LED 2	Modrá	párování
Spray volume	LED 2	Modrá Oranžová	modrá pro velký objem, žlutá pro malý objem
Low spray supply	LED 2	Modrá Oranžová	Každé 2 vteřiny



Začínáme



Zapnutí přijímače

Podržte tlačítko POWER déle než 3 vteřiny dokud dioda LED 1 nezačne zeleně blikat a uslyšíte tón



Testování ovladače

Když je obojek zapnutý, vyzkoušejte dálkový ovladač: zvuky vysokého / nízkého signálu a velkým / středním objemem spreje



Aktivace automatického režimu

Stiskněte 3x rychle tlačítko zapnutí a LED 2 bliká modře a červeně. Obojek je nyní v automatickém režimu.

Když senzor detekuje štěkání, obojek automaticky vystříkne.



Sprejová korekce

Když je zařízení v automatickém režimu, zmáčkněte tlačítko pro nastavení ADJUST.

Když LED 2 bliká modře, je nastavena vysoká intenzita, když LED 2 bliká oranžově, nastavení nízké intenzity



Aktivace ovládání vysílačem

Stiskněte třikrát rychle tlačítko napájení a dvakrát uslyšíte zvuk. Obojek je nyní zpět na dálkové ovládání.



Vypnutí přijímače

Podržte tlačítko POWER déle než 3 vteřiny, dokud dioda LED 1 3x nezabliká. Zařízení je vypnuté.



7

Spárování přijímače

Krok 1: Odpárujte přijímač od ovladače:

Podržte tlačítko zapnutí (POWER) po dobu delší než 10 vteřin, dokud neuslyšíte pípnutí – přijímač je odpáruvaný



Krok 2: Spárování přijímače

Stiskněte 3x za sebou tlačítko POWER na prvním obojku, dokud neuslyšíte pípnutí

Na vysílači stiskněte tlačítko CH a vyberte kanál pro párování (červená/zelená).

Pokud chcete spárovat kanál zelený s přijímačem 1, stiskněte „CH“, dokud LED na dálkovém ovladači nezelená. Poté stiskněte a podržte tlačítko „Upravit“, dokud LED 2 bliká modře. Stiskněte všechna tlačítka signálu a spreje na dálkovém ovladači pro otestování funkčnosti.

Počkejte déle než 30 sekund aby se nastavení uložilo.



Krok 3: Spárování druhého obojku:

Stiskněte na vysílači tlačítko CH a přepněte na červený kanál. Zapněte druhý obojek.

Stiskněte 3x rychle zapínací tlačítko POWER, dokud neuslyšíte pípnutí. Poté stiskněte tlačítko ADJUST, dokud se kontrolka LED 2 nerozblíká modře.

Otestujte všechny funkce přijímače.

Funkce

- **Dosah 80m**

Flexibilní a kompaktní dálkový ovladač má dosah ovládání do vzdálenosti 80 metrů

- **Žádné náhodné spuštění**

Obojek je vybaven mikrofonom s nejvyšší citlivostí a nevystříkne náhodně.

- **Voděodolný**

Přijímač má ochranu do deště, takže jej můžete použít i ve špatném počasí

- **Možnost volby ovládání**

Přepínání mezi dvěma režimy: dálkovým ovládáním a automatickým režimem
Dálkový ovladač je velmi vhodný pro venkovní trénink jako výcvikový obojek.
Automatický režim lze zapnout pro vnitřní použití jako protištěkáci obojek

- **Použití až pro 2 psy**

Dálkový ovladač může ovládat 2 obojky a lze jej přepínat mezi psem A a B.

- **Zvukové upozornění**

Zvukové upozornění pro zdůraznění Vašeho povelu

- **Pohodlné doplňování spreje**

Kapalina ve spreji: sprej je zcela bez CFC a obsahuje přírodní éterický olej. Jedná se o akreditovaný ekologický výrobek, bezpečný pro člověka i psa.
Velká kapacita: obojek má větší kapacitu než jakékoli jiné produkty na trhu.
Jednorázová náplň vydrží až 44 stříknutí

- **Nabíjení**

Obojek má vestavěnou lithiovou baterii, kterou lze dobít více než 1000krát

Typy pro uživatele



Pokud přijímač po dobu 5 minut nepřijímá žádný signál dálkového ovládní, automaticky pĕjde do režimu spánku. Chcete-li jej restartovat, podržte po dobu 3 sekund buď stítkací tlačítko nebo zvukového upozornĕní na dálkovém ovladači.

Doplňení spreje

LED 2 bude blikat modĕ, když ije objem spreje nízký



Před doplňováním kapaliny vypnĕte zařzení. Piiložte trysku spreje vodorovně k otvoru pro dolnění spreje a zatlaĕte na dobu 10 vteřin



Nasazení obojku

Správnĕ nasazení obojku je klíčovĕ pro správnĕ fungování zařzení. Nasaďte si obojek a ujistĕte se, že lze mezi obojek a krk psa vložit jeden prst, poté nastavte stítkací trysku do středu (přímĕ pod nos psa).

Upozornĕní: Pokud má váš pes dlouhé chlupy, je nutnĕ je před použitím ostříhat, aby se zajistilo účinnĕ rozprašování spreje



Specifications

Charger: USB charger for mobile phone or Charge Pal

Lithium battery: DC3.7V

Working power: DC3.1V-4.2V

Standby current: 240uA

Spray current: 10-25mA

Remote-controller battery: Model 12V 27A



Prohlášení o shodě, záruční a pozáruční servis

Přístroj je povolen k použití v zemích EU, a proto je opatřen označením CE. Všechny požadované dokumenty jsou k dispozici na webových stránkách www.elektricke-objky.sk. Technické parametry, funkce a tiskové chyby se mohou změnit bez předchozího upozornění.

Servisní středisko a distribuce

Reedog s.r.o.
Sedmidomky 459/8
101 00 Praha
Česká republika
Telefon: +421 322 601 057
E-mail: info@elektricke-objky.sk