

UŽIVATELSKÝ MANUÁL PATPET 620



Funkce:

- 1) Dobíjecí – jak vysílačka, tak přijímač
- 2) Ponořitelný přijímač (vysílačka vodotěsná)
- 3) Nastavitelná úroveň vibrací a el. impulsu (rozmezí 1-16)
- 4) Výběr ze 3 módů – zvuk, vibrace a impuls
- 5) Možnost rozšíření pro 2 psy
- 6) Režim pro úsporu baterie

Tipy:

- 1) Před prvním použitím zařízení plně nabijte a vyzkoušejte funkčnost obojku
- 2) Výcvik začínajte vždy na nejnižší úrovni el. impulsu a vždy sledujte chování Vašeho psa
- 3) Před použitím el. impulsu zkuste nejprve psa upozornit pomocí zvuku nebo vibrací
- 4) Vždy požadujte vykonání pouze jednoho povelu, aby pes nebyl zmatený. Ve výcviku buďte důslední a trpěliví zároveň
- 5) Prohlízejte psovi kůži na krku, zdali nedochází k podráždění



Příprava obojku:

- 1) Vysílačku plně nabijte pomocí přiloženého USB kabelu – po dobu nabíjení bliká na displeji vysílačky ikonka baterie a nad displejem svítí červená kontrolka. Pokud již baterie neblinká, je vysílačka plně nabita (cca 2hod). Při prvním nabíjení je tato doba o polovinu delší.
- 2) Přijímač také plně nabijte pomocí přiloženého USB kabelu – při nabíjení svítí na přijímači červená kontrolka, po nabití zezelená. Pokud kontrolka na přijímači rychle červeně bliká, je nutné ho nabít.
- 3) Našroubujte anténu na vysílačku.
- 4) Stiskněte na přijímači tlačítko pro zapnutí/vypnutí. Při pohotovostním režimu problikává zelená kontrolka (každých 5sec). Pro vypnutí přijímače tlačítko stiskněte dlouze (tlačítko držte stisknuté, dokud nezhasne červená kontrolka)
- 5) **STAND-BY REŽIM:** pokud není vysílačka používána (více jak 30sec), displej zhasne. Pokud není vysílačka použita déle než 5 minut, přepne se do úsporného režimu. Pokud není během 5 minut vydán žádný signál do přijímače, přepne do úsporného režimu – pro probuzení stiskněte tlačítko na vysílačce. (při probouzení přijímače neprobíhá žádná funkce, tzn., že není vydána ani vibrace ani výboj)
- 6) **SPÁROVÁNÍ ZAŘÍZENÍ:**
 - Pokud při stisknutí tlačítka pro vydání zvuku, neslyšíte žádnou odezvu, je nutné přijímač spárovat.
 - Na vysílačce, pomocí páčky, nastavte kanál, na který přijímač nastavíte (1 nebo 2).
 - Na přijímači držte stisknuté tlačítko pro zapnutí/vypnutí, dokud nezačne kontrolka rychle zeleně blikat.
 - Na vysílačce držte stisknuté současně tlačítko pro zvuk i pro vibraci. Po úspěšném spárování problikne 5x zelená kontrolka.
 - Pokud máte více přijímačů, postup zopakujte, ale nastavte kanál č.2
- 7) Po dokončeném spárování vyzkoušejte, zdali všechny funkce pracují správně. Nastavte i různé úrovně jednotlivých funkcí (zvuk má pouze jednu slyšitelnou úroveň). Pro vyzkoušení el. výboje přiložte k elektrodám přiloženou testovací diodu. Po stisknutí tlačítka pro vyslání el. výboje, začne dioda svítit.
- 8) Pokud je vše v pořádku, je obojek připraven pro použití.

Bezpečnost:

Pro zajištění maximálního efektu a bezpečnosti Vašeho psa, kontrolujte umístění obojku, jeho dostatečné utažení a správné umístění elektrod. Kontrolujte také kůži v místech dotyku elektrod, zda se zde nevyskytuje vyrážka či podráždění. V takovém případě obojek nasazujte na kratší časové úseky, popřípadě se poraďte se svým veterinářem.

Obojek by neměl být nošen nepřetržitě déle než 12 hodin (jedná se o doporučení pro všechny obojky, i ty neelektrické)

Nefunkčnost zařízení:

Zdá se, že obojek nepracuje správně:

- ujistěte se, že je vysílačka i přijímač plně nabitý
- dle instrukcí přijímač spárujte s vysílačkou
- ujistěte se, že není intenzita korekcí na nulové hodnotě
- ujistěte se, že mále na vysílačce zvolen správný kanál (1 nebo 2)
- spárujte obojek, nastavte intenzitu a vyzkoušejte zařízení znovu

Přijímač nebo vysílačka se nenabíjí:

- ujistěte se, že máte správně zapojené konektory do sítě a zařízení
- otestujte obě zařízení, zda není závada v nabíječce nebo síti

Můj pes nereaguje na korekce:

- otestujte přijímač dle instrukcí výše
- ujistěte se, že se elektrody dotýkají kůže
- zvyšte intenzitu korekcí

Prohlášení o shodě, záruční a pozáruční servis

Přístroj je povolen k použití v zemích EU, a proto je opatřen označením **CE**. Všechny požadované dokumenty jsou k dispozici na webových stránkách www.elektricke-objky.sk. Technické parametry, funkce a tiskové chyby se mohou změnit bez předchozího upozornění.

Servisní středisko a distribuce

Reedog s.r.o.
Sedmidomky 459/8
101 00 Praha
Česká republika
Telefon: +421 322 601 057
E-mail: info@elektricke-objky.sk