

INHALT:

HAUPTFUNKTIONEN.....	2
ZAUNSENDER.....	3
AUFNAHMEKRAGEN	4
INSTALLATION DES ZAUN- UND ABSPERRSYSTEMS	5
SCHULUNGSHANDBUCH FÜR DAS ZAUNSYSTEM	6
PROBLEMBEWÄLTIGUNG	7

WICHTIGSTE EIGENSCHAFTEN:

1. Akustische Warnung mit 3 Stufen von Elektroschocks
2. Wasserdichter Ansaugkragen
3. Akustischer Alarm im Falle einer Beschädigung des Kabels
4. 100m Kabel, 50 Fahnen + 1 Adapter
5. Festes Nylonband für den Einlasskragen
6. 10-Sekunden-Sicherheitstimer. Das Halsband gibt nach 10 Sekunden automatisch keinen Stromschlag mehr ab, wenn das Tier länger als 10 Sekunden in der Zone bleibt.
7. 2 Jahre Garantie
8. Verschiedene Kontaktpunkte, die sich dem Fell jedes Hundes anpassen
9. Warnung bei niedrigem Batteriestand - 1 Piepton pro Sekunde

SCHWIMMER-SENDER



Kontrolle der Randbreite : Einstellung der Randbreite---Kombination von Warnzone und Zone statische Korrektur.

Klemmen : Klemmen für den Anschluss von Begrenzungsdrähten zur Vervollständigung der Schleife.

Ein/Aus-Kontrollleuchte: Leuchtet auf, um anzusehen, ob das Gerät ein- oder ausgeschaltet ist

Schleifenvollständigkeitsleuchte: Eine Leuchte, die anzeigt, ob die Drahtschleife vollständig ist, so dass das Signal übertragen werden kann.

Netzanschlussbuchse: Ein Anschluss zum Verbinden des Netzadapters mit dem Zaunsender. Der Sender wird mit 18 V Gleichstrom betrieben.

Hinweis: 1. wenn Sie das Halsband gerade nicht benutzen, entfernen Sie bitte die 6-Volt-Batterie, um sie zu schonen.


EMPFANGSKRAGEN

KOMMENTAR: ABONNIEREN
DER ZIRKEL VOR
ERSTE VERWENDUNG

Metallkontaktestellen

Wählen Sie je nach Art der
Hundehaare lange oder
kurze Kontaktstellen


Verschlusschla
ufen zur
Befestigung von
Halsbandriemen
(Leinen)



Batterieabdeckung

Öffnen Sie die Abdeckung, um die 6-Volt-
Batterie auszuwechseln ("+" muss nach außen
zeigen).

**Hinweis: Wenn Sie das Halsband ins Wasser legen, vergewissern Sie sich bitte, dass die
Batterieabdeckung fest verschlossen ist. Andernfalls kann das Wasser das Innere
des Halsbandes beschädigen.**



Schlüssel

Wird verwendet, um die Kontaktstellen im Falle einer anderen Art von Hundehaar zu ersetzen. Drehen Sie den Schlüssel im Uhrzeigersinn, um die Kontaktstellen festzuziehen. Drehen Sie den Schlüssel gegen den Uhrzeigersinn, um sie zu lockern.

**Hinweis: Wenn die Kontaktstellen zu fest angezogen sind,
drehen Sie ein wenig im Uhrzeigersinn, um eine Zerstörung
der Kontaktstellen zu verhindern. Niemals zu fest anziehen.**

INSTALLATION DES ZAUN- UND ABSPERRSYSTEMS

Bitte beachten Sie diese Punkte für eine ordnungsgemäße Installation des Zauns.

I. Stellen Sie den Zaunsender an einem trockenen Ort auf, an dem die Temperatur nicht unter den Gefrierpunkt fällt und der mindestens drei Meter von anderen Geräten entfernt ist.

II. Legen Sie Ihre Anlage aus und verlegen Sie die Begrenzungskabel: Legen Sie die Begrenzungskabel entsprechend der Form Ihres Gartens aus. Das Kabel muss am Zaunpfosten beginnen und dort auch enden, nachdem es eine durchgehende Schleife gebildet hat.

Hinweis: Versuchen Sie, den Zaun parallel und in einem Abstand von mindestens einem Meter zu anderen Leitungen zu verlegen, die Signalempfänger stören könnten = Fernseh- und Satellitensender, Telefonkabel usw. Wenn sich dies nicht vermeiden lässt und Sie auf eines dieser Hindernisse zugehen müssen, versuchen Sie, mindestens einen 90-Grad-Winkel zu dem Hindernis einzuhalten.

III. Verbinden Sie die Drähte mit dem Zaunsender: Verbinden Sie die Enden des Begrenzungsdrahtes mit dem Zaunsender, um eine durchgehende Schleife zu bilden. Stecken Sie den Netzadapter in die Netzbuchse des Zaunsystems und das andere Ende in eine Steckdose.

Hinweis: Wenn die Begrenzungskabel richtig angeschlossen sind, leuchtet die Kontrollleuchte auf, wenn der Strom angeschlossen wird. Andernfalls ertönt ein akustisches Warnsignal.

IV. Bereiten Sie das Empfängerhalsband vor: Ihr Halsband wird mit kurzen Kontaktstellen geliefert, die in lange Kontaktstellen umgewandelt werden können. Verwenden Sie diese, wenn Ihr Hund lange oder dicke Haare hat. Achten Sie darauf, die 6-Volt-Batterie richtig einzulegen (das "+"-Zeichen sollte sichtbar sein).

V. Stellen Sie die Randbreite ein und testen Sie das Halsband: Drehen Sie den Knopf, um die Breite des Warnbereichs und des statischen Korrekturbereichs einzustellen. Stellen Sie die Breite so weit wie möglich ein, um die eingestellte Warn- und Korrekturzone an Ihrem Hund zu testen.

Halsbandtest: Stellen Sie sicher, dass das Halsband angelegt ist. Halten Sie das Halsband auf der Höhe des Halses Ihres Hundes und nähern Sie sich dem Zaun, bis Sie den Piepton hören.

Wenn der Ton nicht in der gewünschten Entfernung vom Zaun ertönt, drehen Sie den Begrenzungsschalter im Uhrzeigersinn für eine breitere Begrenzungszone, gegen den Uhrzeigersinn für eine engere Begrenzungszone. Wiederholen Sie den Vorgang, bis die Grenze für den akustischen Alarm nahe genug an den Begrenzungskabeln eingestellt ist.

Das Halsband gibt einen hörbaren Piepton und ein Quietschen als Warnsignal ab, wenn es sich einer statischen Wurzelzone nähert. Nähern Sie sich nach diesem Ton weiter dem Begrenzungskabel. Das Halsband gibt einen elektrischen Schock ab, wenn es in die Korrekturzone eintritt.

Das Halsband verfügt über 3 Stufen von Elektroschocks Je näher das Halsband am Draht ist, desto intensiver ist der Schock, der an das Halsband gesendet wird. Automatisch erhöht sich die Stufe schrittweise von 1 bis 3.

Ein akustisches Signal und ein Warnschock sind ein Zeichen dafür, dass das Halsband und das System ordnungsgemäß funktionieren und Sie daher bereit sind, die Anschläge zur Sicherung der Begrenzungskabel zu installieren.

VI. Verlegen Sie die Begrenzungskabel:

Befestigen Sie die Begrenzungskabel mit den Anschlägen, um das System zu schützen und Verstopfungen zu vermeiden.

Machen Sie entlang der geplanten Zaunlinie eine 1 bis 3 cm tiefe Rille.

Legen Sie das Begrenzungskabel unter Berücksichtigung von Temperaturschwankungen in

diese Rille und versuchen Sie dann sicherzustellen, dass das Kabel nicht vollständig fixiert ist.

Drücken Sie das Begrenzungskabel mit einem stumpfen Gegenstand (z. B. einem Holzspatel) in den Trog. Achten Sie darauf, das Kabel nicht zu beschädigen.

VII. Fahnen zur Markierung der Grenze aufstellen: Grenzfahnen dienen als visuelle

eine Erinnerung daran, wo sich die Warnzone befindet. Halten Sie das Halsband in Höhe des Halses des Hundes.

Nähern Sie sich weiter der Warnzone, bis der Signalton ertönt.

Setzen Sie die erste Flagge an dieser Stelle.

Kehren Sie in die sichere Zone zurück, bis das Geräusch aufhört.

Wiederholen Sie diesen Vorgang, bis die Fahnen in einem Abstand von etwa 10 Fuß voneinander angebracht sind.

VIII. Einstellung des Halsbandes: Legen Sie das Halsbandband in der Mitte des Halses des Hundes an. Der Empfänger sollte sich an der Basis des Halses befinden, obwohl einige Hunde natürlich etwas außerhalb der Mitte platziert werden, je nach dem individuellen Hund. Die Gummimanschette sollte nach hinten (zur Brust des Hundes) zeigen.

Ziehen Sie das Band so fest, dass zwischen dem Halsband und der Haut des Hundes ein Abstand in der Größe von zwei Fingern bleibt. Das Halsband muss eng anliegen, aber so eng, dass die Kontaktstellen den Hals des Hundes berühren. Wenn das Geschirr ausreichend angezogen und eingestellt ist, führen Sie Ihre Finger nicht in den Bereich der Kontaktstellen ein.

HANDBUCH FÜR DAS ZAUNSYSTEM

Seien Sie geduldig mit Ihrem Hund. Die richtige Erziehung des Tieres ist für den Erfolg des DF-112L Zaunsystems entscheidend. Denken Sie daran, dass dieses Zaunsystem keine feste Barriere ist. Bitte lesen Sie diesen Artikel sorgfältig durch, bevor Sie Ihren Hund trainieren.

Versuchen Sie, während des Trainings Spaß zu haben

Trainieren Sie kontinuierlich 10-15 Minuten lang

Wenn Ihr Hund Anzeichen von Stress zeigt, sollten Sie das Trainingsprogramm lockern.

Ihr Hund muss sich am Ende jeder Trainingseinheit in der Nähe der Grenzflaggen wohlfühlen.

Verbringen Sie also die zusätzlichen 5 Minuten nach dem Training damit, in der Nähe der Flaggen zu spielen und Spaß zu haben.

Beenden Sie jede Trainingseinheit mit Lob

und Spiel. Nehmen Sie dem Hund nach jeder Trainingseinheit das Halsband ab.

Wenn Sie während des Trainings mit Ihrem Hund außerhalb des Trainingsbereichs, in dem sich dieses Zaunsystem befindet, spazieren gehen müssen, nehmen Sie Ihrem Hund das Halsband ab, während er sich außerhalb des Zauns aufhält.

Bitte beachten Sie diese Punkte für ein korrektes und vollständiges Training.

Warnflaggen: Versuchen Sie, Ihrem Hund klar zu machen, dass die Flaggen zur Warnung angebracht sind und eine sichere Zone definieren, in der er sich bewegen kann. Das gilt auch für das Tonsignal.

Bleiben Sie in einer sicheren Zone: Trainieren Sie Ihren Hund, hauptsächlich in der sicheren Zone zu bleiben. Wenn er sich der statischen Korrekturzone nähert, erhält er einen Elektroschock.

Aufenthalt in der sicheren Zone ohne Halsband . Wenn Ihr Hund die Tücken der statischen Korrekturzone verstanden hat und weiß, dass er sich nur in der sicheren Zone aufhalten sollte, versuchen Sie, ihn ohne Halsband in diesen Bereich zu lassen. Das Tier sollte die Grenze auch ohne Halsband nicht überschreiten.

LÖSUNG VON PROBLEmen

Problem Nr. 1: Das Empfangshalsband gibt keine Töne oder Signale von sich.

Prüfen Sie, ob die Batterie richtig eingelegt und nicht entladen ist.

Problem Nr. 2: Die Stimulation scheint nicht ausreichend oder gar nicht zu sein.

Vergewissern Sie sich, dass der Gurt fest genug sitzt und die Kontaktpunkte die Haut des Hundes berühren. Die Batterien sind leer. Tauschen Sie sie aus.

Problem Nr. 3: Der Ansaugkragen muss nahe am Begrenzungskabel gehalten werden, damit er funktioniert.

Die Batterien sind leer. Stellen Sie sicher, dass die Batterie ausreichend geladen ist.

Drehen Sie den Drehknopf für die Randbreite im Uhrzeigersinn, um den Rand zu vergrößern.

Problem Nr. 4: Der Ansaugkragen wird im Haus aktiviert.

Drehen Sie den Drehknopf für die Randbreite gegen den Uhrzeigersinn, um den Rand zu verkleinern. Achten Sie darauf, dass die Begrenzungsdrähte nicht zu nahe am Haus verlegt werden.

Problem Nr. 5: Ich habe kein sehr gutes Signal für den Ansaugkragen.

Vergewissern Sie sich, dass der Sendezaun mindestens einen Meter von größeren

Metallgegenständen oder Geräten entfernt ist. Stellen Sie sicher, dass der Draht intakt ist.

Achten Sie darauf, dass die Setzlinge nicht mit Stromleitungen, Telefonkabeln, Fernseh- und Satellitenempfängern kreuzen.

Problem Nr. 6: Die Leuchten für Ein/Aus und Schleifenvollständigkeit leuchten nicht.

Vergewissern Sie sich, dass der Adapter in die

Senderplatine eingesteckt ist. Versuchen Sie, den

Stecker in eine andere Steckdose zu stecken.

Problem Nr. 7: Das Gerät ist eingeschaltet, aber die Schleifenleuchte leuchtet nicht.

Vergewissern Sie sich, dass beide Enden des Kabels ordnungsgemäß mit dem Anschluss des Senders verbunden sind.

Verwenden Sie ein kurzes Begrenzungskabel für den Anschluss an das Endzaunsystem. Prüfen Sie, ob der Sender funktionsfähig ist. Wenn ja, besteht die Möglichkeit, dass das Kabel an irgendeiner Stelle gebrochen ist.

Konformitätserklärung, Garantie und Nachgarantieservice

Das Gerät ist für die Verwendung in EU-Ländern zugelassen und trägt daher die CE-Kennzeichnung. Alle erforderlichen Unterlagen sind auf der Website www.elektro-halsbander.de verfügbar. Änderungen der technischen Parameter, Merkmale und Druckfehler sind vorbehalten.

Servicezentrum und Vertrieb

Reedog s.r.o.

Sedmidomky 459/8

101 00 Prag

Tschechische Republik

Telefon: +49 176 34 433 212

E-Mail: info@elektro-halsbander.de