



Extrém időjárású Pet Door™

Telepítési útmutató kicsi, közepes és nagy gépekhez

Kérjük, olvassa el ezt az egész útmutatót, mielőtt elkezdi.



Modellszámok: PPA00-10984, PPA00-10985, PPA00-10986

Fontos biztonsági tudnivalók

Az útmutatóban használt figyelemfelhívó szavak és szimbólumok magyarázata



Ez a biztonsági figyelmeztető szimbólum. Arra szolgál, hogy figyelmeztesse Önt a lehetséges személyi sérülés veszélyeire. A lehetséges sérülések vagy halálesetek elkerülése érdekében tartsa be az ezt a szimbólumot követő összes biztonsági üzenetet.

⚠ WARNING

A FIGYELMEZTETÉS veszélyes helyzetet jelez, amely, ha nem kerülik el, halálos vagy súlyos sérülést okozhat.

⚠ CAUTION

A VIGYÁZAT a biztonsági figyelmeztető szimbólummal együtt használva olyan veszélyes helyzetet jelez, amely, ha nem kerülik el, kisebb vagy közepesen súlyos sérülést okozhat.

ÉRTEŚÍTÉS

A MEGJEGYZÉS a személyi sérüléssel nem összefüggő biztonságos használati gyakorlatok ismertetésére szolgál.

⚠ WARNING

- Amikor gyerekek vannak az otthonban, fontos figyelembe venni a kisállat ajtáját a gyermekvédelmi tevékenységek során, mivel a gyermek visszaélhet a kisállat ajtájával, aminek következtében a gyermek hozzáférhet a kisállat ajtájának másik oldalán található potenciális veszélyekhez.

Vásárlók/

Az úszómedencével rendelkező lakástulajdonosoknak gondoskodniuk kell arról, hogy a kisállat ajtáját folyamatosan felügyeljék, és az uszodába megfelelő belépési akadályok legyenek. Ha új veszély keletkezik otthonán belül vagy kívül, amelyhez a kisállat ajtáján keresztül lehet hozzáférni, a Radio Systems Corporation azt javasolja, hogy megfelelően őrizze meg a veszélyhez való hozzáférést, vagy távolítsa el a kisállat ajtáját. A zárópanel vagy zár, ha van, esztétikai és energiahatékonysági célokat szolgál, és nem biztonsági eszköznek készült. A Radio Systems Corporation nem vállal felelősséget a nem rendeltetésszerű használatért, és a termék vásárlója teljes felelősséget vállal az általa létrehozott nyílás felügyeletéért.

- Elektromos szerszámok. Súlyos sérülés veszélye; tartsa be az összes biztonsági utasítást elektromos szerszámok. Ügyeljen arra, hogy mindig viseljen védőszemüveget.


⚠ CAUTION

- A felhasználónak a telepítés előtt mindennel meg kell ismerkednie építési szabályzatok, amelyek befolyásolhatják a kisállat ajtó beépítését, és egy engedéllyel rendelkező vállalkozóval együtt meghatározzák annak alkalmasságát egy adott telepítésre. Ez a kisállatajtó nem tűzvédelmi ajtó. Fontos, hogy a tulajdonos és a vállalkozó mérlegeljen minden kockázatot, amely a kisállat ajtáján belül vagy kívül jelenhet meg, és minden olyan kockázatot, amelyet az Ön tulajdonában bekövetkezett későbbi változtatások okozhatnak, és hogy ezek hogyan kapcsolódhatnak a létezéshez és a használatához, beleértve a helytelen használatot is. a kisállat ajtájáról.
- Ügyeljen arra, hogy nehéz ollót használjon a magburkolatok vágásához. • Fémfelület vágásakor ügyeljen az éles szélékre, hogy elkerülje a sérülést.


- Őrizze meg ezeket az utasításokat a fontos papíroknál; feltétlenül át kell adni ezeket az utasításokat az ingatlan új tulajdonosának.
- Ha festeni kezdi a kisállat ajtaját, ajánlatos a beszerelés előtt lefesteni. A legjobb eredmény érdekében a festék felhordása előtt használjon műanyag alapozót.
- Ha a háztulajdonos ajtaja vagy más alkalmazás nem vízszintes, a kisállat ajtaja vízszintesen kell jelölni a megfelelő kilengéshez.
- Vágja ki a megfelelő méretű sablont. A nagyokhoz nincs szükség vágásra. Ha falba szereli, csökkentse a kivágási szélességet 1 hüvelykkel a Kicsi és Közepes esetén. A nagyoknál csökkentse a kivágás szélességét 1 hüvelykkel és a kivágás magasságát 1 hüvelykkel.
- Vágósablon alkalmazásakor legalább 3" távolságnak kell lennie az ajtó alja és oldalai, valamint a sablon külső széle között, hogy megőrizzük az ajtó szerkezeti integritását.
- Győződjön meg arról, hogy nincs semmi az ajtó alatt, ahol Ön lesz lyukak fúrása vagy nyílások kivágása.
- A csavarok meghúzásához használjon kézi csavarhúzó. Ne húzza túl. A túlhúzás kicsavarhatja a csavarokat, vagy meggörbülhet az ajtókeret.

Köszönjük, hogy a PetSafe® márkát választotta. Ön és kedvence megérdemel egy olyan társaságot, amely emlékezetes pillanatok és közös megértést tartalmaz. Termékeink és oktatóeszközeink a védelmet, a tanítást és a szeretetet segítik elő – olyan alapvető dolgok, amelyek egy életen át befolyásolják az emlékeket. Ha kérdése van termékeinkkel vagy kedvence kiképzésével kapcsolatban, kérjük, látogassa meg weboldalunkat a www.petsafe.com címen, vagy lépjen kapcsolatba Ügyfélszolgálatunkkal az 1-800-732-2677 telefonszámon.

A dobozban



Szű kséges eszközök



- Kalapács
- Jigsaw
- Fúró
- ½" (13 mm) fúrófej
- Drótágók
- Slotted & Phillips Csavarhúzó
- Mérőszalag
- Maszkolás vagy festő Szalag
- Ceruza
- Szint
- Olló
- Biztonsági berendezések
- Választható
- szigetelő szalag
- Tömítés

MEGJEGYZÉS: Az Extreme Weather Pet Door™ a legtöbb ajtóba és falba beépíthető.

Előfordulhat, hogy a vékonyabb vagy vastagabb alkalmazásokba történő beszereléshez nincs szükség műanyag magburkolatokra.

Ha falba szereli, csökkentse a kivágási szélességet 1 hüvelykkel a Kicsi és Közepes esetén. A Large esetében csökkentse a kivágási szélességet 1 hüvelykkel és a kivágási magasságot 1 hüvelykkel. További eszközökre és anyagokra, például fákereetre lehet szükség.

Kulcs definíciók

- Külső keret mérete: A kisállatajtó teljes mérete
- Kivágási méret: Nyílási vágás a háztulajdonos ajtajában a megfelelő illeszkedés és a háziállat-ajtó felszerelése érdekében
- Csere csappantyú mérete: A szárny teljes mérete, amikor eltávolították a kisállatajtóról. A szélsőséges változások során időjárás esetén a bakelit szárnyak zsugorodhatnak a hideg hónapokban, és megnyúlhatnak a melegebb hónapokban
- Nyílási méret: Használható szárnyméret háziállatok számára a kisállat-ajtón keresztül történő be- és kilépéshez
- Belső keret: Kisállat ajtókeret az otthon belsejében
- Külső keret: Háziállat ajtókeret az otthonon kívül
- Szigetelt csappantyú: a belső keretben a vinil szárny mögött található fedél
- Műanyag magburkolatok: Műanyag darabok, amelyek lefedik a háztulajdonos ajtajának kivágását vagy „magját”.
- Rápatintható zárópanel: fedél, amely a kisállatajtó keretére pattintva bezárja az ajtónyílást

Telepítési útmutató


ÉRTESÍTÉS

Ha festeni kezdi a kisállat ajtót, ajánlatos a beszerelés előtt lefesteni.

A legjobb eredmény érdekében a festék felhordása előtt használjon műanyag alapozót.

Lépés 1 Határozza meg a kisállat ajtó helyét

1



1A Mérje meg és jelölje be kedvence vállmagasságát az ajtó belső oldala.


1B Határozza meg a kisállat ajtójának helyét. Húzzon egy függőleges középvonalat a vállmagasság vonalán keresztül egy szint.

ÉRTESÍTÉS

Ha a háztulajdonos ajtaja vagy más alkalmazás nem vízszintes, a kisállat ajtóját vízszintesen kell megjelölni a megfelelő kilengéshez.

Lépés 2 Készítse elő az ajtót

2



2A Távolítsa el az ajtót az ajtópántok csapjainak eltávolításával.

2B Helyezze egy megemelt vízszintes felületre, például fűrészlovakra. Helyezze az ajtó belső oldalát felfelé.

Hasznos tipp: Szorítsa le az ajtót, nehogy elmozduljon.

Megjegyzés

A Pet Door az Ön képzettségi szintjétől függően függő ajtóval is felszerelhető.

2C Vágja ki a megfelelő méretű sablont. Egyezik a jelölt vonalak az ajtón a váll és a középvonalak a sablonon. Ragassza fel a sablont a helyére, és gondosan kövesse a sablont. Ügyeljen arra, hogy nyomon kövesse a tiszta szalagot, és csatlakoztassa a sarkokat. Most távolítsa el a sablont és minden felesleges szalagot az ajtóból.



ÉRTESÍTÉS

Vágja ki a megfelelő méretű sablont. A nagyoknál nincs szükség vágásra. Ha falba szereli, csökkentse a kivágási szélességet 1 hüvelykkel a Kicsi és Közepes esetén. A Large esetében csökkentse a kivágási szélességet 1 hüvelykkel és a kivágási magasságot 1 hüvelykkel.

ÉRTESÍTÉS

Vágósablont alkalmazásakor legalább 3" távolságnak kell lennie az ajtó alja és oldalai, valamint a vágósablont külső széle között, hogy megőrizze az ajtó szerkezeti integritását.

Vágja le a kisállat ajtónyílást



3A Fúrjon ½"-os lyukakat a rajzolt sablon belső sarkaiba. Ezek lesznek a fűrészlap vezetőfuratai.

Hasznos tipp: Mindkét kezével tartsa stabilan és egyenesen a fúrót 90°-os szögben.



3B Az egyik éppen fúrt furattól kezdve, vágja le a megrajzolt sablonvonalak mentén. A nyílás kivágása után előfordulhat, hogy újra kell vágnia, hogy a nyílás négyszögletes legyen. Ez szükséges ahhoz, hogy a kisállat ajtókerete megfelelően illeszkedjen.

Hasznos tipp: Az ajtó vastagságának és anyagának megfelelő fűrészlap hosszúságát és típusát használjon (például fa fűrészlap fa ajtóhoz, fém fűrészlap fém ajtóhoz). Mindkét kezével lassan vágjon, hogy a fűrészstabilan és egyenesen tartsa 90°-os szögben. Ez megakadályozza, hogy a penge egyenetlenül vágjon az ajtó belső és külső oldala között.

ÉRTESÍTÉS

Győződjön meg arról, hogy nincs semmi az ajtó alatt, ahol a lyukakat fúrja vagy kivágja a nyílást.

Fit Core Covers



4A Mérje meg az ajtó vastagságát (T). Jegyezze fel ezt a mérést.

4B Vágja le a műanyag magburkolatok hornyolt oldalát úgy, hogy egyenlő legyen az ajtó vastagságával (T) + 7/8\".

4C Pattintsa be az összeszerelt magburkolatok vágatlan szélét (egy bordás oldal) a belső keret alsó és oldalsó fűléibe (2 szárnyas keret). Előfordulhat, hogy a magburkolatokat le kell vágni, hogy a sarkoknál találkozzanak.




Optionális: Használjon ragasztószalagot a magburkolatok sarkaiban a rögzítés és az időjárásállóság javítása érdekében. Vágja le a felesleges szalagot.

Telepítse a Pet Door-t



Mielőtt eltenné a szűrőfűrész, helyezze a külső keretet (1 szárnyas keret) a nyílás alsó részébe, hogy ellenőrizze az illeszkedést. Ha a kereten lévő csavarlyukak nem látszanak a kivágáson keresztül, előfordulhat, hogy újra kell vágnia a nyílást, mielőtt folytatná a telepítést.




5A Helyezze be a belső keretet (2 szárnyas keret).

kivágott. Ezután helyezze be a külső keretet az ajtó alján lévő kivágásba, és helyezze be a magburkolatokat a keret fölébe. Tartsa össze a keretet. Helyezze be a nylon csavarokat a belső kereten lévő lyukakon keresztül a külső keret lyukaiba. Csavarjon egy hatlapú anyát minden csavar alá.

Hasznos tipp: Használjon fűrészszovakat, asztalt vagy más munkafelületet, hogy a külső keretet a helyén tartsa a kisállatajtó felszerelése közben.

Hasznos tipp: Nézzon át a csavarlyukakon, hogy segítse a belső és külső keretek összehangolását.



5B Egy csavarhúzóval egyenletesen húzza meg a csavarokat a

keretben, miközben a magfedeleket a helyén tartja. Szükséges lehet a csavarok beállítására, hogy megbizonyosodjon arról, hogy a kisállatajtó megfelelően illeszkedik.


Hasznos tipp: Nézze meg a fedélnyílást, és ellenőrizze, hogy a magfedeleket a helyükön vannak-e a csavarok meghúzásakor.

5C Használjon húzavágókat a csavarok külső kerettel egy síkban történő vágásához.

ÉRTESÍTÉS

A csavarok meghúzásához használjon kézi csavarhúzót. Ne húzza túl. A túlhúzás kicsavarhatja a csavarokat, vagy meggörbülhet az ajtókeret.


Opcionális: ités a külső keret körül (keret egy füllel) és a belső küszöb, ahol a magburkolatok találkoznak az időjárásállóság érdekében.



6A Akassa fel az ajtót, és kezdje el kiképezni kedvencét. Segíthet, ha Ön az ajtó egyik oldalán, kedvence pedig a másik oldalon tartózkodik. Emelje fel vagy ragassza fel a fedelet, és próbáljon beszélni kedvencével az ajtón keresztül. Miután kedvence néhányszor átment, hagyja, hogy a szárny hozzáérjen kedvence hátához, így kényelmesen használhatja az ajtót. Ha kedvence nem megy be az ajtón, ragassza fel a fedelet, amíg önállóan nem használja.

Hasznos tipp: Próbáljon ki finomságokat vagy játékokat, amelyek arra ösztönzik kedvencét, hogy menjen át az ajtón, és kényelmesen használja azt.

Panel bezárása



A zárópanel az Extreme Weather Pet Door™ belső keretére pattan. Hasznos zord időben, vagy arra, hogy kedvence ne használja az ajtót.




Egy további zárópanel (külön megvásárolható) használható az Extreme Weather Pet Door™ külső keretén.

a jobb időjárásállóság érdekében. Lásd: „Cserealkatrészek és tartozékok”, 10. oldal.

Csere csappantyúk


Vinyl flip csere és beállítása

Az időjárás szélsőséges változásai során a vinyl szárnyak zsugorodhatnak a hideg hónapokban, és kitágulhatnak a melegebb hónapokban. Könnyen cserélhető vagy beállítható, hogy a szezonális változások során is jól illeszkedjen.




A vinyl csappantyú cseréjéhez távolítsa el a szárnycsavarokat és a szárnytámaszt a kisállat ajtókeret tetejéről.

Megjegyzés: A belső szárnynak van szárnytámasztéka, a külső szárnynak nincs.



Távolítsa el a vinyl csappantyút és a fülkebilincset a csatlakoztatott szigetelt fedéllel.

Megjegyzés: A belső szárny bilincséhez szigetelt csappantyú van csatlakoztatva, a külső szárny bilincséhez nem.




Cserélje ki a csappantyút a mellékelt szigetelt csappantyúval. Helyezzen be egy új vinyl szárnyat a szárny bilincsébe és a keret tetején lévő csavarnylások közé. A PetSafe® a logónak olvashatónak kell lennie a bakelit fedélen. Cserélje ki a szárnytámaszt. Igazítsa egymáshoz a csavarlyukakat a csappantyútartóban, a keretben, a bakelit szárnyban és a csappantyúban. Cserélje ki és indítsa el a csavarokat, hogy a fedél a helyén maradjon. Állítsa vízszintesen a fedelet, amíg a kisállat ajtókeret középebe nem kerül. Állítsa függőlegesen a szárnyat, amíg a kereten lévő mágnesrúd meg nem ugrik a fedél alján lévő mágnessel.


Enyhén lazítsa meg a kisállatajtó keretének tetején lévő szárnycsavarokat.

Állítsa vízszintesen a fedelet, amíg a kisállat ajtókeret középebe nem kerül. Állítsa függőlegesen a szárnyat, amíg a kereten lévő mágnesrúd meg nem ugrik a fedél alján lévő mágnessel. Húzza meg a csavarokat.


Szigetelt csappantyú csere



A szigetelt csappantyú cseréjéhez távolítsa el a csappantyúcsavarokat és a csappantyútartót a kisállatajtó keretének tetejéről.



Távolítsa el a vinil csappantyút és a fülkebilincset a csatlakoztatott szigetelt fedéllel.



Távolítsa el a csavarokat, a szigetelt fedelet és a hátlapot a csappantyú hátuljáról. Helyezzen be egy új szigetelt fedelet a csappantyú háta és a hátlap közé. Igazítsa egymáshoz a csavarfuratokat. Cserélje ki és húzza meg a csavarokat. Kövesse a 3. lépést a 9. oldalon, „A bakelit fedél cseréje és beállítása” részben.

Cserealkatrészek és tartozékok

Cserecsappantyúkat vásárolhat a www.petsafe.com weboldalon, vagy lépjen kapcsolatba Ügyfélszolgálatunkkal az 1-800-732-2677 telefonszámon.

Alkatrész leírása	Alkatrészszám
Kis vinil cserelap	PAC11-11037
Közepes vinil cserelap	PAC11-11038
Nagy vinil cserelap	PAC11-11039
Kisméretű szigetelt cserecsappantyú-készlet	MPA00-12817
Közepes szigetelésű cserecsappantyú-készlet	MPA00-12818
Nagy, szigetelt cserecsappantyú-készlet	MPA00-12819
Kisméretű rápatintható zárópanel	MPA00-12826
Közepes rápatintható zárópanel	MPA00-12827
Nagyméretű rápatintható zárópanel	MPA00-12828
Telepítő hardverkészlet	MPA00-11824

Felhasználási feltételek és a felelősség korlátozásai

1. Felhasználási feltételek

A termék használatának feltétele, hogy az itt található feltételeket, feltételeket és megjegyzéseket módosítás nélkül elfogadja. A termék használata magában foglalja az összes ilyen feltétel, feltétel és megjegyzés elfogadását. Ha nem kívánja elfogadni ezeket a feltételeket és megjegyzéseket, kérjük, hogy a Terméket fel nem használt állapotban, eredeti csomagolásában, saját költségére és kockázatára juttassa vissza az illetékes Ügyfélszolgálati Központba a vásárlást igazoló bizonylattal együtt, a teljes ár visszatérítése érdekében.

2. Megfelelő használat

Ha nem biztos abban, hogy ez a termék megfelelő-e kedvencének, használat előtt konzultáljon állatorvosával vagy oktatójával. A rendeltetésszerű használat korlátozás nélkül magában foglalja a teljes Telepítési útmutató és a speciális biztonsági információk áttekintését.

3. Tilos a jogellenes vagy tiltott felhasználás

Ezt a terméket kizárólag háziállatokkal való használatra tervezték. A termék nem rendeltetésszerű használata a szövetségi, állami vagy helyi törvények megsértését eredményezheti.

4. A felelősség korlátozása

A Radio Systems Corporation vagy annak társult vállalatai semmilyen esetben sem felelősek (i) semmilyen közvetett, büntető, véletlen, különleges vagy következményes kárért és/vagy (ii) olyan veszteségért vagy kárért, amely a szolgáltatások helytelen használatából ered, vagy azzal kapcsolatos. ezt a terméket. A Vevő a törvény által megengedett legteljesebb mértékben vállal minden kockázatot és felelősséget a termék használatából eredően.

5. Az Általános Szerződési Feltételek módosítása

A Radio Systems Corporation fenntartja a jogot, hogy időről időre megváltoztassa a termékre vonatkozó feltételeket és megjegyzéseket. Ha az ilyen változásokról értesítették Önt a termék használata előtt, akkor azok kötelező érvényűek Önre nézve, mintha azokat itt beépítették volna.