


型号: PHC-730S 六国语言说明书-(高配版)
 尺寸: 70X100mm
 颜色: 单黑印刷
 材质: 128g 双铜纸
 装订方式: 骑马钉
 版本日期: 2018年3月1日



Contents

English 01-06
 Deutsch 07-12
 Français 13-18
 Español 19-24
 Italiano 25-30
 日本語 31-36

WARRANTY CARD

PURCHASE DATE		TERM OF SERVICE	
GUEST	ADD.	NAME	
		TEL.	
PCS	ADD.	NAME	
		TEL.	

PRODUCT PROVIDE THE FOLLOWING WARRANTY

- Production under the strict quality management and check.
- Problems during the normal using one-year warranty is covered by presenting the WARRANTY CARD. (blade is consumable, paid to provide)
- Some paid service one following:
 - problems caused by improper use;
 - problems caused by improper fix or modification;
 - problems caused by natural disaster;
 - problems or damages caused by hitting or dropping after purchase;
 - problems caused by power fault;
 - problems caused by not following the rules;
- Please present the WARRANTY CARD for maintenance.

底1

封1

封2

底2

英語

Product Diagram

Package Contents

- 3mm Comb, 6mm Comb, 9mm Comb, 12mm Comb
- Adapter, Cleaning Brush, Oil Bottle, User Manual

How to charge

- Put the connecting plug into the slot of charge stand.
- Put the adapter plug into electrical outlet.
- Put the clipper into the charge stand after confirming the clipper is switched off.

INDICATOR INSTRUCTION

- Real-time Display of Battery Level
- Oiling Reminder Function
- Charging Reminder Function

MOUNTING & UNMOUNTING Comb

Cleaning

Cautions

- Do not try to disassemble the clipper.
- Do not clean the clipper with water. Keep it dry at all times.
- Do not use any corrosives such as alcohol, gasoline etc. to clean the device.
- The product is not used for a long time, please charge it once or least every three months.

德语

Produktabbildung

Packungsinhalt

- 3mm Kamm, 6mm Kamm, 9mm Kamm, 12mm Kamm
- Lockgerät, Reinigungsbürste, Schmiöl, Bedienungsanleitung

Ladeverfahren

- Den Anschlußstecker in den Steckplatz der elektrischen Schematische stecken.
- Bei der Ausschaltung der elektrischen Schematische das Ladegerät in die Steckdose stecken.

Vorstellung der Funktionen des Bildschirms

- Anzeige der Strommenge in Echtzeit
- Öl提醒funktion von Ölung
- Funktion der Ladefullerforderung

Ein- und Ausbau des Kamms

Reinigung

Achtung

- Bevor Sie die Maschine nur angeschlossen ab.
- Schützen Sie die Maschine vor Wasser und Feuchtigkeit.
- Reinigen Sie die Maschine nicht mit korrosiven Chemikalien.
- Laufen Sie die Maschine nicht bei einer Temperatur über 40°C oder niedriger als 0°C auf.

法语

Diagramme du produit

Liste de colisage

- Peigne de 3mm, Peigne de 6mm, Peigne de 9mm, Peigne de 12mm
- Chargeur, Brosse de nettoyage, Lubrifiant, Manuel d'utilisateur

Méthode de charge

- Insérez le connecteur dans le port du rasoir.
- Assurez que le rasoir soit éteint avant de charger.

Montage et démontage du peigne

Nettoyage et maintenance

Mise en garde

- Ne pas démonter l'appareil par vous-même.
- Ne pas faire le produit avec de l'eau, et ne pas le nettoyer avec un produit humide.
- Utilisez pas de produits chimiques pour nettoyer la surface.
- Ne pas charger l'appareil à température au-dessus de 40°C ou au-dessous de 0°C.

西班牙语

Nombre de las Partes

Contenido de Embalaje

- Peine de 3mm, Peine de 6mm, Peine de 9mm, Peine de 12mm
- Cargador, Cepillo de Limpieza, Aceite Lubrificante, Manual de usuario

Método de Cargado

- Insértelo el clavija de conexión de cable del cargador en la ranura del conector de pelo eléctrico.
- Confirme que el producto se queda en el estado de apagado, inserte la clavija del cargador en el enchufe de la fuente de alimentación, empezando a cargar.

Descripción de Funciones de la Pantalla

- Visualizar en tiempo real el nivel de carga de batería
- Función de recordar tamaño del aceite
- Función de recordar tamaño de la cabeza

Método de Montaje y Desmontaje del Peine

Limpieza y Cuidado

Precauciones

- Por favor no desmonte el producto libremente.
- Por favor no lave el producto con agua ni lo guarde en el agua.
- Por favor no limpie el producto con cualquier líquido corrosivo.
- El producto no se permite cargar dentro de la fuente de calor de aproximadamente 40 grados y en el ambiente de interior a 0 grados centígrados.

意大利语

Componenti

Nella Confezione

- Pezzino da 3mm, Pezzino da 6mm, Pezzino da 9mm, Pezzino da 12mm
- Caricabatterie, Spazzolina per pulizia, Lubrificante, Manuale d'uso

Ricarica di Batterie

- Insere il cavo del caricabatterie nella presa apposta sul lato del rasoio.
- Assicurarsi che il rasoio sia spento, inserire la spina del caricabatterie nella presa per iniziare la ricarica.

Funzione dello schermo

- Spia lubrificazione
- Adomne batteria scarica

Montare e Smontare il Pettine

Pulizia e Manutenzione

Avvertenze

- Non smontare il rasoio.
- Non lavare il rasoio con l'acqua. Non conservare il rasoio nell'ambiente umido.
- Non pulire o strofinare il rasoio con solventi chimici corrosivi.
- Non ricaricare il rasoio con la temperatura superiore a 40°C o inferiore a 0°C.

日语

各部の名前

包装物の内容

- 3mm アタッチメント, 6mm アタッチメント, 9mm アタッチメント, 12mm アタッチメント
- 充電器, 掃除用ブラシ, オイル, 説明書

充電方法

- 充電器の充電プラグをバリカリングプラグに差し込み、充電します。
- 電源ON状態で、充電器の電源プラグをコンセントに差し込み、充電します。

ディスプレイ

- バッテリー残量の即時表示
- オイル潤滑提醒
- 充電不足提醒

アタッチメントの取り付け、取り外し

使いわつら

注意事項

- 製品の製造を確認してください。
- 製品を清潔な手で扱うこと、清潔に保ってください。
- 40℃以上の熱気と湿度は、製品の性能に影響を与えます。
- 製品の製造を確認してください。