

Interaktív játékok a ROLA PetPal-hoz




BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK

- Kérjük, az első használat előtt figyelmesen olvassa el a használati útmutatót, és tartsa biztonságos helyen.
- A terméket csak szakértő szakemberek bonthatják szét.
- Az első használat előtt távolítsa el a védőfóliát.
- Ne helyezze a készüléket olyan helyekre, ahonnan leeshet (asztalok, szekrények).
- Ne használja a készüléket nyílt láng, törékeny vagy gyúlékony tárgyak közelében.
- Ne dobja vagy rúgja el a terméket.
- Ne használja a készüléket nedves padlón (konyhában vagy fürdőszobában).
- Csak -10 és 45 Celsius-fok közötti környezeti hőmérsékleten használható.
- Győződjön meg róla, hogy a készülék hozzáfér egy WI-FI hálózathoz.
- Ne helyezzen nehéz vagy éles tárgyakat a készülékre.
- Ne engedje, hogy háziállatai megrágják a készülék vezetékeit.
- A berendezésnek a jelen kézikönyvben foglalt utasításokkal ellentétes kezelése a berendezés tönkremenetelét okozhatja.
- A készülék fő része nem merülhet vízbe.




Szkennelje be a QR-kódot, és töltse le a ROLA alkalmazást.


CSOMAGOLÁSI TARTALOM




Játéktálca



Gúnyolódó macskáknak




2 x labda



Felhasználói kézikönyv

TERMÉKLEÍRÁS


labdák alapja




macska ugrató lyuk a macska

lézer adó porthoz

labdák alapja




lyuk




HASZNÁLATI UTASÍTÁS


1. Nyissa ki a golyótálca reteszét, és helyezze be a golyókat a tálcába.



2. Helyezze a macskacsalogatót a felső lyukba



3. A játékmodul csatlakoztatása a robothoz



A készüléket az EU országokban való használatra jóváhagyták, ezért CE-jelöléssel rendelkezik. Minden szükséges dokumentáció elérhető a weboldalon:

www.elektro-objky.cz

A műszaki paraméterek, funkciók és nyomtatási hibák változásai változhatnak.

Szervizközpont és forgalmazás

Reedog, s.r.o.

Sedmidomky 459/8

101 00 Prága 10

Tel: +420 216 216 106

E-mail: info@elektro-objky.cz