

Furmatic Brush

Termék kézikönyv



A termék bevezetése

Alkatrészek leírása



Termékleírás

Termékmodell	UCTQ01	Bemeneti feszültség	5V ~ 1A
A termék anyaga	ABS	Névleges teljesítmény	5W
Termék színe	Fehér+szürke	Akkumulátor	800mAh
A termék súlya	0.86lb	Nyomógomb	Bekapcsológomb
Termék mérete	4.76*6.89*3.07 inches(121×78×175mm)		

Terméklista


Furmatic kefe 1x	Zippszár 2x
Használati útmutató 1x	C típusú töltőkábel 1x
Kétoldalas öntapadós rögzítés 1x	Csavarok 3x

Termék telepítése

Ellenőrizze, hogy a tartozékok teljesek-e a csomagolási lista alapján.

A termék telepítésének lépései


STEP 1 A készülék telepítési helyének meghatározása
Mérje meg a beépítési hely magasságát a készülék opcionális pozíciójának meghatározásához.



*A készülék felső szélének párhuzamosnak kell lennie a macska fülének hegyével, amikor normálisan áll.

STEP 2 Szerelje fel az akasztóállványt

Rögzítse a szög/kötegelő állványt a meghatározott helyre.



a. Ha az állványt üvegre szereli, kérjük, először tisztítsa meg az üvegfelületet, hogy az tiszta és sík legyen. Tépje le a kétoldalas ragasztószalagot az akasztótartó hátoldalán, és ragassza fel a meghatározott helyre. Használja, miután 24 órán át állni hagyta.

*Ne használja azonnal, hogy elkerülje a rossz tapadást

b. Az akasztóállvány falra szereléséhez használja a csavaros tartozékot a falba való csavarozáshoz, és rögzítse az akasztóállványt a meghatározott helyen.

Más helyekre, például az asztal sarkaiba történő felszereléshez használja a kötő tartozékot, hogy a két kötőszalagot a tartóoszlopon lévő két rögzítő hornyon keresztül a rögzített pozícióba kösse.

*Sík anyagok esetén használhatja a kétoldalas ragasztószalagot az akasztótartó hátoldalán, hogy biztonságosabbá tegye a felszerelést.

STEP 4 Telepítse a fő eszközt

Helyezze be a fő készüléket a függesztett állványba, kapcsolja be a hálózati kapcsolót, és a telepítés befejeződött.



Termék használati utasítás

Javasoljuk, hogy az első használatra előre teljesen feltöltse.

Töltési utasítások

- Csatlakoztassa a C típusú kábelt és az 5V-1A töltőt
- Töltéskor: a piros lámpa villog
ha a töltés befejeződött: a tkék fény mindig világít
- Töltési idő: 4 óra
- Használható töltés közben

Funkció és fény leírása

- Be-/kikapcsolás: hosszan nyomja meg 2s
- Intelligens érzékelés: amikor a macska belép az 1 m-es érzékelési tartományba, automatikusan elindul és a macskaszőr növekedésének irányába forog, és leállítja a forgást, amikor a macska távozik.
- Világítás leírása:

	Váltakozva villognak a piros és kék fények: Be/Ki
	Kék fény villog: Indukciós munka
	Piros fény mindig világít: alacsony töltöttségi szint figyelmeztetés
	Nincs világítás: készenléti vagy kikapcsolt állapot

A készüléket az EU-országokban engedélyezték, ezért CE jelöléssel látták el. Minden szükséges dokumentáció elérhető a www.elektro-nyakorvek.hu weboldalon A műszaki paraméterek, tulajdonságok és nyomtatási hibák változtatása fenntartva

Szervizközpont és disztribúció

Reedog, sro
Sedmidomky 459/8 101 00
Praha 10

Telefon: +36 21 300 7514

E-mail: info@elektro-nyakorvek.hu

Karbantartási és tisztítási utasítások

- Vegye ki a dörzsölőoszlopot, és öblítse le mosószerrel és vízzel.
- Törölje le a szövettant nedves törlőkendővel (kérjük, ne öblítse le a gazdatestet).
- Kérjük, ügyeljen arra, hogy szárazra szárítsa vagy szárazra törölje, hogy az egyes részeket sorban visszategye.