


PetSafe®
Obojok proti štekaniu
PBC-10765

Užívateľská príručka



Ďakujeme, že ste si vybrali značku PetSafe®, najpredávanejšiu značku elektronických výchovných a výcvikových pomôcok na svete. Naším cieľom je postarať sa o bezpečnosť domácich miláčikov prostredníctvom ponuky rôznych zariadení pre úspešný tréning.

Súprava obsahuje


obojok
6V baterka RFA-67
manuál

Vlastnosti obojku:

je určený pre psy všetkých veľkostí
6 úrovní korekcie
nespustí sa pri štekote iného psa
je vodotesný



6 V baterka
RFA-67



obojok



užívateľská
príručka



Ako obojok funguje

Keď vibrácie pri štekaní aktivujú senzorové kolíky, obojok vyšle cez senzorové kolíky statickú korekciu. Obojok vyšle základný statický impulz (úroveň 1) a postupne zvyšuje silu impulzu vždy, keď pes opakovane zašteká do 30 sekúnd.

Pokiaľ pes opakovane nezašteká, obojok sa automaticky vynuluje/ resetuje. Každý statický impulz sprevádza aj zvukový signál. Z bezpečnostných dôvodov sa obojok automaticky vypne, pokiaľ pes neustále šteká po dobu 50 sekúnd.

Dôležité upozornenie

Nepoužívajte obojok proti štekaníu Sonic so žiadnym iným obojkom, visačkami alebo inými vecami, ktoré by mohli zapríčiniť spustenie falošného signálu korekcie. Počas nosenia obojku môže pes nosiť postroj s vodítkom, na ktoré sa môžu dočasne pripojiť licenčné lístky.




Zložte obojok proti štekanie, keď sa so psíkom idete hrať.

Hranie u psa môže vyvolať štekanie a čoskoro si môže zvyknúť na spojenie hry s korekciou.

Základné pojmy

Svetelná kontrolka: Indikuje či obojok správne funguje a kedy je nutné vymeniť baterku.

Senzorové kolíky: Vysielajú statickú korekciu.




Detektor štekania: Zachytáva vibrácie pri štekaní.

Nasadenie obojku


Dôležité: Správne umiestnenie obojku je nevyhnutné pre efektívnu funkčnosť zariadenia.

- Pri nasadzovaní obojku dodržujte nasledujúce zásady:
1. Presvedčte sa, že sa baterka nenachádza v obojku.
 2. Začnite v pohodlnom postoji psa.



3. Umiestnite obojok vysoko na hrdle psa blízko uší.

Umiestnite senzorové kolíky v centru hrdla tak, aby sa dotýkali kože.




4. Preskúšajte zovretie obojku tak, že vsuniete prst medzi obojok a krk psa. Zovretie by malo byť pevné ale nie príliš tesné.
5. Nechajte obojok psovi niekoľko minút, potom opäť preskúšajte zovretie obojku. Opakujte to znova kým si pes trochu na obojok nezvykne.

Postup pri zostrihnutí obojku:

Naznačte si perom požadovanú dĺžku. Pamätajte na vhodné rozpätie pokiaľ Váš pes ešte stále rastie alebo priberá na váhe.

Zložte psovi obojok a odstrihnite potrebnú dĺžku.

Ukončíte odstrihnutý koniec plameňom aby sa ďalej nerozstrapkal.




Dôležité upozornenie:

- Vždy preskúšajte zovretie obojku tak, že vsuniete prst medzi obojok a krk psa. Zovretie by malo byť pevné ale nie príliš tesné.



- Denne kontrolujte kožu psa, či mu nesčervenala od nosenia senzorových kolíkov. Ak áno, prestaňte obojok používať na 48 hodín a opäť prekontrolujte. Pokiaľ sa začervenanie nezmierni, navštívte veterinára.
- Umývajte kolíky korekcie aj srst psa min. 1x týždenne teplou, mydlovou vodou.

Úprava dĺžky remienka obojku




Inštalácia baterky

Pozn.: Neinštalujte baterku pokiaľ má pes obojok na krku.

Baterku typu (RFA-67) si môžete zakúpiť u Vášho predajcu.

Priložte baterku k obojku tak, aby bola šípka na baterke narovno sa šípkou na obojku. Použite mincu na dotiahnutie baterky k obojku smerom k naznačenému zámku.




Životnosť baterky

Priemerná životnosť baterky je 3 až 6 mesiacov, podľa toho, ako často pes šteká. Avšak, treba dodať, že pri tréningu dochádza k vyššej spotrebe baterky a tak prvá baterka môže postačiť na kratšie obdobie ako je uvedené

Starostlivosť o obojek


- Týždenne prekontrolujte či nie sú kolíky korekcie uvoľnené. Pozor: pred kontrolou z obojku vyberte baterku!
- Nemanipulujte s detektorom štekania.
- Týždenne očistite kolíky korekcie alkoholom. •

Týždenne prekontrolujte kožu psa a umyte ju mydlovou vodou.



Testovanie obojku

Kontrolu funkčnosti obojku môžete vykonať tak, že obojok potiahnete asi 25 cm po drsnom povrchu. Obojok by mal pípnuť.



„Riešenie problémov“.

Príslušenstvo

Príslušenstvo si môžete zakúpiť u Vášho predajcu.

Príslušenstvo	Číslo
Náhradná baterka - 2ks	RFA-67D-11
Náhradný obojok	RFA-68
Náhradné súčiastky	RFA-118

OTÁZKY / ODPOVEDE

Prestane môj pes štekať úplne?	Obojok proti štekanie Sonic dokáže efektívne eliminovať štekot skoro úplne. Mal by sa však používať iba v čase, keď si neželáte aby Váš pes štekal.
Aktivuje obojok aj štekot iného psa?	Nie.
Je obojok humánný?	Áno. Obojok je určený na získanie pozornosti a nie na to, aby bol pes potrestaný.
Je obojok vodeodolný?	Áno.
Môžu obojok používať všetky rasy psov?	Áno. Obojok je bezpečný a efektívny pre všetky rasy, ale môže byť príliš veľký pre malé plemená na pohodlné nosenie.

RIEŠENIE PROBLÉMOV

Obojok nevydáva zvukový signál...	• Prekontrolujte funkčnosť obojku, Sekcia „Testovanie obojku“. • Pokiaľ Váš obojok nefunguje v dobe uvedeného testu, skúste vykonať test na drsnejšom povrchu. • Uistite sa, že baterka je do obojku správne vložená a že nie je vybitá. • Vymeňte baterku. • Pokiaľ je obojok stále nefunkčný, kontaktujte zákaznícky servis na stránke www.petpark.sk
Obojok funguje ale pes neprestáva štekať...	• Uistite sa, že je obojok v centre krku psa a že je nasadený správne (správne prilieha).
Indikátor stavu baterky bliká...	• Vymeňte baterku.

Podmienky používania výrobku a obmedzenie záruky

1. Podmienky používania výrobku

Tento výrobok sa môže používať iba v súlade s uvedenými podmienkami používania výrobku a ich akceptáciou.

Používaním tohto výrobku dávate súhlas s uvedenými podmienkami.

2. Správne používanie výrobku

Tento výrobok je určený na tréning psov. Tento výrobok nemusí správne fungovať na výcvik určitých pováh psov.

Odporúčame, aby sa tento výrobok nepoužíval na tréning psov s váhou nižšou ako 3.6 kg alebo na agresívne psy. Pokiaľ si nie ste istí povahou vášho psa, požiadajte o konzultáciu Vášho veterinára alebo autorizovaného trénera psov.

Správne používanie výrobku znamená jeho používanie podľa pravidiel tejto užívateľskej príručky a rešpektovanie viet označených ako "Dôležité".

3. Zákaz nezákonného a zakázaného používania výrobku

Tento výrobok je určený pre psy. Tento výrobok nie je určený na aplikáciu bolesti, zranenia či na provokáciu. Ak sa na dané účely použije, môže to znamenať priestupok voči zákonom danej krajiny.

1. Zodpovednosť za škodu

Spoločnosť Radio Systems ® Corporation nie je a nebude zodpovedná za žiadne škody či úrazy súvisiace s používaním alebo zneužívaním tohto produktu. Kupujúci zodpovedá za všetky riziká spojené s používaním tohto produktu.

2. Zmeny podmienok

Spoločnosť Radio Systems ® Corporation si vyhradzuje právo na zmeny uvedených podmienok používania výrobku.



Zariadenie spĺňa všetky normy stanovené Európskou úniou pre elektromagnetické zariadenie. Ak chcete zariadenie používať mimo EÚ, je potrebné zistiť normy danej krajiny. Nepovolené používanie či zásahy a modifikácie zariadení, ktoré neboli priamo schválené spoločnosťou Radio Systems ® Corporation sú v rozpore s EU stanovami a užívateľovi môže byť zakázané použitie výrobku a tiež môže byť zrušená záruka výrobku.



Zariadenie je nutné recyklovať.

Tovar bol schválený na používanie v krajinách EU,
a preto je označený
značkou CE.

Všetka potřebná dokumentácia je k dispozícii na
webovej stránke: <https://www.elektricke-objky.sk/>

Zmeny technických parametrov, vlastností a tlačových chýb vyhradené

Servisné stredisko a distribúcia

Reedog, s.r.o.

Sedmidomky 459/8

101 00 Praha 10

Česká republika

Tel: +421 322 601 057

E-mail: info@elektricke-objky.sk