


Užívateľský manuál – FOOBLER MINI



Funkcie:

Loptička pre domácich maznáčikov, ktorá zaistí pravidelné dávkovanie maškrt alebo vybraného suchého krmiva v intervaloch, ktoré si môžete ľubovoľne nastaviť. Vďaka spojeniu hry s chutnou odmenou, zabaví vášho chlpáča aj na niekoľko hodín, alebo v ňom prebudí lovecké pudy a rozvíja logické myslenie.



Vloženie batérií:

- 1) Odskrutkujete spodnú časť loptičky (tú, kde je umiestnené aj tlačidlo pre zapnutie).
- 2) Potom odskrutkujete kryt pre batérie a vložte **2 ks batérií typu AA**.
- 3) Kryt batérií pevne zaskrutkujete naspäť.

Nastavenie časového intervalu:

- 1) Pomocou posuvného tlačidla vyberte interval dávkovania maškrty alebo krmiva.
15, 30, 60 alebo 90 min (celkový čas zaberie Vami vybraný interval krát 6 = počet priehradok)
- 2) Po nastavení intervalu zaskrutkujete uzáver naspäť. Pre rýchlejšiu obsluhu sú na uzávere zobrazené ikony odomknutého a zamknutého zámku.

Naplnenie zásobníka:

- 1) Odskrutkujete druhú časť lopty, kde je umiestnený zásobník pre vybrané dobroty.
- 2) Po naplnení kryt pevne zaskrutkujete späť. Do loptičky vkladajte len suché maškrty a krmivo.

Teraz je lopta pripravená na používanie. Stačí stlačiť zapínacie tlačidlo a vo Vami zvolenou časovom intervale vypadne zvolená dobrota. Pred použitím maznáčika s hračkou zoznámte, ukážte mu vložené maškrty, aby pochopil prečo sú tam.

Údržba:

Aby bola loptička pre chlpáča nezávadná je potrebné umývať ju. Podľa potreby ju rozoberte a vnútro umyte teplou, jarovou vodou. Jediná časť, ktorá nesmie prísť do styku s vodou je kryt, kde sú umiestnené batérie a ovládací panel. Potom nechajte loptičku voľne uschnúť na vzduchu.

Na našom **Youtube** kanáli nájdete veľa užitočných rád pre výcvik psa, či použitie a inštaláciu elektronických výcvikových pomôcok: [www.Youtube.com/ElektroObojky](https://www.youtube.com/ElektroObojky)

Prehlásenie o zhode, záručný a pozáručný servis Prístroj bol schválený na používanie v krajinách EÚ a je preto chránený značkou CE. Potrebná dokumentácia je k dispozícii na webových stránkach dovozcu, na vyžiadanie u dovozcu a na predajni dovozcu. Adresa, na ktorej nájdete prehlásenie o zhode a aktuálny návod: <https://www.elektricke-objky.sk/smart-hracky-pre-psov/foobler-bluetooth-smart-lopticka-pre-psov-a-macky>

Zmeny technických parametrov, vlastností a tlačové chyby vyhradené.

Záručné a pozáručné opravy zabezpečuje dovozca:

Reedog, s.r.o.

Sedmidomky 459/8

101 00 Praha 10

Tel: +421 322 601 057

Email: obchod@elektricke-objky.sk